

Pistolet Airless PrimS 400



Caractéristiques

Pression produit maxi	400 bar
Raccord produit	1/4"
Poids	660 gr

Réf. : 435.400

Equipement

- > 1 embase 7/8" pour buses réversibles
- > 1 buse réversible 517
- > 1 filtre peinture 100 mesh
- > Raccord tournant
- > Sécurité à la gâchette



**Corps/poignée
2 parties**
Remplacement aisé
du filtre

Applications

- > Vernis
- > Laques
- > Polyuréthanes
- > Bi-composants

Matériel de Pulvérisation

72200 LA FLÈCHE - FRANCE

Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

Les mises en garde suivantes sont des MISES EN GARDE de sécurité relatives à la configuration, l'utilisation, la mise à la terre, la maintenance et la réparation de ce matériel.

MISE EN GARDE

DANGER D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Les vapeurs inflammables, vapeurs de solvants et de peinture par exemple, sur le lieu de travail peuvent s'enflammer ou exploser. Pour prévenir un incendie ou une explosion :

- N'utiliser l'équipement que dans des locaux bien ventilés.
- Supprimer toutes les sources de feu, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes électriques portatives et bâches plastiques (risque de décharge d'électricité statique).
- Veiller à débarrasser la zone de travail de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l'essence.
- Les ensembles de pulvérisation produisent des étincelles. Les tenir éloignés à un minimum de 6 m de toute vapeur explosive ou inflammable.
- Ne pas brancher ni débrancher de cordons d'alimentation électrique, ni allumer ou éteindre la lumière en présence de vapeurs inflammables.
- Raccorder le matériel et les objets conducteurs se trouvant dans la zone de travail à la terre.
- Si l'on remarque la moindre étincelle d'électricité statique ou si l'on ressent une décharge électrique, arrêter le travail immédiatement. Ne pas utiliser le matériel tant que le problème n'a pas été identifié et résolu.

La présence d'un extincteur est obligatoire dans la zone de travail

DANGERS D'INJECTIONS

Le produit s'échappant à haute pression du pistolet, une fuite sur le flexible ou d'un composant défectueux risque de transpercer la peau. La blessure peut avoir un aspect d'une simple coupure, mais il s'agit en fait d'une blessure sérieuse pouvant entraîner une amputation.

Consulter immédiatement un médecin en vue d'une intervention chirurgicale.

- Ne pas pointer le pistolet vers une personne ou une partie quelconque du corps.
- Ne pas mettre la main devant la buse de projection.
- Ne pas pulvériser sans garde-buse ni sous-garde.
- Verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.
- Suivre la procédure de décompression de ce manuel à chaque interruption de pulvérisation et avant le nettoyage, la vérification ou l'entretien du matériel.

DANGER EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION DE L'EQUIPEMENT

Toute mauvaise utilisation du matériel peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

- Ne pas dépasser la pression ou température de service maximum spécifiée de l'élément le plus faible du système. Voir les caractéristiques techniques de tous les manuels de l'appareil.
 - Utiliser des produits et solvants compatibles avec les pièces en contact du pistolet.
- Voir les caractéristiques techniques de tous les manuels de l'appareil. Lire les mises en garde du fabricant de produit et de solvant. Pour plus d'informations sur votre produit, demander la fiche de sécurité produit à votre distributeur ou revendeur.
- Vérifier le matériel quotidiennement. Réparer ou remplacer immédiatement toutes les pièces usées ou endommagées uniquement par des pièces d'origine LACAIR.
 - Ne pas modifier cet équipement.
 - N'utiliser ce matériel que pour l'usage auquel il est destiné. Pour plus de renseignements, appelez votre distributeur LACAIR.
 - Ecarter les flexibles et câbles électriques des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.
 - Ne pas plier, ni trop cintrer les flexibles, ni les utiliser pour tirer l'équipement.
 - Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la zone de travail.
 - Se conformer à toutes les règles de sécurité applicables.
 - Ne pas utiliser l'appareil si l'on est fatigué ou sous l'influence de drogue ou d'alcool.

Installation de l'embase de sécurité et de la buse réversible

A. Installation de l'embase de sécurité

Utiliser l'extrémité de la buse pour insérer la garniture et son joint d'étanchéité sur l'embase de sécurité.

Lorsque la garniture et le joint sont en place, aligner les, en les tournant afin de permettre ensuite l'introduction de la buse. Monter l'embase sur le pistolet en la vissant manuellement (ne pas utiliser de clé).


B. Installation et utilisation de la buse

Insérer la buse dans l'embase (préalablement munie de la garniture et du joint).

Pour pulvériser mettre la buse avec sa flèche dans le sens du jet.

En cas de bouchage, tourner la buse de 180° et appuyer sur la gâchette du pistolet.

Ne Jamais diriger le jet vers une personne



Raccordement du pistolet sur un tuyau



Raccorder un tuyau haute pression produit correctement mis à la terre au raccord tournant sur le bas de la poignée du pistolet.

Utiliser deux (2) clés : l'une de 22 sur le pistolet et l'autre de 17 sur le flexible.

Bien serrer.

Tuyaux recommandés

Hautes pressions
avec raccords hautes pression 1/4"
et mise à la terre

Position de la gâchette

Le pistolet est livré de série avec une sécurité de blocage de gâchette



Gâchette
verrouillée




Gâchette
déverrouillée


Fonctionnement

1. S'assurer que la buse et son joint sont en position de pulvérisation
2. Démarrer le système de pulvérisation (pompe et pistolet) en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
3. Ajuster la pression du fluide jusqu'à obtention d'une pulvérisation parfaite : jet formé sans corne.

30 bar
gouttelettes
grossières



50 bar
pulvérisation
+ cornes




> 120 bar
pulvérisation
homogène



Déboucher la buse



1. Verrouiller la gâchette. Tourner la poignée de la buse à 180°.
2. Déverrouiller la gâchette. Pointer le pistolet dans un seau à bonne distance de votre corps. Actionner le pistolet brièvement pour déboucher.
3. Verrouiller la gâchette. Tourner la poignée de la buse à 180° dans la position de pulvérisation.
4. Déverrouiller la gâchette. Faire un test de pulvérisation pour s'assurer que le bouchon est totalement expulsé.



REMARQUE :

si le bouchon n'est pas entièrement expulsé après avoir suivi les étapes ci-dessus, répéter les étapes 1-4 jusqu'à débouchage complet.

Démonter le joint



Pour démonter ou remplacer le joint de buse, suivre la procédure de décompression comme indiqué dans le manuel d'utilisateur.

- Verrouiller la gâchette.
- Démonter l'embase de la tête du pistolet.
- Sortir la buse et le joint statique de l'arrière de l'embase en utilisant le collet de la poignée de la buse.

Nettoyage et remplacement




IMPORTANT ! ENLEVER OBLIGATOIREMENT TOUTE LA PRESSION LIQUIDE DANS L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE PULVÉRISATION Y COMPRIS DANS LA POMPE, LE TUYAU PRODUIT ET LE PISTOLET AVANT DE DÉMONTER LE FLEXIBLE !
Arrêter la pompe et suivre la procédure de décompression comme indiqué dans le manuel d'utilisateur. Verrouiller la gâchette. Désolidariser le flexible du raccord situé en bas du pistolet.

RISQUES DUS AUX PIECES EN ALUMINIUM SOUS PRESSION

N'utiliser ni trichloréthane, ni chlorure de méthylène, ni solvants à base d'hydrocarbures hlogénés, ni produits contenant de tels solvants dans un appareil sous pression en aluminium.


L'utilisation de ces produits risque de déclencher une violente réaction chimique avec risque d'explosion pouvant provoquer de graves dommages matériels et corporels pouvant entraîner la mort

Exigences électriques et de mise à la terre



Le pistolet comme la pompe Airless doivent être raccordés à la terre. La mise à la terre réduit les risques d'électricité statique et de décharge électrique grâce à un fil permettant au courant de s'échapper en cas d'électricité statique ou de court-circuit. Suivre les instructions de mise à la terre incluses dans le manuel de l'équipement fourni avec le pulvérisateur. Des instructions supplémentaires de mise à la terre pour ce pistolet sont incluses ci-dessous

Raccorder le pistolet à la terre via un flexible produit à la pompe (correctement reliés à la terre).




Installation

Ne jamais essayer d'assembler, de remplacer ou de nettoyer le pistolet, la buse, l'embase avant d'avoir au préalable décompressé le système de pulvérisation. suivre la PROCÉDURE DE DÉCOMPRESSION du manuel de l'équipement de pulvérisation

Toujours utiliser le garde-buse de sécurité pour une protection accrue contre les injections.
Attention : le garde-buse seul ne peut empêcher les injections. NE JAMAIS couper ce garde-buse !
Toujours verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.

Embase
de sécurité



Gâchette
avec
blocage



Accessoires pour pistolet PrimS 400

Kit entretien pistolet

Kit joints téflon

Réf. : 34 850 410

Buses réversibles

Voir page 11



Porte buse (embase) 7/8"

Spécial buses réversibles
Bague de serrage manuel
en aluminium

Réf. : 438.700



Filtre peinture

Facile à installer, s'emboîtent
directement dans la poignée
du pistolet

100 mesh - Noir

Réf. : 34 850 412



Rallonges 7/8" pour pistolet


Bagues de serrage manuel en aluminium

Longueur 38 cm (0,2 kg)



Réf. : 34 862 195

Longueur 72 cm (0.3 kg)


Réf. : 34 862 196



Descriptif



Pistolet airless PrimS 400



N°	Pièces	Qté	N°	Pièces	Qté
1	Diffuseur 7/8"	1	7	Bouchon	1
2	Protection doigts	1	8	Poignée	1
3	Kit entretien pistolet (3a + 3b + 3c + 3d)	1	10	Raccord produit tournant	1 1
4	Corps	1	11	Gâchette	1
5	Commande produit	1	12	Filtre peinture	1
6	Siège ressort	1	13	Ressort	1

N°	Pièce	Qté	N°	Pièces	Qté
3a	Aiguille	1	8a	Joint sup poignée	1
3b	Bague plastique	1	8b	Joint inf poignée	1
3c	Presse étoupe	1			
3d	Ressort	1			

Filtre peinture recommandé

Le pistolet est livré de série avec 100 mesh

Retirer la protection de main, en la déboîtant du raccord d'entrée produit.

Dévisser la poignée du pistolet.

Retirer le filtre peinture emboîter dans la poignée.

Nettoyer les traces de produits dans la poignée et dans le corps du pistolet.


Installer un nouveau filtre dans la poignée.

Revisser la poignée du pistolet et remettre la protection de main sur le raccord.

REMARQUE :

N'utiliser que des pièces de rechange originales LACAIR afin de garder le pistolet dans des conditions optimales de fonctionnement et de conserver votre garantie.

L'utilisation de pièces de rechange autres que LACAIR annulera votre garantie.




Nettoyer quotidiennement le pistolet

Garder le pistolet propre est important pour garantir un fonctionnement parfait et prolonger la durée de vie du pistolet. Toujours bien rincer le pistolet après chaque utilisation et le conserver dans un endroit chaud et sec. NE PAS laisser le pistolet ou l'un de ses composants dans l'eau ou les solvants.

Nettoyage avec solvants

- Toujours rincer le pistolet à l'extérieur si possible et à au moins 7.5 m du pulvérisateur.
- La zone ne doit pas contenir de vapeurs inflammables.
- La formation d'électricité statique peut provoquer un incendie ou une explosion en présence de vapeurs inflammables.
- Pendant le rinçage, toujours maintenir le pistolet fermement contre un conteneur métallique relié à la terre.



Démontage pistolet pour entretien



Décompresser l'ensemble du système de pulvérisation: pompe + pistolet Airless.



Verrouiller la gâchette et déconnecter le flexible produit du pistolet.

Enlever la buse et l'embase de sécurité



Déboîter la protection (02) au niveau du raccord tournant



Dévisser le bouchon (07) à l'aide d'une clé plate de 27



Dévisser le diffuseur (01) à l'aide d'une clé de 24 mm (clé à pipe de préférence)

Mettre de côté la protection (02).



Démonter la gâchette (11): dévisser l'axe de gâchette à l'aide de 2 clés plates de 7 mm



Desserrer sans les retirer les 2 vis sans tête de la commande produit (05): Utiliser clé hexagonale de 2 mm.

Retirer la commande de produit (05).

Retirer l'aiguille (03a), à l'aide d'une clé multi-prises.



Dévisser le presse étoupe (3c) à l'aide d'une clé plate de 7 mm.

Si nécessaire retirer (et remplacer) le joint de presse étoupe (3b)

Nettoyer et rincer les traces de produit du pistolet.

NE PAS utiliser d'objet pointu pour cette opération.

N'utiliser qu'une brosse ou un chiffon tendre.

Buses Airless Réversibles

Comment choisir la bonne buse ?

Le choix se fait en fonction de plusieurs critères

- ✓ Le diamètre de l'orifice de buse
- ✓ La largeur du jet de la buse
- ✓ Le débit maximum de la pompe Airless
- ✓ Le type de peinture utilisée
- ✓ Le type de surface à peindre

Le diamètre de l'orifice

La quantité de peinture pulvérisée dépend du diamètre de l'orifice de buse.

Il est donné par les deux derniers chiffres indiqués sur la plaque signalétique accrochée à la buse

Ex sur une buse 517.

17 correspond à un diamètre de 0,017 pouce soit 0,43 mm



Largeur de jet

La largeur de jet d'une buse est donnée par son angle de pulvérisation.

Cet angle est donné par le premier chiffre indiqué sur la plaque signalétique accrochée à la buse

Ex sur une buse 517.

5 correspond à un angle de 50°



Réversibles

Pour une utilisation plus facile.

En cas d'obstruction, pour les déboucher, les tourner d'un demi tour dans l'embase du pistolet et pulvériser, la pression évacuera le bouchon de produit. Puis les remettre dans le bon sens.




La buse est une pièce d'usure et doit être remplacée

USURE NORMALE deux causes principales

- 1 La pression très élevée de pulvérisation
- 2 Le niveau d'abrasivité du produit utilisé


Une buse usée cela signifie :



PROBLEMES	SOLUTIONS
Trop de peinture? Buse utilisée 517 Orifice 0,017	Solution 1 Réduire le diamètre de l'orifice 17 → 15 Utiliser une buse 515 Solution 2 Augmenter l'angle 5 → 6 Utiliser une buse 617
Pas assez de peinture? Buse utilisée 517 Orifice 0,017	Solution 1 Augmenter le diamètre de l'orifice 17 → 19 Utiliser une buse 519 Solution 2 Diminuer l'angle 5 → 4 Utiliser une buse 417

Ne pas hésiter à tester plusieurs buses pour choisir la buse la plus adaptée à la pulvérisation souhaitée (largeur de jet et taux de recouvrement).

Buses réversibles pour pistolet Airless



Buses en carbone de tungstène pour une durée de vie accrue.

Pression maxi. 345 bar

Pour connaître les références des buses dont vous avez besoin, prendre les chiffres 436 suivis des numéros des buses.


Ex : pour une buse orifice .011" avec un jet de largeur 15-20 cm la référence de la buse est : 436.311

Réf. : 436.xxx

Taille orifice (mm - pouce)	Largeur du jet					Débit (l/mn) ⁽¹⁾
	10-15 cm	15-20 cm	20-25 cm	25-30 cm	30-35 cm	
0.23 - .009"	209	309	409			0.34
0.28 - .011"	211	311	411			0.45
0.33 - .013"	213	313	413			0.68
0.38 - .015"	215	315	415	515		0.91
0.43 - .017"	217	317	417	517	617	1.17
0.48 - .019"	219	319	419	519	619	1.44
0.53 - .021"	221		421	521	621	1.78
0.58 - .023"			423			2.15
0.63 - .025"			425			2.53
0.69 - .027"						2.91
0.74 - .029"			429			3.40
0.79 - .031"						3.89
0.84 - .033"						4.42
0.89 - .035"				535		4.95

NB : Pour toute demande de buses, autres buses que celles figurant dans ce tableau nous consulter

Buses réversibles "Ultra finish" (finition)



Buse à double orifice créant une pré-atomisation du produit, pour un éclatement ultra fin

Pression maxi. 345 bar

Pour connaître les références des buses dont vous avez besoin, prendre les chiffres 437 suivis des numéros des buses.

Ex : pour une buse orifice .010" avec un jet de largeur 15-20 cm la référence de la buse est : 437.310

Réf. : 437.xxx

Taille orifice (mm - pouce)	Largeur du jet					Débit (l/mn) ⁽¹⁾
	10-15 cm	15-20 cm	20-25 cm	25-30 cm	30-35 cm	
0.20 - .008"	208	308				0.26
0.25 - .010"	210	310	410	510		0.42
0.30 - .012"		312	412	512		0.57
0.35 - .014"		314	414			0.79

Largeur de jet, mesurée à 30 cm de la surface pulvérisée.

(1) Débit à 120 bar avec de l'eau.

NB : Pour toute demande de buses, autres buses que celles figurant dans ce tableau, nous consulter