

## MANUEL D'UTILISATION

MURC4 G - 399420



Télécommande

### RC4






#### FONCTION RESET :

- 1) Retirer 1 pile.
- 2) Maintenir simultanément ces 4 touches jusqu'à extinction des symboles.
- 3) Remettre la pile.

Les quatre touches concernées sont :



#### NOTE :

Ouvrir le couvercle / volet pour accéder aux boutons de commande.

- 1 Touche START / STOP (Marche / Arrêt)
- 2 Touche de sélection du mode de fonctionnement en :  
FROID (**sauf pour muraux eau glacée**)  
CHAUFFAGE (**sauf pour muraux "eau glacée"**)  
REGULATION AUTOMATIQUE FROID / CHAUD  
VENTILATION  
DESHUMIDIFICATION (**sauf pour muraux "eau glacée"**)
- 3 Touche I FEEL : détection locale de la température
- 4 Touche de sélection de la VITESSE de VENTILATION ou de la VENTILATION AUTOMATIQUE
- 5 Touche d'élévation de la température ambiante
- 6 Touche d'abaissement de la température ambiante
- 7 Touche SLEEP
- 8 Balayage des volets (**seulement pour muraux et muraux "eau glacée"**)
- 9 Balayage des volets (**seulement pour muraux et muraux "eau glacée"**)
- 10 Touche de sélection de la PROGRAMMATION
- 11 Touche + : augmente la consigne de durée de fonctionnement
- 12 Touche - : diminue la consigne de durée de fonctionnement
- 13 Afficheur à cristaux liquides  
RETROECLAIRAGE (OPTIONNEL)
- 14 Capteur I FEEL
- 15 Emetteur du signal infrarouge
- 16 Touche ROOM : affichage de la température ambiante
- 17 Touche SET : fixe les heures de marche et/ou d'arrêt de la PROGRAMMATION
- 18 Touche CLEAR : annule les paramètres de l'horloge
- 19 Touche VERROUILLAGE

## FONCTIONNEMENT DE LA PROGRAMMATION

Quatre programmations peuvent être choisies sur la télécommande. Deux programmations journalières (appelées T1 & T2) et deux programmations de week-end en option (appelées WKT1 & WKT2). Chacune de ces programmations peut être sélectionnée en appuyant sur la touche TIMER (10). Pour régler les programmations, utiliser respectivement les touches HOUR + (11) et - (12). La touche SET (17) active la programmation et la touche CLEAR (18) l'annule.

### A. PROGRAMMATION JOURNALIERE

Les programmations journalières T1 et T2 permettent de programmer la mise en marche et l'arrêt séparément sur deux périodes différentes. Une fois réglée, la programmation agira quotidiennement.

### B. PROGRAMMATION DE WEEK-END (EN OPTION)

Les programmations de week-end WKT1 et WKT2 permettent de programmer la mise en marche et l'arrêt séparément sur deux périodes différentes, pendant deux jours seulement.

Ces programmations agiront le jour choisi et le jour suivant uniquement.

A 24:00 h le second jour, la programmation WK n'agira plus et la programmation journalière reprendra son action normale.

- \* WKT1 - Active le jour fixé
- \* WKT2 - Active le jour suivant le jour fixé

#### REMARQUE :

1. Pendant le fonctionnement des programmations de week-end, les programmations journalières sont mises hors fonction.
2. Les programmations WK doivent être réactivées avant chaque week-end.

### C. CHOIX D'UNE PROGRAMMATION

Appuyer sur la touche TIMER (10) pour choisir une programmation. A chaque pression sur la touche TIMER (10), une des quatre icônes de programmation ci-dessous apparaît sur l'afficheur à cristaux liquides.



- 1 Appuyer sur la touche TIMER pour choisir la programmation journalière T1.  
L'icône 1 de la Programmation T1 clignote.



- 2 Appuyer sur la touche TIMER pour choisir la programmation journalière T2.  
L'icône 2 de la Programmation T2 clignote.



- 3 Appuyer sur la touche TIMER pour choisir la programmation de week-end WKT1.  
Les icônes 1 et WK clignotent.



- 4 Appuyer sur la touche TIMER pour choisir la programmation de week-end WKT2.  
Les icônes 2 et WK clignotent.

## RÉGLAGE DE L'HEURE DE MISE EN MARCHÉ

Après avoir choisi une programmation (T1, T2 ou WKT1, WKT2), procéder comme suit pour régler l'heure de mise en marche programmée.

EXEMPLE : Mise en marche du climatiseur à 10 h 30.



1 Appuyer sur la touche SET.

L'icône ON (Mise en marche) et les chiffres de l'heure de mise en marche clignotent.

2 Régler les heures et les minutes.

1. Régler l'heure de mise en marche à 10:30.

2. Appuyer sur la touche HOUR + pour faire avancer l'heure et sur la touche HOUR - pour la faire reculer.



3 Appuyer sur la touche SET.

1. L'heure de mise en marche est programmée à 10:30 (l'icône «ON» [Mise en marche] s'allume).

2. L'icône «OFF» (Arrêt) et les chiffres de l'heure d'arrêt clignotent.

4 Appuyer sur la touche CLEAR.

L'arrêt programmé est effacé.



### REMARQUES :

1. Le réglage implicite des programmations est respectivement de 7:00 et 18:00 pour les heures de mise en marche et d'arrêt.

2. Le mode programmation affichera toujours les derniers réglages de mise en marche et d'arrêt (ON et OFF) sur l'afficheur à cristaux liquides.



## RÉGLAGE DE L'ARRÊT PROGRAMMÉ

Après avoir choisi une programmation (T1, T2 ou WKT1, WKT2), procéder comme suit pour régler l'heure d'arrêt programmé.  
EXEMPLE : Arrêt du climatiseur à 18:30.



1 Appuyer sur la touche SET.

L'icône ON (Mise en marche) et les chiffres de l'heure de mise en marche clignotent.



2 Appuyer sur la touche CLEAR.

1. L'heure de mise en marche est effacée.  
2. L'icône OFF (Arrêt) et les chiffres de l'heure d'arrêt clignotent.



3 Régler les heures et les minutes.

1. Régler l'heure d'arrêt à 18:30.  
2. Appuyer sur la touche HOUR + pour faire avancer l'heure et sur la touche HOUR - pour la faire reculer.




4 Appuyer sur la touche SET.

L'heure d'arrêt est programmée à 18:30 (l'icône OFF de la programmation s'allume).

### REMARQUES :

1. Le réglage implicite des programmations est respectivement de 7:00 et 18:00 pour la mise en marche et l'arrêt.
2. Le mode programmation affichera toujours les derniers réglages de mise en marche et d'arrêt sur l'afficheur à cristaux liquides.



## RÉGLAGE DES HEURES DE MISE EN MARCHÉ ET D'ARRÊT

Après avoir choisi une programmation (T1, T2 ou WKT1, WKT2), procéder de la manière suivante pour régler les heures de mise en marche et d'arrêt programmés.

EXEMPLE : Mise en marche du climatiseur à 10:30 et arrêt à 18:30.



1 Appuyer sur la touche SET.

L'icône ON (Mise en marche) et les chiffres de l'heure de mise en marche clignotent.



2 Régler les heures et les minutes.

1. Régler l'heure de mise en marche (ON) à 10:30.  
2. Appuyer sur la touche HOUR + pour faire avancer l'heure et sur la touche HOUR - pour la faire reculer.



3 Appuyer sur la touche SET.

1. L'heure de mise en marche est programmée à 10:30 (l'icône ON clignote).  
2. L'icône OFF (Arrêt) et les chiffres de l'heure d'arrêt de la programmation clignotent.

4 Régler les heures et les minutes.

1. Régler l'heure d'arrêt (OFF) à 18:30.  
2. Appuyer sur la touche HOUR + pour faire avancer l'heure et sur la touche HOUR - pour la faire reculer.



5 Appuyer sur la touche SET.

L'heure d'arrêt (OFF) est programmée à 18:30 (l'icône OFF de la programmation s'allume).



### REMARQUES :

1. Les réglages implicites des programmations sont respectivement de 7:00 et 18:00 pour la mise en marche et l'arrêt.
2. Le mode programmation affichera toujours les derniers réglages de mise en marche et d'arrêt sur l'afficheur à cristaux liquides.
3. Une pression sur la touche CLEAR (18) pendant 5 secondes annulera tous les réglages de programmation et effacera l'affichage de la programmation.



## POUR MODIFIER LE REGLAGE DE L'HEURE

EXEMPLE : Pour avancer l'heure de mise en marche de 10:30 à 9:20 (tout en conservant le réglage de l'heure d'arrêt).



- 1 Appuyer sur la touche TIMER jusqu'à ce que l'icône de la programmation choisie clignote.

REMARQUE : les chiffres de la programmation correspondante réglés antérieurement s'afficheront sans clignoter.



- 2 Appuyer sur la touche SET pour passer en mode édition. L'icône ON (Mise en marche) et les chiffres de l'heure de mise en marche clignotent.



- 3 Modifier le réglage de l'heure en 9:20, en appuyant sur la touche HOUR -.

L'icône ON et les chiffres de l'heure de mise en marche clignotent.



- 4 Appuyer sur la touche SET pour sauvegarder le nouveau réglage. L'icône ON et les chiffres de l'heure de mise en marche s'allument, et l'icône OFF (Arrêt) et les chiffres de l'heure d'arrêt clignotent.



- 5 Appuyer sur la touche SET pour confirmer le réglage antérieur de l'heure d'arrêt.

Les icônes ON et OFF et les chiffres d'heure de la programmation correspondante s'allument.




### POUR ANNULER LE REGLAGE D'HEURE D'UNE PROGRAMMATION SPECIFIQUE

Pour annuler l'heure de mise en marche, tout en conservant le réglage de l'heure d'arrêt.



- 1 Appuyer sur la touche TIMER pour choisir une programmation. L'icône de la programmation choisie clignote et les réglages d'heure de mise en marche et d'arrêt antérieurs correspondants s'allument.


- 2 Appuyer sur la touche SET. L'icône ON (Mise en marche) et les chiffres de l'heure de mise en marche clignotent.



- 3 Appuyer sur la touche CLEAR. L'heure de mise en marche est effacée. L'icône OFF (Arrêt) et les chiffres de l'heure d'arrêt clignotent.



- 4 Appuyer sur la touche SET. Confirmation du nouveau réglage.



### POUR ANNULER L'HEURE D'ARRÊT, TOUT EN CONSERVANT LE RÉGLAGE DE L'HEURE DE MISE EN MARCHÉ.

- 1 Appuyer sur la touche TIMER pour choisir une programmation. L'icône de la programmation choisie clignote et les réglages d'heure de mise en marche et d'arrêt antérieurs correspondants s'allument.




- 2 Appuyer sur la touche SET. L'icône ON et les chiffres de l'heure de mise en marche clignotent.



- 3 Appuyer sur la touche SET. L'icône ON et les chiffres de l'heure de mise en marche s'allument. L'icône OFF et les chiffres de l'heure d'arrêt clignotent.



- 4 Appuyer sur la touche CLEAR. L'heure d'arrêt est effacée.





## POUR ANNULER LES RÉGLAGES D'HEURE DE MISE EN MARCHÉ ET D'ARRÊT.

- 1 Appuyer sur la touche TIMER pour choisir une programmation.  
L'icône de la programmation choisie clignote et les réglages d'heure de mise en marche et d'arrêt antérieurs correspondants s'allument.

- 2 Appuyer sur la touche CLEAR.  
Tous les réglages de la programmation choisie sont effacés.



## FONCTION RALENTI DE NUIT

Appuyer sur la touche SLEEP (7) pour sélectionner la fonction Ralenti de nuit.

L'icône de Ralenti de nuit s'allume et l'icône d'arrêt implicite du ralenti de nuit (7 heures après l'heure actuelle) clignote. Le réglage implicite peut être modifié, de 3 à 12 h, en appuyant respectivement sur les touches HOUR + (11) et HOUR - (12). (L'horloge du ralenti de nuit affichera initialement le réglage implicite ou le réglage choisi plus l'heure actuelle).

Exemple : Il est actuellement 23:00 et le mode ralenti de nuit est sélectionné. L'heure d'arrêt du ralenti de nuit sera implicitement 6:00. Si la temporisation d'arrêt est fixée à 10 h, l'heure d'arrêt du ralenti de nuit sera 9:00.

