

MANUEL D'UTILISATION

Unité et opération de contrôle
Pour cabines de chaleur infrarouges



TABLE DES MATIERES

Détails importants.....	3
Spécifications techniques	4
Panneau de contrôle	4
Connexions électriques	5
Instructions d'assemblage et de connexions	5
Utilisation	9
Composants livrés.....	10



Détails importants

- L'installation de la cabine de chaleur infrarouge doit être effectuée uniquement par un spécialiste.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils n'utilisent pas le dispositif comme un jeu.
- Lire le manuel du panneau de contrôle entièrement avant utilisation !
- Vérifier l'assemblage et lire les instructions de connexion avant de démarrer la cabine de chaleur infrarouge !
- Utilisez le panneau de contrôle de la cabine seulement dans le but auquel il est destiné !
- Raccorder les modules séparés, seulement ceux fournis, respectivement aux câbles prévus dans la cabine !
- Le panneau de contrôle ne doit pas être ouvert (repères spéciaux). La garantie prend fin si les repères sont brisés !
- Utiliser seulement le dispositif, si la tension de conduite principale (maîtresse) correspond avec la tension nominale!
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par l'installateur !




Panneau de contrôle de la cabine de chaleur infrarouge

La cabine de chaleur infrarouge est composée d'une unité de commande, de deux panneaux de contrôle déposés et d'un module de lumière en option. Les panneaux de contrôle des cabines ont été développés seulement pour l'utilisation des cabines infrarouges de "Health Company" et ne doivent être utilisés qu'avec ces cabines.

Spécifications techniques :

Fabricant:	Fa. Graf Elektronik GmbH, Austria
Désignation:	Panneau de contrôle de cabines infrarouge
Numéro de modèle:	IRHC-STRG, IRHC-CPM, IRHC-CPS, IRHC-RGB
Numéro de série:	Voir cabine
Voltage:	230V/240 V~
Voltage Htz:	50/60 Hz
Puissance électrique:	3500 W
Puissance de lampe de lecture:	100 W
Puissance du contact auxiliaire:	100 W
Température d'installation:	0...50°C
Stockage de température:	-10...70°C
Classe de protection:	IP 20
Label:	CE

Panneau de contrôle



Operation buttons:

- 1 MISE EN ROUTE ON/OFF
- 2 LUMIERE 1-2-3-OFF
- 3 POURCENTAGE +/-
- 4 MINUTES +/-
- 5 MUSIQUE ON/OFF
- 6 VOLUME +/-
- 7 PISTES +/-

Connexions électriques

Les connexions électriques de l'unité de commande se font avec une prise électrique reliée à la terre et un connecteur femelle à trois pôles de type C19.



Longueur du câble = 3m
Voltage = 250V~
Protection électrique = 16A

Utilisez uniquement les câbles de connexion fournis pour l'utilisation et l'unité de contrôle de la cabine.

Instructions d'assemblage et de connexions

Instructions d'assemblage

Dimensions schématiques de l'unité de contrôle:




Abb. 14.1.: dimensions nominales de l'unité de contrôle

Dimensions schématiques du module de lumière (en option) :




Abb. 15.1.: Dimensions nominales du module de lumière (en option)

Dimensions schématiques externes et internes du panneau de contrôle :






Abb. 16.1.: Dimensions nominales externes et internes du panneau de contrôle

Instructions de connexion

Module de contrôle (face puissance)



Module de contrôle (face contrôle)



Utilisation

Après l'installation des panneaux de contrôle de la cabine infrarouge, les fonctions suivantes sont disponibles :

Bouton d'opération **MISE EN ROUTE ON/OFF** 1

Avec ce bouton, l'alimentation des panneaux de contrôle de la cabine peut être alimentée ou coupée. Ce bouton doit être pressé pendant au moins 0.5 secondes.

Bouton d'opération **LUMIERES 1-2-3-OFF** 2

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode d'opération suivant est activé. Après la 4^{ème} poussée, toutes les unités s'éteignent.

Les 3 LED (rouge, jaune, vert) situées à gauche du bouton affichent le statut :

- 1** - LED rouge allumé, lumière de lecture ON / ciel étoilé OFF.
- 2** - LED vert allumé, lumière de lecture OFF / ciel étoilé ON (changement de couleurs harmonique).
- 3** - LED jaune allumé, lumière de lecture OFF / ciel étoilé STOP (la dernière couleur reste active).
- OFF** - pas de LED allumé, lecture de lumière OFF / ciel étoilé OFF.

Boutons d'opération **POURCENTAGE +/-** 3

Régulation d'émission d'ondes infrarouges; de 0 à 100 %.

En pressant le bouton "+", la puissance chauffante est augmentée de 5 %. En pressant le bouton "-", la puissance chauffante est diminuée de 5 %.

La valeur ajoutée est affichée à côté du bouton.

Boutons d'opération **MINUTES +/-** 4

Réglage de la durée de la séance ; de 0 à 60 minutes.

En pressant le bouton "+", la durée est augmentée d'une minute. En pressant le bouton "-", la durée est diminuée d'une minute.

La valeur ajoutée est affichée à côté du bouton.

Boutons d'opération **MUSIQUE ON/OFF** 5

Ce bouton active la connexion USB et l'**AUDIO-IN** sur le panneau de contrôle externe.

Pour jouer la musique sur les haut-parleurs intégrés, vous pouvez raccorder une jonction de casque d'un dispositif audio portatif, avec l'**AUDIO-IN** sur une prise stéréo de 3,5 mm. Si l'**AUDIO-IN** est branché, le port USB est désactivé.

En intégrant un lecteur MP3 sur le panneau de contrôle externe, celui-ci peut aussi jouer des dossiers de musique (*.mp3) à partir d'une clé USB.

Boutons d'opération **VOLUME +/-**

6

Réglage du niveau du son de 0 à 99%.

Ces boutons contrôlent l'**AUDIO-IN** aussi bien que les dossiers de musique, joués sur le port USB. En pressant le bouton "+", le niveau du son est augmenté de 5 %. En pressant le bouton "-", le niveau du son est diminué de 5 %.

Pendant le réglage, le niveau du son réel est affiché.

Boutons d'opération **PISTES +/-**

7

Ces boutons sont utilisés pour choisir les fichiers audio (*.mp3) de la clé USB.

Le bouton "+" sélectionne le fichier suivant dans la liste, tandis que le bouton "-" sélectionne le fichier précédent.




Abb. 19.1: panneau de contrôle externe




Abb. 19.2: panneau de contrôle interne

Composants livrés

Composants	Type / Label	Producteur
Unité de contrôle	IRWK-STRG	Graf Elektronik
Unité de contrôle externe	IRWK-CPA	Graf Elektronik
Unité de contrôle interne	IRWK-CPS	Graf Elektronik
Module de lumière optionnel (facultatif)	IRWK-RGB	Graf Elektronik
Câble d'alimentation électrique, longueur: 3m	2308k1654aSL	Schurter
Câble de connexion de l'unité de contrôle	VERIRWKCPKABEL	Graf Elektronik