


# Manuel d'utilisation (CK5066)

## A. Apparence



## B. Fonctions

1. Horloge LED ; Affichage de la date.
2. Alarme.
3. Affichage en 24 heures.
4. Réveil LCD.

## C. Les boutons de fonction

1. [SET] bouton de gauche : bouton commutateur. Appuyez sur le bouton lorsque l'écran est éteint, celui-ci s'allume pendant cinq secondes. Pendant le mode d'affichage normal, appuyez une fois pour voir la date ; appuyez encore une fois pour voir l'heure de l'alarme.
2. [+/Δ] bouton de droite : bouton de réglage. Appuyez sur le bouton lorsque l'écran est éteint, celui-ci s'allume pendant cinq secondes. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour ouvrir l'alarme (appuyez sur ce bouton dans le mode d'alarme, l'écran s'allume pendant cinq secondes ; appuyez à nouveau pour fermer l'indicateur d'alarme, l'alarme se ferme en même temps).
3. Le bouton à l'arrière et au milieu : touche d'affichage de l'horloge.

## D. Instructions d'utilisation

1. Lorsque l'appareil est allumé, après avoir entendu le son BI, l'affichage complet apparaît après trois secondes (88:88) pour entrer le mode d'horloge. L'heure par défaut est 00 :00 et la date par défaut est 01/01.
2. Dans ce mode, appuyez sur [SET] pour passer au mode d'affichage de l'heure ; appuyez sur [SET] pendant trois secondes pour régler l'heure, l'« heure » clignote, appuyez sur [+/Δ] pour ajuster l'heure. Après avoir fini, appuyez sur [SET], pour régler ensuite les minutes, les « minutes clignotent, appuyez sur [+/Δ] pour ajuster les minutes. Ensuite, appuyez sur [SET] pour régler la date, le « mois » clignote, appuyez sur [+/Δ] pour ajuster le mois. Appuyez sur [SET], le « jour » clignote, appuyez sur [+/Δ] pour ajuster le jour. Après avoir réglé la date, appuyez sur [SET], accédez au réglage de l'alarme, l'« heure » de l'alarme clignote et l'indicateur de l'alarme se met en marche en même temps. Appuyez sur [+/Δ] pour ajuster le chiffre. Lorsqu'il est ajusté, appuyez sur [SET], les « minutes » de l'alarme clignotent, appuyez sur [+/Δ] pour ajuster le chiffre. Après l'ajustement, appuyez sur [SET] une fois de plus, pour passer au réglage de l'heure. Lorsque tous les changements sont finis, appuyez sur le bouton à l'arrière au milieu ou attendez vingt secondes pour retourner dans le mode d'heure. La lumière s'éteint après cinq secondes.
3. Appuyez sur une touche à tout moment, un son retentit et la lumière s'allume pendant cinq secondes.
4. A l'heure de l'alarme, l'écran s'allume pendant cinq secondes, le son « BIBI » retentit et dure une minute. Appuyez sur n'importe quel bouton pour éteindre l'alarme.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des batteries alcalines AAA ou des batteries AAA grande capacité.