


คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....	1
ความปลอดภัยในการใช้งาน.....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน.....	4
ขั้นตอนการซัก.....	5
โปรแกรมซักปกติ.....	5
โปรแกรมซักผ้าไหม.....	5
โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ.....	5
โปรแกรมการซักเร็ว.....	5
โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์.....	5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน.....	6
โปรแกรมซักยับยั้งเชื้อโรค.....	6
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง.....	7
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....	8
สถานที่ติดตั้ง.....	8
การปรับความสมดุล.....	8
การต่อท่อน้ำเข้า.....	8
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....	9
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	9
การเติมผงซักฟอก.....	9
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม.....	9
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....	10
การทำความสะอาดตัวกรองซัก.....	10
วิธีการติดตั้ง Aqua Filter.....	11
รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter.....	11
วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter.....	12
การแก้ปัญหาเบื้องต้น	
ข้อกำหนดรายละเอียด	

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register

ระบบการชักยับยังเชื้อโรค

- ระบบนี้เป็นระบบควบคุมการชักที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ในผ้า ระหว่างการชักหรือการล้างน้ำ เพื่อปกป้องผิวหนังของคุณไม่ให้สัมผัสกับแบคทีเรียที่เป็นอันตรายผ่านสารเคลือบแอนตี้ไบโอติก ด้วยโปรแกรมชักแบบยับยั้งเชื้อโรค คุณจะพบกับวิธีที่สะดวกสบาย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบนี้จะป้องกันการแพร่ของแบคทีเรียผ่านสารเคลือบแอนตี้ไบโอติกที่อยู่บนผ้าได้ด้วย

ตัวถังพลาสติก ป้องกันสนิม

- ตัวถังเป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบเพื่อป้องกันสนิมโดยเฉพาะ ทนทานต่อความชื้นและอายุการใช้งานยาวนาน

การควบคุมระบบการชักปกติ

- การควบคุมระบบการชักปกติ ทำงานโดยเลือกโปรแกรมการชักที่ดีที่สุด โดยการตรวจนับปริมาณผ้าที่บรรจุได้ราวกับเครื่องซักอัจฉริยะ

ผ้าใส **(بار구%)**

- ผ้าใสคือแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการการทำงานภายในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะที่ใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านผ้าใส

แกนชัก

- แกนชักช่วยให้ผ้าและผงซักฟอกละลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะที่เพิ่มพลังชักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังชักแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายใต้แกนชักเป็นคลื่นลดทอนด้วยแรงดันกลับเติมกำลังจากถังชัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นที่ลอยอยู่เหนือน้ำให้จมลงใต้ผิวน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกางเกงยีนส์และผ้าห่ม

ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการชักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่องตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการชักน้ำสุดท้าย

ระบบ CAS (ระบบควบคุม) **(بار구%)**

- การทำงานของตัวล็อกป้องกันเด็ก (หน้า 2)
- ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ
ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการชักใหม่โดยอัตโนมัติ
- ประหยัดพลังงาน
โปรแกรมชักแบบประหยัด เป็นโปรแกรมการชักที่จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดพลังงาน โดยจะลดระยะเวลาในการชักผ้าที่ท่านสวมใส่บ่อยหรือผ้าสกปรกน้อย

ชักสะอาดพิเศษ

- สำหรับการชักที่ต้องการความสะอาดมาก
- ใช้ผ้าในระดับปานกลางแต่ซักมากกว่าปกติ 5 เท่า

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหวัง โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิตเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลวกไหม้ขึ้นได้

คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟฟ้าหรือเตาเสียบที่พลวม

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มือเปียกน้ำ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟฝังหรือของหนักทับสายไฟ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ช่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง

-เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า

-ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อท่านกำลังลงของลงของเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรองจนเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่อง และวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นไว้ห่างจากเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น

-เมื่อของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาดังซักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กุญแจ เข็มกลัด หรือเหรียญ ออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้

ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ (เช่นกระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กตันหรือตาข่าย) เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือบิตเบี้ยวของเครื่องได้

ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ห้ามฝืนหรือหนีติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปลั๊กฝืนหรือเข็นนี้ออกจนหมด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กะโงกดูในเครื่องซักผ้า

-หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ห้ามมีเหตุการณ์ก้ำกั้วเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในพื้นที่ และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตเห็นว่าสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง


-อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังคงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้



ระบบล็อกป้องกันเด็ก : เป็นระบบการทำงานบนเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

วิธีใช้ระบบล็อกป้องกันเด็ก :


-เมื่อต้องการให้ระบบล็อกป้องกันเด็กทำงานร่วมด้วยในขณะซัก ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และปุ่ม "ฟังก์ชัน" พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ระบบล็อกป้องกันเด็ก ระหว่างการซักจะป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นปุ่ม "เปิด/ปิด" และในขณะที่ระบบทำงาน สัญลักษณ์รูปตัว "L" จะกระพริบสลับกับตัวเลขบอกเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ ทุกๆ 2 วินาที

วิธีการยกเลิกระบบล็อกป้องกันเด็ก

-ให้กดปุ่ม "ระดับน้ำ" และปุ่ม "ฟังก์ชัน" พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะทำให้ปุ่มการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน



แผนควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผนควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ ปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

เปิด/ปิด

➤ ปุ่มเริ่ม/พัก

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว

เริ่ม/พัก

➤ ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล่วงหน้า

ตั้งเวลา

➤ ปุ่มโปรแกรม

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง
อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → สะอาดพิเศษ → ซักเร็ว → ผ้าขนสัตว์ → อัตโนมัติ

โปรแกรม

➤ ปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค

เป็นโปรแกรมที่มีการใส่สารแอนติไบโอติกในการซัก
รวมทั้งในการล้างน้ำครั้งสุดท้ายด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโรค
และเคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย

- ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์(Wool)

โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค

➤ ปุ่มฟังก์ชัน

ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง
แช่ผ้าและซักและล้างน้ำและปั่น → ซัก → ล้างน้ำ → ปั่น → ซักและล้างน้ำ → ล้างน้ำและปั่น → ซักและล้างน้ำและปั่น
→ แช่ผ้าและซักและล้างน้ำและปั่น

ฟังก์ชัน

➤ ปุ่มระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ
กลาง → สูง → สูงสุด → ต่ำพิเศษ → ต่ำ

ระดับน้ำ

➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงการทำงานที่เหลืออยู่(หน่วยเป็นนาที)ของวงจรการซักแต่ละวงจร
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ



ขั้นตอนการซัก

การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับก๊อมน้ำและเปิดก๊อก เปลี่ยนปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าวาล์วท่อน้ำทั้งสองแล้ว

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสม
กับผ้าที่จะซัก

➤ โปรแกรมซักปกติ



เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ 'เปิด'

2. กดปุ่มเริ่ม/พัก

เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ

ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น

หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง

ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว

3. ปิดฝาดังซัก

* เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

➤ โปรแกรมซักผ้าหนา



1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ 'เปิด'

2. กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง

3. กดปุ่มเริ่ม/พัก

เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ

ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น

หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง

ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว

4. ปิดฝาดังซัก

* เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

➤ โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ



ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ 'เปิด'

2. กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง

3. กดปุ่มเริ่ม/พัก

เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ โดยเลือกระดับน้ำที่ระดับสูงสุด
ถึงระดับกลางเท่านั้น ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น

4. ปิดฝาดังซัก

การซักจะเสร็จในเวลาพอสมควร

* คุณสมบัติการเติมสารพิเศษจะรวมอยู่ในโปรแกรมซักพิเศษ(Super Clean)

ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่มีการเลือกโปรแกรมเติมสารละลายพิเศษ

* เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

➤ โปรแกรมการซักเร็ว



เนื่องจากการซักกระชับอย่างรวดเร็ว

จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่

มีคราบสกปรกน้อย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ 'เปิด'

2. กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง

3. กดปุ่มเริ่ม/พัก

เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ

ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น

หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง

ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว

4. ปิดฝาดังซัก

* เลือกปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย

➤ โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์



1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ 'เปิด'

2. กดปุ่มโปรแกรมสี่ครั้ง

3. กดปุ่มเริ่ม/พัก

การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มขึ้น

หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง

ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว

4. ปิดฝาดังซัก

ข้อควรระวัง...

-อย่าใช้น้ำที่มีความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียสในการซักผ้าขนสัตว์

-ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก

-ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก

-ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในรายการผ้า

-เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที
ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ

ในการซัก

-ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งแต่ก่อนเริ่มทำการซัก

* ในโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์(Wool) คุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย จะไม่ทำงาน
เนื่องจากจะทำให้เสื้อผ้าเสียหาย

➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน



เลือกโปรแกรมนั้นเมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้าหนึ่งครั้ง
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้
(จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกลงในถังซัก
ตามปริมาณที่เหมาะสม
4. ปิดฝาถังซัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

➤ โปรแกรมซักยับยั้งเชื้อโรค



เป็นโปรแกรมการซักที่ยับยั้งแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ภายในเนื้อผ้า ก่อนที่จะเคลือบด้วยสารแอนติไบโอติก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซักยับยั้งเชื้อโรค การล้างน้ำ และการปั่น
4. ปิดฝาถังซัก



- คุณสามารถเลือกโปรแกรมนั้นได้ ในกรณีที่ฟังก์ชันการซัก ล้างน้ำและปั่นถูกเลือกทั้งหมด
- เมื่อใช้โปรแกรมซักยับยั้งเชื้อโรคแล้ว คุณจะไม่สามารถเลือกปุ่มฟังก์ชันต่างๆ ด้วยตนเองได้
- สามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์(Wool)
- เมื่อกดปุ่ม โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค ในแต่ละครั้ง จะเป็นการเปิด/ปิด โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการชักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการชักเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมการชักเร็ว - การชัก - และกดปุ่มเริ่ม/พัก
 ข้อสังเกต : โปรแกรมชักผ้าห่มจะรวมฟังก์ชันแช่ผ้าเข้าไว้ด้วย



ฟังก์ชันแช่ผ้า (รวมการชัก ล้างน้ำ และปั่น)

กดปุ่มเปิด/ปิด

เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม)

--อัตโนมัติ , ผ้าห่ม, สะอาดพิเศษ, ชักเร็ว, ผ้าขนสัตว์

กดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้ง

กดปุ่มเริ่ม/พัก

เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการชัก ล้างน้ำ และการปั่น

* เมื่อเลือกโปรแกรมายังยั้งเชื้อโรค คุณสมบัติการเติมสารพิเศษจะรวมอยู่ในโปรแกรม ดังนั้นการเติมสารพิเศษด้วยตนเองจึงไม่สามารถทำได้



ชักอย่างเดียว

กดปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง

กดปุ่มเริ่ม/พัก

การชักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที

เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการชัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการชัก

ได้ระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที



ล้างน้ำอย่างเดียว

กดปุ่มฟังก์ชันสามครั้ง

กดปุ่มเริ่ม/พัก

การล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที

เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำ

ได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง



ปั่นอย่างเดียว

กดปุ่มฟังก์ชันสี่ครั้ง

กดปุ่มเริ่ม/พัก

การปั่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 11 นาที

เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการปั่น จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่น

ได้ระหว่างรอบละ 1 นาที ถึงรอบละ 7 นาที



การชักและล้างน้ำ

กดปุ่มฟังก์ชันห้าครั้ง

กดปุ่มเริ่ม/พัก

การชักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที

เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำ

ได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง



ล้างน้ำและปั่น

กดปุ่มฟังก์ชันหกครั้ง

กดปุ่มเริ่ม/พัก

การล้างน้ำและการปั่นจะเริ่มต้น

เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำ

ได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง


การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ สถานที่ติดตั้ง

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.




➤ การปรับความสมดุลย์

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง

ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)



ถ้าตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้าของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ได้ระดับ



ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบท่อน้ำและไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้



หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสดแดด

เพราะชิ้นส่วนพลาสติกหรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้



ถอดไฟกันกระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด


เพราะไฟกันกระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้

➤ การต่อท่อน้ำเข้า


- ถอดแบริดเตอร์ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป



- ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น




- ก่อนอื่น ทำการคลายน็อตทั้งสี่ตัวที่ต่อแบริดเตอร์ จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้ห่างกันประมาณ 5 มม.




- 5.1. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น




- ต่อแบริดเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำ แล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้แน่น



หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป




- ต่อท่อน้ำ เข้ากับแบริดเตอร์ โดยดึงชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลง เมื่อชิ้นส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับแบริดเตอร์โดยอัตโนมัติ และมีเสียง "คลิก" ดังขึ้น




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ ในการนี้หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประบทย่อยออก แล้วจึงต่อหัวท่อน้ำเข้ากับแบริดเตอร์

➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหลังและดันไปทางด้านหน้าจนสุด





2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป




➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง

หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำทิ้งด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการชัก



➤ การเติมผงซักฟอก

1. เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในกล่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกหล่นจากกล่อง




➤ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม


- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เติมครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ตอนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแป้งลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป(มากกว่า 40 มล.) เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้

ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ

➤ ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า



1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกๆสองอาทิตย์)




2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วของช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาสโดยที่ไม่มีตัวกรอง)




3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น

➤ การทำความสะอาดตัวกรองซัก ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด



1. ผลักส่วนบนของถังแล้วดึงออก



2. เปิดฝาครอบถังภาพ




3. ทำความสะอาดตัวกรอง




4. ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"

วิธีการติดตั้ง Aqua Filter




- ① หมุน Aqua Filter ประกอบเข้ากับท่อน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า
- ② ดัดท่อเข้าเข้ากับ Aqua Filter โดยขันให้แน่นตามทิศทางของลูกศร
- ③ เปิดก๊อกน้ำแล้วตรวจสอบว่า มีน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าต่อเสร็จแล้วยังมีการรั่วอีกให้ติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนเดิม


รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter






วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter







- ① ถอดหัวน้ำออกจาก Aqua Filter ที่ติดทางลูกศร



- ③ จับฝาครอบส่วนล่างของ Aqua Filter ไว้ให้แน่น แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่ง หมุนฝาครอบส่วนบน ออกตามทิศทางลูกศร (ระวังอย่าให้เม็ด เซรามิกหล่นหาย)



- ② ถอด Aqua Filter ออกจากส่วนน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า



- ④ ใช้แปรงขนอ่อน แปรงเอาเศษที่ติดตะแกรงออก

- ⑤ ประกอบคืนให้เหมือนเดิม หลังที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว (ระวังอย่าให้ฟิล์มน้ำหลุด ออกจากตะแกรง)

● วิธีทำความสะอาดเม็ดเซรามิก

1. ถอดตะแกรงและไส้กรองออก
2. เอาเม็ดเซรามิกออกไปใส่ในภาชนะได้ แล้วทำการล้างให้สะอาด จากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที (การต้มจะช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเม็ดเซรามิกได้ดี)

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

- เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง ?
- ไฟดับหรือไม่ ?
- เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
- น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?



➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

- น้ำประปาไหลหรือไม่ ?
- เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
- ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ?
(ดูตัวกรองช่องต่อน้ำเข้า หน้า 10)



หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่
เหลืออยู่ จะปรากฏข้อความ "4E"

➤ เครื่องไม่เก็บน้ำ/น้ำไหลออกจากท่อตลอดเวลา

- เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันกลไกการถ่ายน้ำทั้ง
ของเครื่อง แก๊ซโดย
- น้ำท่อน้ำทิ้งขึ้นเกี่ยวข้องกับตัวเครื่อง หรือยกให้สูง
เพื่อให้น้ำไหลออก
- เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถังขึ้น
- วางท่อน้ำทิ้งลงในแนวระดับกับพื้น
- ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น
(แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่น
จะช่วยพาสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันออกมาได้)

➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

- วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?
- ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?



หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลา
ที่เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"

➤ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

- ถอดไฟกั้นกระแทกออกหรือไม่ ?
- เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัว
อย่างทั่วถึงหรือไม่ ?
- ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ?
(ดูการปรับความสมดุล หน้า 8)
- ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?



➤ น้ำล้น

- กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่น
จนเสร็จจากนั้นปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่



หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ข้อกำหนดรายละเอียด

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	330W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	55 ลิตร
	การปั่น	246W		สูง	49 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 573 x ลึก 632 x สูง 908			กลาง	43 ลิตร
				ต่ำ	35 ลิตร
น้ำหนัก	33 กก.			ต่ำสุด	27 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm ²)		ปริมาณการใช้น้ำ	140 ลิตร	
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก	113 รอบต่อนาที	
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน				