

# إرشادات مالك جهاز الغسالة

٢. احتياطات من أجل السلامة.
٣. تركيب الغسالة.
٣. إخراج الغسالة من صندوق التعبئة.
٣. شكل الغسالة.
٣. اختيار مكان الغسالة.
٣. ضبط استواء أرجل الغسالة.
٤. إزالة مسامير الشحن.
٤. توصيل خرطوم توريد الماء.
٤. وضع خرطوم التصريف.
٥. غسيل الملابس.
٥. شكل لوحة التحكم.
٥. الغسيل للمرة الأولى.
٦. وضع مسحوق الغسيل في الغسالة.
٦. غسيل الملابس يدوياً.
٧. اختيار البرامج الاختيارية.
٧. تلميحات وأفكار مفيدة للغسيل.
٨. صيانة الغسالة.
٨. إصلاح جهاز غسالة متجمد.
٨. تنظيف الأسطح الخارجية.
٨. تنظيف مصفاة الخلفات.
٨. تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء.
٩. استكشاف المشاكل وحلها.
٩. المشاكل والحلول.
٩. فهم رسائل الخطأ.
١٠. جدول البرامج.
١١. للمحق.
١١. جدول العناية بالأقمشة.
١١. التنبيهات الكهربائية.
١١. حماية البيئة.
١١. إعلان التوافق.
١٢. المواصفات.

J1453(V/S)

J1253(V/S)

J1053(V/S)

J853(V/S)



## احتياطات من أجل السلامة

تهانينا لشرائك جهاز غسالة سامسونج، تحتوي تعليمات المالك هذه على معلومات مفيدة تتعلق بتركيب الجهاز وتشغيله والعناية به. الرجاء تخصيص الوقت لقراءة هذه التعليمات لتتمكن من تحقيق أقصى استفادة من مزايا الغسالة والاستمتاع باستخدامها لسنوات عديدة.

### قبل استخدام الجهاز

- قد تشكل مواد التعبئة خطيرة على الأطفال: احتفظ بكافة مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية والمواد المصنوعة من مادة البوليستيرين... الخ) بعيداً عن متناول الأطفال.
- تم تصميم الجهاز للعمل لأغراض الاستخدام المنزلي فقط.
- تأكد من قيام فنيين مؤهلين بتوصيل توصيلات الماء والكهرباء مع مراعاة تعليمات الشركة المصنعة (راجع «تركيب الغسالة» في الصفحة ٣) وقواعد السلامة المحلية.
- يجب إزالة جميع مسامير التعبئة والشحن قبل تشغيل الجهاز. قد تحدث أضرار خطيرة في حالة عدم إزالتها. راجع الجزء «إزالة مسامير الشحن» الموجود في الصفحة رقم ٤.
- قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة دون ملابس. راجع الجزء «الغسيل للمرة الأولى» الموجود بالصفحة رقم ٨.

### إرشادات من أجل السلامة


- قبل تنظيف الجهاز أو نقله للصيانة، افصل قابس الجهاز من منفذ التيار الكهربائي أو اضبط زر © (On/Off) (تشغيل/إيقاف) على الوضع Off (الإيقاف).
- تأكد من تفرغ جيوب الملابس التي سيتم غسلها.
- يمكن أن تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو البراغي أو الحجارة في إحداث أضرار بالغة بالجهاز. افصل قابس الجهاز من مخرج التيار وأغلق صنبور الماء بعد التشغيل دائماً.
- قبل فتح باب الجهاز، تأكد من جفاف الماء على الجهاز. لا تفتح الباب في حالة وجود الماء داخل الغسالة.
- قد يتسلى الحيوانات الأليفة والأطفال إلى داخل الجهاز. افحص الجهاز كل مرة قبل التشغيل.
- يصبح الباب الزجاجي ساخناً جداً أثناء دورة الغسيل. تأكد من إبعاد الأطفال عن الجهاز أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. قد تؤدي عمليات الإصلاح من قبل الأفراد غير الفنيين أو غير المؤهلين إلى حدوث إصابات و/أو إحداث المزيد من الخلل بالجهاز.
- في حالة تلف قابس الجهاز (سلك التيار الكهربائي)، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.
- يجب صيانة هذا الجهاز من قبل مركز الخدمات المعتمد، ويجب تبديل قطع الغيار بقطع غيار أصلية فقط.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم يخضعوا للإشراف شخص مسؤول للتأكد من إمكانية استخدامهم للجهاز بشكل آمن. يجب مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم عبثهم بجهاز الغسالة.
- يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز من خلال مأخذ قوي الاحتمال لضمان الاستهلاك الصحيح للطاقة.
- يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى مأخذ التوصيل بعد تركيبه.
- يُحظر استخدام المياه المعالجة والتي تحتوي على زيوت أو كرمات أو مستحضرات، والتي تكون في الغالب موجودة في المستحضرات الجلدية أو عيادات التجميل.
- وإلا سيؤدي هذا إلى إتلاف التغليف وهو ما يؤدي بدوره إلى التعطل أو تسرب المياه.
- وبالنسبة لأنبوب الغسيل الداخلي فهو مصنوع بحيث يكون مضاداً للصدأ. ولكن في حالة ترسب بعض المعادن الصغيرة مثل دبابيس الشعر في ذلك الأنبوب لفترة زمنية طويلة، فقد يتعرض الأنبوب للصدأ نتيجة لذلك.
- يُحظر أيضاً ترك المياه التي تحتوي على الكلور أو أي مواد كيميائية في الأنبوب لفترة زمنية طويلة
- يُحظر استخدام المياه التي تحتوي على المعادن بصورة منتظمة أو تركها في الأنبوب لفترة زمنية طويلة
- وفي حالة ظهور الصدأ على سطح الأنبوب، يفضل تنظيف سطح الأنبوب باستخدام سائل تنظيف (محايد) واستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج في التنظيف. يُحظر بأي حال من الأحوال استخدام فرشاة معدنية في التنظيف

## تركيب الغسالة

### إخراج الغسالة من صندوق التعبئة

أخرج الغسالة من الصندوق وافحصها للتأكد من عدم تعرضها لأي تلف أثناء الشحن. تأكد أيضاً من وجود جميع القطع المبنية أدناه. في حالة تعرض الغسالة لأي تلف أثناء الشحن أو عدم وجود جميع القطع المبنية أدناه، اتصل بموزع سامسونج فوراً.

### شكل الغسالة




### اختيار مكان الغسالة

قبل تركيب الغسالة، اختر مكاناً تتوفر فيه الخصائص التالية:

- أرض ثابتة ومستوية (إذا كانت الأرض غير مستوية، راجع «ضبط استواء أرجل الغسالة» المبين أدناه).
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة.
- تهوية مناسبة
- لا تقل درجة حرارة الغرفة عن درجة صفر مئوية.
- تأكد من عدم وضع الغسالة فوق سلك التيار الكهربائي وبعيداً عن مصادر الحرارة مثل الفحم أو الغاز. يجب تجنب سد فتحات التهوية بواسطة السجاد عند تركيب الغسالة على أرض مغطاة بالسجاد.

### ضبط استواء أرجل الغسالة

إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط الأرجل (لا تضع قطع من الخشب أو أي أشياء أخرى تحت أرجل الغسالة):




1. أرخ برغي الرجل بتدويره باليد حتى يصل إلى الارتفاع المطلوب.
  2. اربط صمولة التأمين بلفها باستخدام مفتاح الصواميل.
- ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.
- في حالة وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف، يؤدي ذلك إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل.  
(مسموح فقط بزاوية 1 درجة).

## تركيب الغسالة

### إزالة مسامير الشحن

قبل استخدام جهاز الغسالة، يجب إزالة كافة مسامير الشحن من اللوحة الخلفية للجهاز:




لإزالة المسامير:

- أرخ جميع المسامير بواسطة مفتاح الصواميل قبل إزالتها.
- اسحب كل رأس مسمار وأخرجه من خلال الجزء العريض للفتحة. كرر ذلك لإزالة كل مسمار.
- سد جميع الفتحات باستخدام الأغشية البلاستيكية المزودة مع الجهاز.
- احتفظ بمسامير الشحن لاستخدامها في المستقبل.

### توصيل خرطوم توريد الماء

يجب توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بالغسالة وتوصيل الطرف الآخر للخرطوم بصنبور الماء. لا تمدد خرطوم توريد الماء، إذا كان الخرطوم قصيراً جداً ولم ترد نقل صنبور الماء، بدل الخرطوم بخرطوم عالي الضغط أطول.

لتوصيل خرطوم توريد الماء:



- خذ مثبت الذراع الذي على شكل حرف L الذي يلائم خرطوم توريد الماء البارد ووصله إلى مدخل توريد الماء البارد الموجود في اللوحة الخلفية للغسالة. أحكم توصيله باليد.
  - صل الطرف الآخر للخرطوم توريد الماء البارد بصنبور الماء الساخن وأحكم توصيله باليد.
- يمكنك، عند الحاجة، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولف الخرطوم وإعادة تشديد المثبت.

### وضع خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:

#### فوق طرف حوض


يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و ٩٠ سم، للاحتفاظ بثني خرطوم التصريف. استخدم دليل الخرطوم البلاستيكي المزود مع الجهاز. ثبت الدليل على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الصنبور بواسطة سلك أو حبل لمنع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

#### في فرع أنبوب تصريف الحوض

يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سيفون الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.


#### في أنبوب تصريف

توصي سامسونج باستخدام أنبوب عمودي على ارتفاع ٦٥ سم؛ يجب ألا يقل طوله عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.



# غسيل الملابس

## شكل لوحة التحكم



1. موزع مسحوق الغسيل
2. لوحة العرض  
تعرض دورة الغسيل ورسائل الخطأ.  
أثناء تنفيذ البرنامج، يومض مؤشر البرنامج.
3. زر "تحديد البرامج"  
اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار برنامج واحد من البرامج الستة المتوفرة للغسيل.  
فقط ← اللون ← اصطناعي ← الملابس الرقيقة ← صوف ← سريع ← شطف+جفيف ← جفيف
4. زر تحديد "درجة الحرارة"  
اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين درجات حرارة الماء المتوفرة (بارد، ٣٠°م و ٤٠°م و ٦٠°م و ٩٥°م).  
عند الضغط على هذا الزر أثناء الغسيل، يمكنك مشاهدة درجات الحرارة المحددة في لوحة العرض.
5. زر تحديد "التجفيف"  
اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين سرعات التجفيف المتوفرة.

J1453(V/S)	دون تجفيف، ٤٠٠، ٨٠٠، ١٢٠٠، ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
J1253(V/S)	دون تجفيف، ٤٠٠، ٨٠٠، ١٠٠٠، ١٢٠٠ دورة في الدقيقة
J1053(V/S)	دون تجفيف، ١٠٠، ٨٠٠، ١٠٠٠ دورة في الدقيقة
J853 (V/S)	دون تجفيف، ١٠٠، ٨٠٠، دورة في الدقيقة

عند الضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يمكنك مشاهدة سرعة التجفيف المختارة في لوحة العرض.  
عند إيقاف تشغيل كافة الأزرار فإنه يتم إيقاف تشغيل زر «دون تجفيف».

6. الزر "اختياري"  
اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات الغسيل الجزئي المتوفرة  
غسيل أولي ← شطف ← إيقاف الشطف ← غسيل أولي + شطف + ← غسيل أولي + إيقاف الشطف ← شطف + انتظار الشطف ← غسيل أولي + شطف + انتظار الشطف ← إلغاء.  
ملاحظة: يمكنك استخدام الغسيل الأولي فقط في حالة غسيل الملابس القطنية والاصطناعية والرقيقة.
  7. زر تحديد "تأجيل التشغيل"  
اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات تأجيل التشغيل المتوفرة.  
(من ساعة حتى ٢٤ ساعة، بواقع ساعة واحدة)
  8. زر تشغيل/إيقاف مؤقت  
اضغط لإيقاف البرامج مؤقتاً وإعادة تشغيلها.
  9. زر (التشغيل/الإيقاف)  
اضغط الزر مرة لتشغيل الغسالة، واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف الغسالة عن العمل.  
في حالة ضغط زر تشغيل الغسالة وتركها لمدة تزيد عن ١٠ دقائق دون ضغط أي زر، يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي.  
ما هي وظيفة «التأمين ضد عبث الأطفال»؟
- في حالة ضغط الزر «التأمين ضد عبث الأطفال» (شطف+الزر «خيارات») لأكثر من نائبتين أثناء التشغيل، يتم تحديد هذه الوظيفة.
  - عند تحديد هذه الوظيفة، لا يمكن إجراء أي تغيير حتى الانتهاء من الغسيل.
  - اضغط الزر «التأمين ضد عبث الأطفال» (شطف+الزر «خيارات») لأكثر من نائبتين لإلغاء هذه الوظيفة.

## غسيل الملابس

### يوقف جهاز غسالة سامسونج الخطوة الحالية من دورة الغسيل أو لا تتابع تنفيذ الخطوة التالية في الغسيل (قد يزيد مؤشر الوقت المتبقي على لوحة العرض LED).

تم تزويد الغسالة بنظام «التحكم الذكي»، وهو لا يضبط وحسب المستوى الأمثل لدرجة حرارة الماء ومعايير الغسيل الأخرى، بل يتحكم أيضًا في عملية الغسيل ويجري التغييرات اللازمة للوصول إلى أفضل نتائج للغسيل، فيما يتعلق بالأمر السابق. يكشف نظام «التحكم الذكي» بعض الانحرافات في دورة الغسيل مثل: كمية كبيرة من مسحوق الغسيل المتبقية في نهاية دورة الغسيل ومستوى اهتزاز عالي أثناء التجفيف الخ يمكنك تعديل برامج الغسيل الموجودة، مثلًا تغيير درجة الحرارة وسرعة التجفيف. بعد اكتشاف هذه التصرفات غير الطبيعية، يعطل جهاز الغسالة الدورة العادية لبرنامج الغسيل لإعادة الوضع إلى طبيعته ومواصلة دورة الغسيل. يجري نظام التحكم الذكي ٧ محاولات لتقليل مثل هذه الانحرافات، إذا تعذر على نظام «التحكم الذكي» إعادة الانحرافات المذكورة أعلاه إلى وضعها الطبيعي، ستشاهد المؤشر المناسب على لوحة العرض LED. (راجع الفصل «استكشاف المشاكل وحلها») تعتبر عملية تشغيل جهاز الغسالة التي تتماشى مع النظام المبين أعلاه طبيعية.

### الغسيل للمرة الأولى

قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة دون ملابس. للقيام بذلك:

١. اضغط الزر (تشغيل/إيقاف).
  ٢. ضع كمية قليلة من المسحوق في درج المسحوق ⑩.
  ٣. قم بتوريد الماء إلى الغسالة.
  ٤. اضغط زر درجة الحرارة (Temperature) بشكل متكرر حتى تظهر درجة الحرارة ٤٠°م.
  ٥. اضغط الزر «تشغيل/إيقاف مؤقت».
- يزيل ذلك أي ماء متبقي في الغسالة نتيجة للتشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة للصناعة الجهاز.

### وضع مسحوق الغسيل في الغسالة:

١. اسحب درج مسحوق الغسيل.
٢. أضف مسحوق الغسيل في الحجيرة ⑩.
٣. أضف ملين الأقمشة في الحجيرة ⑧ (إذا كنت ترغب في ذلك).
٤. أضف مسحوق الغسيل الأولي في الحجيرة ① (إذا كنت ترغب في ذلك).

\* اختياري

### استخدام الماء الساخن

• يتم تشغيل صمام الماء الساخن عند تحديد درجة الماء أعلى من ٦٠ درجة مئوية (٦٠ درجة مئوية أو ٩٥ درجة مئوية).

### غسيل الملابس يدويًا

يمكنك غسيل الملابس يدويًا دون استخدام ميزة «التحكم الذكي». للقيام بذلك:

١. افتح صنبور الماء في مصدر الماء.
٢. اضغط الزر (تشغيل/إيقاف) الموجود في جهاز الغسالة.
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. ضع المسحوق في درج المسحوق ⑩.
٧. اضغط زر «البرنامج» الاختياري بشكل متكرر لاختيار الدورة التي تفضلها: الأقطان، الملابس الملونة، الملابس الأصبغانية، الملابس الرقيقة، وسريع...
٨. اضغط زر التجفيف (Spin) لتحديد سرعة التجفيف (بدون جفيف، ٨٠٠، ٦٠٠، بدون جفيف...)
٩. اضغط الزر «خيارات» (Option) بشكل متكرر لاختيار الدورة التي تفضلها (الغسيل الأولي، الشطف، انتظار الشطف...)
١٠. اضغط زر درجة الحرارة لاختيار درجة حرارة الماء (الماء البارد، ٢٠م، ٤٠م، ٩٥م).
١١. اضغط الزر «تشغيل/إيقاف مؤقت» وعندها يبدأ الجهاز بالدوران.

عند انتهاء الدورة:

١. افتح الباب.
- ملاحظة: لا يمكن فتح الباب حتى عمر ٣ دقائق على توقف الجهاز عن العمل أو فصل التيار الكهربائي.
٢. أخرج الملابس.

## غسيل الملابس

### اختيار البرامج الاختيارية

#### الغسيل الأولي

يمكنك استخدام الغسيل الأولي فقط في حالة غسيل الملابس القطنية والملونة والاصطناعية والرقيقة. لاستخدام الغسيل الأولي:

1. ضع مسحوق الغسيل الأولي في الجزء المخصص له في درج مسحوق الغسيل ©.
2. حدد «قطن» (Cotton) باستخدام الزر «برمجة» (Program).
3. اضغط الزر «اختياري» حتى يضيء مؤشر «الغسيل الأولي» على لوحة التحكم.
4. اضغط الزر «تشغيل/إيقاف مؤقت» لبدء دورة الغسيل.

#### شطفه

تقوم الغسالة بدورة شطف إضافية.

وتزيد مدة دورة الغسيل وفقاً لعدد دورات الشطف الذي تحده.

#### إيقاف الشطف

يبقى الغسيل منقوعاً بالماء في عملية الشطف الأخيرة.

يجب تشغيل برنامج «التجفيف» (Spin) قبل أن تتمكن من إخراج الملابس.

### تلميحات وأفكار مفيدة للغسيل

فرز الملابس: افرز الملابس حسب الخصائص التالية:

- علامة العناية بنوع القماش: افرز الملابس إلى ملابس قطنية وألياف مزوجة وأقمشة اصطناعية وملابس حريرية وأصواف ورايون.
  - اللون: قسم الملابس إلى ملابس بيضاء وملابس ملونة. اغسل الملابس الجديدة والملابس الملونة كل على حدة.
  - الحجم: ضع الملابس من مختلف الأحجام والمقاسات في مرة واحدة لتحسين عملية الغسيل.
  - رقة الملمس: اغسل الملابس الرقيقة على حدة. باستخدام برنامج الملابس الرقيقة من أجل غسيل الصوف الخالص والستائر والملابس الحريرية. افحص العلامات الموجودة بالملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.
  - تفريغ الجيوب: قد خدث العملات المعدنية ودبابيس الأمان وما شابه أضراراً بالأقمشة وحاوية الغسيل وخزان الماء.
  - التثبيت بإحكام: أغلق أي سوست أو أزرار أو خطافات بالملابس؛ كما يجب ربط الأحزمة أو الأشرطة المفكوكة.
  - تحديد سعة حمل الملابس: لا تتجاوز حمل الغسيل في الغسالة حيث يؤدي ذلك إلى عدم الحصول على النظافة التي تريدها.
- استخدم الجدول التالي لتحديد سعة الحمل لنوع الغسيل الذي ترغب في غسله.

سعة الحمل	نوع القماش
J1453 (V/S) / J1253 (V/S) / J1053 (V/S) / J853 (V/S)	الملابس الملونة/القطنية
٧,٥ كجم	- متوسط/خفيف الاتساخ
٧,٥ كجم	- شديدة الاتساخ
٤,٠ كجم	اصطناعي
٢,٥ كجم	رقيق
٢,٠ كجم	صوف
٤,٠ كجم	سريع

تلميحات حول مسحوق الغسيل: يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي تستخدمه على نوع القماش (القطن أو الألياف الصناعية أو الملابس الرقيقة)، والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ ونوعه. استخدم دوماً مسحوق الغسيل ذو الرغوة القليلة والذي صمم خصيصاً للغسالات الأوتوماتيكية.

عند تحديد كمية المسحوق من الضروري مراعاة توصيات الشركة المصنعة للمسحوق الموضحة على العبوة ومراعاة وزن ونوع الغسيل وعامل التلوث وما إذا كان الماء عسراً في منطقتك.

#### ملاحظة:

احفظ مسحوق الغسيل والإضافات في مكان آمن وجاف بعيداً عن متناول الأطفال.

## صيانة الغسالة


### إصلاح جهاز غسالة متجمد

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وتجمدت الغسالة:

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربائي.
٢. صب الماء الدافئ على صنوبر الماء لإرخاء خرطوم توريد الماء وفصله.
٣. أزل خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء إلى صنوبر الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يجري كما ينبغي.

### تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة بما في ذلك لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق تنظيف منزلي غير خادش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء على الغسالة.



### تنظيف مصفاة الخلفيات

نظف الخلفيات من المصفاة ٢ أو ٣ مرات كل سنة.


١. أزل غطاء القاعدة من اللوحة الأمامية للغسالة.
٢. فك غطاء المصفاة واسحبها إلى الخارج.
٣. اغسل أية أوساخ أو مواد أخرى عالقة في المصفاة. تأكد أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف المصفاة غير مسدودة. أعد مقدمة المصفاة إلى مكانها.
٤. أعد غطاء القاعدة إلى مكانه.

### تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء

يجب أن تقوم بتنظيف شبكة مصفاة خرطوم الماء مرة على الأقل في السنة، أو عندما تومض اللمبات الموجودة في الغسالة:

للقيام بذلك:

١. أغلق صنوبر الماء المتصل بالغسالة.
٢. افصل الخرطوم عن اللوحة الخلفية للغسالة.
٣. بواسطة زوج من الزبدية، اسحب المصفاة للشبكة إلى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى تصبح نظيفة. نظف كذلك الجزئين الداخلي والخارجي للمصفاة.
٤. أعد الدرج إلى مكانه.
٥. ثبت الخرطوم في الغسالة مرة أخرى.
٦. افتح صنوبر الماء وتأكد من عدم ترسب الماء في التوصيلات.





## استكشاف المشاكل وحلها

### المشاكل والحلول

#### الغسالة لا تعمل

- تأكد من إغلاق الباب بإحكام.
- تأكد من توصيل قابس الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
- تأكد من فتح صنبور الماء.
- تأكد من الضغط على الزر «تشغيل/إيقاف مؤقت».
- لا يتم توريد الماء أو يتم توريد كمية غير كافية منه
- تأكد من فتح صنبور الماء.
- تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمد.
- تأكد من عدم انثناء خرطوم توريد الماء.
- تأكد أن المصفاة الموجودة في خرطوم توريد الماء غير مسدودة.
- يبقى مسحوق الغسيل في الدرج بعد اكتمال برنامج الغسيل
- تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف.
- ضع مسحوق الغسيل في الأجزاء الداخلية لدرج مسحوق الغسيل (بعيداً عن الحواف الخارجية).






#### تهتز الغسالة أو يحدث صوتاً مرتفعاً

- تأكد من تركيب الغسالة على أرض مستوية. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط قدم الغسالة لاستواء الجهاز (راجع صفحة ٣).
- تأكد من إزالة مسامير الشحن (راجع صفحة ٤).
- تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر.
- تأكد من توازن الملابس الموجودة في الغسالة.

#### لا يتم التصريف من الغسالة وأو لا تقوم بعملية التجفيف

- تأكد من عدم تعرض خرطوم التصريف لضغط أو انثناء.
- تأكد أن المصفاة الشبكية في خرطوم الماء غير مسدودة (راجع صفحة ٨).

### فهم رسائل الخطأ

الحل	الخطأ المعروض على الشاشة
• أغلق الباب.	
• تأكد من أن صنبور الماء مفتوح. • تأكد من ضغط الماء.	
• نظّف المصفاة من الخلفات. • تأكد من تركيب خرطوم التصريف تركيباً صحيحاً.	
• ضع الملابس غير متوازن؛ فك أي تشابك بين الملابس. • في حالة غسيل قطعة واحدة من الملابس، مثل برنس حمام أو جينز، قد لا تكون نتيجة التجفيف النهائي مرضية، وتظهر رسالة خطأ «UE» في إطار العرض.	
• تأكد أن طرف خرطوم التصريف منخفض جداً. (تأكد من توصيل حامل خرطوم التصريف الموجود بالخلف) • تأكد أن طرف خرطوم التصريف منخفض جداً.	

#### قبل الاتصال بمركز خدمة ما بعد البيع:

1. حاول حل المشكلة (راجع «استكشاف الأخطاء وإصلاحها» في هذه الصفحة).
2. أعد تشغيل البرنامج لمعرفة ما إذا كان سيتكرر ظهور الخطأ مرة أخرى.
3. إذا استمر الخطأ، اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع وشرح المشكلة.

## جدول البرامج

(\*) اختيار المستخدم

البرنامج	الحمل الأقصى (كجم)	مسحوق الغسيل والمواد الإضافية			درجة الحرارة (القصوى) °م	سرعة التجفيف (القصوى) دورة في الدقيقة			
		غسيل	الميلن القماش	الغسيل الأولي		J1453 (V/S)	J1253 (V/S)	J1053 (V/S)	J853 (V/S)
قطن	٧,٥	*	نعم	*	٩٥	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠
ملابس ملونة	٧,٥	*	نعم	*	٦٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠
اصطناعي	٤,٠	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
رقيق	٢,٥	*	نعم	*	٤٠	٨٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
صوف	٢,٠	-	نعم	-	٤٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
سريع	٤,٠	-	نعم	-	٦٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠

البرنامج	نوع الغسيل
قطن	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية والملابس الداخلية والمناشف والقمصان الخ متوسطة أو خفيفة الاتساح.
ملابس ملونة	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية. والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساح... الخ
اصطناعي	البلوزات والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساح وغيرها من الملابس المصنوعة من البوليستر (الديولين والتريفيرا) ومادة البوليأمايد (البيرلون والنيلون) أو الأنسجة الصناعية الأخرى.
رقيق	الستائر والفساتين والتورنات والقمصان والبلوزات الرقيقة.
صوف	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في جهاز الغسالة فقط والتي تحمل علامة الصوف الخالص الجديد.
سريع	الملابس القطنية خفيفة الاتساح والبلوزات والقمصان الكتانية والملابس الوبرية الملونة الغامقة والملابس الكتانية الملونة والجينز الخ.

١. تم قياس بيانات مدد البرامج وفقاً للظروف المبينة في Standard IEC 456.

٢. قد يختلف الاستهلاك في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب الاختلاف في ضغط الماء ودرجة حرارتها، وكمية الغسيل ونوعه.

## الملحق

### جدول العناية بالأقمشة

يمكن الكي عند ١٠٠م بحد أقصى		قماش مضاد	
يحظر الكي		قماش رقيق	
يمكن استخدام التنظيف الجاف باستخدام أي مذيبات		يمكن الغسيل عند ٩٥م	
التنظيف الجاف بالبروكلوريد أو الكحول النقي أو R11٣ فقط		يمكن الغسيل عند ٩٠م	
التنظيف الجاف بوقود الطائرات أو الكحول النقي أو R1١٣ فقط		يمكن الغسيل عند ٤٠ م.	
يحظر استخدام التنظيف الجاف		يمكن الغسيل عند ٣٠ م.	
جفف منبسطة		يمكن غسل الملابس على اليد	
يمكن تعليقها للتجفيف		التنظيف الجاف فقط	
جفف معلقة على شمانة		يمكن استخدام مادة تبييض مع الماء البارد	
جفف بالتدوير. حرارة عادية		يحظر استخدام مادة تبييض	
جفف بالتدوير. حرارة خفيفة		يمكن الكي عند ١٠٠م بحد أقصى	
يحظر جففيها بالتدوير		يمكن الكي عند ٥٠م بحد أقصى	

### التنبيهات الكهربائية

- لتقليل احتمال التعرض لأخطار الحرائق والصدمات الكهربائية وغيرها من الإصابات، ضع احتياطات السلامة التالية في الاعتبار:
- تشغيل الجهاز فقط من نوع مصدر التيار الكهربائي المشار إليه على الجهاز. إذا لم تكن متأكدًا من نوع الطاقة الكهربائية في منزلك، استشر مورد الجهاز أو شركة الطاقة المحلية.
- استخدم مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي أو تقطيبه. يناسب هذا القابس منفذ التيار الكهربائي باتجاه واحد فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس بأكمله في منفذ التيار الكهربائي، جرب إدخال القابس بشكل عكسي. إذا كان القابس غير ملائم لمنفذ التيار، اتصل بفني كهربائي لتبديل منفذ التيار.
- احم سلك التيار الكهربائي. لا بد من وضع سلك التيار الكهربائي بعيدًا عن وطء الأقدام وتجنب وضع أية أجسام عليه أو فوقه. توخ المزيد من الحذر عند التعامل مع الأسلاك المتصلة بالقابس ومصدر التيار ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- تجنب زيادة الضغط على منفذ التيار الكهربائي أو الأسلاك الإضافية. يمكن أن ينتج عن التحميل الزائد حريقًا أو صدمة كهربائية.

### حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز، يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. أزل الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق غسيل أكثر من الكمية المبينة في إرشادات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة البقع ومواد التبييض قبل دورة الغسيل عند الحاجة فقط.
- وقّر الماء والكهرباء من خلال غسيل أحمال ملابس كاملة فقط (تختلف الكمية وفقًا للبرنامج المستخدم).

### إعلان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع مقاييس السلامة الأوروبية و EN Standard 60335 و EC directive 93/68.

## الملحق

### المواصفات

نوع جهاز غسالة أمامي الحمل				النوع	
J1453 (V/S) / J1253 (V/S) / J1053 (V/S) / J853 (V/S)				الأبعاد	
العرض ٥٩٨ ملميمتر × العمق ٦٠٠ ملميمتر × الارتفاع ٨٤٤ ملميمتر				ضغط الماء	
٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال				الوزن	
J1453 (V/S) / J1253 (V/S) / J1053 (V/S) / J853 (V/S)				سعة الغسيل والتجفيف (ملابس جافة)	
٧٥ كجم				سعة الغسيل والتسخين	
J1453 (V/S) / J1253 (V/S) / J1053 (V/S) / J853 (V/S)				استهلاك الطاقة	
٧,٥ كجم					
J1453 (V/S) / J1253 (V/S) / J1053 (V/S) / J853 (V/S)					
٢٢٠ فولت/٢٠٠٠ وات				التجفيف (٢٣٠ فولت)	
٢٤٠ فولت/٢٤٠٠ وات					
J853 (V/S)	J1053(V/S)	J1253(V/S)	J1453(V/S)	الضخ	
٢٧٠ وات	٣٢٠ وات	٣٦٠ وات	٧٠٠ وات	كمية الماء (الدوران النموذجي)	
٣٤ وات				دورة التجفيف	
J1453 (V/S) / J1253 (V/S) / J1053 (V/S) / J853 (V/S)					
١٠ /				دورة في الدقيقة	
J853 (V/S)	J1053(V/S)	J1253(V/S)	J1453(V/S)		
٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠		

## في حالة الحاجة إلى الصيانة

- لا تتردد في الاتصال بأي مركز خدمة معتمد في حالة حدوث مشكلة في جهازك. مع تقديم اسمك وعنوانك ورقم هاتفك ورقم الطراز والرقم المسلسل للجهاز.

**SAMSUNG**