



SAMSUNG

فرن میکروویف

دلیل المالک


ME6124ST



Code No.: DE68-03292A-02

تم إنتاج هذا الدليل باستخدام ورق مُعاد تدويره بنسبة ۱۰۰٪

Planet First
100%
Recycled Paper



احتياطات السلامة

- إرشادات هامة تتعلق بالسلامة.**
- اقرأ الإرشادات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.**
- قبل طهي الطعام أو السوائل في فرن الميكروويف، الرجاء التأكد من اتخاذ إجراءات السلامة التالية.**
١. يحظر استخدام أي أداة طهي معدنية في فرن الميكروويف:
 - الأواني المعدنية
 - أدوات المائدة ذات الزخارف الذهبية أو الفضية
 - الماسكات المعدنية والشوك، وما إلى ذلك
 - السبب: قد يحدث ماس كهربائي أو شرارة تلف الفرن.
 ٢. يحظر تسخين:
 - الرجاجات والبرطمانات والأواني التي تم تفريغها من الهواء والمغلقة بإحكام مثال برطمانات طعام الأطفال
 - الطعام ذو القشرة.
 مثال البيض والبن دق بقشره والطماطم
 السبب: قد تؤدي زيادة الضغط إلى إحداث انفجار القشرة الخارجية للأطعمة.
 تلميح: قم بإزالة الأغلفة وثقب الأسطح والأكياس وما إلى ذلك.
 ٣. يحظر تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.
 السبب: قد تتلف بحدوث الفرن.
 تلميح: اترك كوباً من الماء دوماً في الفرن. يقوم الماء بامتصاص طاقة الميكروويف إذا قمت بتشغيله وهو فارغ بطريق الخطأ.
 ٤. يحظر تقطيع فتحات التهوية الموجودة في الخلف سواء بقطع من القماش أو الورق.
 السبب: قد تشتعل النيران في القماش أو الورق عند تفريغ الهواء الساخن من الفرن.
 ٥. استخدام دوماً قفازات عند إخراج طبق من الفرن.
 السبب: تُنص بعض الأطباق طاقة الميكروويف وتنتقل دوماً الحرارة من الطعام إلى الطبق.
 ٦. يحظر لمس أجزاء التسخين أو الجدران الداخلية ل الفرن.
 السبب: قد تكون هذه الجدران ساخنة بدرجة قد تحدث حروق حتى بعد انتهاء الطهي، وإن لم تبدو كذلك. لا تسمح بلامسة أية مواد قابلة للاشتعال للسطح الداخلي للفرن. دع الفرن يبرد أولاً.
 ٧. لتقليل خطر اشتعال نيران في تجويف الفرن:
 - يحظر تخزين مواد قابلة للاشتعال في الفرن
 - قم بإزالة الأربطة السلكية من الأكياس الورقية والبلاستيكية
 - يحظر استخدام فرن الميكروويف لتجفيف الصحف
 - في حالة ملاحظة وجود دخان، احتفظ بباب الفرن مغلقاً وقم بإيقاف تشغيله وفصله عن مصدر التيار الكهربائي.
 ٨. توخي المذر عند تسخين السوائل وأطعمة الأطفال.
 - اترك دوماً مدة انتظار تصل إلى ٢ ثانية على الأقل بعد إيقاف تشغيل الفرن حتى تتم معادلة درجة الحرارة.
 - قم بالقليل أثناء التسخين عند الضرورة وتقليله دوماً بعد التسخين.
 - توخي المذر عند حمل الإناء بعد التسخين. فقد تتعرض للإصابة بالحرق إذا كان الإناء ساخناً جداً.
 - أحذر من التعرض لخطر الفوران نتيجة الغليان.

السلامة

- احتياطات لتجنب التعرض المحتمل لطاقة ميكروويف زائدة.**
- قد ينتج عن عدم الالتزام باحتياطات السلامة التالية التعرض لطاقة الميكروويف الضارة.
- (أ) لا يجب تحت أي ظروف تشغيل الفرن وباب الفرن مفتوح أو العبث بقفل الأمان (قفل الباب) أو وضع أي شيء في فتحتي الأمان للقفل.
 - (ب) يحظر وضع أي شيء بين باب الفرن والسطح الخارجي أو السماح بترانكم فضلات الطعام أو المoffset على أسطح أجزاء الإغلاق. تأكد من نظافة الباب وأسطح إحكام الإغلاق بواسطة مسحها بعد الاستخدام بواسطة قطعة قماش مبللة ثم بقطعة قماش جافة ناعمة.
 - (ج) يحظر تشغيل الميكروويف في حالة وجود تلف به حتى يتم إصلاحه بواسطة فني صيانة الميكروويف المؤهل والمدرب لدى الشركة المصنعة.
 - ويجب إغلاق الباب بإحكام وتأكيد من عدم وجود تلف في:
 - (١) الباب وقفل الباب وأسطح إحكام الإغلاق
 - (٢) مفصلات الباب (مكسورة أو غير مربوطة بإحكام)
 - (٣) كبل التيار الكهربائي
 - (د) يحظر ضبط الفرن أو إصلاحه بواسطة أي شخص غير في صيانة الميكروويف المؤهل والمدرب لدى الشركة المصنعة.

احتياطات السلامة

إرشادات هامة تتعلق بالسلامة

أثناء الطهي، يجب النظر داخل الفرن من آن الآخر عند تسخين الطعام أو طهيه في أواني بلاستيكية أو ورقية أو مصنوعة من مواد أخرى قابلة للاشتعال تستخدم مرة واحدة فقط.

هام

لا يجب السماح أبداً للأطفال باستخدام فرن الميكروويف أو اللعب به. ولا يجب تركهم بالقرب من فرن الميكروويف بدون مراقبة أثناء استخدامه. كذلك لا يجب وضع الأشياء التي تكون موضع اهتمام الأطفال أو إخفائها فوق الفرن مباشرة.

تحذير:

- في حالة تعرض الباب أو قفل الباب للتلف، لا يجب تشغيل الفرن حتى يتم إصلاح الفرن بواسطة شخص مؤهل.

تحذير:

أي شخص غير الشخص المؤهل للقيام بالصيانة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يقي من التعرض لأشعة الميكروويف يعرض نفسه للخطر.

تحذير:

لا يجب تسخين الأطعمة أو السوائل في حاويات مغلقة حيث قد تتعرض ل الانفجار.

تحذير:

لا يجب السماح للأطفال باستخدام الفرن دون مراقبة إلا بعد إعطائهم التعليمات المناسبة التي تمكنهم من استخدام الفرن بطريقة آمنة، وتحتاج لهم معرفة المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة الاستخدام غير الصحيح.

الرجاء التخلص من مواد التغليف الخاصة بهذا المنتج أو إعادة استخدامها بالأسلوب المتبعد بيئياً.

الرجاء الاتصال بالهيئات الخالية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص من هذا المنتج بأمان و بما لا يضر البيئة.

لتجنب حدوث الفوران واحتمال التعرض للإصابة بالحرق، ضع ملعقة بلاستيكية أو عصا زجاجية في المشروبات وقم بالنقلب قبل التسخين وأثنائه وبعدة.

السبب: أثناء تسخين السوائل يمكن أن يتآثر الغليان، مما يعني احتمال حدوث فوران بعد إخراج الآية من الفرن. الأمر الذي قد يتسبب في تعرضك للإصابة بالحرق.

في حالة تعرشك للإصابة بالحرق، اتبع إرشادات الإسعافات الأولية التالية:

اغمر الجزء الذي تعرض للحرق بالماء البارد لمدة 10 دقائق على الأقل.

قم بتطعيته بقطعة قماش جافة ونظيفة من الشاش الطبيعي.

لا تضع كريم أو زيت أو غسول على الحرق.

لا تقم أبداً بملء الآية حتى أعلاها، اختر آية يكون قطرها الأعلى أوسع من قطرها الأسفل لتجنب فوران السائل. قد تتعرض أيضاً الرجالات ذات العنق الضيق للكسر إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.

تحقق دوماً من درجة حرارة طعام ولين الأطفال قبل إعطائه للطفل.

يحظر تسخين زجاجة اللبن الخاصة بالطفل مع وضع الجزء المطاطي عليها، حيث قد تفجر الرجاجة إذا تعرضت للتسخين الزائد.

٩. احرص على عدم تعریض كبل التيار الكهربائي للتلف.

السبب: يحظر غمر كبل التيار الكهربائي أو القابس في الماء، واحرص على إبعاد كبل التيار عن الأسطح الساخنة.

١٠. يحظر تشغيل الجهاز في حالة تلف كبل التيار الكهربائي أو المقبس الخاصين به.

السبب: قد يتسبب الهواء الساخن أو البخار في التعرض للإصابة بالحرق.

١١. حافظ على نظافة التحويل الداخلي للفرن.

السبب: يمكن أن تتسبب بقايا الطعام أو الزيوت المتاثرة واللاصقة على جدران أو أرضية الفرن في إتلاف الطلاء وتقليل كفاءة الفرن.

١٢. قد تلاحظ صوت "قرقة" أثناء التشغيل، وخاصة أثناء وضع فك التجميد.


السبب: قد تسمع هذا الصوت أثناء تغيير مقدار خرج الطاقة الكهربائية. هذا أمر عادي.

١٣. عند تشغيل فرن الميكروويف دون وجود أي شيء بداخله، يتم فصل التيار الكهربائي عنه تلقائياً للأمان. يمكنك تشغيله بشكل عادي بعد تركه لمدة 30 دقيقة.

كيفية عمل فرن الميكروويف

عامل الطهي

١. يتم توزيع أشعة الميكروويف التي تولد بواسطة الماجترون بشكل متساوٍ أثناء دوران الطعام على القرص الدوار. لذلك يتم طهي الطعام بدرجة متساوية.
٢. يمتص الطعام موجات الميكروويف حتى عمق أبوصنة (٢,٥ سم). ثم تستمر عملية الطهي باستمرار انتقال الحرارة خلال الطعام.
٣. وتتبادر أوقات طهي الطعام تبعاً لنوعيه وخصائصه:
 - الكمية والكتافة
 - كمية الماء التي يحتوي عليها
 - درجة الحرارة الأولية (محمد أم لا)




ولأن الأجزاء الداخلية من الطعام يتم طهيها بواسطة التوزيع الحراري، يستمر طهي الطعام حتى في حالة إخراج الطعام من الفرن. لذلك يجب مراعاة أوقات الانتظار المحددة في وصفات الطهي وفي هذا الكتاب لضمان:

- طهي الطعام بشكل متساوٍ حتى وسطه
- تعرض الطعام بالكامل لنفس درجة الحرارة


تركيب فرن الميكروويف

ضع الفرن على سطح مستوٍ صلب ليتحمل وزن الفرن.

١. عند تركيب الفرن، تأكد من وجود تهوية جيدة للفرن وترك مسافة ١٠ سنتيمترات (٤ بوصات) على الأقل من الخلف، وعند جانبي الفرن ومسافة ٢٠ سنتيمتراً (٨ بوصات) أعلاه.




٢. قم بإزالة كافة مواد التغليف الموجودة داخل الفرن. قم بتركيب الحلقة الدواره والقرص الدوار. تأكد من دوران القرص الدوار بحرية.



- * يحظر سد فتحات التهوية حيث قد يتبع عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الفرن بشكل زائد وإيقاف تشغيله تلقائياً. ويظل الفرن غير قابل للاستخدام حتى يبرد بالقدر الكافي.
- * لسلامتك الشخصية، قم بتوصيل الكبل في مقبس تيار متعدد يتكون من ثلاثة أطراف توصيل ويجهد قدره ٢٣٠ فولت وتردد قدره ٥٠ هرتز، إذا كان كبل التيار الكهربائي لهذا الجهاز تالفاً، يجب استبداله بكلب خاص. اتصل بالبائع المحلي لاستبداله.
- * يحظر تركيب فرن الميكروويف بجوار أشياء تتبع منها حرارة أو رطوبة، على سبيل المثال، وضعه بجوار فرن تقليدي أو مدفنة. يجب الالتزام بمواصفات مزود الطاقة الخاص بالفرن وأي كبل موصل يتم استخدامه يجب أن يكون بنفس مقاييس كبل الطاقة الذي يتم تزويده مع الفرن. امسح الجدران الداخلية وقفل الباب بقطعة قماش مبللة قبل استخدام فرن الميكروويف للمرة الأولى.

فرن الميكروويف الجديد



"توقيف مؤقت/إلغاء"	. ٩	"ساعة"	. ١
(Pause/Cancel)		(Clock)	
"دقيقة +"	. ١٠	"صوت"	. ٢
(One Minute +)		أزرار "طبخ سريع بلمسة واحدة"	. ٣
"تسخين البيتزا (طبخ سريع)"	. ١١	(One Touch Instant Cook)	
(Pizza Reheat)(INSTANT COOK)		"المشروبات" (طبخ سريع)	. ٤
"إعادة أوتوماتيكية للتسخين"	. ١٢	(Beverage)(INSTANT COOK)	
(Auto Reheat)		"قوائم الطهي التلقائي"	. ٥
"أكثر/أقل"	. ١٣	(Auto Cook Menus)	
(More/Less)		"إزالة أوتوماتيكية للثلج"	. ٦
"مؤقت المطبخ"	. ١٤	(Auto Defrost)	
(Kitchen Timer)		أزرار الأرقام	. ٧
"تشغيل"	. ١٥	"مستوى الطاقة"	. ٨
(Start)		(Power Level)	

فرن الميكروويف الجديد

التحقق من الأجزاء
أخرج فرن الميكروويف من علبة التغليف وتحقق من وجود كافة المحتويات المبينة أدناه. في حالة عدم وجود أو تلف أي جزء من الأجزاء، اتصل بالبائع.




إعداد فرن الميكروويف

١ ضع الفرن على سطح مستو وصلب وصل السلك بمصدر تيار كهربائي ذو طرف أرضي.
بحجرد توصيل التيار الكهربائي، ستظهر شاشة الفرن:




تأكد من توفير تهوية جيدة للفرن بترك مسافة ١٠ سنتيمترات (٤ بوصات) على الأقل خلف الفرن وفوقه وعند جانبيه.

٢ افتح باب الفرن بواسطة جذب المقبس الموجود إلى يمين باب الفرن.
امسح الجزء الداخلي للفرن بقطعة قماش مبللة.
ضع الحلقة الجمدة مسبقاً في منتصف الفرن.



٣ ٤ ضع الصينية الزجاجية فوق الحلقة بحيث تلائم التدويرات الثلاثة الموجودة في وسط الصينية مع الفتحات الموجودة في أرضية الفرن.



٥

التشغيل

ضبط الساعة

١. اضغط على الزر "الساعة" (Clock). يومض مؤشر "الإدخال" (ENTER) و "الوقت" (TIME).
٢. استخدم أزرار الأرقام لإدخال الوقت الحالي. يجب ضغط ٣ أرقام على الأقل لضبط الساعة. إذا كان الوقت الحالي 5:00، أدخل الأرقام : 5, 0, 0.
٣. بعد مرور ٥ ثوان، يومض مؤشر "الإدخال" وتظهر "الساعة".
٤. اضغط على الزر "الساعة" (Clock) مرة أخرى. تومض علامة ":" مشيرة إلى أنه قد تم ضبط الوقت. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ستحتاج إعادة ضبط الساعة مرة أخرى.
- يمكنك التحقق من الوقت الحالي أثناء الطهي بواسطة ضغط الزر "الساعة" (Clock).

استخدام الزر "توقيف مؤقت/إلغاء" (Pause/Cancel)

- يسمح لك الزر "توقيف مؤقت/إلغاء" (Pause/Cancel) بمسح الإرشادات التي قمت بإدخالها. كما يسمح لك بإيقاف دورة الطهي للفرن بشكل مؤقت للتحقق من درجة نضج الطعام.
- لايقاف الفرن بشكل مؤقت أثناء الطهي: اضغط الزر "توقيف مؤقت/إلغاء" (Pause/Cancel) مرة واحدة. لإعادة البدء مرة أخرى، اضغط الزر "تشغيل" (Start).
 - لايقاف الطهي ومسح الإرشادات وإعادة شاشة الفرن لعرض الوقت: اضغط الزر "توقيف مؤقت/إلغاء" (Pause/Cancel) مرتين.
 - لتصحيح إرشادات خطأ قمت بإدخالها: اضغط الزر "توقيف مؤقت/إلغاء" (Pause/Cancel) مرة واحدة، ثم أعد إدخال الإرشادات.

استخدام الزر "دقيقة +" (One Minute +)

- يوفر هذا الزر طريقة ملائمة لتسخين الطعام عن طريق زيادة مدة التسخين دقيقة بدقيقة باستخدام أعلى مستوى لطاقة الميكروويف.
١. اضغط على الزر "دقيقة +" (One Minute+) مرة واحدة لكل دقيقة ترغب في إضافتها إلى وقت طهي الطعام. على سبيل المثال، اضغط مرتين لإضافة دقيقتين إلى وقت الطهي. يتم عرض الوقت، ويبدأ الفرن في العمل تلقائياً.
 - يمكنك إضافة دقائق إلى برنامج قيد التشغيل بواسطة ضغط الزر "دقيقة +" (One Minute+) مرة واحدة لكل دقيقة ترغب في إضافتها.

استخدام أزرار "الطهي باستخدام المحس" (Sensor Cook)

- من خلال الشعور الفعلي بالبخار المنبعث أثناء تسخين الطعام، تقوم هذه الميزة تلقائياً بضبط وقت التسخين لكميات وأنواع متعددة من الأطعمة المطهية مسبقاً. يجب أن تكون كافة الأطعمة مطهية مسبقاً ومحفوظة في درجة حرارة الثلاجة.
١. اضغط الزر "الطهي باستخدام المحس" (Sensor Cook) المقابل للطعام الذي تقوم بطيهه (على سبيل المثال، المشار). تعرض الشاشة "■■■■" ويبدأ فرن الميكروويف في الطهي تلقائياً.
 - عند طهي الفشار مرة أخرى، انتظر لمدة خمس دقائق بين كل كيس لتجنب تعريض الصينية الزجاجية للتسخين الزائد. إذا كنت تريدين التتحقق من الوقت الحالي أثناء الطهي، اضغط الزر "ساعة" (Clock).

فرن الميكروويف الجديد

جدول المحتويات

السلامة	السلامة
احتياطات السلامة	احتياطات السلامة
تركيب فرن الميكروويف	تركيب فرن الميكروويف
كيفية عمل فرن الميكروويف	كيفية عمل فرن الميكروويف
فرن الميكروويف الجديد	فرن الميكروويف الجديد
التحقق من الأجزاء	التحقق من الأجزاء
إعداد فرن الميكروويف	إعداد فرن الميكروويف
أزرار لوحة التحكم	أزرار لوحة التحكم
جدول المحتويات	جدول المحتويات
التشغيل	
ضبط الساعة	ضبط الساعة
استخدام الزر "توقيف مؤقت/إلغاء" (Pause/Cancel)	استخدام الزر "توقيف مؤقت/إلغاء" (Pause/Cancel)
استخدام الزر "دقيقة +" (One Minute +)	استخدام الزر "دقيقة +" (One Minute +)
استخدام أزرار "الطهي باستخدام المحس" (Sensor Cook)	استخدام أزرار "الطهي باستخدام المحس" (Sensor Cook)
دليل "الطهي باستخدام المحس"	دليل "الطهي باستخدام المحس"
استخدام أزرار "طبخ سريع" (Instant Cook)	استخدام أزرار "طبخ سريع" (Instant Cook)
استخدام أزرار الأرز/المعجنات (Rice/Pasta)	استخدام أزرار الأرز/المعجنات (Rice/Pasta)
استخدام أزرار اللحوم/الأسماك (Meat/Fish)	استخدام أزرار اللحوم/الأسماك (Meat/Fish)
استخدام الزر "وجبات خفيفة" (Snack Bar)	استخدام الزر "وجبات خفيفة" (Snack Bar)
إعادة أوتوماتيكية للتسخين	إعادة أوتوماتيكية للتسخين
إزالة أوتوماتيكية للثلج	إزالة أوتوماتيكية للثلج
ضبط أوقات الطهي ومستويات الطاقة	ضبط أوقات الطهي ومستويات الطاقة
وضع العرض	وضع العرض
استخدام الزرين "أكثر/أقل" (More/Less)	استخدام الزرين "أكثر/أقل" (More/Less)
تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة إصدار أصوات التنبيه	تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة إصدار أصوات التنبيه
استخدام مؤقت المطبخ	استخدام مؤقت المطبخ
ضبط التأمين لحماية الأطفال	ضبط التأمين لحماية الأطفال
ارشادات الطهي	ارشادات الطهي
أواني الطهي	أواني الطهي
أساليب الطهي	أساليب الطهي
تلميحات عامة	تلميحات عامة
الطهي التلقائي باستخدام المحس	الطهي التلقائي باستخدام المحس
الأواني والأغطية المستخدمة في الطهي باستخدام المحس	الأواني والأغطية المستخدمة في الطهي باستخدام المحس
هام	هام
دليل الطهي	دليل الطهي
دليل "إزالة أوتوماتيكية للثلج"	دليل "إزالة أوتوماتيكية للثلج"
وصفات الطهي	وصفات الطهي
ملحق	ملحق
دليل استكشاف المشكلات وحلها	دليل استكشاف المشكلات وحلها
العناية والتنظيف	العناية والتنظيف
رسائل الخطأ	رسائل الخطأ
المواصفات	المواصفات

التشغيل

دليل الطهي باستخدام المحس

- اتبع الإرشادات الموجودة أدناه عند طهي أنواع مختلفة من الأطعمة باستخدام المحس.

جدول وجبات الأرز/المجفات						
ملاحظات			درجة الحرارة الأولى	الوزن	نوع الطعام	الكود
اغسل الأرز بالماء البارد حتى يصبح الماء صافياً. ضع الأرز والماء في جهاز طهي الأرز المسحوب باستخدامه مع الميكروويف أو طبق بيركس زجاجي مستدير مع تقسيمها لثلاثة متساوين ذو غطاء، وعند الطهي، اترك الأرز مغطى، اترك الأرز لمدة ٥-٣ دققيقة وقم بتقليبه لفضل حبوب الأرز عن بعضها البعض.	٢-١	كمية تكفي الأرز: درجة حرارة الغرفة الماء: درجة حرارة الغرفة	٢-١ شخص	الأرز الأبيض		A-1
ضع المعجنات الخفيفة في جهاز طهي الأرز المسحوب باستخدامه مع الميكروويف أو إناء أو طبق بيركس زجاجي مستدير مع تقسيمها لثلاثة إناء، إذا اقتضت الحاجة - وقم بالطهي دون غطاء. بعد الطهي، قم بتعطيتها، واتركها لمدة ٥-٢ دقائق. قم بتقليبيها ثم تقديمها.	٢-١	كمية تكفي الماء: ماء مغلي	٢-١ شخص	المجفات		A-2
ضع المعجنات الخفيفة في جهاز طهي الأرز المسحوب باستخدامه مع الميكروويف أو إناء أو طبق بيركس زجاجي مستدير وقم بطيئتها دون تعطيتها، بعد الطهي، قم بتعطيتها، واتركها لمدة ٥-٢ دقائق. قم بتقليبيها ثم تقديمها.	٢-١	كمية تكفي الماء: ماء مغلي	٢-١ شخص	المجفات		A-3
ضع المعجنات الطازجة في جهاز طهي الأرز المسحوب باستخدامه مع الميكروويف أو إناء أو طبق بيركس زجاجي مستدير وقم بطيئتها دون تعطيتها، بعد الطهي، قم بتعطيتها، واتركها لمدة ٥-٢ دقائق. قم بتقليبيها ثم تقديمها.	٢-١	كمية تكفي الماء: ماء مغلي	٢-١ شخص	المجفات		A-4
ضع المكرونة الإساجتي الخفيفة في جهاز طهي الأرز المسحوب باستخدامه مع الميكروويف أو إناء أو طبق بيركس زجاجي مستدير وقم بطيئتها دون تعطيتها، بعد الطهي، قم بتعطيتها، واتركها لمدة ٥-٢ دقائق. قم بتقليبيها ثم تقديمها.	٢-١	كمية تكفي الماء: ماء مغلي	٢-١ شخص	المكرونة الإساجتي		A-5
كسر كلبة شعرية البودلر وضعها في إناء كبير مسحوب باستخدامه مع الميكروويف. صب الماء المغلي على شعرية البودلر وقم بطيئتها دون غطاء. بعد إصدار الفرن صوت تبقيه عند مرور نصف الوقت، قم بتقليبيها جيداً ثم اضغط "تشغيل" (start) للمتابعة. بعد الطهي ومرور دقيقتين كمدة انتظار، قم بتقليبيها ثم تقديمها.	٣-١	كمية تكفي الماء: ماء مغلي	٣-١ شخص	شعرية البودلر التي يتم طهيها في دققيقة		A-6
ضع الشوفان الجاف والماء أو اللبن في إناء مسحوب باستخدامه مع الميكروويف وقم بطيئها دون تعطيتها. بعد إصدار الفرن صوت تبقيه، قم بتقليبيها جيداً ثم ضع عسل أو سكر بني على الجزء العلوي منه.	٢-١	كمية تكفي درجة حرارة الغرفة الماء واللبن: بارد	٢-١ شخص	العصيدة		A-7

الطعم	الكمية	الإجراء
الفشار	١٠٠ - ٨٥ جرام عدد ١ عبوة	استخدم كيساً واحداً فقط من أكياس الفشار المخصصة للطهي في الميكروويف في كل مرة. توخي المطرد عند إخراج الكيس الساخن من الفرن وفتحه. اترك الفرن لمدة ٥ دقائق ليبرد قبل استخدامه مرة أخرى.
البطاطس	من ٦ إلى ٦ ثمرات من الطاطس.	انتصب كل ثمرة بطاطس عدة مرات بواسطة شوكة. وضعها على القرص الدوار على شكل دائرة. اتركها لمدة ٣-٥ دقائق. واترك الفرن لمدة ٥ دقائق ليبرد قبل استخدامه مرة أخرى.
الخضروات الطازجة	٤ أكواب	ضع الخضروات الطازجة في طبق مسحوب باستخدامه مع الميكروويف وأضف ملعقة كبيرة من الماء. غطى الطبق باستخدام ورق الميكروويف الحراري أو بغطاء بلاستيكي مسحوب باستخدامه مع الميكروويف. (يؤدي استخدام غطاء زجاجي إلى الحصول على أفضل النتائج). إذا قمت باستخدام الطلاء البلاستيكي، فتأكد من ترك فتحة صغيرة بالقرب من حافة الطبق للتهوية. آخر الخضروات من الفرن، وقم بتعطيتها لمدة دقيقتين، ثم قم بتقليبيها أو تقديمها. اترك الفرن لمدة ٥ دقائق ليبرد قبل استخدامه مرة أخرى.
وجبات لفرد واحد	٤٠٠ - ٤٠٠ جرام	أخرج الطعام من الغلاف الماكرجي واتبع التعليمات الموضحة على العبوة والعلبة بالتفصيل والانتظار. اترك الفرن لمدة ٥ دقائق ليبرد قبل استخدامه مرة أخرى.

استخدام أزرار "الطهي الفوري" (Instant Cook)

- ١ اضغط على الزر "طبخ سريع" (Instant Cook) المقابل للطعام الذي تقوم بطهيه (علي سبيل المثال، المشروبات). تعرف شاشة العرض حجم للتقديم الأول: (يوضع كل من "إدخال" (ENTER) "الكمية" (QTY.)).
- ٢ كرر الضغط على الزر لاختيار حجم التقديم الذي تريده. تعرض الشاشة كافة أحجام التقديم المتوفرة. عند تحديد حجم التقديم الصحيح، يبدأ الميكروويف الطهي بشكل تلقائي. سيصدر الفرن صوت تبقيه مجرد انتهاء وقت الطهي. ثم يصدر الفرن صوت تببيه كل دقيقة.

نوع الطعام	الوزن	ملاحظات	المشروبات
نصف كوب	استخدم كوب قياس أو كوب خرفي للعيار؛ يترك بدون غطاء.		
كوب	ضع الشراب في الفرن.		
كوبان	قلب جيداً بعد التسخين.		
شريحة	ضع البييتزا في طبق مسحوب باستخدامه في الميكروويف مع جعل الأطراف العريضة لشرائح البييتزا تجاه حافة الطبق.		تسخين البيتزا
شريحتان	لا تضع الشريحة فوق بعضها. ولا تغطيها.		
٣ شرائح			
٤ شرائح	اتركها لمدة دقيقة أو اثنتين قبل التقديم.		

استخدام أزرار "الأرز/المجفات" (Rice/Pasta)

- ١. على الزر "الأرز/المجفات" (Rice/Pasta) المقابل لنوع الطعام الذي تقوم بطهيه.
 - ٢. اضغط على الزر "الأرز/المجفات" (Rice/Pasta) بشكل متكرر لتحديد نوع الطعام الذي تريده.
 - ٣. اضغط على الزر "تشغيل" (Start) لبدء الطهي.
- اضغط على الزر "الأرز/المجفات" (Rice/Pasta) (رمز نوع الطعام).
- (راجع "جدول وجبات الأرز/المجفات" أدناه)
١. اضغط على زرار الأرقام ١ أو ٢ أو ٣ لتحديد حجم التقديم الذي تريده.
- (راجع جدول وجبات الأرز/المجفات أدناه)
٢. اضغط على زرار الأرقام ١ أو ٢ أو ٣ لتحديد حجم التقديم الذي تريده.
- (راجع جدول وجبات الأرز/المجفات أدناه لمعرفة أحجام التقديم)

التشغيل

جدول وجبات اللحوم/الأسماك

ملاحظات	درجة الحرارة الأولية	الوزن	نوع الطعام	الكود
اختر الأطعمة البحرية الطازجة وضعها على طبق مسحوب باستخدامه مع الميكروويف أو طبق بيركس. اثمر عليها عصيرليمون أو ملح حسب الحاجة، ثم قم بتطفيتها بورق خيز مثول ورق الزيد - وضعها معاً على شكل دائرة في الطبق ثم قم بتطفيتها. بعد الطهي اترك الطعام لمدة ٣ دقائق. ثم قم بالتقديم.	مثليج	٢٠٠ - ١٥٠ جرام ٣٠٠ - ٢٥٠ جرام ٤٠٠ - ٣٥٠ جرام	الأطعمة البحرية	A-3
مكونات الطاجن. ثمرتان جزر متواستان الحجم (من ٨٥ إلى ١١٠ جرام قبل التقشير)، ثمرتان صل صل متواستان الحجم (من ١١٠ إلى ١٤٠ جرام قبل التقشير)، ثمرتان بطاطس متواستان الحجم (من ١٦٥ إلى ١٩٥ جرام قبل التقشير، كوب ما، ملعقة صغيرة فلفل، قشر الخضراوات وقطعيها إلى شرائح سميكة بوصة واحدة، ثم قم بتشكيل اللحم البقرى إلى ١٢ شريحة صغيرة ومسطحة ومستديرة الشكل باستخدام حلقة القطع التي يتكون سمكها من ٢ بوصة. قم بعد ذلك بتسمية سطح شرائح اللحم، في طاجن حجمه نصف غالون، ضع نصف شرائح اللحم البقرى ونصف ثمار الموز والبصل والبطاطس. وأضف الملح والفلفل. ضع طبقات أخرى مماثلة، وتتأكد من أن الطقة العليا من شرائح اللحم البقرى مقطعة تماماً بالخضراوات. أضف الماء. اضغط الطبقات إلى أسفل الطاجن. ثم قم بتطفيتها. وبعد الطهي، اترك الطاجن لمدة ٥ دقائق. ثم قم بالتقديم.	مثليج	طبق واحد	الطاجن	A-4
اختر شرائح السمك الطازجة وقم بشنقها من ٣ - ٤ شقوف باستخدام سكين حادة على امتداد الصدر، ثم قم بتطفيتها بشكل عادي أو انقهاها أولاً في التوابيل المفضلة لديك لمدة ساعتين أو طوال الليل وهي معظمه في الثلاجة، أو اثمر عليها صلصة فول الصويا أو عصير الليمون أو توابيل الملح أو الفلفل المفضلة لديك. ثم غطي الصدور بورق خيز وضعها جميعاً في طبق عادي أو طبق بيركس وقم بتطفيتها. بعد مرور نصف وقت الطهي، يصدر الفرن صوت تتبه - قم بقليل الصدور ثم اضغط "تشغيل" (start) للمساعدة. بعد طهي الصدور، اتركها لمدة ٥ - ٣ دقائق. ثم قم بالتقديم.	مثليج	٢٥٠ - ٢٠٠ جرام ٣٥٠ - ٣٠٠ جرام ٤٥٠ - ٤٠٠ جرام	صدور الدجاج	A-1
مكونات كرات اللحم. ٤٥٠ جرام من لحم البقرى المفروم، وكوب من المصل المقطع، وبعضة مخففة، ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل، ملعقتين كبيرتين من الماء. اخلط كافة تلك المكونات وقم ب搟قيتها جيداً. ثم قم بتشكيلها على هيئة كرات لحم حجمها ٢٠ × ٢٠ (٢٠ مللي). ضع كرات اللحم في إناء. قم بتطفيتها برقة من ورق الميكروويف الحراري مع ترك فتحة حجمها حوالي ٥٠ مللي للتهوية. وبعد الطهي، اتركها لمدة ٥ دقائق. ثم قم بالتقديم.	مثليج	١٢٥ - ١٠٠ جرام ٢٢٥ - ٢٠٠ جرام ٣٢٥ - ٣٠٠ جرام	لحم الخنزير المقدد	A-5
مكونات رغيف اللحم. ٦٧٥ جرام من لحم الكتف البقرى المفروم، كوب من كسرات الخزف المخفف، كوب من المصل المقطع، كوب من الفلفل الأخضر المقطع، كوب لين، وبعضاً، ملعقتين كبيرتين من الكاتشب، ملعقة صغيرة فلفل، ملعقة صغيرة ملح. اخلط كافة تلك المكونات: واخلطها جيداً. ضع خليط اللحم في طبق وقم بتشكيله ليصبح على هيئة رغيف: قم بتمهيد سطحه العلوي. وقم بتطفيته بغطاء من البلاستيك مع ترك فتحة حجمها حوالي ٢ بوصة للتهوية. ضعه في الفرن بشكل موازي لمقدمة الفرن. بعد الطهي، اتركه لمدة ٥ دقائق. ثم قم بالتقديم.	مثليج	طبق واحد	رغيف اللحم	A-7

استخدام أزرار "اللحوم/الأسماك" (Meat/Fish) المقابل لنوع الطعام الذي تقوم بتطهيه. تعرض الشاشة "A-1" (رمز نوع الطعام).

اضغط على الزر "اللحوم/الأسماك" (Meat/Fish) بشكل متكرر لتحديد نوع الطعام الذي تريده. (راجع "جدول وجبات اللحوم/الأسماك" أدناه)

2. اضغط على أزرار الأرقام ١ أو ٢ أو ٣ لتحديد حجم التقديم الذي تريده. (راجع "جدول وجبات اللحوم/الأسماك" أدناه لمعرفة أحجام التقديم)
3. اضغط على الزر "تشغيل" (Start) لبدء الطهي.

جدول وجبات اللحوم/الأسماك

ملاحظات	درجة الحرارة الأولية	الوزن	نوع الطعام	الكود
اختر صدور الدجاج الطازجة وقم بشنقها من ٣ - ٤ شقوف باستخدام سكين حادة على امتداد الصدر، ثم قم بتطفيتها بشكل عادي أو انقهاها أولاً في التوابيل المفضلة لديك لمدة ساعتين أو طوال الليل وهي معظمه في الثلاجة، أو اثمر عليها صلصة فول الصويا أو عصير الليمون أو توابيل الملح أو الفلفل المفضلة لديك. ثم غطي الصدور بورق خيز وضعها جميعاً في طبق عادي أو طبق بيركس وقم بتطفيتها. بعد مرور نصف وقت الطهي، يصدر الفرن صوت تتبه - قم بقليل الصدور ثم اضغط "تشغيل" (start) للمساعدة. بعد طهي الصدور، اتركها لمدة ٥ - ٣ دقائق. ثم قم بالتقديم.	مثليج	٢٥٠ - ٢٠٠ جرام ٣٥٠ - ٣٠٠ جرام ٤٥٠ - ٤٠٠ جرام	صدر الدجاج	A-1
اختر شرائح السمك الطازجة وقم بتطفيتها بشكل عادي أو انقهاها في الماء المالح أو الخل لمدة ساعتين أو طوال الليل وهي مغطاة في الثلاجة. أو اثمر عليها عصير الليمون أو التوابيل المفضلة لديك خاصة الليمون المخفف أو الملح أو الفلفل. ثم غطي شرائح السمك بورق خيز وضعها جميعاً في طبق عادي أو طبق بيركس وقم بتطفيتها. بعد طهي شرائح السمك، اتركها لمدة ٣ دقائق. ثم قم بالتقديم.	مثليج	٢٠٠ - ١٥٠ جرام ٣٠٠ - ٢٥٠ جرام ٤٠٠ - ٣٥٠ جرام	شرائح السمك	A-2

التشغيل

إزالة أتوماتيكية للثلج

لإذابة الأطعمة замدة، اضبط وزن الطعام ويقوم الميكروويف بضبط وقت فك التجميد ومستوى الطاقة ووقت الانتظار.

١. اضغط على الزر "إزالة أتوماتيكية للثلج" (Auto Defrost). يظهر "١" على الشاشة. (يومض كل من "ENTER" (ادخال) و "kg" (كيلوجرام)).

٢. لضبط نوع الطعام، اضغط على الزر "إزالة أتوماتيكية للثلج" بشكل متكرر. كما يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأرقام لإدخال وزن الطعام. يمكن تحديد الوزن بعد أقصى يصل إلى ٢ كيلوجرام (باستثناء الخز).

٣. اضغط على الزر Start (تشغيل). ستعرض الشاشة وقت الطهي أثناء فك التجميد، وسيصدر الفرن صوت تنبية لذكرك بقليل الطعام.

٤. افتح باب الفرن، وأقبل الطعام.

٥. اضغط على الزر "تشغيل" لاستئناف فك التجميد.

* انظر صفحة ١٣ للرجوع إلى دليل إزالة أتوماتيكية للثلج

إعادة أوتوماتيكية للتسخين

لتتسخين الطعام، حدد نوع الطبق وعدد الأطباق المراد تسخينها، وسيقوم الميكروويف تلقائياً بضبط وقت التسخين.

١. اضغط على الزر "إعادة أوتوماتيكية للتسخين" (Auto Reheat) بشكل متكرر لتحديد نوع الطبق المراد تسخينه. يكون حجم التقديم الأولي لكل طبق هو كمية تكفي شخص واحد. يمكنك تحديد كمية تصل إلى أربعة فناجين للدجاج وتتسخين العجذات وتتسخين الأرز. يتتوفر خيار التقديم واحد فقط لطبق طعام.

٢. استخدم أزرار الأرقام لزيادة حجم التقديم. على سبيل المثال، بالنسبة لكمية تكفي ٣ أشخاص، اضغط على الزر ٣ (راجع جدول التسخين التلقائي الموجود أدناه والخاص بأحجام التقديم). تعرض الشاشة عدد الأطباق التي قمت بتحديدها:

٣. اضغط على الزر Start (تشغيل). ستعرض الشاشة "وقت الطهي".

جدول إعادة أوتوماتيكية للتسخين

ملاحظات	الوزن	ال코드	نوع الطعام
استخدم فقط الأطعمة المطهية مسبقاً المثلجة. غطي الطبق بغطاء، من ورق البلاستيك أو الورق الشمعي به فتحات تهوية. الاختيارات	١ - ١٠-٨٥ ١٠-٨٥ جرام من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك (وحتى ١٧٠ جرام بالعظم) ٢/١ كوب من المواد التشوية (البطاطس، العجذات، الأرز، وغير ذلك) ٢/١ كوب من الخضروات (حوالي ١١٠-٨٥ جرام)	A-1	طبق الطعام حجم تقديم ١
استخدم الأطعمة المطهية فقط. قم بتنظيفه بغطاء بلاستيكي به فتحات تهوية. قلب الطعام جيداً قبل التقديم.	A-2 A-3 ٤-١ A-4 A-5 A-6 A-7	الدجاج العجذات الأرز الحساء المغلب	طبق الدجاج قطع الدجاج قطيع الدجاج قطيع الدجاج قطيع الدجاج قطيع الدجاج قطيع الدجاج

(Snack Bar) "وجبات خفيفة"

١. اضغط على الزر "وجبات خفيفة" (Snack Bar) المقابل لنوع الطعام الذي تقوم بطهيها. تعرض الشاشة "A-1" (رمز نوع الطعام).

اضغط على الزر "وجبات خفيفة" (Snack Bar) بشكل متكرر لتحديد نوع الطعام الذي تريده. (راجع جدول الوجبات الخفيفة أدناه)

٢. اضغط على أزرار الأرقام ١ أو ٢ أو ٣ لتحديد حجم التقديم الذي تريده. يتوفّر الزر ١ فقط (حجم التقديم) للتوريلا (Snack Bar) للدورات المائية.

(راجع "جدول الوجبات الخفيفة" أدناه لمعرفة أحجام التقديم).

٣. اضغط على الزر "تشغيل" (Start) لبدء الطهي.

جدول الوجبات الخفيفة

ال코드	نوع الطعام	الوزن	درجة الحرارة الأولى	ملاحظات
A-1	التوريلا	٤٠٠ جرام	مثليج	قص الجزء العلوي من كيس التوريلا، وأخرج كيس التكثيف، ثم ضع كيس التوريلا في وسط الفرس الدوار بالميكروويف مباشرة. قم بالتسخين. استخدم التوريلا الساخنة فوراً حسب الحاجة.
A-2	احنحة الدجاج	١٠-٨ قطع	مثليج	ضع الأجنحة في طبق على شكل دائرة. ثم قم بتنظيفها بالورق الشمعي.
A-3	المحمدة الفطاز	٦٠-٥٠ جرام ١١٠-١٠٠ جرام ١٦٠-١٥٠ جرام	محمدة	ضع الفطاز المحمدة في فرن الميكروويف على طبق مسموح باستخدامه مع الميكروويف أو طبق بيركس غير مغطى. قم بالتسخين. بعد الطهي اترك الفطاز لمدة دقيقة واحدة. ثم قم بالتقديم.
A-4	طعام الأطفال الغرفة	٧٠ جرام ١١٠ جرام ١٧٠ جرام	درجة حرارة الأطفال	انزع الجزء العلوي من برطمانات أطعمة الأطفال في درجة حرارة الغرفة. انزع الغطاء البلاستيكي والغطاء المعدني من البرطمانات، واستبدل الغطاء، مع التخلص من الغطاء العفن. ضع البرطمان في وسط الفرس الدوار وأضيّض الميكروويف على مستوى طاقة أعلى حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة. قم بال轉لub جيداً. ثم قم بالتقديم. لا يمكن استخدام الفتاح "زيادة/إنقاص" (More/Less) مع الفتاح الخاص بطعم الأطفال.
A-5	خبز الشوك	٢٠٠ جرام ٤٠٠ جرام ٦٠٠ جرام	مثليج	آخر قطع خبز الشوك من العبوة وضعها في فرن الميكروويف على طبق مسموح باستخدامه مع الميكروويف أو طبق بيركس. بعد الطهي، اترك قطع خبز الشوك لمدة ٣ دقائق حتى تتم إذابة الزبد في الجزء الأوسط بالكامل. ثم قم بالتقديم.
A-6	قطع الدجاج	٤ قطع ٨ قطع	مثليج	ضع فطازة ورقية فوق طبق ورتب قطع الدجاج على شكل دائرة على الفوط الورقية. ولا تعطيها. واتركها لمدة ١ دقيقة.
A-7	قطع البطاطس	٤ قطع ٨ قطع	درجة حرارة الغرفة	قطط البطاطس إلى ٤ أجزاء متساوية. وانزع قطع البطاطس، تاركاً حوالى ١،٤ بوصة في القشرة. ضع قشر البطاطس في طبق على شكل دائرة، ثم اتّرك اللحم المخفف والبصل والجلب. أضيّض الميكروويف على أعلى مستوى للطاقة حتى تتم إذابة الجبن.

التشغيل

(More/Less) "أكثر/أقل"

يسمح لك الزران "أكثر/أقل" (**More/Less**) بضبط أوقات طهي معينة مسبقاً. يتم استخدامهما فقط في أوضاع طهي "الأرز/المعجنات" و "اللحوم/الأسماك" و "الوجبات الخفيفة" و "إعادة أوتوماتيكية للتسخين" و "تسخين البيتز" و "المشروبات" و "مدة الطهي" و "ضبط موعد الطبيخ". كما يستخدم الزران "أكثر/أقل" (**More/Less**) فقط بعد أن تكون قد بدأت الطهي بالفعل باستخدام أحد تلك الإجراءات. ولا يمكن استخدام خاصية "أكثر/أقل" (**More/Less**) أثناء استخدام الزر "الطهي" باستخدام المحسن **(Sensor Cook)**.

- ١. لا يمكن استخدام الزر "أكثر/أقل" (**More/Less**) مع الزر "ازالة أوتوماتيكية للثلج" (**Auto Defrost**).
- ٢. لإضافة المزيد من الوقت إلى إجراء طهي تلقائي: اضغط على الزر "زيادة" (٩).
- ٣. لتقليل وقت إجراء طهي تلقائي: اضغط على الزر "إيقاف" (١).
- ٤. إذا كنت ترغب في الزيادة التقليل في الوضع "مدة الطهي"، اضغط وقت المطبخ "بمقدار ١٠ ثوان، اضغط على الزرين "زيادة" (٩) أو "إيقاف" (١).

تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة إصدار أصوات التنبيه

يمكنك إيقاف تشغيل ميزة إصدار أصوات التنبيه حينما تريده.

- ١. اضغط على الزر "صوت" (**Sound**). يظهر "تشغيل" (ON) على شاشة العرض.
- ٢. لايقاف تشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على الزر "صوت" (**Sound**). تعرض الشاشة: "إيقاف" (OFF). قم بإيقاف التشغيل. يومض الزر "تشغيل" (**START**) "تشغيل" (START).
- ٣. اضغط على الزر "تشغيل" (**START**) "تشغيل" (START) تعود الشاشة لعرض الوقت.

استخدام موعد المطبخ

- ١. اضغط على الزر "موعد المطبخ" (**Kitchen Timer**).
- ٢. استخدم أزرار الأرقام لضبط الفترة الزمنية التي تريدها.
- ٣. اضغط "تشغيل" (**Start**) لتشغيل "موعد المطبخ" (**Kitchen Timer**).
- ٤. يبدأ العد التنازلي على الشاشة ويصدر صوت تنبيه عند انتهاء الوقت.

ملاحظة: لا يمكن تشغيل الميكروويف أثناء استخدام "موعد المطبخ".

ضبط التأمين لحماية الأطفال

يمكنك تأمين فرن الميكروويف حتى لا يمكن الأطفال من استخدامه دون إشرافك.

- ١. اضغط على الزر "Loc" مع الاستمرار في الضغط ثم اضغط على الزر "2". يظهر "Loc" (تأمين) على شاشة العرض.
- ٢. بعد ذلك، لا يمكن استخدام الفرن حتى يتم إلغاء تأمينه. لإلغاء تأمينه، كرر الخطوة المذكورة أعلاه.

ضبط أوقات الطهي ومستويات الطاقة

يسمح لك الميكروويف بالإعداد لمحلتين مختلفتين من الطهي، كل منها مزود بفترة زمنية ومستوى طاقة خاصين به. ويتبع لك زر الطاقة التحكم في شدة الحرارة من دافع (١) إلى عالي (٠٠).

الطهي على مرحلة واحدة

لتنفيذ عملية طهي بسيطة من خطوة واحدة، تحتاج فقط إلى ضبط وقت للطهي. يتم ضبط مستوى الطاقة إلى المستوى "عالي" تلقائياً. إذا كنت ترغب في تعين الطاقة إلى أي مستوى آخر، يجب تعينه باستخدام الزر "مستوى الطاقة" (**Power Level**).

١. استخدم أزرار الأرقام لضبط وقت الطهي. يمكنك ضبط أي فترة زمنية بدءاً من ثانية واحدة وحتى دقيقة و٩٩ ثانية. على سبيل المثال، لضبط دقيقة، أدخل الأرقام ٢٠، دقيقه، أدخل الأرقام ٠٠، ٠٠.
٢. إذا كنت ترغب في ضبط مستوى الطاقة إلى مستوى غير المستوى "عالي"، اضغط الزر "مستوى الطاقة" (**Power Level**)، ثم استخدم أزرار الأرقام لإدخال مستوى طاقة.

مستويات الطاقة:

٦ = مستوى الطاقة: ١٠ (دافعي)	٦ = مستوى الطاقة: ١٠ (دافعي)
٢ = مستوى الطاقة: ٢٠ (منخفض)	٧ = مستوى الطاقة: ٧٠ (متوسط عالي)
٣ = مستوى الطاقة: ٣٠ (فلك التجميد)	٨ = مستوى الطاقة: ٨٠ (تسخين)
٤ = مستوى الطاقة: ٤٠ (متوسط منخفض)	٩ = مستوى الطاقة: ٩٠ (سوبيه)
٥ = مستوى الطاقة: ٥٠ (متوسط)	٠ = مستوى الطاقة: عالي (عالي)
٣ اضغط الزر "تشغيل" (Start) لبدء الطهي. إذا كنت ترغب في تغيير مستوى الطاقة، اضغط الزر "توقف موقف/إلغاء" (Pause/Cancel) قبل ضغط "تشغيل" (Start), وأعد إدخال كافة الإرشادات.	٤ اتبع الخطوتين ١ و ٢ من الجزء "الطهي على مرحلة واحدة" في الصفحة السابقة.
٥ تتطلب بعض وصفات الطهي مراحل مختلفة من الطهي تحت درجات حرارة مختلفة. يمكنك ضبط عدة مراحل من الطهي بالميكروويف.	٥ عند إدخال أكثر من مرحلة طهي واحدة، يجب ضغط الزر "مستوى الطاقة" (Power Level) قبل أن تتمكن من الدخول إلى مرحلة الطهي الثانية.
٦ الطهي على عدة مراحل	٦ لضبط مستوى الطاقة على المستوى "عالي" لمرحلة طهي معينة، اضغط الزر "مستوى الطاقة" (Power Level) مرتين.

٢. استخدم أزرار الأرقام لضبط وقت طهي ثاني.

٣. اضغط الزر "مستوى الطاقة" (**Power Level**)، ثم استخدم أزرار الأرقام لضبط مستوى الطاقة لمرحلة الطهي الثانية.
٤. اضغط الزر "تشغيل" (**Start**) لبدء الطهي.

يمكنك التحقق من "مستوى الطاقة" أثناء الطهي بواسطة ضغط الزر "مستوى الطاقة" (**Power Level**).

وضع العرض

يمكن استخدام "وضع العرض" لمعرفة كيف يعمل فرن الميكروويف دون تسخينه.

١. اضغط على الزر "Loc" والزرين ١ أو ٣ في نفس الوقت ترتيباً.

لإيقاف تشغيل وضع العرض، كرر الخطوة ١ أعلاه.

إرشادات الطهي

أواني الطهي

الأدوات الموصى باستخدامها

- الأواني والاطباق الرجاجة والخزفية - تستخدم للتسخين أو للطهي.
- طبق التحمير الخاص بالميكروويف - يستخدم لتحمير الأجزاء الخارجية من الأطعمة ذات الحجم الصغير مثل، شرائح اللحم أو البانكيك. اتبع الإرشادات المتوفرة مع طبق التحمير.
- غطاء بلاستيكي مسموح باستخدامه في الميكروويف - يستخدم لتحمير الأجزاء الخارجية والسماح بخروج بعض من البارد ولكن تحبب وضعه مباشرة على الطعام.
- الورق الشمعي - يستخدم كغطاء لمنع تأثير الطعام.
- الفوط الورقية وفوط المائدة - تستخدم للتسخين لمدة قصيرة وتقطيع الطعام، وهي تعمل على امتصاص السخاف الرائد وتنبع تأثير الطعام. يحظر استخدام المناشف الورقية المعد تدويرها، والتي قد تحتوي على معدن ما قد يؤدي إلى اشتعال النيران بها.
- الأطباق والأكواب الورقية - تستخدم في تسخين الطعام لمدة زمنية قصيرة وتحت درجات حرارة منخفضة. لا تستخدم الأطباق والأكواب الورقية المعد تدويرها، والتي قد تحتوي على معدن مما قد يؤدي إلى اشتعال النيران بها.
- ميزان الحرارة - استخدم ميزان الحرارة الذي يحمل علامة "Microwave Safe" (مسموح باستخدامها مع الميكروويف) واتبع كافة التعليمات. تتحقق من نضج الطعام في مواضع متعددة.

الاستخدام المحدد

- ورق الألومنيوم - استخدم شرائح رفيعة منه لتجنب النضج الرائد للأجزاء المكسورة من الطعام. قد يؤدي استخدام كميات كبيرة من ورق الألومنيوم إلى تعريض الفرن للتلف، لذا يجب توخي الحذر.
- أواني الطهي الصببة والخزفية والخزفية - يمكنك استخدامها إذا كانت تحمل علامة "Microwave Safe" (مسموح باستخدامها مع الميكروويف)، إذ لم تكن تحمل علامة "Microwave Safe" ، تأكد من إمكانية استخدامها مع الميكروويف بأمان. يحظر استخدام الأطباق ذات الرخارف المعدنية.
- الأكواب البلاستيكية - يمكن استخدامها فقط إذا كانت تحمل علامة "Microwave Safe" (مسموح باستخدامها مع الميكروويف). وقد تتصهر الأواني البلاستيكية الأخرى.
- الأولى المصنوعة من الفش والقصص والخشب - تستخدم للتسخين لمدة قصيرة فقط، حيث أنها قابلة للاشتعال.

الأدوات التي لا يوصى باستخدامها

الرجاجات والبرطمانات الرجاجية - قد يؤدي استخدام الرجاج العادي ذو السمك الرفيع في الميكروويف إلى تعريضه للحرق.

- الأكواب الورقية - من الخطأ استخدامها، حيث قد يؤدي إلى اشتعال النيران، ويستثنى من ذلك أكواب الورقة المصممة خصيصاً للاستخدام في الميكروويف.
- الأطباق والأكواب المصنوعة من مادة البولسترين - قد تتصهر أثناء استخدامها في الميكروويف وقد تترك مواد غير صحية على الأطعمة.
- الأواني البلاستيكية والحاويات الخاصة بتعزيز الطعام - حاويات السمن النباتي يمكن أن تتصهر في الميكروويف.
- الأولى المعدنية - قد تؤدي إلى إتلاف الفرن. أخرج كافة الأشياء المعدنية قبل بدء الطهي.

اختبار أولي للطهي

إذا لم تكون واثقاً من أن الطبق مسموح باستخدامه مع الميكروويف، يمكنك إجراء هذا الاختبار:



1 أمالاكوبا من الماء، ووضعه داخل الفرن إلى جانب الطبق المراد اختباره.

- اضغط الزر "دقيقة +" (One Minute+) مرة واحدة للتسخين لمدة دقيقة واحدة باستخدام مستوى الطاقة "عالي".
- يجب أن تكون المياه دافئة والطبق المراد اختباره بارداً. إذا أصبح الطبق دافئاً، دل ذلك على أنه يمتص طاقة الميكروويف ولا يصلح للاستخدام في الميكروويف.

إرشادات الطهي

الطهي التلقائي باستخدام المحس

يسمح لك "الطهي التلقائي باستخدام المحس" بطهي الطعام تلقائياً من خلال الكشف عن كمية البخار المتبعة من الطعام أثناء الطهي.

- عند طهي الطعام، تباعث أنواع عديدة من الأبخرة. يحدد "الطهي التلقائي باستخدام المحس" مستوى الطاقة والوقت المناسبين بواسطة الكشف عن هذه الأبخرة المتبعة من الطعام، مما يعني عدم الحاجة إلى تعين مستوى الطاقة ووقت الطهي.
- عند تعطية إناه بالغطاء الخاص به أو بغطاء بلاستيكي أثناء "الطهي باستخدام المحس"، سيكشف "الطهي التلقائي استخدام المحس" عن الأبخرة الناتجة بعد تشبع الإناء بالبخار.
- قبل انتهاء الطهي بوقت قصير، يبدأ وقت الطهي المتبق في العد التنازلي. سيكون ذلك وقتاً جيداً لتقليل الطعام للطهي عند الحاجة.

- قبل طهي الطعام تلقائياً باستخدام المحس، يمكن تبليه بالأعشاب أو التوابل أو الصلصة التي تساعد على تحمير الأطعمة. مع ملاحظة أنه قد يؤدي إضافة الملح أو السكر إلى ظهور فُقُع بنية اللون على الطعام، لذلك يجب إضافتها بعد الطهي.
- يتم استخدام اللوحة الخاصة بوظيفة "أكتر / أقل" (More/Less) في زيادة وقت الطهي أو إنقاذه. يجب استخدام هذه الوظيفة لضبط درجة نضج الطعام لتناسب مع تفضيلك الشخصي.

الأواني والأغطية المستخدمة في الطهي باستخدام المحس

- للحصول على نتائج طيبة عند الطهي باستخدام هذه الوظيفة، اتبع الإرشادات الخاصة باختيار الأواني والأغطية المناسبة والموجودة في المداول بهذا الكليب.
- استخدم دوماً الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف وقم بتعطيتها بالأغطية الخاصة بها أو باغطية بلاستيكية. عند استخدام غطاء بلاستيكي، اترك فتحة لإخراج البخار بعد مناسب.
- قم دائماً بالغطية باستخدام الغطاء الخاص بالإناء الذي تستخدمه. إذا لم يكن للإناء غطاء، فاستخدم غطاء من ورق الميكروويف الحراري.
- اماً الأولى إلى نصفها تقريباً.
- يجب تقليل الأطعمة التي تحتاج إلى التقطيب قرب انتهاء دورة "الطهي باستخدام المحس" ، بعد بدء العد التنازلي للوقت على الشاشة.

هام

- لا يوصى باستخدام ميزة الطهي التلقائي باستخدام المحس في عملية طهي متتابعة، مثل تتابع إحدى عمليات الطهي بعد الأخرى.
- رُكب الفرن في مكان جيد التهوية للحصول على التبريد المناسب ولتأكد من أن المحس سيعمل بشكل دقيق.
- لتتجنب الحصول على نتائج سيئة، لا تستخدم ميزة "الطهي التلقائي باستخدام المحس" عندما تكون درجة حرارة الغرفة عالية جداً أو منخفضة جداً.
- يحظر استخدام مادة منظف متطايرة لتنظيف فرن الميكروويف. فقد تؤثر المواد المتطايرة من هذا المظف على المحس.
- تجنب وضع الفرن بالقرب من الأجهزة التي يبعث منها غاز أو بخار كثيف، حيث قد يؤثر ذلك على مستوى الأداء، اللائق "لطهي التلقائي باستخدام المحس".
- حافظ دوماً على نظافة التحويف الداخلي للفرن. امسح كافة الفضلات بقطعة قماش مبللة.
- تم تصميم هذا الفرن للاستخدام المنزلي فقط.

تعليمات الطهي

دليل "إزالة أوتوماتيكية للثلج"

- اتبع الإرشادات الموجودة أدناه عند فك تجميد الأنواع المختلفة من الأطعمة.

النوع	الكمية	الوزن	نوع الطعام	الدرجة الحرارة الأولية	ملاحظات
اللحوم	1	٢٠٠٠-١٠٠ جرام	اللحوم	٦٠-٢٠ دقيقة	قم بحماية الحواف الرفيعة بورق الألمنيوم. قم بقلب اللحوم عندما يُصدر الفرن صوت تنبية. يناسب هذا البرنامج مع اللحم البقري ولحم الصان والختير وشريائح الستيك وقطع اللحم والمفردي.
الدواجن	2	٢٠٠٠-١٠٠ جرام	الدواجن	٦٠-٢٠ دقيقة	قم بحماية أطراف الأرجل والأجنحة باستخدام ورق الألمنيوم قم بقلب الدواجن، عندما يُصدر الفرن صوت تنبية. يناسب هذا البرنامج الدجاجة بكامل حجمها أو أجزاءها.
الأسمدة	٣	٢٠٠٠-١٠٠ جرام	الأسمدة	٥٠-٢٠ دقيقة	قم بحماية دليل السمكة باستخدام ورق الألمنيوم. قم بتنقلب الأسماك عندما يُصدر الفرن صوت تنبية. يناسب هذا البرنامج الأسماك الكاملة وشريائح السمك الفيلية.
الأطعمة البحرية	٤	٢٠٠٠-١٠٠ جرام	الأطعمة البحرية	٥٠-٢٠ دقيقة	قم بحماية دليل السمكة باستخدام ورق الألمنيوم. قم بتنقلب الأسماك عندما يُصدر الفرن صوت تنبية. يناسب هذا البرنامج طهي الجمبري والماهار.
الخبز / الكعك	٥	٧٠٠-١٠٠ جرام	الخبز / الكعك	٣٠-٥ دقيقة	ضع الخبز على قطعة من ورق المطيخ وقم بقلبه عندما يُصدر الفرن صوت تنبية. ضع الكعك على طبق خزفي وقم بطيهه، إن أمكن، عند إصدار الفرن صوت تنبية. (يظل الفرن يعمل ويتوقف عند فتح بابه). يناسب هذا البرنامج كافة أنواع الخبز سواء كان كاملاً أو شرائح وأرغفة الخبز بأنواعه والخبز الفرنسي. ضع أرغفة الخبز في شكل دائرة. يناسب هذا البرنامج كافة أنواع الكيك المخبوز والبسكويت وكعك الجبن الفطيرية المخلدة. وهو لا يناسب الملاوي وكعك الفواكه والكريمة وكذلك الكعك المغطى بالشكولاتة.

ملاحظات

تحقق من مدى فك تجميد الأطعمة عندما يُصدر الفرن صوت تنبية. بعد المرحلة الأخيرة، قد لا تزال بعض الأجزاء الصغيرة مجتمدة؛ اتركها لـأكمال إذابة تجميدها. لا تقوم بعملية فك التجميد حتى تتم إذابة الثلج بالكامل. يؤدي لف قطع اللحم والأسمدة بشريائح صغيرة من ورق الألمنيوم إلى منع نضج الأطراف قبل فك تجميد الأجزاء الوسطى من الطعام. لذلك، استخدم شريائح رفيعة ومسطحة وناعمة من ورق الألمنيوم لتغطية الأطراف والأجزاء الرفيعة من الطعام.

دليل طهي الأطعمة البحرية في الميكروويف

- قم بطيه الأسمدة حتى تصبح سهلة التقشير بواسطة الشوكة.
- ضع الأسمدة على الحامل الخاص بالشي المسموح باستخدامه مع الميكروويف، ثم ضع الحامل في طبق.
- استخدم غطاء محكم الإغلاق ليتم طهي الأسمدة بالبخار. إذا استخدمت غطاء من الورق الشمعي أو ورق المائدة سيقل احتفاظ الغطاء بالبخار.
- لا تدع الأسمدة تتعرض للنضج الزائد؛تأكد من درجة نضجها عند مرور الحد الأدنى من مدة لطفي.

الطعام	الترابط	مدة الطهي/مستوى الطاقة
الشرائح	١١-٧ دقيقة / ٥٠، كيلوجرام	مدة الطهي: قم بوضع الشريائح على الحامل الخاص بالشي مع وضع الأجزاء السميكة تجاه الجانب الخارجي للحامل. ثم قم بتنطيطها بالورق الشمعي. عند مرور نصف وقت الطهي قم بقلب الشريائح وإعادة ترتيبها. قم بطيه الأسمدة حتى تصبح سهلة التقشير بواسطة الشوكة. واتركها لمدة ٥-٣ دقائق.
الشرائح الخلية	٤-٨ دقيقة / ٥٠، كيلوجرام	مدة الطهي: ضع الشرائح الخلية في طبق طهي، مع وضع الشرائح الرفيعة إلى أسفل. ثم قم بتنطيطها بالورق الشمعي. إذا كان السمك أكثر من ١/٢ بوصة، قم بقلب الشرائح وإعادة ترتيبها عند مرور نصف مدة الطهي. قم بطيه الأسمدة حتى تصبح سهلة التقشير بواسطة الشوكة. واتركها لمدة ٣-٢ دقائق.
المجمبرى	٤-٦،٥ دقيقة / ٥٠، كيلوجرام	مدة الطهي: ضع حبات الجمبري في طبق طهي دون تداخل ودون وضع فوق بعض. ثم قم بتنطيطها بالورق الشمعي. استمر في الطهي حتى يصبح جافاً وغير شفاف، ثم قم بالتنقلب مترين أو ثلاثة مرات. واتركها لمدة ٥ دقائق.
		مستوى الطاقة: متوسط - عالي (٧).

دليل طهي البيض في الميكروويف

- يحظر طهي البيض دون تقشيره ولا تقم أيضاً بتسخين البيض طهي جيداً دون تقشيره؛ لأنه قد ينفجر.
- قم دوماً بتنقب البيض حتى لا ينفجر.
- قم بطيه البيض للمدة المحددة له، حيث يصبح جافاً إذا زاد نضجه.

دليل طهي الخضروات في الميكروويف

- يجب غسل الخضروات قبل طهيها مباشرةً. غالباً لا تحتاج إلى ماء إضافي. عند طهي الخضروات الكثيفة مثل، البطاطس والجزر والفاكولا الخضراء، أضف ربع كوب من الماء.
- تضخ الخضروات الصغيرة الحجم (الجزر المقطع شرائح وبالبازلاء) أسرع من الخضروات كبيرة الحجم.
- يجب وضع الخضروات الكاملة مثل، البطاطس والقرع والذرة على شكل دائرة فوق الفرسن الدوار قبل بدء الطهي. تضخ بشكل متساوٍ إذ تم قبلها بعد مرور نصف مدة الطهي.
- ضع دوماً الأطراف النهائية للخضروات مثل، الهليون والبiero كللي، باتجاه حافة الطبق مع وضع الأطراف الأمامية تجاه وسط الطبق.

- عند طهي الخضروات المقطعة، قم دائمًا بتطعيم الطبق بواسطة غطاء بلاستيكي مسموم باستخدامه مع الميكروويف وبفتحه.
- يجب ثقب الخضروات الكاملة التي لم يتم تقشيرها مثل البطاطس والقرع والبازنان عدة ثقوب قبل الطهي لمنع تعرضاً لها انفجارها.
- للطهي بشكل متساوٍ، قم بقلب الخضروات الكاملة أو أعد ترتيبها عند مرور نصف مدة الطهي.
- وبشكل عام، كلما زادت كثافة الطعام، يجب أن تزيد مدة الانتظار. (تقشير مدة الانتظار إلى الوقت اللازم للخضروات ذات الكثافة العالية والأطعمة كبيرة الحجم ليتم نضجها بعد خروجها من الفرن). يمكن ترك البطاطس المشوية على المنصة لمدة خمس دقائق حتى يكتمل طهيها، بينما يمكن تقديم طبق من البازلاء، مباشرةً.

تعليمات الطهي

وصفات الطهي

يختي اللحم البقري والشعير

٦٧٥ جرام من اللحم البقري المقطع على شكل مكعبات، كل مكعب طوله ٥٠، بوصة.

عدد نصف كوب من الصلصلة المقطر.

عدد ٢ ملعقة كبيرة.

عدد ١ ملعقة كبيرة من صلصة وورسيترشاير

٤٠٥-٣٨٠ جرام من مرق اللحم البقري.

عدد ٢ ثمرة جزر متoscلة الحجم ومقطعة إلى شرائح طولها ٥٠، بوصة (حولي ١ كوب)

عدد نصف كوب من الشعير

١ ورقة من نبات الشمعية

عدد ربع ملعقة كبيرة من الفلفل

٢٥٠-٢٨٠ عبوة (٢٨٠-٢٥٠) من البازلاء الجمددة، بعد فك تجميدها

١. قم بخلط اللحم والبصل والدقيق وصلصة الورسيترشاير جيداً في إناء، قم بال بغطتها. قم بالطهي لمدة ٨-٦ دقائق في المستوى "عالي" (٠) (High) حتى يختفي اللون الوردي للحم وقام بالتقليب مرة.

٢. ثم قم بوضع مرق اللحم والجزر والشعير وورقة نبات الشمعية والفلفل مع التقليب. قم ب بغطاء. ثم قم بالطهي لمدة ١٣٠-١٣١ دقيقة في المستوى المتوسط حتى يتضخم اللحم والجزر، ثم قم بالتقليب ٣-٢ مرات.

٣. ثم قم بإضافة البازلاء وتقليبها. قم ب بغطتها. قم بطيه لمدة ١٠ دقائق في مستوى الطاقة المتوسط. واتركه لمدة ١٠ دقائق. قم بإزالة ورق نبات الشمعية قبل التقديم.

يکفي ٦ أشخاص.

طاجن البروكلي بالجبن

عدد ربع كوب من الزبد أو السمن النباتي

عدد ربع كوب من البصل المقطر.

١٥ ملعقة كبيرة من الدقيق

نصف ملعقة كبيرة من الملح

ربع ملعقة كبيرة من المسترددة الجافة

٩ من ملعقة كبيرة من الفلفل

١٥ كوب من اللبن

عدد ربع كوب فلفل أحمر مقطوع

٢٢٥ جرام (عدد ٢ كوب) من الجبن الشيدر المبشور

٢٨٠-٢٥٠ جرام من البروكلي المقطر الجيد، بعد فك تجميده

٤ كوب من المكرونة المطهورة ذات الشكل المثراوني (٢٢٥ جرام).

١. قم بطيه الزبد والبصل لمدة ٢-١ دقيقة في المستوى العالى (٠) في طاجن حجمه نصف جallon حتى يتضخم البصل لينا، قم بالتقليب مرة واحدة.

٢. أضف الدقيق والملح والمسترددة والفلفل مع التقليب الجيد. قم بالطهي لمدة ٦٠-٣٠ ثانية في المستوى المرتفع حتى درجة الغليان (٠). قم بإضافة اللبن وتقليب حتى يتضخم المزيج أملساً.

٣. ثم أضف الفلفل الأحمر وتقليب مع الخليط. قم بالطهي لمدة ٣-٢ دقيقة في المستوى العالى (٠) حتى درجة الغليان وحتى يتضخم سميكاً، ثم قم بالتقليب مرتين. ثم أضف الجبن واستمر في

تقليب إلى أن يذوب.

٤. أضف البروكلي والمكرونة، وأمزجها جيداً. قم ب بغطتها. قم بالطهي لمدة ٤-٦ دقائق في المستوى العالى (٠) حتى يتم عملية التسخين، ثم قم بالتقليب مرة واحدة. قم بالتقليب قبل التقديم.

يکفي ٦ أشخاص.

سلطة البطاطس الدافئة

٩٠٠ جرام من البطاطس الصغيرة الحمراء المقطعة إلى قطع طولها ٥٠، بوصة

عدد ٤ شريحة من لحم الخنزير (غير الطهي) مقطعة إلى قطع طولها ٥٠، بوصة.

عدد ربع كوب من البصل المقطر.

٢ ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الدقيق

نصف ملعقة من حبوب الكفرف

ثمن ملعقة كبيرة من الفلفل

٢،٥ ملعقة كبيرة من خل التفاح

١. ضع البطاطس وربع كوب من الماء في إناء حجمه نصف جallon. قم ب بغطتها. قم بطيه.

البطاطس في المستوى العالى (٠) إلى أن يتضخج (لمدة ١٠-٧ دقيقة)، ثم قم بالتقليب مرتين. قم

بتقطيفتها ووضعها جانبأً لكي تبرد قليلاً.

٢. قم بطيه لحم الخنزير في إناء متوسط الحجم في المستوى العالى (٠) حتى يتضخم هشاً (لمدة ٢٠،٥-٣٥ دقيقة)، وقم بالتقليب مرة واحدة. ثم ضع اللحم على ورق المائدة. احتفظ ملعقة كبيرة من مرق الشواء.

٣. اخلط البصل ومرق الشواء. ضع فوقه غطاء من البلاستيك مع ترك فتحة لخروج البخار. استمر في الطهي في المستوى العالى (٠) حتى يتم النضج (لمدة ٢٠،٥-١٥ دقيقة)، وقم بالتقليب مرة واحدة.

٤. أضف السكر والملح والدقيق وحبوب الكفرف والفلفل مع التقليب. استمر في الطهي في

المستوى العالى (٠) حتى يصل إلى مرحلة الغليان (لمدة ٤٠-٣٠ ثانية). ثم أضف الملح بالإضافة

إلى نصف كوب من الماء مع التقليب. قم بالطهي في المستوى العالى (٠) حتى يصل السائل إلى درجة الغليان ويصبح سميكاً بعض الشيء (لمدة ٢-١ دقيقة)، وقم بالتقليب مرة واحدة. ثم

أضف اللحم إلى الخليط. ثم سب الخليط على البطاطس. وقم بالتقليب جيداً.

يکفي ٦ أشخاص.

حساء الفول الأسود

١ كوب من البصل المقطر.

١ فص ثوم مفروم

٢ علبة (وزن كل علبة ٤٢٠ جرام) من الفول الجاف

١ علبة من يختي الطماطم المقطعة (٤٠-٣٩٠ جرام)

١ علبة (٤٠٥-٣٧٨ جرام) من مرق الدجاج.

١ علبة (٢٤٠-١٩٦ جرام) من المرة

١ علبة (١١٠ جرام) من صلصة الفلفل الأخضر الحار المقطر

٢-١ ملعقة كبيرة من الكمون حسب الذوق

١. ضع البصل والثوم في إناء حجمه ثلاثة أرباع جallon. قم ب بغطتها. ثم قم بالطهي في المستوى العالى (٠) لمدة ٤-٤ دقيقة حتى يتم النضج.

٢. أضف علبة واحدة من الفول وقم بهرس الفول باستخدام شوكة. ثم أضف المقادير المتبقية؛

وقلبها جيداً.

٣. تابع الطهي دون وضع الغطاء في المستوى العالى (٠) لمدة ١٠ دقائق، مع التقليب. اخفض

مستوى الطاقة إلى متوسط واتركه لمدة ٥ دقائق. قم بالتقليب قبل التقديم.

يصنع حوالي نصف جallon

ملحق

دليل استكشاف المشكلات وحلها

قبل الاتصال بمسؤول الصيانة للفرن، راجع هذه القائمة من المشكلات المختللة وحلولها.

لا تعمل شاشة الفرن ولا الفرن ذاته.

- صل القابس في مصدر للتيار الكهربائي ذو طرف أرضي بشكل صحيح.
- إذا كان مقبس التيار الكهربائي يعمل من خلال مفتاح، تأكد من تشغيل المفتاح.
- قم بإخراج القابس من مصدر التيار، وانتظر عشر ثوان، ثم أدخله مرة أخرى.
- أعد تشغيل قاطع الدائرة الكهربائي أو استبدال أي منصهر يحتاج للتبديل.
- قم بتوسيع جهاز آخر، عقبس التيار، إذا لم يعمل الجهاز، اطلب من فني كهربائي إصلاح المقبس.
- قم بتوسيع الفرن. عقبس آخر.

شاشة الفرن تعمل، ولكن الفرن لا يعمل.

- تأكد من أن الباب مغلق بإحكام.
- تحقق من عدم وجود أي مواد تعليف أو غيرها من المواد الأخرى عالقة بباب الفرن.
- تحقق من عدم تعرض الباب للتلف.
- اضغط الزر "إلغاء" (Cancel) مرتين وأعد إدخال إرشادات الطهي.

يتم فصل التيار الكهربائي قبل مرور المادة الرمادية المخددة.

- إذا لم يكن هناك طاقة ناجحة، أخرج القابس من مصدر التيار وانتظر مدة ١٠ ثوان، ثم صله مرة أخرى. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيعرض مؤشر الساعة "٨٨:٨٨" ، أعد ضبط الساعة وأية تعليمات للطهي.
- أعد تشغيل قاطع الدائرة الكهربائي أو استبدال أي منصهر يحتاج للتبديل.

يتم طهي الطعام ببطء شديد.

- تأكد من أن الفرن يعمل من خلال سلك ١٠ أمبير الخاص به. قد يؤدي تشغيل جهاز آخر على نفس الدائرة الكهربائية إلى حدوث نقص فولتي. إذا اقتضت الحاجة، انقل الفرن إلى دائرة مخصصة له.

تشاهد شر أو ماس كهربائي.

- أخرج آية أدوات أو أوابи طهي أو أربطة معدنية من الفرن. إذا كنت تستخدم ورق الألومنيوم، استخدم فقط شرائط صغيرة واترك مسافة بوصة (٢٥ سم) واحدة على الأقل بين الورق والألومنيوم وجدران الفرن الداخلية.

القرص الدوار لرج أو يصدر أصواتاً.

- نظف القرص الدوار والحلقة الدوارة وأرضية الفرن.
- تأكد من أن القرص الدوار والحلقة الدوارة موضوعان بشكل صحيح.


يسبب استخدام الميكروويف حدوث تشوش بجهاري الراديو أو التليفزيون.

- يشبه ذلك التشوش ما يحدث نتيجة استخدام الأجهزة الصغيرة الأخرى مثل مجففات الشعر.
- انقل الميكروويف بعيداً عن الأجهزة الأخرى، مثل التليفزيون أو الراديو.

العناية والتنظيف

اتبع الإرشادات التالية لتنظيف الفرن و العناية به.

- حافظ على نظافة التجويف الداخلي للفرن. قد تلتقط بقايا الطعام والسوائل المسكوبة بجداران الفرن، مما يؤثر في كفاءة عمل الفرن.
- امسح السوائل المسكوبة مباشرةً. استخدم قطعة قماش مبللة مع الصابون. يحظر استخدام المواد المنظفة الخشنّة.
- للمساعدة في إذابة أجزاء الطعام والسوائل المتتصقة بالفرن، قم بتسخين مقدار فنجانين من الماء (أضف عصير ليمونة إلى الماء إذا كنت ترغب في الاحتفاظ برائحة زكية للفرن) في كوب سعته



ملحق

المواصفات

رقم الطراز	ME6124ST
تمويف الفرن	١,٢ قدم مكعب
مستويات التحكم	١٠ مستويات طاقة، تتضمن فك التجميد
الموقت	٩٩ دقيقة و ٩٩ ثانية
مصدر التيار الكهربائي	٢٣٠ فولت ~ ٥٠ هرتز
استهلاك طاقة الميكرويف	١٥٥٠ وات
الطاقة الناتجة	(IEC-705) ١٠٠٠ وات
تردد التشغيل	٢٤٥٠ ميجاهرتز
الأبعاد الخارجية	٥٢٣ (عرض) × ٢٩٧ (ارتفاع) × ٤١٥ (عمق)
أبعاد تمويف الفرن	٣٦٨ (عرض) × ٢٢٩ (ارتفاع) × ٣٩٦ (عمق)
الوزن الصافي	١٥,٥ كيلوجرام

SAMSUNG

SAMSUNG


Four à micro-ondes

Manuel d'utilisation

ME6124ST



Ce manuel est en papier recyclé à 100 %.



Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SECURITE POUR EVITER UNE POSSIBLE EXPOSITION A UNE QUANTITE TROP IMPORTANTE DE MICRO-ONDES

La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une exposition dangereuse à l'énergie micro-onde.

- A :(a)N'utilisez jamais le four porte ouverte ; vous risqueriez d'être exposé à une quantité trop importante de micro-ondes. Ne tentez jamais de neutraliser ou de passer outre le verrouillage de sécurité.
- A :(b)Ne placez aucun objet entre la façade du four et la porte et ne laissez aucune salissure ni aucun reste de produit d'entretien s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité.
- A :(c)N'utilisez pas le four si celui-ci est endommagé. Veillez toujours à ce que la porte soit fermée hermétiquement et que les composants suivants ne soient pas endommagés :
 - (1) porte (déformée ou bosselée),
 - (2) charnières et loquets (cassés ou desserrés),
 - (3) joints de la porte et surfaces d'étanchéité.
- A :(d)Confiez toutes les réparations et opérations de réglage à une main d'œuvre qualifiée.

Précautions d'emploi

Précautions d'emploi importantes.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le précieusement en vue d'une consultation ultérieure.
Avant de faire cuire des aliments ou des liquides dans votre four à micro-ondes, prenez les précautions suivantes.

1. **NE placez AUCUN** récipient ou ustensile métallique dans le four à micro-ondes :
 - plats métalliques,
 - vaisselle comportant des ornements dorés ou argentés,
 - pics à brochettes, fourchettes, etc.

Pourquoi ? Des arcs électriques ou des étincelles susceptibles d'endommager le four risqueraient de se former.
2. **NE faites JAMAIS chauffer :**
 - des bouteilles, des pots ou des récipients fermés hermétiquement ou emballés sous vide.
 Exemple : petits pots pour bébé.
 - des aliments entiers.
 Exemple : oeufs, noix dans leur coquille, tomates

Pourquoi ? L'augmentation de la pression à l'intérieur du four pourrait les faire exploser.

Conseil : retirez les couvercles ou percez la peau des aliments ou leur emballage avant de les placer dans le four.
3. **NE faites JAMAIS fonctionner le four à vide.**


Pourquoi ? Les parois du four risqueraient d'être endommagées.

Conseil : laissez en permanence un verre d'eau à l'intérieur du four. Ainsi, si vous mettez le four en marche par inadvertance alors qu'il est vide, l'eau absorbera les micro-ondes.
4. **N'obstrez JAMAIS** les orifices de ventilation situés à l'arrière du four avec une pièce de tissu (ex. : chiffon, torchon) ou du papier.

Pourquoi ? le tissu ou le papier risquerait de s'enflammer lorsque l'air est évacué du four.
5. Utilisez **TOUJOURS** des maniques pour retirer un plat du four.

Pourquoi ? certains plats absorbent les micro-ondes ; qui plus est, la chaleur des aliments est toujours transférée au plat, ce qui le rend chaud.
6. **NE touchez PAS** les éléments chauffants ou les parois intérieures du four.

Pourquoi ? ces surfaces peuvent suffire à vous brûler même une fois la cuisson terminée et même si elles ne vous semblent pas très chaudes. Ne projetez aucun produit inflammable contre les parois internes du four.
 Laissez d'abord le four refroidir.
7. Pour éviter tout risque d'incendie à l'intérieur du four :
 - n'y entreposez aucun produit inflammable,
 - retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique,
 - n'utilisez pas votre four micro-ondes pour sécher des journaux.
 - Si de la fumée s'échappe de l'appareil, laissez la porte de celui-ci fermée et éteignez-le ou débranchez-le de la prise murale
8. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous réchauffez des liquides ou des aliments pour bébé.
 - Laissez-les TOUJOURS reposer au moins 20 secondes une fois le four éteint, ceci afin de permettre à la température de s'homogénéiser.
 - Remuez SYSTEMATIQUEMENT le contenu une fois le temps de cuisson écoulé (et pendant la cuisson si nécessaire).
 - Manipulez le récipient avec précaution lorsque vous le sortez du four. Vous risqueriez de vous brûler si celui-ci est trop chaud.
 - Un phénomène d'ebullition peut en effet survenir à retardement.



Précautions d'emploi

- Pour éviter tout phénomène d'ébullition à retardement, remuez le liquide avant, pendant et après la cuisson à l'aide d'une cuillère en plastique ou d'un bâtonnet en verre.
 - Pourquoi ?** lorsque vous faites chauffer des liquides, l'ébullition peut survenir à retardement. En d'autres termes, de l'eau bouillante peut jaillir même une fois le récipient sorti du four. Vous risquez alors de vous brûler gravement.
 - En cas d'accident, effectuez les gestes de PREMIERS SECOURS suivants : immersez la zone brûlée dans de l'eau froide pendant au moins 10 minutes.
 - recouvrez-la d'un tissu propre et sec.
 - n'appliquez aucune crème, huile ou lotion.
 - NE remplissez JAMAIS complètement le récipient. Choisissez un récipient évasé afin de prévenir tout débordement éventuel. Les bouteilles à goulot étroit peuvent exploser en cas de surchauffe.
 - Vérifiez TOUJOURS la température des laitages ou des aliments pour bébé avant de les servir.
 - NE faites JAMAIS chauffer un biberon encore muni de sa tétine ; celui-ci risque en effet d'explorer s'il est surchauffé.
9. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.
- Evitez que le câble électrique ou la prise n'entre en contact avec de l'eau ou une surface chauffante.
 - N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé(e).
10. Lorsque vous ouvrez la porte du four, maintenez une certaine distance entre vous et l'appareil (env. 50 cm).
- Pourquoi ?** l'air ou la vapeur s'échappant du four à ce moment précis risque de vous brûler.
11. Veillez à ce que l'intérieur du four soit toujours propre.
- Pourquoi ?** les particules d'aliments ou les projections d'huile adhérant aux parois risquent d'endommager l'appareil ou d'en réduire son efficacité.
12. Il se peut que l'appareil émette de petits bruits secs en cours de fonctionnement (surtout pendant le mode Décongélation).
- Pourquoi ?** ces bruits sont normaux lorsque la sortie de l'alimentation électrique est modifiée.
13. Si le micro-ondes est mis en marche à vide, il sera automatiquement mis hors tension pour des raisons de sécurité. Le four fonctionnera à nouveau normalement après une période de repos de 30 minutes.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Lorsque vous faites cuire ou réchauffer des aliments contenus dans des récipients jetables en plastique, papier ou autre matériau inflammable, il est conseillé de vérifier de temps à autre la cuisson à l'intérieur du four.

IMPORTANT

Cet appareil **N'EST PAS** conçu pour être utilisé par des jeunes enfants ou des personnes invalides non assistés par un adulte responsable. Ne les laissez jamais sans surveillance à proximité du four lorsque celui-ci est en marche. De même, évitez d'entreposer ou de cacher tout objet suscitant l'intérêt des enfants au-dessus du four.

AVERTISSEMENT :

si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant que ces pièces n'ont pas été réparées par une main d'œuvre qualifiée.

AVERTISSEMENT :

Il est très dangereux pour toute personne non habilitée d'effectuer des manipulations ou des réparations impliquant le démontage de l'habillage de protection contre les micro-ondes.

AVERTISSEMENT :

les liquides et autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ils risqueraient d'exploser.

AVERTISSEMENT :


n'autorisez un enfant à utiliser le four sans surveillance que si vous lui avez donné les instructions appropriées lui permettant d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers qu'implique une mauvaise utilisation.

Veuillez recycler ou éliminer la matériel d'emballage de cet appareil en respectant les normes de sécurité environnementale en vigueur.

Pour obtenir des renseignements sur les normes écologiques en matière de traitement des déchets, veuillez prendre contact avec les autorités locales.

Installation du four à micro-ondes

Posez le four sur une surface plane et suffisamment solide pour supporter le poids du four sans risque.



1. Lorsque vous installez votre four, assurez une ventilation adéquate en laissant un espace d'au moins 10 cm à l'arrière et sur les côtés du four et un espace de 20 cm devant l'appareil.
 2. Retirez tout élément d'emballage de l'intérieur du four. Installez l'anneau et le plateau. Vérifiez que le plateau tourne librement.
- * N'obstruez **jamais** les orifices de ventilation, car le four risquerait de surchauffer et de s'arrêter automatiquement. Il vous faudrait alors attendre qu'il ait suffisamment refroidi avant de pouvoir le réutiliser.
 - * Pour votre propre sécurité, branchez le câble sur une prise de terre CA 230 V-50 Hz à trois broches. Si vous constatez que cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
 - * N'installez **pas** le four dans un environnement chaud ou humide (ex. : à côté d'un radiateur ou d'un four traditionnel). Respectez les caractéristiques électriques du four. Si vous utilisez une rallonge, celle-ci doit correspondre aux normes du cordon d'alimentation d'origine. Avant d'utiliser votre four pour la première fois, nettoyez les surfaces intérieures et le joint d'étanchéité de la porte à l'aide d'un chiffon humide.

Fonctionnement d'un four à micro-ondes

Principe de cuisson

1. Le magnétron génère des micro-ondes qui se répartissent de façon homogène à l'intérieur du four pendant la cuisson grâce à une rotation du plateau sur lequel sont placés les produits. Ce procédé assure donc une cuisson homogène des aliments.
2. Les micro-ondes sont absorbées par les aliments sur une profondeur d'environ 2,5 cm. La cuisson se poursuit au fur et à mesure que la chaleur se diffuse dans les aliments.
3. Les temps de cuisson varient en fonction du récipient utilisé et des propriétés des aliments :
 - quantité et densité,
 - teneur en eau,
 - température initiale (aliment congelé ou non).

- ☞ La chaleur se diffusant progressivement à l'intérieur des aliments, la cuisson se poursuit en dehors du four. Les temps de repos mentionnés dans les recettes et dans ce livret doivent donc être respectés afin d'assurer :
 - une cuisson uniforme et à cœur,
 - une température homogène.

Votre nouveau four micro-ondes

Contrôle du contenu

Lorsque vous sortez votre four micro-ondes de son emballage, assurez-vous d'avoir en votre possession tous les éléments représentés ci-dessous. En cas de pièce manquante ou défectueuse, contactez votre revendeur.



Four à micro-ondes



Plateau en verre



Anneau du plateau


Réglage de votre four micro-ondes

1. Posez le four sur une surface plane et solide et branchez le cordon électrique sur une prise avec mise à la terre. Une fois le four sous tension, l'écran d'affichage indique :




Assurez une ventilation adéquate du four en laissant un espace d'au moins 10 cm à l'arrière, sur le dessus et sur les côtés de l'appareil.


2. Ouvrez la porte du four en tirant sur la poignée.
3. Nettoyez-en l'intérieur avec un chiffon humide.
4. Placez l'anneau pré-assemblé dans la cavité située au centre du four.



5. Placez le plateau en verre sur l'anneau de sorte que les trois pattes de verre disposées au centre du plateau s'ajustent parfaitement dans les emplacements prévus à cet effet dans le plancher du four.)



Votre nouveau four micro-ondes



- 1 : Clock (Horloge) a :1. Clock (Horloge)
- 2 : Sound (Son) a :2. Sound (Son)
- 3 : Boutons One Touch Sensor Cook (Cuisson par capteur à l'aide d'une seule touche) a :3. Boutons One Touch Sensor Cook (Cuisson par capteur à l'aide d'une seule touche)
- 4 : Beverage (Boisson) (CUISSON IMMEDIATE) a :4. Beverage (Boisson) (CUISSON IMMEDIATE)
- 5 : Auto Cook Menus (Menus de cuisson automatique) a :5. Auto Cook Menus (Menus de cuisson automatique)
- 6 : Auto Defrost (Décongélation automatique) a :6. Auto Defrost (Décongélation automatique)
- 7 : Boutons numériques a :7. Boutons numériques
- 8 : Power Level (Puissance) a :8. Power Level (Puissance)
- 9 : Pause/Cancel (Pause/Annuler) a :9. Pause/Cancel (Pause/Annuler)
- 10 : One Minute + (Une minute +) a :10. One Minute + (Une minute +)
- 11 : Pizza Reheat (Réchauffage de pizza) (CUISSON IMMEDIATE) a :11. Pizza Reheat (Réchauffage de pizza) (CUISSON IMMEDIATE)
- 12 : Auto Reheat (Réchauffage a :12. Auto Reheat (Réchauffage)
- 13 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, More a :13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, More
- 14 : Power Level (Puissance) a :14. Power Level (Puissance)
- 15 : Kitchen Timer a :15. Kitchen Timer

Votre nouveau four micro-ondes

Table des matières

Consignes de sécurité	2
Précautions d'emploi	2
Installation du four à micro-ondes	4
Fonctionnement d'un four à micro-ondes	4
Votre nouveau four micro-ondes	5
Contrôle du contenu	5
Réglage de votre four micro-ondes	5
Table des matières	6
Fonctionnement	6
Réglage de l'horloge	6
Utilisation du bouton Pause/Cancel (Pause/Annuler)	6
Utilisation du bouton One Minute + (Une minute +)	6
Utilisation du bouton Sensor Cook (Cuisson par capteur)	6
Guide de cuisson par capteur	7
Utilisation des boutons Instant Cook (Cuisson immédiate)	7
Utilisation du bouton Rice/Pasta (Riz/Pâtes)	8
Utilisation des boutons Meat/Fish (Viande/Poisson)	9
Utilisation du bouton Snack Bar (Snack)	10
Décongélation automatique	10
Réchauffage automatique	11
Réglage du temps de cuisson et de la puissance	11
Mode de démonstration	11
Utilisation des boutons More/Less (Plus/Moins)	12
Activation/désactivation du signal sonore	12
Utilisation de la minuterie	12
Réglage de la sécurité enfants	12
Consignes concernant la cuisson	13
Ustensiles de cuisine	13
Techniques de cuisson	13
Consignes concernant la cuisson	14
Conseils	14
Cuisson automatique par capteur	14
Ustensiles et couvercles pour la cuisson par capteur	14
Important	14
Guide de cuisson	15
Guide de décongélation automatique	16
Recettes	17
Annexe	18
Dépannage	18
Entretien et nettoyage	18
Message d'erreur	18
Caractéristiques	19

Fonctionnement

Réglage de l'horloge

- Appuyez sur le bouton **Clock (Horloge)**. Les témoins « ENTER » (SAISIR) et « TIME » (HEURE) clignotent.
- Appuyez sur les boutons numériques pour régler l'heure actuelle. Vous devez appuyer sur au moins trois numéros pour régler l'horloge. S'il est 5h00, saisissez 5,0,0.
- Après 5 secondes, le témoin « ENTER » (SAISIR) clignote et l'indication « Cloc » (HORLOGE) s'affiche.
- Appuyez à nouveau sur **Clock (Horloge)**. Deux points clignotent pour indiquer que l'heure est réglée.

*En cas de coupure de courant, il convient de régler l'horloge à nouveau.
Vous pouvez vérifier l'heure actuelle pendant la cuisson en appuyant sur le bouton **Clock (Horloge)**.*

Utilisation du bouton Pause/Cancel (Pause/Annuler)

Le bouton **Pause/Cancel (Pause/Annuler)** vous permet d'annuler les instructions que vous avez saisies. Il vous permet également d'interrompre momentanément le cycle de cuisson du four afin de contrôler la cuisson des aliments.

- Pour interrompre momentanément la cuisson en cours : appuyez une fois sur **Pause/Cancel (Pause/Annuler)**. Pour redémarrer, appuyez sur **Start (Départ)**.
- Pour arrêter la cuisson, effacez les instructions et ramenez l'affichage du four sur l'heure actuelle : appuyez deux fois sur **Pause/Cancel (Pause/Annuler)**.
- Pour corriger une erreur que vous venez de saisir : appuyez une fois sur **Pause/Cancel (Pause/Annuler)**, puis saisissez à nouveau les instructions.

Utilisation du bouton One Minute + (Une minute +)

- Ce bouton vous permet de faire chauffer des aliments par tranches d'une minute à une puissance élevée.

- Appuyez autant de fois sur le bouton **One Minute+ (Une minute +)** que vous souhaitez rajouter de minutes au temps de cuisson. Par exemple, appuyez deux fois sur le bouton pour un temps de cuisson de deux minutes. Le temps s'affiche et le four se met en marche automatiquement.

*Vous pouvez ajouter des minutes à un programme en cours en appuyant sur le bouton **One Minute+ (Une minute +)** autant de fois que vous souhaitez ajouter de minutes.*

Utilisation du bouton Sensor Cook (Cuisson par capteur)

Grâce à un système permettant de détecter la vapeur s'échappant des aliments en cours de cuisson, cette fonction permet de régler automatiquement le temps de chauffe optimal pour plusieurs types et quantités d'aliments précuits. Tous les aliments doivent être précuits et conservés au frais.

- Appuyez sur le bouton **Sensor Cook (Cuisson par capteur)** correspondant à l'aliment que vous souhaitez faire cuire (ex. : **Popcorn (Pop-corn)**). Le symbole «  » s'affiche et le four micro-ondes se met en marche automatiquement. Lorsque vous préparez du pop-corn, patientez au moins cinq minutes entre chaque sachet afin d'éviter toute surchauffe du plateau en verre. Pour vérifier l'heure actuelle pendant la cuisson, appuyez sur le bouton **Clock (Horloge)**.



Fonctionnement

Guide de cuisson par capteur

- Respectez les instructions suivantes lorsque vous faites cuire par capteur différents types d'aliments.

Aliment	Quantité	Instructions
Pop-corn	85 à 100 g 1 sachet	Ne faites chauffer qu'un seul paquet de pop-corn spécial micro-ondes à la fois. Soyez prudent lorsque vous retirez le sachet du four et que vous l'ouvrez. Laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.
Pommes de terre	1 à 6	Piquez chaque pomme de terre plusieurs fois à l'aide d'une fourchette. Disposez-les de manière uniforme sur le plateau. Laissez reposer 3 à 5 minutes. Laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.
Légumes frais	1 à 4 tasses	Placez les légumes frais dans un plat allant au micro-ondes et ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau. Couvrez d'un film plastique ou d'un couvercle résistant aux micro-ondes (pour de meilleurs résultats, utilisez un couvercle en verre). Si vous utilisez un film plastique, pratiquez une petite ouverture sur le bord du plat pour la ventilation. Retirez les légumes du four, laissez-les reposer à couvert pendant 2 minutes, puis remuez et servez. Laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.
Entrées individuelles	220 à 400 g	Retirez l'aliment de son emballage et suivez les instructions figurant sur ce dernier pour connaître la méthode de couverture du plat et le temps de repos. Laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.

Utilisation des boutons Instant Cook (Cuisson immédiate)


- Appuyez sur le bouton **Instant Cook (Cuisson immédiate)** correspondant à l'aliment que vous souhaitez faire cuire (ex. : **Beverage (Boisson)**). La première taille de portion s'affiche. (les témoins « ENTER » (SAISIR) et « QTY » (QTE) clignotent) :
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner la taille de portion que vous souhaitez. Toutes les tailles de portion disponibles s'affichent les unes après les autres. Une fois que vous avez sélectionné la taille de portion souhaitée, le four micro-ondes se met en marche automatiquement.

Lorsque le temps de cuisson est écoulé, le four émet un signal sonore. Il en émet un autre à chaque minute.

•

Type d'aliment	Poids	Instructions
Beverage (Boisson)	½ tasse 1 tasse 2 tasses	<ul style="list-style-type: none"> Versez le liquide dans une tasse graduée ou un verre mesureur et ne couvrez pas. Placez la boisson dans le four. Une fois le temps de chauffe écoulé, remuez bien.
Pizza Reheat (Réchauffage de pizza)	1 part 2 parts 3 parts 4 parts	<ul style="list-style-type: none"> Disposez les parts de pizza, pointes vers le centre, sur un plat adapté à la cuisson au micro-ondes. Veillez à ce que les parts ne se chevauchent pas. Ne les couvrez pas. Laissez les reposer 1 à 2 min avant de les servir.

•



Fonctionnement

Utilisation du bouton Rice/Pasta (Riz/Pâtes)

- Appuyez sur le bouton **Rice/Pasta (Riz/Pâtes)** correspondant à l'aliment que vous souhaitez faire cuire. Le code « A-1 » (code de l'aliment) s'affiche.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Rice/Pasta (Riz/Pâtes)** pour sélectionner l'aliment souhaité (reportez-vous au **Tableau de cuisson du riz et des pâtes** ci-dessous).
- Appuyez sur la touche **numérique 1, 2 ou 3** pour sélectionner le nombre de portions souhaité (reportez-vous au **Tableau de cuisson du riz et des pâtes** ci-dessous pour le nombre de portions).
- Appuyez sur le bouton **Start (Départ)** pour démarrer la cuisson.


Tableau de cuisson du riz et des pâtes

Code	Type d'aliment	Poids	Température initiale	Instructions									
A-1	Riz blanc	1 à 2 portions	Riz : température ambiante Eau : température ambiante	Lavez le riz à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau s'écoulant soit claire. Placez le riz et l'eau dans un cuiseur transparent aux micro-ondes ou dans un plat rond en Pyrex et couvrez. Une fois le riz cuit, laissez-le reposer sans retirer le couvercle. Laissez reposer le riz pendant 3 à 5 minutes, puis remuez-le pour séparer les grains. <table border="1"> <tr><td></td><td>1 Serv.</td><td>2 Serv.</td></tr> <tr><td>Rice</td><td>100g</td><td>200g</td></tr> <tr><td>Water</td><td>250ml</td><td>375ml</td></tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Rice	100g	200g	Water	250ml	375ml
	1 Serv.	2 Serv.											
Rice	100g	200g											
Water	250ml	375ml											
A-2	Pâtes sèches	1 à 2 portions	Eau : bouillante	Placez les pâtes sèches dans un cuiseur ou un bol transparent aux micro-ondes ou dans un plat rond en Pyrex. Au besoin, cassez les pâtes pour qu'elles entrent dans le plat et faites cuire sans couvrir. Couvrez une fois la cuisson terminée et laissez reposer 2 à 5 minutes. Remuez et servez. <table border="1"> <tr><td></td><td>1 Serv.</td><td>2 Serv.</td></tr> <tr><td>Pasta</td><td>100g</td><td>200g</td></tr> <tr><td>Water</td><td>3cups</td><td>5cups</td></tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Pasta	100g	200g	Water	3cups	5cups
	1 Serv.	2 Serv.											
Pasta	100g	200g											
Water	3cups	5cups											
A-3	Pâtes surgelées	1 à 2 portions	Eau : bouillante	Placez les pâtes surgelées dans un cuiseur ou un bol transparent aux micro-ondes ou dans un plat rond en Pyrex et faites cuire sans couvrir. Couvrez une fois la cuisson terminée et laissez reposer 2 à 5 minutes. Remuez et servez. <table border="1"> <tr><td></td><td>1 Serv.</td><td>2 Serv.</td></tr> <tr><td>Pasta</td><td>125g</td><td>250g</td></tr> <tr><td>Water</td><td>3cups</td><td>5cups</td></tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Pasta	125g	250g	Water	3cups	5cups
	1 Serv.	2 Serv.											
Pasta	125g	250g											
Water	3cups	5cups											
A-4	Pâtes fraîches	1 à 2 portions	Eau : bouillante	Placez les pâtes fraîches dans un cuiseur ou un bol transparent aux micro-ondes ou dans un plat rond en Pyrex et faites cuire sans couvrir. Couvrez une fois la cuisson terminée et laissez reposer 2 à 5 minutes. Remuez et servez. <table border="1"> <tr><td></td><td>1 Serv.</td><td>2 Serv.</td></tr> <tr><td>Pasta</td><td>125g</td><td>250g</td></tr> <tr><td>Water</td><td>3cups</td><td>5cups</td></tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Pasta	125g	250g	Water	3cups	5cups
	1 Serv.	2 Serv.											
Pasta	125g	250g											
Water	3cups	5cups											

A-5	Spaghetti	1 à 2 portions	Eau : bouillante	Placez les spaghetti sèches dans un cuiseur ou un bol transparent aux micro-ondes ou dans un plat rond en Pyrex. Au besoin, cassez les spaghetti pour qu'elles entrent dans le plat et faites cuire sans couvrir. Couvrez une fois la cuisson terminée et laissez reposer 2 à 5 minutes. Remuez et servez.									
				<table border="1"> <tr><td></td><td>1 Serv.</td><td>2 Serv.</td></tr> <tr><td>Spaghetti</td><td>100g</td><td>200g</td></tr> <tr><td>Water</td><td>3cups</td><td>5cups</td></tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Spaghetti	100g	200g	Water	3cups	5cups
	1 Serv.	2 Serv.											
Spaghetti	100g	200g											
Water	3cups	5cups											

A-6	Nouilles prêtes en 2 minutes	1 à 3 portions	Eau : bouillante	Séparez le nid de nouilles et placez-les dans un grand bol transparent aux micro-ondes. Versez de l'eau bouillante sur les nouilles et faites cuire sans couvrir. Lorsque le four émet un signal sonore à mi-cuisson, remuez bien et appuyez sur Start (Départ) pour continuer. Une fois la cuisson terminée, laissez reposer deux minutes puis remuez et servez.												
				<table border="1"> <tr><td></td><td>1 Serv.</td><td>2 Serv.</td><td>3 serv.</td></tr> <tr><td>Noodle</td><td>1 packet</td><td>2 packets</td><td>3 packets</td></tr> <tr><td>Water</td><td>500 ml</td><td>1000 ml</td><td>1500 ml</td></tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	3 serv.	Noodle	1 packet	2 packets	3 packets	Water	500 ml	1000 ml	1500 ml
	1 Serv.	2 Serv.	3 serv.													
Noodle	1 packet	2 packets	3 packets													
Water	500 ml	1000 ml	1500 ml													

A-7	Porridge	1 à 2 portions	Flocons d'avoine : température ambiante Eau et lait : froids	Placez les flocons d'avoine secs et l'eau ou le lait dans un bol transparent aux micro-ondes et faites cuire sans couvrir. Lorsque le four émet un signal sonore, remuez bien les flocons et appuyez sur Start (Départ) pour continuer. Une fois la cuisson terminée, remuez bien et recouvrez de cassonade ou de miel.									
				<table border="1"> <tr><td></td><td>1 Serv.</td><td>2 Serv.</td></tr> <tr><td>Oats</td><td>35g</td><td>70g</td></tr> <tr><td>Water & Milk</td><td>185 ml</td><td>375ml</td></tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Oats	35g	70g	Water & Milk	185 ml	375ml
	1 Serv.	2 Serv.											
Oats	35g	70g											
Water & Milk	185 ml	375ml											



Fonctionnement

Utilisation des boutons Meat/Fish (Viande/Poisson)

- Appuyez sur le bouton **Meat/Fish (Viande/Poisson)** correspondant à l'aliment que vous souhaitez faire cuire. Le code « A-1 » (code de l'aliment) s'affiche.
Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Meat/Fish (Viande/Poisson)** pour sélectionner l'aliment souhaité (reportez-vous au **Tableau de cuisson de la viande et du poisson** ci-dessous).
- Appuyez sur la touche **numérique 1, 2 ou 3** pour sélectionner le nombre de portions souhaité (reportez-vous au **Tableau de cuisson de la viande et du poisson** ci-dessous pour le nombre de portions).
- Appuyez sur le bouton **Start (Départ)** pour démarrer la cuisson.

Tableau de cuisson de la viande et du poisson

Code	Type d'aliment	Poids	Température initiale	Instructions
A-1	Blanc de poulet	200 à 250 g 300 à 350 g 400 à 450 g	Conservez au frais	Choisissez des blancs de poulet frais, pratiquez 3 à 4 entailles dans la chair à l'aide d'un couteau aiguisé et faites-les cuire ainsi ou après les avoir fait mariner dans la préparation de votre choix pendant deux heures ou toute la nuit à couvert au réfrigérateur. Vous pouvez également les arroser de sauce soja ou de jus de citron ou les saupoudrer de sel aux herbes ou de poivre. Sur une assiette ou dans un plat en Pyrex, recouvrez entièrement les blancs de papier sulfurisé et faites cuire. Le four émet un signal sonore à mi-cuisson. Retournez les blancs et appuyez sur Start (Départ) pour continuer. Une fois la cuisson terminée, laissez les blancs reposer pendant 3 à 5 minutes. Servez.
A-2	Filet de poisson	150 à 200 g 250 à 300 g 350 à 400 g	Conservez au frais	Choisissez des filets de poisson frais et cuisez-les tels quels ou après les avoir fait revenir dans la marinade de votre choix pendant deux heures ou toute la nuit à couvert dans le réfrigérateur. Vous pouvez également arroser les filets de jus de citron ou les saupoudrer de votre mélange d'herbes préféré (ex.: assaisonnement de poivre au citron, sel ou poivre). Sur une assiette ou dans un plat en Pyrex, recouvrez entièrement les filets de papier sulfurisé et faites-les cuire. Une fois la cuisson terminée, laissez les filets reposer pendant 3 minutes. Servez.

Tableau de cuisson de la viande et du poisson

Code	Type d'aliment	Poids	Température initiale	Instructions
A-3	Fruits de mer	150 à 200 g 250 à 300 g 350 à 400 g	Conservez au frais	Choisissez des fruits de mer frais et disposez-les dans un plat transparent aux micro-ondes ou dans un plat en Pyrex. Arrosez de jus de citron ou salez selon vos goûts, recouvrez de papier sulfurisé (type Glad Bake) et enfournez le tout. Une fois la cuisson terminée, laissez reposer les fruits de mer pendant 3 minutes. Servez.
A-4	Plat mijoté	1 plat	Conservez au frais	Ingrédients pour un plat mijoté 2 carottes moyennes (85 à 110 g avant épluchage), 2 oignons moyens (110 à 140 g avant épluchage), 2 pommes de terre moyennes (165 à 195 g avant épluchage), 450 g d'épaule de boeuf hachée, 1 cuillère à café rase de sel, 1 cuillère à café rase de poivre, 1 verre d'eau. Epluchez et coupez les légumes en dés de 2,5 cm environ. Formez 12 petites boulettes de boeuf à l'aide des cercles en laiton Reynolds de 5 cm de diamètre. Étalez légèrement les boulettes. Dans un plat de cuisson d'une contenance de 2 litres, disposez en couches la moitié des boulettes de boeuf, des carottes, des oignons et des pommes de terre. Salez et poivrez. Poursuivez avec le reste des ingrédients en vous assurant que la dernière couche de boulettes est recouverte de légumes. Ajoutez l'eau. Tassez les ingrédients. Couvrez le tout. Une fois la cuisson terminée, laissez le plat reposer pendant 5 minutes. Servez.
A-5	Bacon	100 à 125 g 200 à 225 g 300 à 325 g	Conservez au frais	Procurez-vous de fines tranches de lard frais auprès de votre boucher, traiteur ou supermarché. Placez-les sur du papier absorbant dans un plat transparent aux micro-modes ou dans un plat en Pyrex, recouvrez d'un autre morceau de papier absorbant et enfournez le tout. Servez.
A-6	Boulettes de viande	1 plat	Conservez au frais	Ingrédients pour les boulettes de viande. 450 g de boeuf haché, 1 oignon haché, 1 oeuf battu, 1 cuillère à café rase de sel, 1 cuillère à café rase de poivre et 2 cuillères à soupe d'eau. Incorporez tous les ingrédients et mélangez bien. Façonnez 20 boulettes de viande (25 mm). Placez les boulettes de viande dans un plat. Recouvrez le tout de film étirable transparent aux micro-ondes en ménageant une cheminée de 50 mm à une extrémité. Procédez à la cuisson. Une fois celle-ci terminée, laissez reposer les boulettes de viande pendant 5 minutes. Servez.

Fonctionnement

A-7	Pain de viande	1 plat	Conserve au frais	Ingrédients pour un pain de viande. 675 g d'épaule de boeuf hachée, 1 tasse de pain rassis émincé, 1 oignon haché, 1 poivron vert haché, 1 tasse de lait, 1 oeuf, 2 cuillères à soupe de ketchup, 1 cuillère à café rase de poivre, 1 cuillère à café rase de sel. Incorporez tous les ingrédients et mélangez bien. Placez le mélange de viande dans un moule à pain et uniformisez la partie supérieure. Recouvrez le plat d'un film étirable et ménagez une cheminée de 5 cm à une extrémité. Placez le tout dans le four parallèlement à la porte. Une fois la cuisson terminée, laissez reposer le plat pendant environ 5 minutes. Servez.
-----	----------------	--------	-------------------	--

Utilisation du bouton Snack Bar (Snack)

- Appuyez sur le bouton **Snack Bar (Snack)** correspondant à l'aliment que vous souhaitez faire cuire. Le code « A-1 » (code de l'aliment) s'affiche.
Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Snack Bar (Snack)** pour sélectionner l'aliment souhaité (reportez-vous au **Tableau de cuisson des snacks** ci-dessous).
- Appuyez sur la touche **numérique 1, 2 ou 3** pour sélectionner le nombre de portions souhaité Seul le bouton **1** (nombre de portions) peut être activé si vous sélectionnez TORTILLA (reportez-vous au **Tableau de cuisson des snacks** pour le nombre de portions)
- Appuyez sur le bouton **Start (Départ)** pour démarrer la cuisson.

Tableau de cuisson des snacks

Code	Type d'aliment	Poids	Température initiale	Instructions
A-1	Tortilla	400 g	Conservées au frais	Coupez le haut du paquet de tortilla, retirez le sachet de sauce et posez le paquet de tortilla directement au centre du plateau tournant. Réchauffez. Les tortilla doivent être servies chaudes.
A-2	Ailes de poulet	4 à 5 unités 8 à 10 unités	Conservées au frais	Répartissez régulièrement les ailes sur une assiette. Couvrez de papier sulfurisé.
A-3	Tourte surgelée	50 à 60 g 100 à 110 g 150 à 160 g	Surgelée	Disposez les parts de tourte encore surgelées dans un plat adapté à la cuisson au micro-ondes ou en Pyrex. Ne couvrez pas. Faites chauffer. Une fois la cuisson terminée, laissez reposer les parts pendant 1 minute. Servez.


A-4	Aliment pour bébé	70 g 110 g 170 g	température ambiante	Retirez le couvercle en métal des pots pour bébé conservés à température ambiante. Retirez les couvercles en plastique et en métal des petits pots et replacez celui en plastique. Posez le récipient au centre du plateau tournant et passez-le au micro-ondes à puissance élevée jusqu'à obtenir la bonne température. Remuez bien. Servez. Le bouton More/Less (Plus/Moins) ne peut pas être utilisé lorsque celui correspondant à l'alimentation pour bébé est sélectionné.
A-5	Pain à l'ail	200 g 400 g 600 g	Conservé au frais	Retirez les baguettes de pain à l'ail de leur emballage et disposez-les dans le four sur une assiette adaptée à la cuisson au micro-ondes ou dans un plat en Pyrex. Faites chauffer. Après la cuisson, attendre 3 minutes que le beurre soit complètement fondu à l'intérieur des bâtonnets. Servez.
A-6	Croquettes de poulet	4 unités 8 unités	Conservées au frais	Placez un morceau de papier absorbant sur l'assiette et disposez les croquettes en cercle par dessus. Ne les couvrez pas. Laissez reposer 1 min.
A-7	Pommes de terre en morceaux	4 unités 8 unités	température ambiante	Coupez la pomme de terre en 4 morceaux de taille égale. Évidez la pomme de terre en laissant une épaisseur d'environ 6 mm. Répartissez régulièrement les morceaux de pommes de terre évidées sur une assiette. Parsemez de morceaux de lard, d'oignons et de fromage. Passez-les au four à une puissance élevée jusqu'à ce que le fromage ait fondu.

Décongélation automatique

Pour décongeler les aliments, indiquez leur poids ; le micro-ondes réglera alors automatiquement la durée de décongélation, la puissance et le temps de repos.

- Appuyez sur le bouton **Auto Defrost (Décongélation automatique)**. Le chiffre « 1 » s'affiche.
(les témoins « ENTER » (SAISIR) et « kg » (kg) clignotent).
- Pour définir le type d'aliment, appuyez plusieurs fois sur le bouton **Auto Defrost (Décongélation automatique)**. Vous pouvez également utiliser le pavé numérique pour saisir directement le poids des aliments.
Le poids maximal pouvant être saisi est de 2 kg (hormis le pain).
- Appuyez sur le bouton **Start (Départ)**. Le temps de cuisson s'affiche pendant la décongélation ; le four émet un signal sonore vous indiquant que vous devez retourner les aliments.
- Ouvrez la porte du four et retournez les aliments.
- Appuyez sur le bouton **Start (Départ)** pour reprendre la décongélation.

- Reportez-vous en page 16 pour consulter le guide de décongélation automatique.**



Fonctionnement

Réchauffage automatique

Pour faire réchauffer des aliments, sélectionnez le type de plat et le nombre de portions que vous souhaitez faire réchauffer ; le four à micro-ondes réglera alors automatiquement la durée de réchauffage.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Auto Reheat (Réchauffage auto)** pour sélectionner le type de plat que vous souhaitez faire réchauffer. La taille initiale du plat équivaut à une portion.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre tasses pour le réchauffage des plats mijotés, des pâtes et du riz. Une seule portion peut être réchauffée par plat. Le plat et la quantité choisie s'affichent.
2. Utilisez le pavé numérique pour augmenter le nombre de portions. **Par exemple, pour trois portions, appuyez sur le bouton 3 (reportez-vous au tableau de réchauffage automatique ci-dessous pour les portions).** Le nombre de portions sélectionné s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **Start (Départ)**. La durée de cuisson s'affiche.

Tableau de réchauffage automatique

Type d'aliment	Code	Poids	Instructions
Assiette garnie	A-1	1 portion	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez uniquement des aliments précuits et conservés au frais. • Recouvrez l'assiette d'un film plastique perforé ou de papier sulfurisé. • Sommaire <ul style="list-style-type: none"> - 85 à 110 g de viande, volaille ou poisson (jusqu'à 170 g non désossée) - ½ tasse de féculents (pommes de terre, pâtes, riz, etc.) - ½ tasse de légumes (environ 85 à 110 g)
Plat mijoté	A-2		
Réchauffage des pâtes	A-3		
Réchauffage du riz	A-4		
Soupe en conserve	A-5		

Réglage du temps de cuisson et de la puissance

Le four à micro-ondes vous permet de régler deux niveaux de cuisson, chaque niveau possédant une durée et une puissance propres. Le bouton de puissance vous permet de régler le degré de chaleur : Warm (Chaud) (1) - High (Elevé) (0).

Cuisson à une étape

Pour la cuisson simple en une étape, il vous suffit de régler le temps de cuisson. La puissance se règle automatiquement sur High (Elevée). Pour régler la puissance sur un autre niveau, utilisez le bouton **Power Level (Puissance)**.

1. Utilisez le pavé numérique pour définir un temps de cuisson. Vous pouvez régler le temps de cuisson de 1 seconde à 99 minutes et 99 secondes. Pour régler la durée sur plus d'une minute, saisissez également les secondes. **Par exemple, pour régler 20 minutes, saisissez 2, 0, 0, 0.**
2. Si vous souhaitez régler la puissance sur une autre valeur que High (Elevée), appuyez sur le bouton **Power Level (Puissance)** puis utilisez le pavé numérique pour saisir une puissance.

Puissances :

1 = P : 10	(Chaud)	6 = P : 60	(Mijoter)
2 = P : 20	(Faible)	7 = P : 70	(Moyennement élevée)
3 = P : 30	(Décongeler)	8 = P : 80	(Réchauffer)
4 = P : 40	(Moyennement faible)	9 = P : 90	(Saisir)
5 = P : 50	(Moyenne)	0 = P : Hi	(Elevée)

3. Appuyez sur le bouton **Start (Départ)** pour démarrer la cuisson. Si vous souhaitez modifier la puissance, appuyez sur le bouton **Pause/Cancel (Pause/Annuler)** avant d'appuyer sur **Start (Départ)** et ressaisissez toutes les instructions.

Certaines recettes nécessitent différentes étapes de cuisson à différentes températures. Votre micro-ondes vous permet pour cela de cuire vos aliments en plusieurs étapes.

Cuisson en plusieurs étapes

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section « Cuisson en une étape » figurant sur la page précédente.
*Lorsque vous saisissez plusieurs étapes de cuisson, appuyez sur le bouton **Power Level (Puissance)** avant de passer à la saisie de l'étape suivante.*
*Pour régler la puissance d'une étape de cuisson sur High (Elevée), appuyez deux fois sur le bouton **Power Level (Puissance)**.*
2. Utilisez le pavé numérique pour définir un deuxième temps de cuisson.
3. Appuyez sur le bouton **Power Level (Puissance)**, puis utilisez les touches numériques pour régler la puissance de la deuxième étape de cuisson.
4. Appuyez sur le bouton **Start (Départ)** pour démarrer la cuisson.
Vous pouvez vérifier la puissance en cours de cuisson en appuyant sur le bouton **Power Level (Puissance)**.

Mode de démonstration

Vous pouvez utiliser le mode de démonstration pour savoir comment votre micro-ondes fonctionne sans chauffage du four.

1. Appuyez presque simultanément sur le bouton 0 et sur le bouton 1 ou 3.
Pour désactiver le mode de démonstration, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Fonctionnement

Utilisation des boutons More/Less (Plus/Moins)

Les boutons More/Less (Plus/Moins) vous permettent de régler des temps de cuisson prédéfinis. Ils ne fonctionnent que dans les modes Rice/Pasta (Riz/Pâtes), Meat/Fish (Viande/Poisson), Snack Bar (Snack), Auto Reheat (Réchauffage automatique), Pizza Reheat (Réchauffage de pizza), Beverage (Boisson) ou Time Cook (Temps de cuisson) et Kitchen Time (Minuterie). Utilisez le bouton More/Less (Plus/Moins) uniquement après avoir démarré la cuisson au moyen d'un de ces modes.

La fonction More/Less (Plus/Moins) ne peut pas être utilisée en même temps que le bouton Sensor Cook (Cuisson par capteur).

Le bouton More/Less (Plus/Moins) ne peut être utilisé en même temps que la fonction Auto defrost (Décongélation automatique).

1. Pour AUGMENTER la durée de cuisson automatique : appuyez sur le bouton More (Plus)(9).
2. Pour REDUIRE la durée de cuisson automatique : appuyez sur le bouton Less (Moins)(1).

Si vous souhaitez augmenter/reduire la durée de 10 secondes dans les modes Time Cook (Temps de cuisson) et Kitchen Time (Minuterie), appuyez sur le bouton More (Plus) (9) ou Less (Moins) (1).

Activation/désactivation du signal sonore

Le signal sonore peut à tout moment être désactivé.

1. Appuyez sur le bouton Sound (Son). Le message « ON » (ACTIVE) s'affiche (le message « START » (DEPART) clignote).
2. Appuyez sur le bouton Sound (Son) pour couper le son. L'écran affiche le message suivant : « OFF » (DESACTIVE) (« START » (DEPART) clignote).
3. Appuyez sur Start (DEPART). L'heure actuelle s'affiche à nouveau.

Utilisation de la minuterie

1. Appuyez sur le bouton Kitchen Timer (Minuterie).
2. Utilisez le pavé numérique pour définir la durée de fonctionnement de la minuterie.
3. Appuyez sur le bouton Start (Départ) pour démarrer la minuterie.
4. Le décompte s'affiche et un signal sonore retentit une fois ce temps écoulé.

Remarque : le micro-ondes ne s'allume pas lorsque la minuterie est utilisée.

Réglage de la sécurité enfants

Cette fonction vous permet de verrouiller le four à micro-ondes de manière à ce qu'il ne puisse pas être utilisé par les enfants en dehors de votre surveillance.

1. Tout en maintenant le bouton « 0 » enfoncé, appuyez sur le bouton « 2 ». Le terme « Loc » s'affiche.

A ce stade, le micro-ondes ne peut pas être utilisé à moins d'être déverrouillé. Pour ce faire, répétez l'étape 1 décrite ci-dessus.

Consignes concernant la cuisson

Ustensiles de cuisine

Utilisation recommandée

- **Bols et plats en verre et en vitrocéramique** : pour le chauffage ou la cuisson.
- **Plat brunisseur spécial micro-ondes** : permet de doré l'extérieur des aliments de petite taille comme les bifecks, les côtelettes ou les crêpes. Suivez les instructions fournies avec le plat brunisseur.
- **Film en plastique spécial micro-ondes** : permet de retenir la vapeur d'eau. Ménagez une petite ouverture pour permettre à la vapeur de s'échapper légèrement ; évitez d'appliquer le film directement sur les aliments.
- **Papier sulfurisé** : permet d'éviter les projections.
- **Essuie-tout et serviettes en papier** : permettent de réchauffer à couvert des aliments pendant un court laps de temps, d'absorber l'excédent de liquide et d'éviter les projections. N'utilisez pas de serviettes en papier recyclé car elles peuvent contenir des particules métalliques et prendre feu.
- **Assiettes et gobelets en carton** : permettent de réchauffer des aliments/liquides pendant un court laps de temps à basse température. N'utilisez pas de carton recyclé car il peut contenir des particules métalliques et prendre feu.
- **Thermomètres** : n'utilisez que ceux étiquetés « Transparents aux micro-ondes » et suivez toutes les instructions. Permettent de contrôler la température des aliments à différents endroits. Les thermomètres classiques peuvent être utilisés une fois les aliments retirés du four.

Utilisation limitée


- **Papier aluminium** : appliquez en de minces bandes sur les aliments pour éviter que les zones exposées ne soient trop cuites. Une utilisation excessive de papier aluminium risque d'endommager votre four, soyez donc prudent.
- **Ustensiles en céramique, porcelaine et grès** : n'utilisez que ceux étiquetés « Transparents aux micro-ondes ». S'ils ne comportent pas cette étiquette, effectuez un essai pour vous assurer qu'ils peuvent être utilisés sans danger. N'utilisez jamais de plat comportant un ornement métallique.
- **Ustensiles en plastique** : n'utilisez que ceux étiquetés « Transparents aux micro-ondes ». Les autres types de plastiques risquent de fondre.
- **Ustensiles en paille, osier et bois** : utilisez-les uniquement pour réchauffer des aliments pendant un court laps de temps car ils risquent de s'enflammer.

Non recommandé

- **Récipients et bouteilles en verre** : le verre ordinaire est trop fin pour pouvoir être utilisé dans un micro-ondes et risque donc de se casser.
 - **Sacs en papier** : ils risquent de s'enflammer (sauf les sacs pour pop-corn spécialement conçus pour une utilisation au micro-ondes).
 - **Assiettes et tasses en mousse de polystyrène** : elles risquent de fondre et de laisser un résidu toxique sur les aliments.
 - **Emballages et récipients en plastique pour aliments** : les emballages du type boîtes de margarine risquent de fondre dans le micro-ondes.
- Ustensiles métalliques** : ils risquent d'endommager le four. Retirez tous les ustensiles métalliques des plats avant de faire cuire les aliments.


Essai des ustensiles

Si vous ne savez pas si un plat est transparent aux micro-ondes, effectuez le test suivant :



Consignes concernant la cuisson

1. Remplissez une tasse d'eau et placez-la dans le four, à côté du plat que vous souhaitez tester.



2. Appuyez une fois sur le bouton **One Minute + (Une minute +)** pour les chauffer pendant une minute à puissance élevée.
L'eau doit être chaude et le plat que vous testez doit être froid. Si le plat est chaud, cela signifie qu'il吸orbe l'énergie des micro-ondes et ne peut donc pas être utilisé dans ce four.

Techniques de cuisson

Mélange

Remuez les aliments tels que les plats mijotés et les légumes pendant la cuisson pour répartir la chaleur de manière uniforme. Les aliments situés en périphérie du plat absorbent plus d'énergie et chauffent donc plus rapidement ; c'est pourquoi vous devez les remuer en partant du bord vers le centre. Le four s'éteint automatiquement lorsque vous ouvrez la porte pour remuer les aliments.

Disposition

Disposez les aliments de forme inégale (ex. : morceaux de poulet ou côtelettes) de telle façon que la partie la plus épaisse est orientée vers l'extérieur du plateau tournant ; de cette manière, elle recevra une plus grande quantité de micro-ondes. Pour éviter la surcuisson, placez les morceaux fins ou délicats au centre du plateau tournant.

Protection

Récouvrez les aliments de bandelettes de papier aluminium pour éviter la surcuisson. Les extrémités des ailes ou des cuisses de volaille et les coins des plats carrés sont par exemple des zones particulièrement sensibles. Utilisez uniquement de petites quantités de papier aluminium. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager votre four.

Rotation

Retournez les aliments à mi-cuisson pour exposer toutes les parties aux micro-ondes. Cette méthode se révèle particulièrement efficace pour la cuisson de grandes pièces de viande comme les rôtis.

Repos

Les aliments cuits au micro-ondes conservent la chaleur et continuent à cuire plusieurs minutes après l'arrêt du four. Laissez-les donc reposer quelques instants le temps que la cuisson se termine. Cette consigne s'applique essentiellement aux rôtis et légumes entiers. Le centre du rôti continue donc à cuire sans pour autant que les parties extérieures ne soient trop cuites. Tous les liquides (ex. : soupe ou chocolat chaud) doivent être agités ou remués à la fin de la cuisson. Laissez reposer les liquides quelques instants avant de les servir. Lorsque vous réchauffez des aliments pour bébé, remuez bien et vérifiez la température avant de servir.

Ajout de liquide

Les micro-ondes sont attirées par les molécules d'eau. Recouvrez ou laissez reposer les aliments dont la teneur en eau n'est pas uniforme afin que la chaleur se répartisse de façon homogène. Ajoutez une petite quantité d'eau aux aliments secs pour leur permettre de cuire.

Conseils

- Les aliments denses, comme les pommes de terre, chauffent plus lentement que les autres aliments. Les aliments à chair délicate doivent être réchauffés à une puissance moins élevée afin d'éviter qu'ils ne durcissent.
- L'altitude et le type d'ustensile utilisé peuvent influer sur le temps de cuisson. Lorsque vous testez une nouvelle recette, sélectionnez le temps de cuisson minimal et vérifiez occasionnellement les aliments pour éviter qu'ils ne soient trop cuits.
- Les aliments dont la peau n'est pas poreuse, tel que les pommes de terre ou les saucisses pour hot-dogs, doivent être percés pour éviter qu'ils n'éclatent.
- Il n'est pas conseillé de faire frire les aliments dans de l'huile ou de la graisse chaude. La graisse et l'huile pourraient entrer en ébullition et déborder, provoquant ainsi de graves brûlures.
- Certains ingrédients chauffent plus vite que d'autres. Par exemple, la confiture située au cœur d'un beignet sera plus chaude que la pâte. Souvenez-vous en afin de prévenir tout risque de brûlure.
- La confection de conserves maison à l'aide du micro-ondes n'est pas recommandée car certaines bactéries pathogènes peuvent ne pas être détruites lors de la cuisson.
- Bien que les micro-ondes ne chauffent pas directement les ustensiles, la chaleur des aliments se transmet souvent à ces derniers. Utilisez toujours une manique lorsque vous retirez les aliments du four et apprenez aux enfants à procéder de même.
- Il n'est pas recommandé de faire des bonbons dans le micro-ondes car le sucre peut atteindre des températures très élevées. Souvenez-vous en afin de prévenir tout risque de blessure.

Consignes concernant la cuisson

Cuisson automatique par capteur

Le capteur automatique permet de cuire automatiquement les aliments en détectant la quantité d'humidité produite lors de leur cuisson.

- Lors de la cuisson des aliments, différents types d'humidité sont produits. Le capteur automatique détermine le temps et la puissance de cuisson adéquates en détectant la quantité d'eau produite par les aliments, vous évitant ainsi de procéder à ces réglages.
- Lorsque vous recouvrez un récipient à l'aide de son couvercle ou d'un film plastique au cours de la cuisson par capteur, ce dernier calcule automatiquement la quantité d'eau produite une fois le récipient rempli de vapeur.
- Peu de temps avant la fin de la cuisson, le décompte du temps de cuisson restant démarre. Vous pouvez alors, selon les besoins, retourner ou mélanger les aliments pour une cuisson uniforme.
- Avant de lancer la cuisson automatique par capteur, parsemez les aliments d'herbes, d'épices ou de sauces de brunitage. Veuillez cependant noter que le sel ou le sucre laissent des traces de brûlé sur les aliments. Nous vous conseillons donc de n'ajouter ces ingrédients qu'une fois la cuisson terminée.
- La fonction More/Less (Plus/Moins) est utilisée pour augmenter ou réduire le temps de cuisson. Utilisez cette fonction pour obtenir le degré de cuisson qui vous convient.

Ustensiles et couvercles pour la cuisson par capteur

- Pour obtenir de bons résultats de cuisson à l'aide de cette fonction, suivez les consignes relatives au choix des récipients et des couvercles dans les tableaux de ce manuel.
- Utilisez toujours des récipients résistants aux micro-ondes et recouvrez-les d'un couvercle ou d'un film plastique. Lorsque vous utilisez un film plastique, ménagez une cheminée à une extrémité pour permettre à la vapeur de s'échapper à la vitesse appropriée.
- Utilisez toujours le couvercle spécialement adapté au récipient utilisé. Si l'ustensile n'est pas équipé d'un couvercle, utilisez un film plastique.
- Remplissez les récipients au moins jusqu'à la moitié de leur capacité.
- Les aliments nécessitant d'être mélangés ou retournés devront l'être à la fin du cycle de cuisson par capteur, lorsque le décompte du temps restant s'affiche.

Important

- Il n'est pas conseillé d'utiliser la fonction de cuisson automatique par capteur pour effectuer plusieurs cycles de cuisson continus.
- Installez le four dans un endroit bien ventilé pour garantir un refroidissement adéquat, une bonne circulation de l'air et un fonctionnement optimal du capteur.
- Pour éviter tout mauvais résultat, n'utilisez pas le capteur automatique lorsque la température ambiante est trop basse ou trop élevée.
- N'utilisez pas de détergent volatil pour nettoyer votre four. L'humidité produite suite à l'utilisation de ce type de produit pourrait entraver le bon fonctionnement du capteur.
- Ne placez pas le four à proximité d'appareils produisant un taux élevé d'humidité ou de gaz afin d'éviter tout dysfonctionnement du capteur automatique.
- Conservez toujours l'intérieur du four propre. Nettoyez les salissures à l'aide d'un chiffon humide.
- Ce four est destiné à une utilisation domestique uniquement.

Guide de cuisson

Guide de cuisson de la viande


- Placez la viande sur une grille à rôtir adaptée à la cuisson au micro-ondes, le tout dans un plat du même type.
- Lancez la cuisson en plaçant la viande côté gras vers le bas. Recouvrez les os ou les parties comportant peu de chair de fines bandelettes de papier aluminium.
- Vérifiez la température en différents endroits avant de laisser la viande reposer le temps recommandé.
- Les températures suivantes sont les températures de retrait. La température des aliments augmente durant le temps de repos.

Aliment	Temps de cuisson/Puissance	Instructions
Rôti de boeuf Désossé Jusqu'à 2 kg	Temps de cuisson : 8 à 12 min pour 500 g à 50°C : saignant 9 à 13 min pour 500 g à 55°C : à point 10 à 15 min pour 500 g à 65°C : bien cuit Puissance : High (Elevée) (0), durant les 5 premières minutes, puis Medium (Moyenne) (5).	Placez la viande, côté gras vers le bas, sur la grille à rôtir. Couvrez de papier sulfurisé. Retournez à mi-cuisson. Laissez reposer le tout 10 min.
Porc Désossé ou non Jusqu'à 2 kg	Temps de cuisson : 12 à 16 min pour 500 g à 70°C : bien cuit Puissance : High (Elevée) (0), durant les 5 premières minutes, puis Medium (Moyenne) (5).	Placez la viande, côté gras vers le bas, sur la grille à rôtir. Couvrez d'un film plastique perforé. Retournez à mi-cuisson. Laissez reposer le tout 10 min.

Guide de cuisson de la volaille

- Placez la volaille sur une grille à rôtir adaptée à la cuisson au micro-ondes, le tout dans un plat du même type.
- Recouvrez la volaille de papier sulfurisé afin d'éviter les projections.
- Recouvrez de fines bandelettes d'aluminium les os, les parties comportant peu de chair et les zones sensibles à la cuisson.
- Vérifiez la température en différents endroits avant de laisser la volaille reposer le temps recommandé.

Aliment	Temps de cuisson/ Puissance	Instructions
Poulet entier Jusqu'à 2 kg	Temps de cuisson : 7 à 10 min pour 500 g à 80°C Puissance : Medium High (Moyennement élevée) (7).	Placez le poulet, côté poitrine vers le bas, sur la grille à rôtir. Couvrez de papier sulfurisé. Retournez à mi-cuisson. Cuissez jusqu'à ce que le jus s'écoulant du poulet soit clair et que la chair autour des os ne soit plus rosée. Laissez reposer 5 à 10 min.



Consignes concernant la cuisson

Aliment	Temps de cuisson/ Puissance	Instructions
Morceaux de poulet Jusqu'à 1 kg	Temps de cuisson : 7 à 10 min pour 500 g à 80°C : viande noire 75°C : viande blanche Puissance : Medium High (Moyennement élevée) (7)	Placez le poulet dans un plat, côté os orienté vers le bas et côté le plus épais orienté vers l'extérieur du plat. Couvrez de papier sulfurisé. Retournez à mi-cuisson. Cuisez jusqu'à ce que le jus s'écoule du poulet soit clair et que la chair autour des os ne soit plus rosée. Laissez reposer 5 à 10 min.

Guide de cuisson des fruits de mer

- Cuisez le poisson jusqu'à ce qu'il s'émette facilement à la fourchette.
- Placez le poisson sur une grille à rôtir adaptée à la cuisson au micro-ondes, le tout dans un plat de même type.
- Utilisez un couvercle hermétique pour cuire le poisson à l'étuvée. L'utilisation de papier sulfurisé ou d'une serviette en papier comme couvercle produit moins de vapeur.
- Ne faites pas trop cuire le poisson et vérifiez sa cuisson une fois le temps minimum écoulé. Guide de


Aliment	Temps de cuisson/ Puissance	Instructions
Biftecks Jusqu'à 700 g	Temps de cuisson : 7 à 11 min pour 500 g Puissance : Medium-High (Moyennement élevée) (7).	Placez les biftecks sur la grille à rôtir, côté le plus épais orienté vers l'extérieur de la grille. Couvrez de papier sulfurisé. Retournez et changez la disposition à mi-cuisson. Cuisez le poisson jusqu'à ce qu'il s'émette facilement à la fourchette. Laissez reposer 3 à 5 min.
Filets Jusqu'à 700 g	Temps de cuisson : 4 à 8 min pour 500 g Puissance : Medium-High (Moyennement élevée) (7)	Placez les filets dans un plat de cuisson en prenant soin de recouvrir les morceaux les plus fins de papier sulfurisé. S'ils mesurent plus de 1,3 cm d'épaisseur, retournez-les et changez la disposition à mi-cuisson. Cuisez le poisson jusqu'à ce qu'il s'émette facilement à la fourchette. Laissez reposer 2 à 3 min.
Crevettes Jusqu'à 700 g	Temps de cuisson : 4 à 6½ min pour 500 g Puissance : Medium-High (Moyennement élevée) (7)	Répartissez les crevettes dans un plat de manière à éviter qu'elles ne se chevauchent. Couvrez de papier sulfurisé. Cuisez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent fermes et opaques tout en les changeant 2 à 3 fois de position en cours de cuisson. Laissez reposer le tout 5 min.

cuisson des œufs

- Ne faites jamais cuire les œufs (durs ou non) dans leur coquille car ils risqueraient d'exploser.
- Percez toujours les œufs entiers afin d'éviter qu'ils n'éclatent.
- Cuisez les œufs juste à point ; ils deviennent durs lorsqu'ils sont trop cuits.

Guide de cuisson des légumes

- Lavez les légumes avant de procéder à la cuisson. Il est souvent inutile d'ajouter de l'eau. Pour les légumes denses tels que les pommes de terre, les carottes et les haricots verts, ajoutez environ ¼ de verre d'eau.
- Les petits légumes (rondelles de carottes, petits pois, haricots du Cap, etc.) cuisent plus vite que les plus gros.
- Les légumes entiers, comme les pommes de terre, les courges ou les épis de maïs, doivent être disposés en cercle sur le plateau tournant avant la cuisson. Ils cuiront de manière plus uniforme si vous les retournez à mi-cuisson.
- Dirigez toujours les tiges des légumes (ex. : asperges, brocolis) vers les bords du plat, pointes vers le centre.
- Lorsque vous cuisez des légumes coupés en morceaux, recouvrez toujours le plat d'un couvercle ou d'un film plastique perforé adapté à la cuisson au micro-ondes.
- Avant la cuisson, percez la peau des légumes entiers, non pelés, tels que les pommes de terre, les courges, les aubergines, etc. afin d'éviter qu'ils n'éclatent.
- Pour une cuisson plus uniforme, remuez les légumes entiers ou changez leur disposition à mi-cuisson.
- Généralement, plus l'aliment est dense, plus le temps de repos est long (le temps de repos correspond au temps nécessaire aux aliments denses et volumineux pour terminer leur cuisson une fois sortis du four). Une pomme de terre au four doit reposer pendant cinq minutes avant que sa cuisson ne soit terminée, alors qu'un plat de petits pois peut être servi immédiatement.



Consignes concernant la cuisson

Guide de décongélation automatique


- Respectez les instructions suivantes lorsque vous décongelez différents types d'aliments.

Code	Type d'aliment	Poids	Température initiale	Instructions
1	Viande	100 g à 2 kg	20 à 60 min	Recouvrez les bords pauvres en chair de papier aluminium. Retournez la viande lorsque le signal sonore retentit. Ce programme convient pour la cuisson du bœuf, de l'agneau, du porc, des côtelettes ou des émincés.
2	Volaille	100 g à 2 kg	20 à 60 min	Recouvrez les cuisses et les ailes de papier aluminium. Retournez la volaille lorsque le signal sonore retentit. Ce programme peut convenir aussi bien à la cuisson d'un poulet entier que celle de morceaux de poulet.
3	Poisson	100 g à 2 kg	20 à 50 min	Protégez la queue d'un poisson entier avec du papier d'aluminium. Retournez le poisson lorsque le signal sonore retentit. Ce programme convient aussi bien à la cuisson des poissons entiers qu'à celle des filets.
4	Fruits de mer	100 g à 2 kg	20 à 50 min	Protégez la queue d'un poisson entier avec du papier d'aluminium. Retournez le poisson lorsque le signal sonore retentit. Ce programme convient à la cuisson des crevettes, langoustines, mollusques et palourdes.
5	Pain Gâteau	100 à 700 g	5 à 30 min	Placez le pain sur une feuille de papier absorbant et retournez-le dès que le signal sonore retentit. Posez le gâteau sur une assiette en céramique et, si possible, retournez-le dès que le signal sonore retentit (Le four continue de fonctionner et s'arrête automatiquement lorsque vous ouvrez la porte). Ce programme convient à tous les types de pain, en tranches ou entiers, ainsi qu'aux petits pains et aux baguettes. Disposez les petits pains en cercle. Ce programme convient à la cuisson de toutes sortes de gâteaux à base de levure ainsi qu'à celle des biscuits, de la tarte au fromage et de la pâte feuillettée. Il n'est pas adapté à la cuisson des pâtes brisées, des gâteaux à la crème et aux fruits ou des gâteaux nappés de chocolat.

Remarques

Vérifiez la cuisson lorsque le four émet un signal. Après l'étape finale, il se peut que de petites parties restent gelées. Laissez-les reposer quelques instants pour que la décongélation se poursuive. Ne décongelez pas ces aliments tant que tous les cristaux de glace n'ont pas fini de fondre. Recouvrir les rôtis et les biftecks de petits morceaux d'aluminium empêche que les bords ne cuissent trop vite et que le centre ne soit encore congelé. Utilisez des bandelettes de papier aluminium étroites et lisses pour recouvrir les bords et les parties plus fines des aliments.





Consignes concernant la cuisson

Recettes

Ragoût de bœuf à l'orge

675 g de bœuf découpé en morceaux d'environ 1,5 cm d'épaisseur
 ½ tasse d'oignons hachés
 2 cs de farine
 1 cs de sauce Worcestershire
 Entre 380 et 405 g de bouillon de bœuf
 2 carottes moyennes, coupées en rondelles d'environ 1,3 cm (1 tasse env.)
 ½ tasse d'orge
 1 feuille de laurier
 ¼ cc de poivre
 1 paquet (250 à 280 g) de pois surgelés, décongelés

1. Dans un faitout d'une contenance de 2 litres, incorporez le bœuf, les oignons, la farine et la sauce Worcestershire. Mélangez bien. Couvrez. Faites cuire à puissance élevée (0) pendant 6 à 8 minutes, en mélangeant une fois, jusqu'à ce que la viande ne soit plus rosée.
2. Ajoutez le bouillon, les carottes, l'orge, la feuille de laurier et le poivre. Remuez. Couvrez. Faites cuire à puissance moyenne pendant 1h00 à 1h30, en mélangeant 2 à 3 fois, jusqu'à ce que les carottes et le bœuf soit bien tendres.
3. Ajoutez les pois. Couvrez. Faites cuire à puissance moyenne pendant 10 minutes. Laissez reposer pendant 10 minutes. Retirez la feuille de laurier avant de servir.

Pour 6 personnes.

Brocolis au fromage

¼ tasse de beurre ou de margarine
 ¼ tasse d'oignons hachés
 1½ cs de farine
 ½ cc de sel
 ¼ cc de moutarde
 1/8 cc de poivre
 1½ tasse de lait
 ¼ tasse de poivron rouge haché
 225 g (2 tasses) de fromage râpé type Cheddar
 1 paquet (250 à 280 g) de brocolis hachés surgelés, décongelés
 4 tasses de pâtes cuites torsadées (225 g de pâtes sèches)

1. Dans un faitout d'une contenance de 2 litres, faites cuire le beurre et les oignons à puissance élevée (0) pendant 1 à 2 minutes, en remuant une fois, jusqu'à ce que les oignons soient bien tendres.
2. Ajoutez la farine, le sel, la moutarde et le poivre. Mélangez bien. Faites cuire à puissance élevée (0) pendant 30 à 60 secondes jusqu'à ébullition. Incorporez le lait et mélangez jusqu'à l'obtention d'un mélange onctueux.
3. Incorporez le poivron rouge. Faites cuire à puissance élevée (0) pendant 2 à 3 minutes, en remuant deux fois, jusqu'à ce que le mélange entre en ébullition et s'épaississe légèrement. Incorporez le fromage et mélangez bien jusqu'à ce qu'il ait entièrement fondu.
4. Ajoutez les brocolis et les pâtes. Mélangez bien. Couvrez. Faites cuire à puissance élevée (0) pendant 4 à 6 minutes, en remuant une fois, jusqu'à ce que le mélange soit bien chaud. Remuez avant de servir.

Pour 6 personnes.

Salade de pommes de terre chaudes

900 g de petites pommes de terre à peau rouge (Roseval), coupées en morceaux de 1,5 cm
 4 tranches de lard (cru) coupées en morceaux de 1,5 cm
 ¼ tasse d'oignons hachés
 2 cc de sucre
 1 cc de sel
 1 cc de farine
 ½ cc de graines de céleri
 1/8 cc de poivre
 2½ cs de vinaigre de cidre

- 1. Dans un faitout d'une contenance de 2 litres, incorporez les pommes de terre avec le ¼ de tasse d'eau. Couvrez. Faites cuire à puissance élevée (0) jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres (7 à 10 min), en mélangeant deux fois. Egouttez et laissez refroidir le tout quelques instants.
- 2. Dans un saladier de taille moyenne, faites cuire les tranches de lard à puissance élevée (0), en mélangeant une fois, jusqu'à ce qu'elles deviennent croustillantes (2½ à 3½ min). Disposez les tranches sur du papier absorbant. Prélevez une cuillère à soupe de graisse de cuisson du lard.
- 3. Mélangez-la avec les oignons. Recouvrez le tout de film étirable et relevez-en un coin pour laisser s'échapper la vapeur. Faites cuire à puissance élevée (0) jusqu'à ce que la préparation soit tendre (1½ à 2½ min) ; mélangez.
- 4. Incorporez le sucre, le sel, la farine, les graines de céleri et le poivre. Faites cuire à puissance élevée jusqu'à ébullition du mélange (30 à 40 s). Ajoutez le vinaigre et une ½ tasse d'eau. Faites cuire à puissance élevée (0) jusqu'à ce que le liquide entre en ébullition et s'épaississe légèrement (1 à 2 min), mélangez. Ajoutez les tranches de lard à la sauce. Versez la sauce sur les pommes de terre. Remuez bien.


Pour 6 personnes.

Soupe de haricots noirs

1 tasse d'oignons hachés
 1 gousse d'ail, émincée
 2 boîtes (de 420 g chacune) de haricots noirs, égouttés
 1 boîte (entre 390 et 450 g) de tomates concassées
 Entre 385 et 405 g de bouillon de bœuf
 1 boîte (entre 195 et 240 g) de maïs
 1 boîte (110 g) de piments verts, émincés
 1 à 2 cc (plus ou moins selon vos goûts) de cumin en poudre

- 1. Mettez les oignons et l'ail dans un faitout d'une contenance de 3 litres. Couvrez. Faites cuire à puissance élevée (0) pendant 2 à 4 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres.
- 2. Ajoutez une boîte de haricots et écrasez-les à l'aide d'une fourchette. Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez bien.
- 3. Faites cuire à puissance élevée (0) pendant 10 minutes sans couvercle ; mélangez. Réglez la puissance sur le niveau moyen et faites cuire pendant 5 minutes. Remuez avant de servir.

Pour environ deux litres de soupe.



Annexe

Dépannage

Avant de faire appel à un dépanneur, effectuez les vérifications suivantes.

L'affichage et le four ne fonctionnent pas.

- Insérez correctement la fiche dans une prise avec mise à la terre.
- Si la prise est commandée par interrupteur mural, assurez-vous que celui-ci est en position ouverte.
- Retirez la fiche de la prise, attendez dix secondes, puis rebranchez-la.
- Relancez le disjoncteur ou remplacez les fusibles grillés.
- Branchez un autre appareil sur la prise. Si l'autre appareil ne fonctionne pas, demandez à un électricien qualifié de réparer la prise.
- Branchez le four sur une autre prise.

L'affichage du four fonctionne mais l'appareil ne s'allume pas.

- Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
- Vérifiez qu'il ne reste aucun résidu de matériel d'emballage ou de tout autre matériel sur le joint de la porte.
- Vérifiez que la porte n'est pas endommagée.
- Appuyez deux fois sur Cancel (Annuler) et sélectionnez à nouveau les instructions de cuisson.

L'appareil s'éteint avant la fin du temps programmé.

- S'il n'y a pas eu de coupure de courant, retirez la fiche de la prise, attendez dix secondes, puis rebranchez-la. En cas de coupure de courant, l'horloge affiche « : : : : ». Réglez l'heure et saisissez à nouveau les instructions de cuisson.
- Relancez le disjoncteur ou remplacez les fusibles grillés.

Les aliments cuisent trop lentement.

- Assurez-vous que le four est le seul appareil branché sur le circuit d'alimentation électrique de 12 A. L'utilisation d'un autre appareil sur le même circuit risque d'entraîner une chute de tension. Au besoin, rebranchez le four sur son propre circuit.

Des étincelles ou des arcs se forment.

- Retirez les éventuels ustensiles, plats ou attaches en métal du four. Si vous employez du papier aluminium, utilisez uniquement de petites bandelettes et ménagez un espace d'eau au moins 2,5 cm entre l'aluminium et les parois intérieures du four.

Le plateau tournant fait du bruit ou ne tourne pas en continu.

- Nettoyez le plateau tournant, son anneau et le plancher du four.
- Assurez-vous que le plateau tournant et son anneau sont placés correctement.

L'utilisation du micro-ondes provoque des interférences télé ou radio.

- Il s'agit du même type d'interférences provoquées par les autres petits appareils, tels que les sèche-cheveux. Eloignez votre micro-ondes des autres appareils, comme le téléviseur ou le poste de radio.

Entretien et nettoyage

- Suivez attentivement ces consignes pour le nettoyage et l'entretien de votre four.

- Veillez à ce que l'intérieur du four soit toujours propre. Des particules d'aliments et des projections de liquides peuvent se coller aux parois du four et réduire ainsi son efficacité.
- Essuyez immédiatement toute projection. Utilisez un chiffon humide et un nettoyant doux. N'utilisez pas de détergents ou d'abrasifs puissants.
- Pour décoller les particules d'aliments ou de liquides tenaces, faites chauffer deux tasses d'eau dans un récipient en verre d'une capacité de quatre tasses (additionnée de jus de citron pour désodoriser le four) à la puissance High (Elevée) ou jusqu'à ébullition. Laissez reposer dans le four pendant une à deux minutes.
- Retirez le plateau en verre du four lorsque vous souhaitez nettoyer le four ou le plateau. Pour ne pas briser le plateau, manipulez-le avec précaution et ne le plongez pas dans l'eau immédiatement après la cuisson. Lavez le plateau avec précaution dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
- Nettoyez la surface externe du four à l'aide de savon et d'un chiffon humide. Séchez-la à l'aide d'un chiffon doux. Pour ne pas endommager votre four, ne laissez pas d'eau s'infiltrer par les ouvertures.
- Nettoyez la fenêtre de la porte à l'aide d'eau et de savon très doux. Veillez à utiliser un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Si de la condensation s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux. Ce phénomène peut se produire lorsque les aliments placés à l'intérieur du four possèdent une forte teneur en eau. Cela n'indique en rien la présence d'une fuite dans le micro-ondes.
- Ne faites jamais fonctionner le four à vide ; cela risquerait d'endommager le magnétron ou le plateau en verre. Vous pouvez laisser un verre d'eau dans le four lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout dommage au cas où il serait mis en marche accidentellement.

Message d'erreur

- Si « Error1 » (Erreur 1) et « Error3 » (Erreur 3) s'affichent, laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes. Si ces messages s'affichent fréquemment, veuillez appeler notre service d'assistance.
- Si vous ouvrez la porte en phase de détection, « Error4 » (Erreur 4) s'affiche.
- Si « Error2 » (Erreur 2) s'affiche, veuillez appeler immédiatement notre service d'assistance.

**Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème,
contactez votre revendeur local ou le service
après-vente SAMSUNG**

Annexe

Caractéristiques

Numéro de modèle	ME6124ST
Dimensions intérieures du four	34 litres
Commandes	10 niveaux de puissance, décongélation incluse
Minuterie	99 minutes, 99 secondes
Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Consommation d'énergie	1550 W
Sortie de l'alimentation	1000 W (IEC-705)
Fréquence de fonctionnement	2450 MHz
Dimensions extérieures	523 (L) X 297 (H) X 415 (P)
Dimensions intérieures	368 (L) X 229 (H) X 396 (P)
Poids net	15,5 kg

Remarque

•

•

•



**Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.**

Tel : 08 25 08 65 65 (0,15€/min)
www.samsung.fr

Samsung Electronics Co., Ltd.




SAMSUNG

Microwave Oven

Owner's Manual

ME6124ST



This manual is made with 100% recycled paper.

Code No.: DE68-03292A-02

Safety

RECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - (1) Door (bent or dented),
 - (2) Hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) Door seals and sealing surfaces.
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Safety Precautions

Important Safety Instructions.

Read Carefully and keep for future reference.

Before cooking food or liquids in your microwave oven, please check that the following safety precautions are taken.

1. **DO NOT** use any metallic cookware in the microwave oven:
 - Metallic containers
 - Dinnerware with gold or silver trimmings
 - Skewers, forks, etc.

Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.
 2. **DO NOT** heat:
 - Airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers
 - Ex) Baby food jars
 - Airtight food.
 - Ex) Eggs, nuts in shells, tomatoes

Reason: The increase in pressure may cause them to explode.

Tip: Remove lids and pierce skins, bags, etc.
 3. **DO NOT** operate the microwave oven when it is empty.
- Reason: The oven walls may be damaged.

Tip: Leave a glass of water inside the oven at all times. The water will absorb the microwaves if you accidentally set the oven going when it is empty.
4. **DO NOT** cover the rear ventilation slots with cloths or paper.
- Reason: The cloths or paper may catch fire as hot air is evacuated from the oven.
5. **ALWAYS** use oven gloves when removing a dish from the oven.
- Reason: Some dishes absorb microwaves and heat is always transferred from the food to the dish. The dishes are therefore hot.
6. **DO NOT** touch heating elements or interior oven walls.
- Reason: These walls may be hot enough to burn even after cooking has finished, even though they do not appear to be so. Do not allow inflammable materials to come into contact with any interior area of the oven. Let the oven cool down first.
7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - Do not store flammable materials in the oven
 - Remove wire twist ties from paper or plastic bags
 - Do not use your microwave oven to dry newspapers.
 - If smoke is observed, keep the oven door closed and switch off or disconnect the oven from the power supply
 8. Take particular care when heating liquids and baby foods.
 - **ALWAYS** allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize.
 - Stir during heating, if necessary, and **ALWAYS** stir after heating.
 - Take care when handling the container after heating. You may burn yourself if the container is too hot.
 - A risk of delayed eruptive boiling exists.

Safety Precautions

- To prevent delayed boiling and possible scalding, you should put a plastic spoon or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.
- Reason:** During the heating of liquids the boiling point can be delayed; this means that eruptive boiling can start after the container is removed from the oven. You may scald yourself.
- In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
 - Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
 - Cover with a clean, dry dressing.
 - Do not apply any creams, oils or lotions.
 - **NEVER** fill the container to the top and choose a container that is wider at the top than at the bottom to prevent the liquid from boiling over. Bottles with narrow necks may also explode if overheated.
 - **ALWAYS** check the temperature of baby food or milk before giving it to the baby.
 - **NEVER** heat a baby's bottle with the teat on, as the bottle may explode if overheated.
- 9. Be careful not to damage the power cable.
 - Do not immerse the power cable or plug in water and keep the power cable away from heated surfaces.
 - Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug.
- 10. Stand at arm's length from the oven when opening the door.
Reason: The hot air or steam released may cause scalding.
- 11. Keep the inside of the oven clean.
Reason: Food particles or spattered oils stuck to oven walls or floor can cause paint damage and reduce the efficiency of the oven.
- 12. You may notice a "Clicking" sound during operation (especially when the oven is in defrosting).
Reason: This sound is normal when the electrical power output is changing.
- 13. When the microwave oven is operating without any load, the power will be cut off automatically for safety. You can operate the oven normally after letting it stand for over 30 minutes.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

During cooking, you should look into the oven from time to time when food is being heated or cooked in disposable containers of plastic, paper or other combustible materials.

IMPORTANT

Young children or infirm persons should **NEVER** be allowed to use or play with the microwave oven. Nor should they be left unattended near the microwave oven when it is in use. Items of interest to children should not be stored or hidden just above the oven.

- **WARNING:**

If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

WARNING:

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING:

Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

- **WARNING:**



Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

Please recycle or dispose of the packaging material for this product in an environmentally responsible manner.

Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.

Installing Your Microwave Oven


Place the oven on a flat, level surface that strong enough to safely bear the weight of the oven.



1. When you install your oven, make sure there is adequate ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4 inches) of space behind, and on the sides of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.
 2. Remove all packing materials inside the oven. Install the roller ring and turntable. Check that the turntable rotates freely.
- * **Never** block the air vents as the oven may overheat and automatically switch itself off. It will remain inoperable until it has cooled sufficiently.
 - * For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50Hz, AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 - * **Do not** install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

How a Microwave Oven Works

Cooking Principle



1. The microwaves generated by the magnetron are distributed uniformly as the food rotates on the turntable. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the container used and the properties of the food:
 - Quantity and density
 - Water content
 - Initial temperature (refrigerated or not)

As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be respected to ensure:

- Even cooking of the food right to the centre
- The same temperature throughout the food

Your New Microwave oven

Checking Parts

Unpack your microwave oven and check to make sure that you have all the parts shown here. If any part is missing or broken, call your dealer.



Microwave oven



Glass tray



Roller guide ring


Setting Up Your Microwave Oven

1. Place the oven on a flat, sturdy surface and plug the cord into a grounded outlet. Once plugged in, the display on your oven will show:




Make sure there is adequate ventilation for your oven by leaving at least four inches of space behind, above, and to the side of the oven.


2. Open the oven door by pulling on the handle.
3. Wipe the inside of the oven with a damp cloth.
4. Place the pre-assembled ring in the indentation in the center of the oven.



5. Place the glass tray on top of the ring so that the three glass tabs in the center of the tray fit securely into the tabs on the floor of the oven.)



Your New Microwave oven



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Clock | 9. Pause/Cancel |
| 2. Sound | 10. One Minute + |
| 3. One Touch Sensor Cook Buttons | 11. Pizza Reheat (INSTANT COOK) |
| 4. Beverage(INSTANT COOK) | 12. Auto Reheat |
| 5. Auto Cook Menus | 13. More/Less |
| 6. Auto Defrost | 14. Kitchen Timer |
| 7. Number Button | 15. Start |
| 8. Power Level | |

Your New Microwave oven

Table of Content

Safety	2
Safety Precautions	2
Installing Your Microwave Oven	4
How a Microwave Oven Works	4
Your New Microwave oven	5
Checking Parts	5
Setting Up Your Microwave Oven	5
Table of Content	6
Operation	6
Setting the Clock	6
Using the Pause/Cancel Button	6
Using the One Minute + Button	6
Using the Sensor Cook Buttons	6
Sensor Cooking Guide	7
Using the Instant Cook Buttons	7
Using the Rice/Pasta Buttons	7
Using the Meat/Fish Buttons	8
Using the Snack Bar Button	9
Defrosting Automatically	9
Reheating Automatically	9
Setting Cooking Times & Power Levels	10
Demonstration Mode	10
Using the More/Less Buttons	10
Switching the Beeper On/Off	10
Using the Kitchen Timer	10
Setting the Child Protection Lock	10
Cooking Instructions	11
Cooking Utensils	11
Cooking Techniques	11
General Tips	11
Auto Sensor Cook	12
Utensils & Cover For Sensor Cooking	12
Important	12
Cooking Guide	12
Auto Defrosting Guide	13
Recipes	14
Appendix	15
Troubleshooting Guide	15
Care and Cleaning	15
Error Message	15
Specifications	16

Operation

Setting the Clock

1. Press the **Clock** button. The "ENTER" and "TIME" indicators flash.
2. Use the number buttons to enter the current time. You must press at least three numbers to set the clock. If the current time is 5:00 enter, 5,0,0.
3. When 5 seconds has elapsed, "ENTER" indicator flash and "Cloc" will be displayed.
4. Press **Clock** again. A colon will blink, indicating that the time is set.
*If there is a power interruption, you will need to reset the clock.
You can check the current time while cooking is in progress by pressing the **Clock** button.*

Using the Pause/Cancel Button

- The **Pause/Cancel** button allows you to clear instructions you have entered. It also allows you to pause the oven's cooking cycle, so that you can check the food.
 - To pause the oven during cooking: press **Pause/Cancel** once. To restart, press **Start**.
 - To stop cooking, erase instructions, and return the oven display to the time of day: press **Pause/Cancel** twice.
 - To correct a mistake you have just entered: press **Pause/Cancel** once, then re-enter the instructions.

Using the One Minute + Button

This button offers a convenient way to heat food in one minute increments at the High power level.

- 1. Press the **One Minute+** button once for each minute you wish to cook the food. For example, press it twice for two minutes. The time will display, and the oven starts automatically.
*Add minutes to a program in progress by pressing the **One Minute+** button for each minute you want to add.*

Using the Sensor Cook Buttons

By actually sensing the steam that escapes as food heat, this feature automatically adjusts the oven's heating time for various types and amounts of precooked food. All food should be precooked and at refrigerator temperature.

- 1. Press the **Sensor Cook** button corresponding to the food you are cooking (**Popcorn**, for example). The display shows " **■■■■** " and your microwave oven will begin cooking automatically.
When cooking popcorn, wait at least five minutes between each bag to avoid overheating the glass tray. If you want to check the current time while cooking is in progress, press the **Clock** button.

•

Operation

Sensor Cooking Guide

- Follow the instructions below when sensor cooking different types of food.

Food	Amount	Procedure
Popcorn	85g - 100g 1 package	Use only one microwave-only bag of popcorn at a time. Use caution when removing and opening hot bag from oven. Let oven cool for at least 5 minutes before using again.
Potatoes	1 to 6 EA.	Prick each potato several times with fork. Place on turntable in spoke-like fashion. Let stand 3-5 min. Let oven cool for at least 5 minutes before using again.
Fresh Vegetables	1 to 4 cups	Place fresh vegetables in microwave-safe dish and add 2 Tbsp of water. Cover with microwave safe plastic wrap or lid. (Using the glass cover gives the best results.) If using plastic wrap be sure to leave a small opening near the edge of dish for ventilation. Remove vegetable from oven let sit covered for 2 minutes, stir or serve. Let oven cool for at least 5 minutes before using again.
Single Entrees	220g - 400g	Remove food from outer wrapping and follow box instructions for covering and standing. Let oven cool for at least 5 minutes before using again.

Using the Instant Cook Buttons

- Press the **Instant Cook** button corresponding to the food you are cooking (**Beverage**, for example). The display shows the first serving size. ("ENTER" and "QTY." will flash):
- Press the button repeatedly to select the serving size you want. The display will cycle through all available serving sizes. Once you select the correct serving size, the microwave will begin cooking automatically.

When the cooking time is over, the oven will beep. The oven will then beep every minute.

Item	Weight	Remarks
Beverage	½ cup 1 cup 2 cups	<ul style="list-style-type: none"> Use measuring cup or mug ; do not cover. Place the beverage in the oven. After heating, stir well.
Pizza reheat	1 Slice 2 Slices 3 Slices 4 Slices	<ul style="list-style-type: none"> Put the pizza on a microwave-safe plate with wide end of slice towards the outside edge of the plate. Do not let slices overlap. Do not cover. Before serving, let stand 1-2 min.

Using the Rice/Pasta Buttons

- Press the **Rice/Pasta** button corresponding to the food you are cooking. The display shows "A-1"(item code). Press the **Rice/Pasta** button repeatedly to select the item you want.(Refer to the **Rice/Pasta Chart** below)
- Press the **Number 1 or 2 ,3**button to select the serving size you want. (Refer to the **Rice/Pasta Chart** below for the serving)
- Press **Start** button to begin cooking.

Rice/Pasta Chart

Code	Item	Weight	Initial Temperature	Remarks												
A-1	White Rice	1-2 serves	Rice:Room Water:Room	Wash rice with cold water until water runs clear. Place the rice and water in a microwave-safe rice cooker or round glass Pyrex dish with a lid and after cooking allow rice to stand without removing lid. Stand rice for 3-5 minutes and stir to separate grains. <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 Serv.</td> <td>2 Serv.</td> </tr> <tr> <td>Rice</td> <td>100g</td> <td>200g</td> </tr> <tr> <td>Water</td> <td>250ml</td> <td>375ml</td> </tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Rice	100g	200g	Water	250ml	375ml			
	1 Serv.	2 Serv.														
Rice	100g	200g														
Water	250ml	375ml														
A-2	Dry Pasta	1-2 serves	Water: boiling water	Place dry pasta into microwave-safe rice cooker or bowl or round Glass Pyrex dish breaking if necessary to fit - without lids on and cook uncovered. After cooking put on lid, allow standing time of 2-5 minutes. Stir and serve. <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 Serv.</td> <td>2 Serv.</td> </tr> <tr> <td>Pasta</td> <td>100g</td> <td>200g</td> </tr> <tr> <td>Water</td> <td>3cups</td> <td>5cups</td> </tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Pasta	100g	200g	Water	3cups	5cups			
	1 Serv.	2 Serv.														
Pasta	100g	200g														
Water	3cups	5cups														
A-3	Frozen Pasta	1-2 serves	Water: boiling water	Place frozen pasta into microwave-safe rice cooker or bowl or round Glass Pyrex dish without lids on and cook uncovered. After cooking put on lid, allow standing time of 2-5 minutes. Stir and serve. <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 Serv.</td> <td>2 Serv.</td> </tr> <tr> <td>Pasta</td> <td>125g</td> <td>250g</td> </tr> <tr> <td>Water</td> <td>3cups</td> <td>5cups</td> </tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Pasta	125g	250g	Water	3cups	5cups			
	1 Serv.	2 Serv.														
Pasta	125g	250g														
Water	3cups	5cups														
A-4	Fresh Pasta	1-2 serves	Water: boiling water	Place fresh pasta into microwave-safe rice cooker or bowl or round Glass Pyrex dish without lids on and cook uncovered. After cooking put on lid, allow standing time of 2-5 minutes. Stir and serve. <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 Serv.</td> <td>2 Serv.</td> </tr> <tr> <td>Pasta</td> <td>125g</td> <td>250g</td> </tr> <tr> <td>Water</td> <td>3cups</td> <td>5cups</td> </tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Pasta	125g	250g	Water	3cups	5cups			
	1 Serv.	2 Serv.														
Pasta	125g	250g														
Water	3cups	5cups														
A-5	Spaghetti	1-2 serves	Water: boiling water	Place dry spaghetti into microwave-safe rice cooker or bowl or round Glass Pyrex dish breaking if necessary to fit - without lids on and cook uncovered. After cooking put on lid, allow standing time of 2-5 minutes. Stir and serve. <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 Serv.</td> <td>2 Serv.</td> </tr> <tr> <td>Spaghetti</td> <td>100g</td> <td>200g</td> </tr> <tr> <td>Water</td> <td>3cups</td> <td>5cups</td> </tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Spaghetti	100g	200g	Water	3cups	5cups			
	1 Serv.	2 Serv.														
Spaghetti	100g	200g														
Water	3cups	5cups														
A-6	2 Minute noodle	1-3 serves	Water: boiling water	Break noodle cake and place into a microwave-safe large bowl. Pour boiling water over noodles and cook uncovered. After oven beeps at half cooking time, stir well and press start to continue. After cooking and then standing time of two minutes, stir and serve. <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 Serv.</td> <td>2 Serv.</td> <td>3 serv.</td> </tr> <tr> <td>Noodle</td> <td>1 packet</td> <td>2 packets</td> <td>3 packets</td> </tr> <tr> <td>Water</td> <td>500 ml</td> <td>1000 ml</td> <td>1500 ml</td> </tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	3 serv.	Noodle	1 packet	2 packets	3 packets	Water	500 ml	1000 ml	1500 ml
	1 Serv.	2 Serv.	3 serv.													
Noodle	1 packet	2 packets	3 packets													
Water	500 ml	1000 ml	1500 ml													
A-7	Porridge	1-2 serves	Porridge oats: Room Water&milk: Cold	Place dry porridge oats and water or milk in a microwave safe bowl and cook uncovered. After oven beeps, stir the oats well and press start to continue. After cooking, stir well and top with brown sugar or honey. <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 Serv.</td> <td>2 Serv.</td> </tr> <tr> <td>Oats</td> <td>35g</td> <td>70g</td> </tr> <tr> <td>Water & Milk</td> <td>185 ml</td> <td>375ml</td> </tr> </table>		1 Serv.	2 Serv.	Oats	35g	70g	Water & Milk	185 ml	375ml			
	1 Serv.	2 Serv.														
Oats	35g	70g														
Water & Milk	185 ml	375ml														

Operation

Using the Meat/Fish Buttons

1. Press the **Meat/Fish** button corresponding to the food you are cooking. The display shows "A-1"(item code).
Press the **Meat/Fish** button repeatedly to select the item you want.(Refer to the **Meat/Fish Chart** below)
2. Press the **Number 1 or 2 , 3**button to select the serving size you want.
(Refer to the **Meat/Fish Chart** below for the serving)
3. Press **Start** button to begin cooking.

Meat/Fish Chart

Code	Item	Weight	Initial Temperature	Remarks
A-1	Chicken Breast	200-250g 300-350g 400-450g	Refrigerated	Select fresh chicken breasts, score, insert 3-4 cuts with a sharp knife along breast and cook plain or firstly marinate with you favo-rite flavor for two hours or overnight covered in the refrigerator. Or sprinkle breasts with soy sauce or lemon juice or your favorite shaker herbs salt or pepper. Then cover breasts with baking paper tucked in on plate or in Pyrex dish and cook. At half cooking time oven will beep turn breast(s) over and press start to continue. After cooking stand breast(s) for 3-5 minutes. Serve.
A-2	Fish Fillet	150-200g 250-300g 350-400g	Refrigerated	Select fresh fish fillets and cook plain or marinade with you favorite seafood marin-ade for two hours or overnight covered in the refrigerator. Or sprinkle fillets with lemon juice or your favorite shaker herbs especially lemon pepper seasoning, salt or pepper. Then cover fillets with baking paper tucked in on plate or in Pyrex dish and cook. After cooking stand fillets(s) for 3 minutes. Serve.

Meat/Fish Chart

Code	Item	Weight	Initial Temperature	Remarks
A-3	Sea Food	150-200g 250-300g 350-400g	Refrigerated	Select fresh seafood and set out on microw-avesafe plate or Pyrex dish. Sprinkle with lemon juice or salt if desired, cover seafood with baking paper eg. Glad Bake - tucked in around and cook. After cooking stand seafood for 3 minutes. Serve.
A-4	Casserole	1 dish	Refrigerated	Ingredients For casserole. 2 medium carrots (85g to 110g Before peeling), 2 medium onions(110g to 140g. Before peeling), 2 medium potatoes(165g to 195g before peeling), 450 ground chuck beef, teaspoon salt, cup water, teaspoon pepper. Peel and slice vegetables into inch thick slices, Form beef into 12 small, flat patty using the 2-inch Reynolds Brass Ring. Flatten patties. In 2-quart casserole, layer half of beef patties, half of carrots, half of onions, and half of potatoes. Sprinkle with salt and pepper. Repeat layers, making sure that top layer of beef patties is completely covered with vegetables. Add water. Press layer down into casserole. Cover. After cooking stand casserole for 5 minutes. Serve.
A-5	Bacon	100-125g 200-225g 300-325g	Refrigerated	Select fresh bacon rashers from your butcher, deli or supermarket. Place on the absorbent paper towel on microwavesafe plate or Pyrex dish and cover with another piece of paper towel and cook. Serve.
A-6	Meatball	1 dish	Refrigerated	Ingredients For Meat Balls. 450 g ground beef,cup chopped onion,1 egg beaten, 1 teaspoon salt, teaspoon pepper and 2 tablespoons water.Combine all ingredients and mix well. Shape into 20 x (25mm) meat balls. Place meat balls in utensil. Cover with microwave cling wrap turning back one corner of the wrap by about 50mm to vent. Cook. After cooking, stand meat balls for 5 minutes. Serve.
A-7	Meat loaf	1 dish	Refrigerated	Ingredients For meat loaf. 675g ground chuck beef, cup fine dry bread crumbles, cup chopped onion, cup chopped green pepper, 1 cup milk,1 egg, 2 tablespoons ketchup, teaspoon pepper, cup teaspoon salt. Combine all ingredients: mix well. Pack meat mixture firmly in loaf dish: smooth out top. Cover with plastic wrap, turning back one corner about 2 inch-es to vent. Place in oven parallel to front of oven. After cooking stand casserole for 5 minutes. Serve

Operation

Using the Snack Bar Button

1. Press the **Snack Bar** button corresponding to the food you are cooking. The display shows "A-1"(item code).
Press the **Snack Bar** button repeatedly to select the item you want.(Refer to the **Snack Bar Chart** below)
2. Press the **Number 1 or 2 , 3** button to select the serving size you want. Only the **1** button(serving) is available for **TORTILLA**
(Refer to the **Snack Bar Chart** below for the serving)
3. Press **Start** button to begin cooking.

Snack Bar Chart

Code	Item	Weight	Initial Temperature	Remarks
A-1	Tortilla	400g	Refrigerated	Cut top off tortilla bag, remove moisture sachet and place bag of tortilla directly in center of microwave turntable. Heat. Use heated tortilla immediately as required.
A-2	Chicken wings	4-5 PCS 8-10 PCS	Refrigerated	Place wings around plate, spoke-fashion. Cover with wax paper.
A-3	Frozen Pie	50-60g 100-110g 150-160g	Frozen	Place frozen party pies into microwave oven on microwave-safe plate or Pyrex dish uncovered. Heat. After cooking stand pies for 1 minute. Serve.
A-4	Baby Food	70g 110g 170g	Room	Remove metal top from room temperature jars of baby food. Remove plastic lid and metal lid from cups of baby food replace lid, discarding metal lid. Place jar cup in center of turntable and microwave on high power until temperature is reached. Stir well. Serve. The More/Less key cannot be used with the baby food key.
A-5	Garlic Bread	200g 400g 600g	Refrigerated	Remove garlic bread sticks from packaging and place into microwave oven on microwave-safe plate or Pyrex dish. Heat. After cooking stand garlic bread sticks for 3 minutes to melt butter in centre completely. Serve.
A-6	Chicken Nuggets	4 PCS 8 PCS	Refrigerated	Put a paper on top of plate and arrange nuggets in spoke fashion on paper towel. Do not cover. Let stand 1 min.
A-7	Potato Wedge	4 PCS 8 PCS	Room	Cut potato into 4 even wedges. scoop or cut potato flesh, leaving about 1.4 inch of skin. Place skins in spoke fashion around plate. Sprinkle with bacon, onions and Cheese. Microwave on High power for until cheese is melted.

Defrosting Automatically

To thaw frozen food, set the weight of the food and the microwave automatically sets the defrosting time, power level and standing time.

1. Press the **Auto Defrost** button. The display shows "1". ("ENTER" and "kg" will flash).
2. To set the type of your food, press the **Auto Defrost** button repeatedly. You can also use the number buttons to enter the weight of the food directly.
It is possible to set up to a maximum of 2 kg(except to bread).
3. Press the **Start** button. The display will show cooking time during defrosting, the oven will beep to let you know to turn the food over.
4. Open the oven door, and turn the food over.
5. Press the start button to resume defrosting.

- **See page 13 for the Auto Defrosting Guide.**

Reheating Automatically

To reheat food, select the type of dish and the number of servings you want to reheat, and the microwave automatically sets the reheating time.

1. Press the **Auto Reheat** button repeatedly to select the type of dish you wish to reheat. The initial serving size for each dish is one serving.
You can select up to four cups for casseroles and pasta, Rice tinned reheat. Only one serving is available for a plate of food.
The display shows the dish and quantity you have chosen.
2. Use the number buttons to increase the serving size. **For example, for three servings, press the 3 button(Refer to the Auto Reheat Chart below for the servings).** The display shows the number of servings you have selected:
3. Press the **Start** button. The display will show Cooking Time.

Auto Reheat Chart

Item	Code	Weight	Remarks
Plate of food	A-1	1 serving	<ul style="list-style-type: none"> • Use only pre-cooked, refrigerated foods. • Cover plate with vented plastic wrap or wax paper. • Contents <ul style="list-style-type: none"> - 85-110 g meat, poultry or fish (up to 170 g with bone) - ½ cup starch (potatoes, pasta, rice, etc.) - ½ cup vegetables (about 85-110 g)
Casserole	A-2		
Pasta Reheat	A-3		
Rice Reheat	A-4		
Tinned Soup	A-5		

Operation

Setting Cooking Times & Power Levels

Your microwave allows you to set up to two different stages of cooking, each with its own time length and power level. The power level button lets you control the heating intensity from Warm (1) to High (0).

One-stage Cooking

For simple one-stage cooking, you only need to set a cooking time. The power level is automatically set to High. If you want to set the power to any other level, you must set it using the **Power Level** button.

1. Use the number buttons to set a cooking time. You can set a time from one second to 99 minutes, 99 seconds. To set a time over one minute, enter the seconds too. **For example, to set 20 minutes, enter 2, 0, 0, 0.**
2. If you want to set the power level to something other than High, press the **Power Level** button, then use the number buttons to enter a power level.

Power Levels:

1 = PL:10	(Warm)	6 = PL:60	(Simmer)
2 = PL:20	(Low)	7 = PL:70	(Medium High)
3 = PL:30	(Defrost)	8 = PL:80	(Reheat)
4 = PL:40	(Medium Low)	9 = PL:90	(Sauté)
5 = PL:50	(Medium)	0 = PL:Hi	(High)

3. Press the **Start** button to begin cooking. If you want to change the power level, press **Pause/Cancel** before you press **Start**, and re-enter all of the instructions.

Some recipes require different stages of cooking at different temperatures. You can set multiple stages of cooking with your microwave.

Multi-stage Cooking

1. Follow steps 1 and 2 in the "One-Stage Cooking" section on the previous page.
*When entering more than one cooking stage, the **Power Level** button must be pressed before the second cooking stage can be entered.*
*To set the power level at High for a stage of cooking, press the **Power Level** button twice.*
2. Use the number buttons to set a second cooking time.
3. Press the **Power Level** button, then use the number buttons to set the power level of the second stage of cooking.
4. Press **Start** to begin cooking.

You can check the Power Level while cooking is in progress by pressing the **Power Level** button.

Demonstration Mode

You can use the Demonstration Mode to see how your microwave oven operates without the oven heating.

1. Press the **0** button and the **1 or 3** button almost at the same time.
To turn demo mode off, repeat step 1 above.

Using the More/Less Buttons

The **More/Less** buttons allow you to adjust pre-set cooking times. They only work in the **Rice/Pasta, Meat/Fish, Snack Bar, Auto Reheat, Pizza Reheat, Beverage or Time Cook, Kitchen Time modes**. Use the **More/Less** button only after you have already begun cooking with one of these procedures.

The **More/Less** feature cannot be used with the **Sensor Cook** button.

The **More/Less** key cannot be used with the **Auto defrost** key.

1. To ADD more time to an automatic cooking procedure: Press the **More(9)** button.
2. To REDUCE the time of an automatic cooking procedure: Press the **Less(1)** button.
*If you wish to increase/decrease in **Time Cook, Kitchen Time mode** by 10sec, press the **More(9)** or **Less(1)** button.*

Switching the Beeper On/Off

You can switch the beeper off whenever you want.

1. Press the **Sound** button. The display shows "ON". ("START" will flash)
2. Press the **Sound** button to turn the volume off. The display shows: "OFF". ("START" will flash)
3. Press **Start**. The display returns to the time of day.

Using the Kitchen Timer

1. Press the **Kitchen Timer** button.
2. Use the **Number** buttons to set the length of time you want the timer to run.
3. Press **Start** to begin Kitchen Timer.
4. The display counts down and beeps when the time has elapsed.

Note: The microwave does not turn on when the Kitchen timer is used.

Setting the Child Protection Lock

You can lock your microwave oven so it can't be used by unsupervised children.

1. Hold the "0" button and then press the "2" button. The display shows "Loc".
At this point, the microwave oven cannot be used until it is unlocked. To unlock it, repeat step 1 above.

Cooking Instructions

Cooking Utensils

Recommended Use

- **Glass and glass-ceramic bowls and dishes** — Use for heating or cooking.
- **Microwavable browning dish** — Use to brown the exterior of small items such as steaks, chops, or pancakes. Follow the directions provided with your browning dish.
- **Microwavable plastic wrap** — Use to retain steam. Leave a small opening for some steam to escape and avoid placing it directly on the food.
- **Wax paper** — Use as a cover to prevent spattering.
- **Paper towels and napkins** — Use for short-term heating and covering; they absorb excess moisture and prevent spattering. Do not use recycled paper towels, which may contain metal and can catch fire.
- **Paper plates and cups** — Use for short-term heating at low temperatures. Do not use recycled paper, which may contain metal and can catch fire.
- **Thermometers** — Use only those labeled "Microwave Safe" and follow all directions. Check the food in several places. Conventional thermometers may be used once the food has been removed from the oven.

Limited Use

- **Aluminum foil** — Use narrow strips of foil to prevent overcooking of exposed areas. Using too much foil can damage your oven, so be careful.
- **Ceramic, porcelain, and stoneware** — Use these if they are labeled "Microwave Safe". If they are not labeled, test them to make sure they can be used safely. Never use dishes with metallic trim.
- **Plastic** — Use only if labeled "Microwave Safe". Other plastics can melt.
- **Straw, wicker, and wood** — Use only for short-term heating, as they can be flammable.


Not Recommended

- **Glass jars and bottles** — Regular glass is too thin to be used in a microwave, and can shatter.
 - **Paper bags** — These are a fire hazard, except for popcorn bags that are designed for microwave use.
 - **Styrofoam plates and cups** — These can melt and leave an unhealthy residue on food.
 - **Plastic storage and food containers** — Containers such as margarine tubs can melt in the microwave.
- Metal utensils** — *These can damage your oven. Remove all metal before cooking.*

Testing Utensils

If you are not sure whether a dish is microwave-safe or not, you can perform this test:

1. Fill a 1 cup glass measuring cup with water and put it inside your oven, next to the dish you want to test.



2. Press the **One Minute +** button once to heat them for one minute at High power. The water should be warm and the dish you are testing should be cool. If the dish is warm, then it is absorbing microwave energy and is not acceptable for use in the microwave.

Cooking Techniques

Stirring

Stir foods such as casseroles and vegetables while cooking to distribute heat evenly. Food at the outside of the dish absorbs more energy and heats more quickly, so stir from the outside to the center. The oven will turn off when you open the door to stir your food.

Arrangement

Arrange unevenly shaped foods, such as chicken pieces or chops, with the thicker, meatier parts toward the outside of the turntable where they receive more microwave energy. To prevent overcooking, place thin or delicate parts toward the center of the turntable.

Shielding

Shield food with narrow strips of aluminum foil to prevent overcooking. Areas that need shielding include poultry wing-tips, the ends of poultry legs, and corners of square baking dishes. Use only small amounts of aluminum foil. Larger amounts can damage your oven.

Turning

Turn foods over midway through cooking to expose all parts to microwave energy. This is especially important with large items such as roasts.

Standing

Foods cooked in the microwave build up internal heat and continue to cook for a few minutes after the oven stops. Let foods stand to complete cooking, especially foods such as roasts and whole vegetables. Roasts need this time to complete cooking in the center without overcooking the outer areas. All liquids, such as soup or hot chocolate, should be shaken or stirred when cooking is complete. Let liquids stand a moment

- before serving. When heating baby food, stir well and test the temperature before serving.

Adding Moisture

Microwave energy is attracted to water molecules. Food that is uneven in moisture content should be covered or allowed to stand so that the heat disperses evenly. Add a small amount of water to dry food to help it cook.

General Tips

- Dense foods, such as potatoes, take longer to heat than lighter foods. Foods with a delicate texture should be heated at a low power level to avoid becoming tough.
- Altitude and the type of cookware you are using can affect cooking time. When using a new recipe, use the minimum cooking time and check the food occasionally to prevent overcooking.
- Foods with a non-porous skin such as potatoes or hot dogs, should be pierced to prevent bursting.
- Frying with heating oil or fat is not recommended. Fat and oil can suddenly boil over and cause severe burns.
- Some ingredients heat faster than others. For example, the jelly inside a jelly doughnut will be hotter than the dough. Keep this in mind to avoid burns.
- Home canning in the microwave oven is not recommended because all harmful bacteria may not be destroyed by the microwave heating process.
- Although microwaves do not heat the cookware, the heat from the food is often transferred to the cookware. Always use pot holders when removing food from the microwave and instruct children to do the same.
- Making candy in the microwave is not recommended as candy can heat to very high temperatures. Keep this in mind to avoid injury.

Cooking Instructions

Auto Sensor Cook

The Auto Sensor allows you to cook your food automatically by detecting the amount of moistures generated from the food while cooking.

- When cooking food, many kinds of moistures are generated. The Auto Sensor determines the proper time and power level by detecting these moistures from the food, eliminating the need to set the cooking time and power level.
- When you cover a container with its lid or plastic wrap during Sensor Cooking, the Auto Sensor will detect the moistures generated after the container has been saturated with steam.
- Shortly before cooking ends, the remaining cooking time will begin its count down. This will be a good time for you to rotate or stir the food for even cooking if it is necessary.
- Before auto sensor cooking food may be seasoned with herbs, spices or browning sauces. A word of caution though, salt or sugar may cause burn spots on food so these ingredients should be added after cooking.
- The More/Less function pad is used to increase or decrease cooking time. You should use this function to adjust the degree of cooking to suit your personal taste.

Utensils & Cover For Sensor Cooking

- To obtain good cooking results with this function, follow the directions for selecting appropriate containers and covers in the charts in this book.
- Always use microwave-safe containers and cover them with their lids or with plastic wrap. When using plastic wrap, turn back one corner to allow steam to escape at the proper rate.
- Always cover with the lid intended for the utensil being used. If the utensil does not have its own lid, use plastic wrap.
- Fill containers at least half full.
- Foods that require stirring or rotating should be stirred or turned toward the end of the Sensor Cook cycle, after the time has started to count down on the display.

Important

- It is not advisable to use the auto sensor cooking feature on a continuous cooking operation, i.e. one cooking operation immediately after another.
- Install the oven in a well ventilated location for proper cooling and airflow and to ensure the sensor will operate accurately.
- To avoid poor results, do not use the Auto sensor when the room ambient temperature is too high or too low.
- Do not use volatile detergent to clean your oven. Moisture resulting from this detergent may affect the sensor.
- Avoid placing the oven near high moisture or gas emitting appliances, since this will interfere with the proper performance of the Auto Sensor.
- Always keep the inside of the oven clean. Wipe all spills with a damp cloth.
- This oven is designed for household use only.

Cooking Guide

Guide for Cooking Meat in Your Microwave

- Place meat on a microwave-safe roasting rack in a microwave-safe dish.
- Start meat fat-side down. Use narrow strips of aluminum foil to shield any bone tips or thin meat areas.
- Check the temperature in several places before letting the meat stand the recommended time.
- The following temperatures are removal temperatures. The temperature of the food will rise during the standing time.

Food	Cook Time/Power Level	Directions
Roast Beef Boneless Up to 4 lbs.	Cooking Time: 8-12 min. / 0.5 kg for 50°C - Rare 9-13 min. / 0.5 kg for 55°C - Medium 10-15 min. / 0.5 kg for 65°C - Well Done Power Level: High(0) for first 5 min., then Medium(5).	Place roast fat-side down on roasting rack. Cover with wax paper. Turn over when cooking time is half up. Let stand 10 min.
Pork Boneless or bone-in Up to 4 lbs.	Cooking Time: 12-16 min. / 0.5 kg for 70°C Well Done Power Level: High(0) for first 5 min., then Medium(5).	Place roast fat-side down on roasting rack. Cover with vented plastic wrap. Turn over when cooking time is half up. Let stand 10 min.

Guide for Cooking Poultry in Your Microwave

- Place poultry on a microwave-safe roasting rack in a microwave-safe dish.
- Cover poultry with wax paper to prevent spattering.
- Use aluminum foil to shield bone tips, thin meat areas, or areas that start to overcook.
- Check the temperature in several places before letting the poultry stand the recommended time.

Food	Cook Time/Power Level	Directions
Whole Chicken Up to 4 lbs.	Cooking Time: 7-10 min. / 0.5kg 80°C Power Level: Medium High(7).	Place chicken breast-side down on roasting rack. Cover with wax paper. Turn over when the cooking time is half up. Cook until juices run clear and meat near the bone is no longer pink. Let stand 5-10 min.
Chicken Pieces Up to 2 lbs.	Cooking Time: 7-10 min. / 0.5kg 80°C dark meat 75°C light meat Power Level: Medium High(7).	Place chicken bone-side down on dish, with the thickest portions towards the outside of the dish. Cover with wax paper. Turn over when the cooking time is half up. Cook until juices run clear and meat near the bone is no longer pink. Let stand 5-10 min.

Cooking Instructions

Guide for Cooking Seafood in Your Microwave

- Cook fish until it flakes easily with a fork.
- Place fish on a microwave-safe roasting rack in a microwave-safe dish.
- Use a tight cover to steam fish. A lighter cover of wax paper or paper towel provides less steaming.
- Do not overcook fish; check it at minimum cooking time. Guide for

Food	Cook Time/Power Level	Directions
Steaks Up to 0.7 kg	Cooking Time: 7-11 min. / 0.5 kg Power Level: Medium-High(7).	Arrange steaks on roasting rack with meaty portions towards the outside of rack. Cover with wax paper. Turn over and rearrange when cooking time is half up. Cook until fish flakes easily with a fork. Let stand 3-5 min.
Fillets Up to 0.7 kg	Cooking Time: 4-8 min. / 0.5 kg Power Level: Medium-High(7).	Arrange fillets in a baking dish, turning any thin pieces under. Cover with wax paper. If over ½ inch thick, turn over and rearrange when cooking time is half up. Cook until fish flakes easily with a fork. Let stand 2-3 min.
Shrimp Up to 0.7 kg	Cooking Time: 4-6½ min. / 0.5 kg Power Level: Medium-High(7).	Arrange shrimp in a baking dish without overlapping or layering. Cover with wax paper. Cook until firm and opaque, stirring 2 or 3 times. Let stand 5 min.

Cooking Eggs in Your Microwave

- Never cook eggs in the shell, and never warm hard-cooked eggs in the shell; they can explode.
- Always pierce whole eggs to keep them from bursting.
- Cook eggs just until set; they become tough if overcooked.

Guide for Cooking Vegetables in Your Microwave

- Vegetables should be washed just before cooking. Often, no extra water is needed. If dense vegetables such as potatoes, carrots and green beans are being cooked, add about ¼ cup water.
- Small vegetables (sliced carrots, peas, lima beans, etc.) will cook faster than larger ones.
- Whole vegetables, such as potatoes, acorn squash or corn on the cob, should be arranged in a circle on the turntable before cooking. They will cook more evenly if turned over after half the cooking time.
- Always place vegetables like asparagus and broccoli with the stem ends pointing towards the edge of the dish and the tips toward the center.
- When cooking cut vegetables, always cover the dish with a lid or vented microwavable plastic wrap.
- Whole, unpeeled vegetables such as potatoes, squash, eggplant, etc., should have their skin pricked in several spots before cooking to prevent them from bursting.
- For more even cooking, stir or rearrange whole vegetables halfway through the cooking time.
- Generally, the denser the food, the longer the standing time. (Standing time refers to the time necessary for dense, large foods and vegetables to finish cooking after they come out of the oven.) A baked potato can stand on the counter for five minutes before cooking is completed, while a dish of peas can be served immediately.

Auto Defrosting Guide

- Follow the instructions below when defrosting different types of food.

Code	Item	Weight	Initial Temperature	Remarks
1	Meat	100-2000g	20-60 mins	Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over, when the oven beeps. This programme is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat.
2	Poultry	100-2000g	20-60 mins	Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the poultry over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole chicken as well as for chicken portions.
3	Fish	100-2000g	20-50 mins	Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole fishes as well as for fish fillets.
4	Sea Food	100-2000g	20-50 mins	Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This programme is suitable for shrimp, prawn shell fish, clarn.
5	Bread Cake	100-700g	5-30 mins	Put bread on a piece of kitchen paper and turn over, as soon as the oven beeps. Place cake on a ceramic plate and if possible, turn over, as soon as the oven beeps. (Oven keeps operating and is stopped, when you open the door.) This programme is suitable for all kinds of bread, slice or whole, as well as for bread rolls and baguettes. Arrange bread rolls in a circle. This programme is suitable for all kinds of yeast cake, biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not suitable for short/crust pastry, fruit and cream cakes as well as for cake with chocolate topping.

Notes

Check foods when the oven signals. After the final stage, small sections may still be icy; let them stand to continue thawing. Do not defrost until all ice crystals have thawed. Shielding roasts and steaks with small pieces of foil prevents the edges from cooking before the center of the food has defrosted. Use narrow, flat, smooth strips of aluminum foil to cover the edges and thinner sections of the food.

Cooking Instructions

Recipes

Beef and Barley Stew

675 g beef stew cubes, cut into ½-inch pieces
 ½ cup chopped onion
 2 Tbs. all-purpose flour
 1 Tbs Worcestershire sauce
 1 can (380-405g) beef broth
 2 medium carrots, cut into ½-inch slices (about 1 cup)
 ½ cup barley
 1 bay leaf
 ¼ tsp. pepper
 1 pkg. (250-280g) frozen peas, thawed

- In a 2-quart casserole, combine beef, onion, flour, and Worcestershire; mix well. Cover with lid. Cook at High(0) for 6 to 8 minutes until beef is no longer pink, stirring once.
- Stir in beef broth, carrots, barley, bay leaf, and pepper. Cover with lid. Cook at Medium for 1 to 1½ hours until carrots and beef are tender, stirring 2 to 3 times.
- Stir in peas. Cover with lid. Cook at Medium for 10 minutes. Let stand for 10 minutes. Remove bay leaf before serving.

Makes 6 servings.

Broccoli and Cheese Casserole

¼ cup butter or margarine
 ¼ cup chopped onion
 1½ Tbs. flour
 ½ tsp. salt
 ¼ tsp. dry mustard
 1/8 tsp. pepper
 1½ cups milk
 ¼ cup chopped red pepper
 225g (2 cups) cheddar cheese, shredded
 1 pkg. (250-280g) frozen chopped broccoli, thawed
 4 cups cooked spiral shaped pasta (225g dry)

- In a 2-quart casserole, cook butter and onion at High(0) for 1 to 2 minutes until onion is soft, stirring once.
- Add flour, salt, mustard, and pepper; mix well. Cook at High(0) for 30 to 60 seconds until mixture boils. Stir in milk until smooth.
- Stir in red pepper. Cook at High(0) for 2 to 3 minutes until mixture boils and thickens slightly, stirring twice. Stir in cheese until melted.
- Add broccoli and pasta, mix well. Cover with lid. Cook at High(0) for 4 to 6 minutes until heated through, stirring once. Stir before serving.

Makes 6 servings.

Warm Potato Salad

900g small red potatoes, cut into ½-inch pieces
 4 slices bacon (uncooked), cut into ½-inch pieces
 ¼ cup chopped onion
 2 tsp. sugar
 1 tsp. salt
 1 tsp. flour
 ½ tsp. celery seed
 1/8 tsp. pepper
 2½ Tbs. apple cider vinegar

- In a 2-quart casserole, combine potatoes and ¼ cup water. Cover with lid. Cook at High(0) until potatoes are tender (7-10 min.); stir twice. Drain and set aside to cool slightly.
- In a medium bowl, cook bacon at High(0) until crisp (2½-3½ min.); stir once. Place bacon on a paper towel. Reserve 1 Tbs. drippings.
- Combine drippings and onion. Cover with plastic wrap; turn back a corner to vent steam. Cook at High(0) until tender (1½-2½ min.); stir once.
- Stir in sugar, salt, flour, celery seed, and pepper. Cook at High(0) until mixture boils (30-40 sec.). Stir in vinegar and ½ cup water. Cook at High(0) until liquid boils and thickens slightly (1-2 min.); stir once. Add bacon to dressing. Pour dressing over potatoes. Stir well.

Makes 6 servings.

Black Bean Soup

- 1 cup chopped onion
 1 clove garlic, minced
 2 cans (420g each) black beans, drained
 1 can (390-450g) stewed tomatoes, chopped
 1 can (385-405g) chicken broth
 1 can (195-240g) corn
 1 can (110g) chopped green chilies
 1-2 tsp. ground cumin, or to taste
 - Place onion and garlic in a 3-quart casserole. Cover with lid. Cook at High(0) for 2 to 4 minutes until tender.
 - Add one can of beans, mash beans with a fork. Add remaining ingredients; mix well.
 - Cook uncovered, at High(0) for 10 minutes; stir. Reduce power to Medium and cook for 5 minutes. Stir before serving.
- Makes about 2 quarts.**

Appendix

Troubleshooting Guide

Before you call a repair person for your oven, check this list of possible problems and solutions.

Neither the oven's display nor the oven operate.

- Properly insert the plug into a grounded outlet.
- If the outlet is controlled by a wall switch, make sure the wall switch is turned on.
- Remove the plug from the outlet, wait ten seconds, then plug it in again.
- Reset the circuit breaker or replace any blown fuse.
- Plug another appliance into the outlet; if the other appliance doesn't work, have a qualified electrician repair the outlet.
- Plug the oven into a different outlet.

The oven's display works, but the power won't come on.

- Make sure the door is closed securely.
- Check to see if packing material or other material is stuck to the door seal.
- Check for door damage.
- Press Cancel twice and re-enter all cooking instructions.

The power goes off before the set time has elapsed.

- If there has not been a power outage, remove the plug from the outlet, wait ten seconds, then plug it in again. If there was a power outage, the time indicator will display "00:00". Reset the clock and any cooking instructions.
- Reset the circuit breaker or replace any blown fuse.

The food is cooking too slowly.

- Make sure the oven is on its own 12A amp circuit line. Operating another appliance on the same circuit can cause a voltage drop. If necessary, move the oven to its own circuit.

You see sparks or arcing.

- Remove any metallic utensils, cookware, or metal ties. If using foil, use only narrow strips and allow at least one inch between the foil and interior oven walls.

The turntable makes noises or sticks.

- Clean the turntable, roller ring and oven floor.
- Make sure the turntable and roller ring are positioned correctly.

Using your microwave causes TV or radio interference.

- This is similar to the interference caused by other small appliances, such as hair dryers. Move your microwave further away from other appliances, like your TV or radio.

Care and Cleaning

- Follow these instructions to clean and care for your oven.
- Keep the inside of the oven clean. Food particles and spilled liquids can stick to the oven walls, causing the oven to work less efficiently.
- Wipe up spills immediately. Use a damp cloth and mild soap. Do not use harsh detergents or abrasives.
- To help loosen baked on food particles or liquids, heat two cups of water (add the juice of one lemon if you desire to keep the oven fresh) in a four-cup measuring

glass at **High** power for five minutes or until boiling. Let stand in the oven for one or two minutes.

- Remove the glass tray from the oven when cleaning the oven or tray. To prevent the tray from breaking, handle it carefully and do not put it in water immediately after cooking. Wash the tray carefully in warm sudsy water or in the dishwasher.
- Clean the outside surface of the oven with soap and a damp cloth. Dry with a soft cloth. To prevent damage to the operating parts of the oven, don't let water seep into the openings.
- Wash the door window with very mild soap and water. Be sure to use a soft cloth to avoid scratching.
- If steam accumulates inside or outside the oven door, wipe with a soft cloth. Steam can accumulate when operating the oven in high humidity and in no way indicates microwave leakage.
- Never operate the oven without food in it; this can damage the magnetron tube or glass tray. You may wish to leave a cup of water in the oven when it is not in use to prevent damage if the oven is accidentally turned on.

Error Message

- If "Error1" and "Error3" are displayed, please let oven cool for at least 5 minutes. If these messages are displayed frequently, please call our service line.
- If you open the door on the way to sensing, "Error4" will be displayed.
- If "Error2" is displayed, please call our service line immediately.

**If you have a problem you cannot solve,
Contact your local dealer or SAMSUNG
after - sales service**



Appendix

Specifications

Model Number	ME6124ST
Oven Cavity	1.2 cu.ft
Controls	10 power levels, including defrost
Timer	99 minutes, 99 seconds
Power Source	230 V ~ 50 Hz
Power consumption Microwave	1550 Watts
Power Output	1000 Watts (IEC-705)
Operating frequency	2450 MHz
Outside Dimensions	523 (W) X 297 (H) X 415 (D)
Oven Cavity Dimensions	368 (W) X 229 (H) X 396 (D)
Weight Net	15.5 kg



If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care centre.

Tel : 0870 242 0303
www.samsung.com/uk

Samsung Electronics Co., Ltd.