


فرن ميكروويف

SAMSUNG


إرشادات المالك

M1833N

- ٢..... الفرن
- ٢..... الأدوات الإضافية
- ٢..... لوحة التحكم
- ٣..... استخدام كتيب الإرشادات
- ٣..... احتياطات السلامة
- ٥..... تركيب فرن الميكروويف
- ٥..... ضبط الوقت
- ٦..... ماذا تفعل في حالة الشك في عمل الفرن أو في حالة مصادفة مشكلة
- ٦..... الطهي/التسخين
- ٧..... مستويات الطاقة
- ٧..... إيقاف الطهي
- ٧..... ضبط وقت الطهي
- ٨..... استخدام ميزة التسخين الفوري
- ٨..... إعدادات التسخين الفوري
- ٩..... استخدام ميزة الإزالة الأوتوماتيكية للثلج
- ٩..... إعدادات الإزالة الأوتوماتيكية للثلج
- ٩..... الطهي على عدة مراحل
- ١٠..... دليل أدوات الطهي
- ١١..... تنظيف فرن الميكروويف
- ١١..... المواصفات الفنية




لوحة التحكم



١. شاشة العرض
٢. تحديد ميزة التسخين /الطهي التلقائي
٣. تحديد ميزة الإزالة الأوتوماتيكية للثلج
٤. تحديد الوزن
٥. ضبط الساعة
٦. ضبط الوقت
٧. الزر "تشغيل" (START)
٨. اختيار وضع الميكروويف
٩. الزر "إيقاف/إلغاء" (STOP/CANCEL)
١٠. الزر فتح الباب


الفرن



الأدوات الإضافية


استناداً إلى الطراز الذي قمت بشرائه، يتم تزويدك بالعديد من الأدوات الإضافية التي يمكن استخدامها بطرق متعددة.

١. أداة التدوير، تكون موضوعة بالفعل على عمود الموتور الموجود في قاعدة الفرن.




الغرض: تقوم أداة التدوير بتدوير القرص الدوار.

٢. الحلقة الدوارة، يتم وضعها في وسط الفرن.



الغرض: تقوم الحلقة الدوارة بدعم القرص الدوار.

٣. القرص الدوار، يتم وضعه على الحلقة الدوارة مع وضع مركزه على أداة التدوير.



الغرض: يعتبر القرص الدوار السطح الأساسي للطهي، ويمكن إخراجاه بسهولة للتنظيف.

يحظر تشغيل فرن الميكروويف بدون الحلقة الدوارة والقرص الدوار.

إرشادات هامة تتعلق بالسلامة.

اقرأ هذه الاحتياطات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

قبل طهي الطعام أو السوائل في فرن الميكروويف، الرجاء التأكد من اتخاذ إجراءات الأمان التالية.

1. يحظر استخدام أي أداة طهي معدنية في فرن الميكروويف:
 - الأواني المعدنية
 - أدوات مائدة ذات زخارف ذهبية أو فضية
 - المسكات المعدنية والشوك، وما إلى ذلك

السبب: قد يحدث ماس كهربائي أو شرارة ت تلف الفرن.

يحظر تسخين:

2. الزجاجات والبرطمانات والأواني التي تم تفرغها من الهواء والمغلقة بإحكام
مثال البرطمانات الخاصة بطعام الأطفال

- الأطعمة ذات القشرة. مثال البيض والبنديق غير المقشر والطماطم

السبب: قد تؤدي زيادة الضغط إلى إحداث كسر في القشرة الخارجية للأطعمة.

تلميح: قم بإزالة الأغلفة وثقب الأسطح والأكياس وما إلى ذلك.

3. يحظر تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.

السبب: قد تتعرض جدران الفرن للتلف.

تلميح: اترك كوباً من الماء دوماً في الفرن.

يقوم الماء بامتصاص أشعة الميكروويف إذا قمت بتشغيله وهو فارغ بطريق الخطأ.

4. يحظر تغطية فتحات التهوية الموجودة في الخلف سواء بقطع من القماش أو الورق.

السبب: قد تشتعل النيران في القماش أو الورق عند تفرغ الهواء الساخن من الفرن.

5. استخدم دوماً قفازات عند إخراج طبق من الفرن.

السبب: تلمس بعض الأطباق طاقة الميكروويف وتنتقل دوماً الحرارة من الطعام إلى الطبق.

لذلك تكون الأطباق ساخنة.

6. يحظر لمس أجزاء التسخين أو الجدران الداخلية للفرن.

السبب: قد تكون هذه الجدران ساخنة بدرجة قد تحدث حروق حتى بعد انتهاء الطهي،

وإن لم تبدو كذلك. لا تسمح بلامسة أية مواد قابلة للاشتعال بالسطح الداخلي

للفرن. ودع الفرن يبرد أولاً.

7. لتقليل مخاطر حدوث حريق في تجويف الفرن:

- يحظر تخزين مواد قابلة للاشتعال في الفرن
- قم بإزالة الأربطة السلكية من الأكياس الورقية والبالستيكية
- يحظر استخدام فرن الميكروويف لتجفيف الصحف
- في حالة ملاحظة وجود دخان، احتفظ بباب الفرن مغلقاً وقم بإيقاف تشغيله وفصله عن مصادر التيار الكهربائي

8. توخى الحذر عند تسخين السوائل وأطعمة الأطفال.

- اترك دوماً مدة انتظار تصل إلى ٢٠ ثانية على الأقل بعد إيقاف تشغيل الفرن للسماح بمعادلة درجة الحرارة.

• قم بتقليب السائل أثناء التسخين عند الضرورة وتقليبه دوماً بعد التسخين.

• توخى الحذر عند حمل الإناء بعد التسخين. فقد تتعرض للإصابة بحروق إذا كان الإناء ساخناً جداً.

• توخى الحذر عند تسخين السوائل أو أطعمة الأطفال.

لقد قمت بشراء فرن ميكروويف **SAMSUNG**. تتضمن إرشادات المالك الكثير من المعلومات المفيدة عن الطهي باستخدام فرن الميكروويف:

- احتياطات السلامة
- الأدوات الإضافية وأدوات الطهي المناسبة
- تلميحات مفيدة للطهي

ستجد في مقدمة الكتيب رسومات توضيحية للفرن وللوحة التحكم حتى تتمكن من العثور على الأزرار بسهولة.

تستخدم إجراءات خطوة بخطوة رمزين مختلفين.



ملاحظة



هام

احتياطات لتجنب التعرض لخطر كبير من أشعة الميكروويف.

قد ينتج عن عدم الالتزام باحتياطات السلامة التالية التعرض لأشعة الميكروويف الضارة.

(أ) لا يجب تحت أي ظروف تشغيل الفرن وباب الفرن مفتوح أو العبث بقفل الأمان (قفلي الباب) أو وضع أي شيء في فتحتي الأمان للقفل.

(ب) يحظر وضع أي شيء بين باب الفرن والسطح الخارجي أو تسمح بتراكم فضلات الطعام أو المنظف على أسطح إحكام الإغلاق. تأكد من نظافة الباب وأسطح إحكام الإغلاق بواسطة مسحها بعد الاستخدام بواسطة قطعة قماش مبللة ثم بقطعة قماش جافة ناعمة.

(ج) لا تقم بتشغيل الميكروويف في حالة وجود تلف به حتى يتم إصلاحه بواسطة فني صيانة الميكروويف المؤهل والمدرب لدى الشركة المصنعة. ويجب إغلاق الباب بإحكام والتأكد من عدم وجود تلف في:

- (١) الباب وقفليه وأسطح إحكام الإغلاق
- (٢) مفصلات الباب (مكسورة أو غير مربوطة بإحكام)
- (٣) كبل التيار الكهربائي

(د) لا يجب ضبط الفرن أو إصلاحه بواسطة أي شخص غير فني صيانة الميكروويف المؤهل والمدرب لدى الشركة المصنعة.

- حاذر من التعرض لخطر الفوران نتيجة لتأخر الغليان.
- لتجنب حدوث الفوران واحتمال التعرض للإصابة بالحروق، ضع ملعقة بلاستيكية أو عصاً زجاجية في المشروبات وقم بالتقليب قبل التسخين وأثناءه وبعده.
- السبب: أثناء تسخين السوائل يمكن أن يتأخر الغليان، مما يعني احتمال حدوث فوران بعد إخراج الآنية من الفرن. الأمر الذي قد يتسبب في تعرضك للإصابة بالحروق.
- في حالة تعرضك للإصابة بالحروق، اتبع إرشادات الإسعاف الأولية التالية:
 - اغمر الجزء الذي تعرض للحروق بالماء البارد لمدة ١٠ دقائق على الأقل.
 - قم بتغطيته بقطعة قماش جافة ونظيفة.
 - لا تضع كريم أو زيت أو غسول على الحرق.
- لا تقم أبداً بملم الآنية حتى أعلاها، اختر آنية يكون قطرها الأعلى أوسع من قطرها الأسفل لتجنب فوران السائل. قد تتعرض أيضاً الزجاجات ذات العنق الضيق للكسر إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.
- تحقق دوماً من درجة حرارة طعام ولبن الأطفال قبل إعطائه للطفل.
- لا تقم أبداً بتسخين زجاجة اللبن الخاصة بالطفل مع وضع الجزء المطاطي عليها، حيث قد تتعرض للكسر إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.
- ٩. تجنب تعريض كبل التيار الكهربائي للتلف.
 - يحظر غمر كبل التيار الكهربائي أو المقبس في الماء ويجب إبعاد كبل التيار الكهربائي عن الأسطح الساخنة.
 - يحظر تشغيل الجهاز إذا كان كبل التيار الكهربائي أو المقبس الخاصين به تالفين.
- ١٠. قف على مسافة ذراع من الفرن عند فتح الباب.
 - السبب: قد يتسبب الهواء الساخن أو البخار في التعرض للإصابة بالحروق.
- ١١. حافظ على نظافة التجويف الداخلي للفرن.
 - السبب: يمكن أن تتسبب بقايا الأكل أو الزيوت المتناثرة واللصقة على جدران أو أرضية الفرن في إتلاف الطلاء وتقليل كفاءة الفرن.
- ١٢. قد تلاحظ صوت "نقر" أثناء التشغيل (خاصة عند إجراء عملية فك التجميد).
 - السبب: يصدر هذا الصوت طبيعي عند تغيير مقدار الطاقة الكهربائية الناتجة، وهو أمر طبيعي.
- ١٣. عند تشغيل فرن الميكروويف دون وجود أي شيء بداخله، يتم فصل التيار الكهربائي عنه تلقائياً للأمان. يمكنك تشغيله بشكل عادي بعد تركه لمدة ٣٠ دقيقة بدون عمل.

إرشادات هامة تتعلق بالأمان

أثناء الطهي، يجب النظر داخل الفرن من آن لآخر عند تسخين الطعام أو طهيهِ في أواني بلاستيكية أو ورقية أو مصنوعة من مواد أخرى قابلة للاشتعال تستخدم مرة واحدة فقط.

هام

لا يجب السماح أبداً للأطفال باستخدام فرن الميكروويف أو اللعب به. ولا يجب تركهم بالقرب من فرن الميكروويف بدون مراقبة أثناء استخدامه. كذلك لا يجب وضع الأشياء التي تكون موضع اهتمام من الأطفال أو إخفائها فوق الفرن مباشرة.

تحذير:

• في حالة تعرض الباب أو قفلي الباب للتلف، لا يجب تشغيل الفرن حتى يتم إصلاح الفرن بواسطة شخص مؤهل.

تحذير:

أي شخص غير الشخص المؤهل للقيام بالصيانة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي بقي من التعرض لاشعة الميكروويف يعرض نفسه للخطر.


تحذير:

لا يجب تسخين الأطعمة أو السوائل في حاويات مغلقة حيث قد تتعرض للانفجار.


تحذير:

• لا يجب السماح للأطفال باستخدام الفرن دون مراقبة إلا بعد إعطاء التعليمات المناسبة بحيث يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويفهم جيداً المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة الاستخدام غير الصحيح.

ضع الفرن على سطح مستو وصلب بشكل كاف ليتحمل وزن الفرن.



- عند تركيب الفرن، تأكد من وجود تهوية جيدة للفرن بترك مسافة ١٠ سنتيمتر (٤ بوصات) على الأقل من الخلف، وعند جانبي الفرن ومسافة ٢٠ سنتيمتر (٨ بوصات) أعلاه.



- قم بإزالة كافة مواد التغليف الموجودة داخل الفرن. قم بتركيب الحلقة الدوارة والقرص الدوار. تأكد من دوران القرص الدوار بحرية.

- يجب وضع الميكروويف بحيث يمكن توصيله بمقبس التيار الكهربائي.

يحظر بسد فتحات التهوية حيث قد ينتج عن ذلك تسخين الفرن بشكل زائد وإغلاقه تلقائياً ويظل غير قابل للاستخدام حتى يبرد بالشكل الكافي.

لأمانك الشخصي، قم بتوصيل الكبل في مقبس أرضي يتكون من ثلاث سنون، ٢٣٠ فولت، ٥٠ ميغا هرتز، ذو تيار متردد. وإذا كان كبل الطاقة لهذا الجهاز

تالف، يجب استبداله بكبل خاص (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-

الذي يستخدم في إسرائيل من النوع (48E, HIGH PROJECT H.P 3).

اتصل بالبائع المحلي لاستبداله. كبل التيار المستخدم

في جنوب إفريقيا من نوع APEX LEADS SA16 والمستخدم في دول نيجيريا

وغانا وكينيا والإمارات العربية المتحدة من نوع PENCON (UD13A1).

يحظر بتركيب فرن الميكروويف بجوار أشياء تنبعث منها حرارة أو رطوبة مثل أن

يكون بجانب فرن تقليدي أو مدفئة. ويجب الالتزام بمواصفات مزود الطاقة

الخاص بالفرن وأي كبل موصل يتم استخدامه يجب أن يكون بنفس مقاييس كبل

الطاقة الذي يتم تزويده مع الفرن. امسح الجدران الداخلية وقفل الباب بقطعة

قماش مبللة قبل استخدام فرن الميكروويف للمرة الأولى.

يحتوي فرن الميكروويف على ساعة مضمنة. يمكن عرض الوقت بتنسيق ١٢ ساعة أو تنسيق ٢٤ ساعة. يجب ضبط الساعة:


- عند تركيب فرن الميكروويف للمرة الأولى
- بعد انقطاع التيار الكهربائي

لا تنسى إعادة ضبط الساعة عند التبديل من أو إلى التوقيت الصيفي أو الشتوي.

١. لعرض الوقت بالتنسيق... اضغط الزر ... مرة
تنسيق ٢٤ ساعة
تنسيق ١٢ ساعة مرتان



٢. قم بضبط الساعة باستخدام الزر "ساعات" (h) وضبط الدقائق باستخدام الزر "دقائق" (min).



٣. عندما يتم عرض الوقت الصحيح، اضغط على الزر مرة أخرى لبدء تشغيل الساعة.

النتيجة: يظهر الوقت أثناء عدم استخدام فرن الميكروويف



إذا صادفت أي من المشاكل المسرودة أدناه حاول تنفيذ أي من الحلول المعطاة.

◆ أمر عادي.

- التكتيف داخل الفرن.
- تيار هواء حول الباب والجسم الخارجي.
- انعكاس الضوء حول الباب والجسم الخارجي.
- انبعاث البخار من حول الباب والفتحات.

◆ لا يبدأ تشغيل الفرن عند الضغط على الزر ①.

- هل الباب مغلق جيداً؟

◆ لم يتم طهي الطعام على الإطلاق

- هل قمت بضبط الموقت بشكل صحيح و/أو قمت بضغط الزر ①؟
- هل الباب مغلق؟
- هل قمت بزيادة الحمل على الدائرة الكهربائية مما تسبب في انقطاع سلك المنصهر أو فصل التيار الكهربائي؟

◆ الطعام زائد النضج أو نبيئ

- هل تم تحديد المدة المناسبة لطهي هذا النوع من الطعام؟
- هل تم اختيار مستوى الطاقة المناسب؟

◆ تبعث شرارة ويصدر صوت قرقرة داخل الفرن (ماس كهربائي)

- هل تستخدم طبق ذو زخارف معدنية؟
- هل تركت شوكة أو أداة معدنية أخرى داخل الفرن؟
- هل رقائق الألومنيوم قريبة جداً من الجدران الداخلية؟

◆ يتسبب الفرن في حدوث تشويش على أجهزة الراديو والتلفزيون

- قد يلاحظ تشويش بسيط على أجهزة التلفزيون والراديو عند تشغيل الفرن. يعد ذلك أمراً عادياً. لحل هذه المشكلة ضع الفرن بعيداً عن أجهزة التلفزيون والراديو والهوائيات.
- إذا لاحظت حدوث تداخل من جانب المعالج المصغر للفرن، قد يتم إعادة تعيين شاشة العرض. لحل هذه المشكلة، قم بفصل مقبس التيار وإعادة توصيله مرة أخرى. أعد ضبط الوقت.

✉ إذا لم تساعدك الإرشادات الموجودة أعلاه في حل هذه المشكلة، اتصل بالبائع المحلي أو بخدمة ما بعد البيع لمنتجات SAMSUNG.

يوضح الإجراء التالي كيفية طهي الطعام أو تسخينه.

تأكد دوماً من إعدادات الطهي قبل ترك الفرن بدون ملاحظة.

أولاً ضع الطعام في وسط القرص الدوار. ثم، أغلق الباب.

١. اضغط على الزر ①.


النتيجة: يظهر المؤشر "٨٠٠ وات" (طاقة الطهي القصوى):



حدد مستوى الطاقة المناسب بواسطة ضغط

الزر ① مرة أخرى إلى أن يتم عرض مستوى الطاقة المطلوب والمقدر بالوات. راجع جدول مستويات الطاقة الموجود في الصفحة التالية.


٢. حدد وقت الطهي بالضغط على الزر "١٠ دقائق" (10min) و"دقيقة واحدة" (1min) و"١٠ ثوان" (10s).



٣. اضغط على الزر ①.

النتيجة: يضيء مصباح الفرن ويبدأ القرص الدوار في الدوران.

تبدأ عملية الطهي وعند انتهائها يُصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.



يحظر تشغيل فرن الميكرويف عندما يكون فارغاً.

✉ إذا أردت تسخين طبق ما لمدة قصيرة بالطاقة القصوى (٨٠٠ وات)، اضغط على الزر "+٣٠ ثانية" (+30) لكل ٣٠ ثانية لوقت الطهي. يبدأ الفرن بالعمل في الحال.

مستويات الطاقة

يمكنك الاختيار من مستويات الطاقة الموجودة أدناه.

مستوى الطاقة	الطاقة الناتجة
عالي	٨٠٠ وات
تسخين	—
متوسط عالي	٦٠٠ وات
متوسط	٤٥٠ وات
متوسط منخفض	٣٠٠ وات
إزالة الثلج (**)	١٨٠ وات
منخفض	١٠٠ وات

✉ في حالة تحديد مستوى طاقة أعلى، يجب تقليل وقت الطهي.

✉ في حالة تحديد مستوى طاقة أقل، يجب زيادة وقت الطهي.

إيقاف الطهي


يمكنك إيقاف الطهي في أي وقت للتحقق من مدى نضج الطعام.

١. للإيقاف بشكل مؤقت؛

افتح الباب.

النتيجة:

تتوقف عملية الطهي. لمتابعة عملية الطهي،
أغلق الباب واضغط مرة أخرى على الزر .




٢. للإيقاف نهائياً؛

اضغط على الزر .

النتيجة: يتم إيقاف الطهي. إذا رغبت في إلغاء إعداد الطهي، اضغط على الزر  "إلغاء"

(Cancel).




يمكنك إيقاف أي إعداد قبل بدء الطهي بواسطة الضغط على الزر  "إلغاء"

(Cancel).

ضبط وقت الطهي

يمكنك زيادة وقت الطهي بالضغط على الزر "+٣٠ ثانية" (+30) لإضافة ٣٠ ثانية لكل مرة.

اضغط الزر "+٣٠ ثانية" (+30) مرة واحدة لكل ٣٠ ثانية ترغب في إضافتها.



استخدام ميزة التسخين الفوري

AR

عند استخدام ميزة التسخين الفوري، يتم ضبط وقت الطهي تلقائياً ولن تضطر إلى ضغط الزر. يمكنك ضبط عدد الأطباق بالضبط على زر التسخين المناسب للحصول على عدد المرات المناسب.

ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.

اضغط على الزر التسخين الفوري الذي تريده عدد المرات الملائم
النتيجة: يبدأ الطهي بعد حوالي ثانيتين. عند الانتهاء من الطهي:



- (١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.
- (٢) يصدر مؤشر تذكير الانتهاء صوتاً ثلاث مرات. (مرة كل دقيقة)
- (٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

مثال: اضغط الزر ☕ مرة واحدة لتسخين فنجان من القهوة. راجع الجدول الموجود في الصفحة التالية.

استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

إعدادات التسخين الفوري

يبين الجدول التالي برامج التسخين الفوري والكميات المراد طهيها وأوقات الانتظار والتوصيات المناسبة.

الزr	الطعام	حجم التقديم	مدة الانتظار	التوصيات
	الوجبات الجاهزة (المثلجة)	٣٥٠-٣٠٠ جرام ٤٥٠-٤٠٠ جرام	٣ دقائق	ضعها في طبق خزفي وقم بتغطيتها بطبقة من ورق الميكروويف الحراري. يناسب هذا البرنامج الوجبات المكونة من ٣ مكونات (مثال، اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات).
	المشروبات (قهوة ولبن وشاي وماء بدرجة حرارة الغرفة)	١٥٠ مللي (١ فنجان) ٢٥٠ مللي (١ كوب)	١-٢ دقيقة	صب المشروب في فنجان خزفي وقم بتسخينه بدون غطاء. ضع فنجان (١٥٠ مللي) أو كوب (٢٥٠ مللي) في منتصف القرص الدوار. قلب بحرص قبل مدة الانتظار وبعدها.
	الوجبات الجاهزة (المجمدة)	٣٥٠-٣٠٠ جرام ٤٥٠-٤٠٠ جرام	٤ دقائق	خذ الوجبة الجاهزة المجمدة وتأكد من إمكانية استخدام الطبق مع الميكروويف. اثقب غطاء الوجبة الجاهزة. ضع الوجبة الجاهزة المجمدة في الوسط. يناسب هذا البرنامج الوجبات الجاهزة المجمدة المكونة من ٣ مكونات (مثال، اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات).

استخدام ميزة الإزالة الأوتوماتيكية للثلج

تمتلك ميزة "الإزالة الأوتوماتيكية للثلج" من فك تجميد اللحوم أو الدواجن أو الأسماك. يتم ضبط وقت إزالة الثلج ومستوى الطاقة تلقائياً. فقط حدد البرنامج والوزن.

✎ استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.


ضع الطعام المجمد أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.

١. اضغط على الزر "أوتوماتيكي" (Auto) (⏻).

النتيجة: يظهر المؤشر التالي.




٢. حدد وزن الطعام بواسطة الضغط على الزر "١٠٠ جرام" (100g) يمكن تحديد الوزن بحد أقصى يصل إلى ١٥٠٠ جرام



٣. اضغط على الزر ⏻.

النتيجة:



◆ تبدأ عملية إزالة الثلج.

◆ يصدر الفرن صوت تنبيه في منتصف

عملية إزالة الثلج ليذكرك بتقليب الطعام.

◆ اضغط على الزر ⏻ مرة

أخرى لإنهاء عملية إزالة الثلج.

✎ يمكنك أيضاً إزالة الثلج عن الطعام يدوياً. للقيام بذلك، حدد وظيفة الطهي/التسخين مع تحديد مستوى الطاقة إلى ١٨٠ وات. راجع المقطع المسمى "الطهي/التسخين" في الصفحة رقم ٦ لمزيد من التفاصيل.

إعدادات الإزالة الأوتوماتيكية للثلج

قم بإزالة كافة أنواع مواد التغليف قبل بدء إزالة الثلج. ضع الأطعمة المجمدة على القرص الدوار. قم بتقليب الطعام في الفرن عند إصدار الفرن صوت تنبيه. يجب مراعاة وقت الانتظار بعد انتهاء عملية "الإزالة الأوتوماتيكية للثلج".

الطعام	المقدار	مدة الانتظار	التوصيات
اللحوم	٢٠٠-١٥٠٠ جرام	٢٠-٦٠ دقيقة	قم بحماية الحواف الرفيعة بورق
الدواجن	٢٠٠-١٥٠٠ جرام	٢٠-٦٠ دقيقة	الأمونيوم. قم بتقليب الطعام في الفرن
الأسماك	٢٠٠-١٥٠٠ جرام	٢٠-٥٠ دقيقة	عند إصدار الفرن صوت تنبيه.

الطهي على عدة مراحل

يمكن إعداد وضع الميكروويف لطهي الطعام على مرحلة واحدة أو مرحلتين. مثال: إذا كنت ترغب في فك تجميد الطعام وطهيه دون إعادة تشغيل الفرن بعد كل مرحلة. يمكنك فك تجميد سمكة وزنها ٥٠٠ جرام وطهيها على ثلاث مراحل:

• إزالة الثلج

• الطهي ١


• الطهي ٢

✎ يمكنك تعيين ما بين مرحلتين وثلاث مراحل في الطهي على عدة مراحل.


✎ إذا قمت بتعيين ثلاث مراحل، يجب أن تكون المرحلة الأولى هي إزالة الثلج.

✎ لا تضغط الزر حتى تقوم بضبط المرحلة الأخيرة.

١. اضغط على الزر "أوتوماتيكي" (Auto) (⏻).



٢. حدد وزن الطعام بواسطة الضغط على الزر "١٠٠ جرام" (100g) (٥٠٠ جرام كما هو موضح في المثال)




٣. اضغط على الزر ⏻.

وضع الميكروويف (I):

✎ إذا لزم الأمر، اضبط مستوى الطاقة بالضغط على الزر ⏻ مرة واحدة أو عدة مرات (٦٠٠ وات كما هو موضح في المثال)



٤. اضبط وقت الطهي بالضغط على الزر "١٠ دقائق" (10min) و"دقيقة واحدة" (1min) و"١٠ ثوان" (10s). العدد المناسب من المرات (٤ دقيقة كما هو موضح في المثال).




٥. اضغط على الزر ⏻.

وضع الميكروويف (II):

✎ إذا لزم الأمر، اضبط مستوى الطاقة بالضغط على الزر ⏻ مرة واحدة أو عدة مرات (٤٥٠ وات كما هو موضح في المثال)




٦. حدد وقت الطهي بالضغط على الزر "١٠ دقائق" (10min) و"دقيقة واحدة" (1min) و"١٠ ثوان" (10s). العدد المناسب من المرات (٥ دقيقة كما هو موضح في المثال).



٧. اضغط على الزر ⏻.

النتيجة:



يتم تحديد الأوضاع الثلاثة إزالة الثلج والطهي (I, II) الواحد تلو الآخر. حسب وضع إزالة الثلج الذي اخترته، يصدر الفرن صوت تنبيه في منتصف عملية إزالة الثلج ليذكرك بقلب الطعام. ◆ يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات بمجرد انتهاء وقت الطهي.

الورقية	• الأطباق والأكواب ومناديل المائدة وورق المطبخ • الورق المعاد تصنيعه	✓	تستخدم في طهو الطعام الذي يستغرق مدد قصيرة وفي تدفئة الطعام. تستخدم أيضاً لامتناس الرطوبة الزائدة. قد تتسبب في حدوث قوس كهربى.
البلاستيكية	• الأواني • الشريط اللاصق • أكياس المجمد	✓	خاصة إذا كانت مقاومة للحرارة. قد يحدث التواء لبعض أنواع البلاستيك الأخرى أو يتغير لونها عند درجات الحرارة المرتفعة. لا تستخدم الأدوات المصنوعة من الميلايين. يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة. ولا يجب أن يلامس الطعام. كن حريصاً عند إزالة الشريط حيث سينبعث بخار ساخن. فقط إذا كان يمكن استخدامها في الغلي أو صالحة للاستخدام في الفرن. ولا يجب أن تكون محكمة الإغلاق. وعند الضرورة قم بتقريبها بالشوكة.
الورق الأبيض الشفاف الذي به طبقة شمعية أو دهنية		✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة ومنع تناثر الطعام.

✓ موصى به
 ✗ يستخدم بحذر
 ✗ غير آمن

للطهي باستخدام فرن الميكرويف، يجب أن تتمكن طاقة الميكرويف من تخلق الطعام، بدون عكسها على الأطباق أو امتصاص الأطباق المستخدمة لها. لذا يجب الحرص عند اختيار أدوات الطهي. إذا تم وضع علامة على أداة الطهي على أنها آمنة للاستخدام في الميكرويف، فلا يجب أن تشعر بالقلق. يسرد الجدول التالي الأنواع المختلفة لأدوات الطهو ويشير إلى ما إذا كان يتم استخدامها في فرن الميكرويف أم لا وإلى كيفية استخدامها.

أداة الطهي	السماح بالاستخدام	التعليقات
رقائق الألومنيوم	✗	يمكن استخدامها بكميات صغيرة لحماية السطح من النضج الزائد. يمكن أن يحدث قوس كهربى إذا كانت الرقائق قريبة جداً من جدار الفرن أو إذا تم استخدام العديد من رقائق الألومنيوم.
طبق التحمير	✓	لا يتم تسخينه مقدماً لأكثر من ثمان دقائق.
الأواني الصينية والخزفية	✓	تكون الأواني الخزفية، والفخارية، والخزفية المطلية والصينية عادة مناسبة، ما لم تكن مزخرفة بزخارف معدنية.
الأطباق الكرتون المصنوعة من القوم التي تستخدم مرة واحدة	✓	يتم تغليف بعض الأطعمة المجمدة في هذه الأطباق.
تغليف الأطعمة السريعة	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الطعام. وقد تتسبب الحرارة الزائدة في صهر الأدوات المصنوعة من القوم. قد تحترق.
• الأكواب المصنوعة من القوم	✗	قد تتسبب في حدوث قوس كهربى.
• الأكياس الورقية أو الصحف	✗	قد تتسبب في حدوث قوس كهربى.
• الورق المعاد تصنيعه أو الأدوات الزجاجية المزينة بمعدن	✗	قد تتسبب في حدوث قوس كهربى.
الأدوات الزجاجية	✓	يمكن استخدامها، ما لم تكن مزخرفة بزخارف معدنية.
• أدوات الفرن التي تستخدم على المائدة	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الأطعمة والسوائل. قد يتسبب التسخين المفاجئ للزجاج الرقيق في كسره أو شربه.
• المرطبات الزجاجية	✓	يجب إزالة الغطاء. ويكون مناسب في التدفئة فقط.
المعدنية	✗	قد تتسبب في حدوث قوس كهربى أو حريق.
• الأطباق	✗	
• أربطة أكياس المحمد	✗	

تنظيف فرن الميكرويف

يجب تنظيف الأجزاء التالية من فرن الميكرويف على فترات منتظمة لمنع تراكم الدهون وبقيايا الطعام:

- الأسطح الداخلية والخارجية
- الباب وقفلي الباب
- القرص الدوار والحلقة الدوارة

تأكد دوماً من نظافة قفلي الباب ومن غلق الباب بإحكام.

١. قم بتنظيف السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة وماء دافئ وصابون. ثم قم بمسحها بالماء وتجفيفها.
٢. قم بإزالة أي بقع موجودة على الأسطح أو على الحلقة الدوارة بقطعة قماش مبللة بالصابون. ثم قم بمسحها بالماء وتجفيفها.
٣. لإزالة بقايا الطعام والروائح، ضع كوب به عصير ليمون مخفف على القرص الدوار وقم بالتسخين لمدة عشر دقائق باستخدام الطاقة القصوى.
٤. اغسل الطبق القابل للغسيل في غسالة الأطباق عند الحاجة.

⚠ يحظر سكب الماء في الفتحات. ولا تقم أبداً باستخدام أي منتجات أو مبيدات كيميائية. كن حريصاً جداً عند تنظيف قفلي الباب لضمان عدم وجود أي بقايا:

- متراكمة
- تحول دون إغلاق الباب بشكل صحيح

المواصفات الفنية

تسعى شركة **SAMSUNG** جاهدة إلى تحسين جودة منتجاتها باستمرار. ولهذا السبب، تخضع مواصفات التصميم وإرشادات المستخدم للتغيير دون سابق إعلام.

الطراز	M1833N
مصدر التيار الكهربائي	٢٣٠ فولت ~ ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة الميكرويف	١١٥٠ وات
الطاقة الناتجة	١٠٠ وات/٨٠٠ وات (IEC-705)
التردد	٢٤٥٠ ميغا هرتز
المجنترون	OM75S(31)
أسلوب التبريد	مروحة التبريد
الأبعاد (العرض×الارتفاع×القطر) الخارجية تجويف الفرن	٣٦١×٢٧٥×٤٨٩ مللي ٣٢٠×٢١١×٣٣٠ مللي
الحجم	٢٣ لتر
الوزن الصافي	١٢,٥ كيلو جرام تقريباً

