



# SyncMaster 206BW / 226BW



## Instalação do controlador Instalação do programa

▶▶ Microsoft Windows

▶▶ Natural Color

▶▶ MagicTune™

A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software
- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação

## ○ Precauções de segurança

Notação   Energia   Instalação   Limpeza e uso   Outras

### ▣ Notação

**Leia as seguintes instruções de segurança, uma vez que foram concebidas para evitar danos em bens e lesões em utilizadores.**

#### ! Aviso / Atenção



O não cumprimento das indicações que acompanham este símbolo pode resultar em danos corporais ou danos no equipamento.

#### ! Convenções de Notação



Proibido



É importante ler e compreender



Não desmonte



Desligue a ficha da tomada



Não toque



Ligação de terra para evitar choque eléctrico

Notação   Energia   Instalação   Limpeza e uso   Outras

### ▣ Energia



Quando não for utilizado durante largos períodos de tempo, defina o seu PC para DPMS.  
Se utiliza uma protecção de ecrã, defina-o com o modo de ecrã activo.

As imagens aqui apresentadas são apenas para referência e não se aplicam em todos os casos (ou países).

[Atalho para a instrução anti-pós imagem](#)

- ▣ Não utilize uma ficha danificada ou solta.
- Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.




❗ Não retire a ficha pelo cabo nem toque na mesma com as mãos molhadas.

▶ Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.




❗ Utilize uma ficha e uma tomada devidamente ligadas à terra.

▶ Uma ligação de terra deficiente pode causar choque eléctrico ou danos no equipamento.




❗ Introduza bem a ficha para que não se desligue.

▶ Uma má ligação pode provocar um incêndio.




❗ Não dobre excessivamente a ficha ou o cabo nem coloque objectos pesados sobre os mesmos, pois poderá resultar em danos.

▶ Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.




❗ Não ligue demasiadas extensões ou fichas a uma tomada.

▶ Pode provocar um incêndio.



❗ Não desligue o cabo de alimentação com o monitor ligado.

▶ Pode ocorrer um pico de tensão e danificar o monitor.



❗ Não utilize o cabo de alimentação se o respectivo conector ou a ficha estiver sujo de pó.

▶ Se o conector ou a ficha do cabo de alimentação estiver sujo de pó, limpe-o com um pano seco.

▶ Se utilizar o cabo de alimentação com a ficha ou conector sujo de pó, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



## Instalação



Contacte o centro autorizado de assistência técnica quando instalar o monitor em locais sujeitos a poeiras excessivas, locais sujeitos a temperaturas altas ou baixas, locais onde se utilizem substâncias químicas e locais onde o monitor esteja a funcionar 24 horas por dia como em aeroportos, estações de comboio, etc.


Se não o fizer, pode provocar sérios danos no monitor.



- ▶ Coloque o monitor num local com pouca humidade e o mínimo de pó.
- ▶ Caso contrário, pode provocar choque eléctrico ou incêndio no interior do monitor.




- ▶ Não deixe cair o monitor ao mudá-lo de local.
- ▶ Pode causar danos materiais ou corporais.




- ▶ Instale a base do monitor numa estante ou prateleira de maneira a que a respectiva extremidade não fique avançada relativamente à estante ou à prateleira.
- ▶ Se deixar cair o produto pode danificá-lo ou magoar-se.



- ▶ Não coloque o produto numa superfície instável ou de pequenas dimensões.
- ▶ Coloque o produto numa superfície uniforme e estável; se não o fizer, o produto pode cair e ferir alguém de passagem, especialmente crianças.




- ▶ Não deixe o produto no chão.
- ▶ Alguém, especialmente uma criança, pode tropeçar nele.




- ▶ Afaste do produto todo e qualquer objecto inflamável como velas, insecticidas ou cigarros.
- ▶ Caso contrário, pode ocorrer um incêndio.



- ▶ Afaste o cabo de alimentação de qualquer aparelho de aquecimento.
- ▶ Se o revestimento do cabo de alimentação derreter, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



- ❑ Não instale o produto em locais com condições de ventilação inadequadas como, por exemplo, uma estante, um armário, etc.
  - ▶ Qualquer aumento de temperatura no interior do produto pode provocar um incêndio.




- ❑ Pouse o monitor com cuidado.
  - ▶ Pode estar danificado ou partido.



- ❑ Não coloque o monitor com o ecrã virado para baixo.
  - ▶ A superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD) pode estar danificada.



- ❑ A instalação de um suporte de parede tem de ser efectuada por um profissional qualificado.
  - ▶ A instalação levada a cabo por pessoal não qualificado pode resultar em lesões. Utilize sempre o dispositivo de montagem especificado no manual do proprietário.



- ❑ Quando instalar o produto, mantenha-o afastado da parede (mais de 10 cm) para que a ventilação se faça de forma adequada.
  - ▶ Uma ventilação inadequada pode provocar o sobreaquecimento do produto, reduzindo a vida útil dos respectivos componentes e prejudicando o seu desempenho.



- ❑ Mantenha os materiais de protecção de plástico da embalagem fora do alcance de crianças.
  - ▶ Os materiais de protecção de plástico da embalagem podem causar asfixia se forem engolidos por crianças.

## ▶ Limpeza e uso



Quando limpar a caixa do monitor ou a superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD), utilize um pano macio ligeiramente húmido.

- ❑ Não pulverize o detergente directamente no monitor.
  - ▶ Pode causar danos, choque eléctrico ou incêndio.



- Utilize o detergente recomendado com um pano macio.




- Se o conector entre a ficha e o pino estiver com poeira ou sujo, limpe-o correctamente com um pano seco.
  - Um conector sujo pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Desligue o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o produto.
  - Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



- Desligue o cabo de alimentação da tomada e utilize um pano seco e macio para limpar o produto.
  - Não utilize quaisquer produtos químicos como cera, benzina, álcool, diluentes, insecticida, ambientador, lubrificante ou detergente.



- Contacte um [Centro de Assistência](#) ou Centro de Clientes para fins de limpeza interior uma vez por ano.
  - Mantenha o interior do produto limpo.  
A poeira acumulada no interior durante um longo período de tempo pode provocar mau funcionamento ou um incêndio.


[Notação](#)   [Energia](#)   [Instalação](#)   [Limpeza e uso](#)   [Outras](#)

## Outras



- Não retire a tampa frontal (ou posterior).
  - Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.  
As reparações devem ser realizadas por técnicos qualificados.

- Se o monitor não estiver a funcionar normalmente - em particular, se emitir sons ou odores estranhos - desligue-o imediatamente e [contacte um representante autorizado ou centro de assistência](#).



- ▶ Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- ▶ Afaste o produto de locais expostos a óleo, fumo ou humidade; não instale o produto no interior de um automóvel.

- ▶ Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio. De modo especial, evite utilizar o monitor perto de água ou no exterior, onde poderá estar exposto a neve ou chuva.




- ▶ Se o monitor cair ou se a caixa ficar danificada, desligue o monitor e o fio de alimentação. Em seguida, contacte o [centro de assistência](#).

- ▶ O monitor poderá funcionar incorrectamente, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.




- ▶ Mantenha a alimentação desligada quando ocorrerem trovoadas e relâmpagos ou quando o monitor não for utilizado durante um longo período de tempo.

- ▶ Caso contrário, pode provocar choque eléctrico ou incêndio.



- ▶ Não tente mover o monitor puxando apenas pelo fio ou pelo cabo de sinal.

- ▶ Pode causar avaria, choque eléctrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- ▶ Não tente mover o monitor puxando o respectivo cabo.

- ▶ Pode causar avaria, choque eléctrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- ▶ Não tape as aberturas de ventilação da caixa do monitor.

- ▶ Uma ventilação deficiente pode causar uma avaria ou incêndio.



- ▶ Não coloque recipientes com água, produtos químicos ou pequenos objectos de metal no monitor.

- ▶ Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio. Se uma substância estranha entrar no monitor, desligue o fio de alimentação e contacte o [centro de assistência](#).

- ▶ Afaste o produto de sprays químicos de combustão ou de substâncias inflamáveis.



- ▶ Pode causar explosão ou incêndio.



- ❑ Nunca insira um objecto metálico nas aberturas do monitor.

- ▶ Pode causar choque eléctrico, incêndio ou lesão.



- ❑ Não introduza objectos metálicos como bastonetes, arame e verrumas nem objectos inflamáveis como papel e fósforos nas aberturas de ventilação, portas para auscultadores ou portas AV.

- ▶ Pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.  
Se entrar água ou alguma substância estranha para dentro do produto, desligue-o, retire a ficha da tomada de parede e contacto o [centro de assistência](#).



- ❑ Se olhar para um ecrã fixo durante um longo período de tempo, poderão aparecer imagens residuais ou manchas.


- ▶ Altere o modo para poupança de energia ou defina uma protecção de ecrã para uma imagem em movimento quando tem de se afastar do monitor durante um longo período de tempo.



- ❑ Ajusta a resolução e frequência para os níveis adequados ao modelo.

- ▶ Níveis de resolução e de frequência inadequados podem danificar a visão do utilizador.

20 polegadas de largura (51 cm) - 1680 x 1050  
22 polegadas de largura (56 cm) - 1680 x 1050



- ❑ Olhar continuamente para o monitor de muito perto pode provocar lesões ópticas.




- ❑ De modo a não esforçar demasiado os olhos, faça uma pausa, de pelo menos cinco minutos, de hora a hora quando utilizar o monitor.



- ❑ Não instale o produto numa superfície instável, desnivelada ou num local sujeito a vibrações.

- ▶ Se deixar cair o produto pode danificá-lo ou magoar-se.  
A utilização do produto num local sujeito a vibrações pode reduzir a sua vida útil ou incendiá-lo.

- ❑ Quando transportar o monitor, desligue o cabo de alimentação e retire-o da tomada. Certifique-se de que todos os cabos, incluindo o cabo da antena e cabos que ligam a outros dispositivos, são desligados antes de mover o monitor.



- ▶ Falha em desligar um cabo pode danificá-lo e provocar um incêndio ou choque eléctrico.



- ▶ Mantenha o produto longe do alcance de crianças para não o danificar.
- ▶ A queda do produto pode provocar ferimentos e mesmo a morte.



- ▶ Desligue o produto da tomada se não o for utilizar durante muito tempo.
- ▶ Se não o fizer, a possível emissão de calor provocada pela sujidade acumulada ou por um mau isolamento pode originar um choque eléctrico ou um incêndio.




- ▶ Não ponha os brinquedos preferidos das crianças (ou qualquer outro objecto irresistível) em cima do produto.
- ▶ As crianças podem tentar subir para cima do produto para agarrar um objecto. E nesse caso, o produto pode cair e provocar ferimentos ou mesmo a morte.



- ▶ Quando levantar ou deslocar o monitor, não o vire ao contrário segurando apenas na base.
- ▶ Pode fazer com que o monitor caia e fique danificado ou provoque ferimentos.

## ▶ Posturas correctas ao utilizar o monitor



- ▶ Tente manter uma postura correcta ao utilizar o monitor.
- Mantenha as costas direitas.
- Os seus olhos devem ficar a uma distância de cerca 45 ~ 50 cm do monitor. O monitor deve ficar mesmo à sua frente e o ângulo de visão deve ser ligeiramente superior em relação ao ecrã.
- Incline o monitor para cima num ângulo de 10 ~20 graus. Regule a altura do monitor de maneira a que a parte superior fique ligeiramente abaixo do nível dos olhos.
- Regule o ângulo do monitor para que não haja reflexão de luz no ecrã.
- Tente manter os braços perpendiculares às axilas. Mantenha os braços ao nível das palmas das mãos.
- Os cotovelos devem ficar num ângulo perpendicular.
- Os joelhos devem ficar num ângulo superior a 90 graus. Os pés nunca devem levantar do chão. Os braços devem ficar posicionados abaixo do coração.



Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software
- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação

## ○ Introdução

[Características](#) [Conteúdo da embalagem](#) [Monitor](#)

### ▣ Características

#### ▶ RTA Monitor

##### ▶ RTA (Response Time Accelerator)

É uma função que acelera a velocidade de resposta do painel de maneira a obter uma imagem de vídeo mais nítida e natural.

- ▶ RTA Ligado. Activa a função RTA para que o painel funcione com uma velocidade de resposta mais rápida do que a original.
- ▶ RTA Deslig. Desactiva a função RTA para que o painel funcione com a velocidade de resposta original.

✘ Se depois de desactivar a função RTA, desligar e voltar a ligar o aparelho, a função RTA é automaticamente activada (predefinição de fábrica)

[Características](#) [Conteúdo da embalagem](#) [Monitor](#)

### ▣ Conteúdo da embalagem

Certifique-se de que os seguintes artigos estão incluídos com o monitor.

Se faltar um artigo [contacte o seu representante](#).

[Contacte um representante local](#) para comprar itens opcionais.

#### ▶ Desembalar

##### ▶ Depois de instalar o apoio



Monitor

▶ Depois de dobrar o apoio



Monitor e Suporte simples


▶ Manual



Guia de Rápida Instalação




Cartão de garantia  
(não está disponível em todos os locais)



Manual do Utilizador,  
Controlador do Monitor

▶ Cabo



Cabo de alimentação




Cabo de Conexão

▶ Outros



Pano de limpeza

▶ Vendido em separado



Cabo DVI



## Monitor

### ▣ Parte frontal



**1** Botão MENU [≡]

Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.

**2** Botão MagicBright™ [▲/▼]

MagicBright™ é uma nova função que possibilita o ambiente de visualização ideal dependendo do conteúdo da imagem que está a ver. Actualmente, estão disponíveis 7 modos diferentes : Custom, Text, Internet, Game, Sport e Movie, Contraste dinâm. Cada modo tem o seu próprio valor de brilho pré-configurado. Pode seleccionar facilmente uma das 7 definições, carregando simplesmente no botão 'MagicBright™'.

1) Pessoal

Apesar de os valores serem cuidadosamente escolhidos pelos nossos técnicos, os valores pré-configurados podem não ser o mais adequados aos olhos do utilizador, dependendo das preferências deste.

Se for este o caso, ajuste o Brilho e o Contraste utilizando o menu OSD.

2) Texto

Para documentação ou trabalhos que envolvam texto complexo.

3) Internet

Para trabalhar com uma mistura de imagens, tais como texto e gráficos.

4) Jogo

Para assistir a programas de televisão, tais como de jogos.

5) Esporte

Para assistir a programas de televisão, tais como de desporto.

6) Filme

Para assistir a filmes, tais como em DVD ou Video CD.

7) Contraste dinâm.

A opção Dynamic Contrast (Contraste dinâmico) detecta automaticamente a distribuição do sinal visual e ajusta de modo a criar um contraste ideal.

>> [Clique aqui para visualizar um clip de animação.](#)

3 Botão Brilho [☉]

Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.  
>> [Clique aqui para visualizar um clip de animação.](#)

2,3 Botão Ajustar [▼/▲]

Regula as opções no menu.

4 Botão Entrar [☑] /  
Botão SOURCE

Activa uma opção de menu realçada. /  
Quando prime o botão 'SOURCE' [Fonte] e, em seguida, selecciona o sinal de vídeo enquanto o OSD está desactivado. (Se carregar no botão Source para alterar o modo de entrada, aparece uma mensagem a indicar o modo actual no canto superior esquerdo do ecrã – sinal de entrada Analog, Digital.)

✘ Se seleccionar o modo Digital, tem de ligar o monitor à placa gráfica com uma porta DVI digital utilizando o cabo DVI.

5 Botão AUTO

Utilize este botão para aceder directamente à função de ajuste automático.

>> [Clique aqui para visualizar um clip de animação.](#)

6 Botão Ligação [⏻]

Utilize este botão para ligar e desligar o monitor.

Indicador de energia

Esta luz é azul durante o funcionamento normal e pisca a azul quando as suas regulações são gravadas no monitor.

✘ Consulte a secção [PowerSaver](#) do manual para obter mais informação sobre as funções de poupança de energia. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo.

▶ Parte traseira



✘ A configuração da parte de trás do monitor pode variar de produto para produto.

1 Porta POWER

Ligue o cabo de alimentação do monitor à porta de alimentação situada na parte de trás do monitor.

2 Porta DVI IN (HDCP)

Ligue o cabo DVI à porta DVI na parte de trás do monitor.

3 Porta RGB IN

Ligue o cabo de sinal à porta D-sub de 15 pinos na parte de trás do monitor.

4 Dispositivo de bloqueio Kensington

O dispositivo de bloqueio Kensington serve para 'fixar' fisicamente o sistema quando o utilizar num local público.

✘ O dispositivo de bloqueio tem que ser adquirido separadamente.  
Para saber como utilizar um dispositivo de bloqueio, contacte o estabelecimento onde foi adquirido.

✘ Consulte a secção [Ligação do Monitor](#) para obter mais informação sobre as ligações dos cabos.


A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software
- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação

## ○ Ligações

Ligar cabos    Utilizar a caneta electrónica

### ▶ Ligar cabos



- 1 Ligue o cabo de alimentação do monitor à porta de alimentação situada na parte de trás do monitor. Insira o cabo de alimentação do monitor numa tomada que esteja próxima.
- 2 Utilize uma ligação adequada ao seu computador.
  - 2-1 Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.
    - Ligue o cabo de sinal à porta D-sub de 15 pinos na parte de trás do monitor.



- 2-2 Utilizar o conector DVI (digital) na placa de vídeo.
  - Ligue o cabo DVI à porta DVI na parte de trás do monitor.



- 2-3 Ligado a um Macintosh.
  - Ligue o monitor ao computador Macintosh utilizando o cabo de ligação D-sub.

✘ Se o monitor e o computador estiverem ligados por cabos, pode ligá-los e utilizá-los.

Ligar cabos    Utilizar a caneta electrónica

### ▶ Usar base

- ▶ Montagem do Monitor



Monitor e Parte Inferior

#### Colocar uma Base

É possível colocar uma placa para instalação interface compatível com VESA de 100 mm. por 100 mm. neste monitor.



A. Monitor

B. Placa da instalação interface (Option)

- 1** Desligue seu monitor e desconecte sua tomada de potência (força).
- 2** Posicione o monitor LCD virado para baixo sobre uma superfície plana com um amortecedor debaixo dele para proteger a tela.
- 3** Remova os quatro parafusos e depois remova a Estante do monitor LCD.
- 4** Alinhe a Placa de Instalação Interface nos furos na Placa de Instalação da Tampa Traseira e fixe-a com os quatro parafusos fornecidos com a base do tipo com braço, gancho instalado na parede e outras bases.

A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software
- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação

## ○ Usar software

Instalar controlador do monitor    Natural Color    MagicTune™

### ▶ Instalar o controlador do monitor


Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

Web site da Internet :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)  
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

### ▶ Instalar controlador do monitor (Automático)

- ① Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- ② Clique em "**Windows**".
- ③ Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".



④

Se aparecer a seguinte janela de mensagens, clique no botão "Continue Anyway" (Continuar mesmo assim). Depois, clique no botão "OK". (Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP/2000)



- ✗ Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.  
O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung

<http://www.samsung.com/>

- 5 A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

▶ Instalar controlador do monitor (Manual)


[Windows Vista](#) | [Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows ME](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)

▶ Sistema Operativo Microsoft® Windows Vista™

- 1 Introduza o CD do manual na unidade de CD-ROM.
- 2 Clique em  (Iniciar) e "Painel de controlo". Depois, clique duas vezes em "Aspecto e Personalização".



- 3 Clique em "Personalização" e depois em "Definições de visualização".




4

Clique em "Definições avançadas..."



- 5 Clique em "Propriedades" no separador "Monitor". Se o botão "Propriedades" estiver desactivado é porque a configuração para o seu monitor foi concluída. O monitor pode ser utilizado tal como está.


Se aparecer a mensagem "O Windows necessita..."~, como se mostra na figura abaixo, clique em "Continuar".





- ✗ Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.  
O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung

<http://www.samsung.com/>


- 6 Clique em "Actualizar controlador..." no separador "Controlador".



- 7 Seleccione a caixa de verificação "Browse my computer for driver software"(Procurar software de controlador no meu computador) e clique em "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(Escolher a partir de uma lista de controladores de dispositivo no meu computador).






- 8) Clique em "Disco...", seleccione a pasta (por exemplo, D:\Drive) onde o ficheiro de configuração do controlador se encontra e clique em "OK".



- 9) Seleccione o modelo que corresponde ao seu monitor a partir da lista de modelos de monitor no ecrã e depois clique em "Seguinte".




- 10) Clique em "Fechar" → "Fechar" → "OK" → "OK" nos seguintes ecrãs que aparecem em sequência.




12) Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP

- 1) Insira o CD na unidade do CD-ROM.  
2)


Clique em "Iniciar" → "Painel de controlo" e, depois, clique no ícone "Aspecto e temas".




3 Clique no ícone "Monitor" e escolha o separador "Definições". Depois, clique em "Avançadas...".



4 Clique no botão "Propriedades" do separador "Monitor" e seleccione o separador "Controlador".



5 Clique em "Atualizar controlador..." e seleccione "Instalar de uma lista ou...". Depois, clique no botão "Seguinte".




6

Selecione "Não localizar, vou..." e, em seguida, clique em "Seguinte" e em "Disco...".



- 7 Clique no botão "Localizar" e escolha D:\Driver. Depois escolha o seu modelo de monitor na lista de modelos. Clique no botão "Seguinte".



- 8 Se aparecer a seguinte janela de mensagens, clique no botão "Continue Anyway" (Continuar mesmo assim). Depois, clique no botão "OK".



- ✘ Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.  
O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung  
<http://www.samsung.com/>

9

Clique no botão "Fechar" e, depois, no botão "OK" de forma continuada.





10 A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

## ▶ Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000

Quando vir a mensagem "Assinatura digital não localizada" no monitor, siga estes passos.

- 1 Escolha o botão "OK" na janela "Inserir disco".
- 2 Clique no botão "Procurar" na janela "Ficheiro necessário".
- 3 Escolha "A:\(D:\driver)" e, em seguida, clique no botão "Abrir" e, finalmente, no botão "OK".

### Guia de Instalação Manual do Monitor

- 1 Click "Start", "Setting", "Control Panel".
- 2 Clique duas vezes no ícone "Display".
- 3 Escolha o separador "Definições" e clique em "Avançadas".
- 4 Escolha "Monitor".
  - Hipótese1 : Se o botão "Propriedades" não estiver disponível, significa que o monitor está devidamente configurado. Pare a instalação.
  - Hipótese2 : Se o botão "Propriedades" estiver disponível, clique no botão "Propriedades". Siga o próximo passo em sequência.
- 5 Clique em "Controlador", em "Actualizar controlador" e, finalmente, no botão "Seguinte".
- 6 Escolha "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de modo a poder seleccionar o que deseja", clique em "Seguinte" e, depois, em "Disco".
- 7 Clique no botão "Procurar" e seleccione A:\(D:\driver).
- 8 Clique no botão "Abrir" e, em seguida, no botão "OK".
- 9 Escolha o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e, finalmente, noutro botão "Seguinte".
- 10 Clique no botão "Terminar" e, em seguida, no botão "Fechar".

Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão "Sim". Depois, clique no botão "Terminar" e, finalmente, no botão "Fechar".

## ▶ Sistema Operativo Microsoft® Windows® Millennium

- 1 Click "Start", "Setting", "Control Panel".
- 2 Clique duas vezes no ícone "Display".
- 3 Escolha o separador "Definições" e clique em "Avançadas".
- 4 Seleccione o separador "Monitor".
- 5 Clique no botão "Alterar" na área "Tipo de monitor".
- 6 Escolha "Especificar a localização do controlador".
- 7 Escolha "Apresentar uma lista de todos os controladores numa determinada localização..." e, em seguida, clique no botão "Seguinte".
- 8 Clique no botão "Disco".
- 9 Especifique A:\(D:\driver) e, em seguida, clique no botão "OK".
- 10 Seleccione "Mostrar todos os dispositivos" e escolha o monitor que corresponde àquele que ligou ao seu computador e clique em "OK".
- 11 Continue a escolher o botão "Fechar" e o botão "OK" até fechar a caixa de diálogo "Propriedades do monitor".

## ▶ Sistema Operativo Microsoft® Windows® NT

- 1 Clique em "Start", "Settings", "Control Panel" e clique duas vezes em "Display".
- 2 Na janela "Display Registration Information", clique no separador "Settings" e, em seguida, em

"All Display Modes".

- 3 Seleccione o modo que pretende utilizar ("Resolution", "Number of colors" e "Vertical frequency") e, em seguida, clique em "OK".
- 4 Clique no botão "Apply" (Aplicar) se o ecrã funcionar normalmente depois de ter clicado em "Test" (Teste). Se o ecrã não estiver normal, mude para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou frequência).

✘ Se não existirem opções de modo em "All Display Modes", seleccione o nível de resolução e de frequência vertical, consultando a secção [Modos de apresentação predefinidos](#) deste manual.

## ▶ Sistema Operativo Linux

Para executar o X-Window, tem de criar o ficheiro X86Config, que é uma espécie de ficheiro de definição de sistema.

- 1 Prima "Enter" no primeiro e segundo ecrãs após a execução do ficheiro "X86Config".
- 2 O terceiro ecrã é para "configurar o seu rato".
- 3 Configure um rato para o computador.
- 4 O ecrã seguinte é para "seleccionar um teclado".
- 5 Configure um teclado para o computador.
- 6 O ecrã seguinte é para "configurar o seu monitor".
- 7 Primeiro, defina uma "frequência horizontal" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- 8 Defina uma "frequência vertical" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- 9 Introduza o "nome do modelo do seu monitor". Esta informação não afecta a execução do X-Window.
- 10 "Terminou" a configuração do seu monitor.  
"Execute" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.

[Instalar controlador do monitor](#)   [Natural Color](#)   [MagicTune™](#)

## ▶ **Natural Color**

### ▶ Programa de software Natural Color



Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas numa impressora ou de outras imagens digitalizadas num scanner ou numa câmara digital não são as mesmas que aquelas apresentadas no monitor. O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (instituto coreano de investigação electrónica e de telecomunicações). Este sistema apenas está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas.

Para mais informações, consulte a ajuda (F1) do programa de software.

### ▶ Como instalar o software Natural Color

Insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece o ecrã inicial do programa de instalação. Clique em Natural Color no ecrã inicial para instalar o software Natural Color.

Para instalar o programa manualmente, introduza o CD que acompanha o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clique no botão [Start] (Iniciar) do Windows e seleccione [Run...] (Executar). Introduza D:\Color\NCProSetup.exe e, em seguida, prima a tecla [Enter]. (Se a unidade onde o CD é inserido não corresponde à letra D:\, introduza a letra aplicável.)

#### ► Como eliminar o programa de software Natural Color

Selecione "Setting" / "Control Panel" (Definição/Painel de controlo) no menu "Start" (Iniciar) e clique duas vezes em "Add/Delete a program" (Adicionar/eliminar um programa). Selecione Natural Color na lista e clique no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].

Instalar controlador do monitor    Natural Color    MagicTune™

## ► MagicTune™

## ■ Instalação

1. Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
2. Clique no ficheiro de instalação MagicTune™.
3. Selecione o idioma de instalação. Clique em "Next".
4. Quando aparecer a janela do Assistente do InstallationShield, clique em "Next" (Seguinte).
5. Selecione "I accept the terms of the license agreement" para aceitar os termos de utilização do contrato de licença.
6. Selecione uma pasta para instalar o programa MagicTune™.
7. Clique em "Install".
8. É apresentada a caixa de diálogo "Installation Status".
9. Clique em "Finish".
10. Quando a instalação estiver concluída, o ícone executável MagicTune™ é apresentado no ambiente de trabalho.

Faça duplo clique no ícone para iniciar o programa.



O ícone de execução MagicTune™ poderá não ser apresentado dependendo da especificação do sistema do computador ou do monitor. Se isso acontecer, prima a tecla F5.



### ❓ Problemas de instalação (MagicTune™)

A instalação do MagicTune™ pode ser afectada por factores tais como a placa de vídeo, placa principal e o ambiente de rede.



### ! Requisitos de sistema

#### Sistemas operativos

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™



**Recomenda-se que utilize o programa MagicTune™ em Windows™ 2000 ou mais recente.**

---

## Hardware

- 32MB de memória ou superior
- 60MB de espaço no disco rígido ou superior

\* FPara mais informações, visite o [Web site](#) MagicTune™ .

## Desinstalar

O programa MagicTune™ pode apenas ser removido utilizando a opção "Adicionar ou remover programas" do "Painel de controlo" do Windows™ .

Execute os seguintes passos para remover o MagicTune™ .

1. Vá para [Task Tray] ' [Iniciar] ' [Definições] e seleccione [Painel de controlo] no menu. Se o programa for executado no Windows™ XP, vá para [Painel de controlo] no menu [Iniciar].
2. Clique no ícone "Adicionar ou remover programas" no "Painel de controlo"
3. No ecrã "Adicionar ou remover programas", desloque o cursor até localizar o "MagicTune™". Clique no mesmo para o realçar.
4. Clique no botão "Alterar/remover" para remover o programa.
5. Clique em "Sim" para iniciar o processo de desinstalação.
6. Aguarde até a caixa de diálogo "Desinstalação concluída" ser apresentada.

Visite o [Web site](#) do MagicTune™ para obter suporte técnico para o MagicTune™, FAQs (perguntas e respostas) e actualizações de software.


A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software
- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação

## ○ Regular monitor

Botões de controlo    Funções directas    Função OSD

### ▶ Botões de controlo



- 1 [MENU / ☰] Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.
- 2 [▼/▲] Estes botões permitem-lhe realçar e ajustar itens do menu.
- 3 [⊞] Activa um item de menu realçado.
- 4 [AUTO] Quando o botão 'AUTO' é premido, é apresentado o ecrã Auto Adjustment [Ajuste Automático] tal como mostrado no ecrã animado ao centro.

Botões de controlo    Funções directas    Função OSD

### ▶ Funções directas

- ▶ AUTO





## ▶ MENU



Menu

Índice


Esta é a função que bloqueia o OSD para manter o estado actual das definições ou impedir que outros utilizadores alterem as definições actuais.

**Locked(Bloquear)** : Carregue sem soltar o botão de menu durante mais de cinco (5) segundos para activar a função de bloqueio da regulação do OSD.

OSD – ‘Bloquear’ e ‘Desbloquear’

**Unlock(Desbloquear)** : Carregue sem soltar o botão de menu durante mais de cinco (5) segundos para desactivar a função de bloqueio da regulação do OSD.

✘ Mesmo que a função de bloqueio da regulação do OSD esteja activada, ainda pode utilizar o botão Direct para regular o brilho, o contraste e MagicBright (☀️).



Menu

Índice




MagicBright™

Prima o botão MagicBright™ novamente e selecciona o modo pretendido.

- seis modos diferentes  
(Pessoal/Texto/Internet/Jogo/Esporte/Filme/Contraste dinâm.)

▶ Brilho



Menu

Índice



Brilho

Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.

▶ SOURCE



Menu

Índice

SOURCE

Acende o indicador para indicar o sinal de entrada actualmente apresentado. (Analógico/Digital)

Botões de controlo    Funções directas    Função OSD

## ▶ Função OSD

|                   |              |              |                 |           |            |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|------------|
| <b>Imagem</b>     | Brilho       | Contraste    |                 |           |            |
| <b>Cor</b>        | MagicColor   | Tonalidade   | Controle de cor | Gama      |            |
| <b>Imagem</b>     | Grosseiro    | Ajuste fino  | Brilho          | Posição-H | Posição-V  |
| <b>OSD</b>        | Idioma       | Posição-H    | Posição-V       | Transpar. | Tempo Menu |
| <b>Configurar</b> | Sinal Autom. | Reset Imagem | Reset Cor       | RTA       |            |
| <b>Informação</b> |              |              |                 |           |            |

**Imagem** ▲



Menu

Índice

Reproduzir/Parar

Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o brilho de acordo com as suas preferências pessoais.

Brilho

Funcionalidades de controlo directo : Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho. >> [Clique aqui para visualizar um clip de animação.](#)



MENU [source icon] [brightness icon] MENU


Contraste

Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o contraste de acordo com as suas preferências pessoais.



MENU [source icon] [contrast icon] MENU

 Cor 



MagicColor é uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Samsung, para melhorar a imagem digital e para apresentar cor natural de forma mais clara sem influenciar a qualidade da imagem.

- MagicColor
- 1 Deslig. Regressa ao modo original.
  - 2 Demo O ecrã antes de aplicar MagicColor aparece no lado direito e depois de aplicar MagicColor aparece no lado esquerdo.
  - 3 Total Apresenta não apenas cores naturais vívidas, mas também cor de pele mais realista com nitidez.
  - 4 Inteligente Apresenta uma cor natural vívida com nitidez.



- Tonalidade
- A tonalidade da cor pode ser alterada, podendo ser seleccionado um de quatro modos – Cool [Frio], Normal, Warm [Quente] e Custom [Personalizado].



MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU

- Controle de cor
- Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,V,B. -Vermelho, Verde, Azul



MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU


- Gama
- A correcção gama muda a luminância das cores com luminância intermédia.



- Modo 1
- Modo 2
- Modo 3

MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU


## Imagem



Remove interferências tais como riscas verticais.  
O Ajuste básico pode mover a área de imagem do ecrã.

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| Grosseiro   | Pode colocá-la novamente no centro utilizando o menu Controlo horizontal.<br>MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU  |  |
| Ajuste fino | Remove interferências tais como riscas horizontais. Se as interferências continuarem após a Sintonia fina, repita-a depois de ajustar a frequência (velocidade).<br>MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU |  |
| Brilho      | Siga estas instruções para alterar a claridade da imagem.<br>MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU  |  |
| Posição-H   | Siga estas instruções para mudar a posição horizontal da visualização completa do monitor.<br>MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU   |  |
| Posição-V   | Siga estas instruções para mudar a posição vertical da visualização completa do monitor.<br>MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU   |  |

 OSD 



|           |  |   |
|-----------|--|---|
| Menu      | Índice   | Reproduzir/Parar  |
| Idioma    | Pode escolher um de 9 idiomas.<br>• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe<br>※ O idioma escolhido influi somente no idioma de OSD. Não exerce nenhum efeito em qualquer software executado pelo computador. |  |
| Posição-H | Pode alterar a posição horizontal do menu OSD no ecrã do monitor.  |  |

MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU

**Posição-V**  
Pode alterar a posição vertical do menu OSD no ecrã do monitor.



MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU

**Transpar.**  
Altere a opacidade do fundo do OSD.




MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU

**Tempo Menu**  
O menu desliga-se automaticamente se não efectuar qualquer ajuste durante um determinado período de tempo. Pode definir o período de tempo durante o qual o menu deverá manter-se visível antes de ser desactivado.  
- 5 Seg., 10 Seg., 20 Seg., 200 Seg.



MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU

## Configurar



Menu

Índice

Reproduzir/Parar

**Sinal Autom.**

Selecione Auto Source [Origem Automática] para que o monitor selecione automaticamente a origem do sinal.



MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU

**Reset Imagem**

Os parâmetros de imagem são substituídos pelas predefinições de fábrica.



MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU

**Reset Cor**

Os parâmetros de cor são substituídos pelos valores predefinidos da fábrica.



MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU

**RTA (Response Time Accelerator)**  
É uma função que acelera a velocidade de resposta do painel de maneira a obter uma imagem de vídeo mais nítida e natural.

RTA : Activa a função RTA para que o painel funcione com

Ligado uma velocidade de resposta mais rápida do que a original.

RTA : Desactiva a função RTA para que o painel funcione com a velocidade de resposta original.


RTA

※ Se depois de desactivar a função RTA, desligar e voltar a ligar o aparelho, a função RTA é automaticamente activada (predefinição de fábrica)



MENU ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ ◀ ▶ ▲,▼ MENU

 Informação ▲



Menu

Índice

Informação

Mostra uma origem de vídeo, modo de visualização no ecrã OSD.

MENU ▲,▼

A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software
- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação

## ○ Resolução de problemas

Lista de verificação P & R Teste automático

### ▣ Lista de Verificação

Antes de recorrer ao serviço de assistência, consulte a informação nesta secção para tentar resolver o problema por si mesmo. Caso necessite mesmo de recorrer à assistência técnica, faça-o através do número constante no documento de garantia, do [número na secção de informação](#) ou [contacte o seu representante](#).

| Sintoma  | Lista de Verificação   | Soluções   |
|--|--|--|
| No images on the screen.<br>Não consigo ligar o monitor. | <p>O cabo de alimentação está correctamente ligado?</p> <p>Consegue ver a indicação "Check Signal Cable" no ecrã?</p> <p>Se a corrente estiver ligada, reinicie o computador para ver o ecrã inicial (ecrã de início de sessão), que pode ser visto.</p> <p>Consegue ver a indicação "Modo não otimizado", "Modo recomendado 1680 X 1050 60 Hz" no ecrã?</p> | <p>Verifique a ligação e alimentação do cabo.</p> <p>(Ligado utilizando o cabo D-sub)<br/>Verifique a ligação do cabo de sinais.</p> <p>(Ligado utilizando o cabo DVI)<br/>Se for apresentada uma mensagem (erro) no ecrã quando o monitor estiver correctamente ligado, verifique se o estado do monitor está definido como Analógico.<br/>Prima o botão SOURCE para que o monitor verifique a origem do sinal de entrada.</p> <p>Se aparecer o ecrã inicial (ecrã de início de sessão), inicie o computador no modo aplicável (o modo de segurança para o Windows ME/2000/XP) e altere a frequência da placa de vídeo.<br/>(Consulte a secção <a href="#">Modos de apresentação predefinidos</a>.)</p> <p>Se o ecrã inicial (ecrã de início de sessão) não aparecer, <a href="#">contacte um centro de assistência</a> ou <a href="#">seu representante</a>.</p> <p>Esta mensagem aparece quando o sinal da placa de vídeo excede a resolução e frequência máximas.</p> <p>Ajuste a resolução e frequência máximas aplicáveis ao monitor.</p> <p>Se o monitor exceder SXGA ou 75 Hz, será apresentada uma mensagem "Modo não otimizado", "Modo recomendado 1680 X 1050 60 Hz". Se o monitor exceder 85 Hz, o monitor vai funcionar correctamente, mas a mensagem "Modo não otimizado", "Modo recomendado 1680 X 1050 60 Hz" é apresentada durante um minuto e, em seguida, desaparece.<br/>Altere para o modo recomendado durante este período de um minuto.</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | (A mensagem será novamente apresentada se o sistema for reiniciado.)  |
|  | O ecrã não apresenta qualquer imagem. O indicador de energia do monitor está intermitente com intervalos de 1 segundo?    | O monitor está no modo PowerSaver (Poupança de energia).<br><br>Prima uma tecla no teclado ou mova o rato para activar o monitor e restaurar a imagem no ecrã.<br><br>Se continuar sem imagem, carregue no botão 'SOURCE'.<br>Depois, volte a carregar em qualquer tecla do teclado para activar o monitor e para que a imagem reapareça no ecrã. |
|  | Ligou o monitor com o cabo DVI?   | Pode obter um ecrã em branco se iniciar o sistema antes de ligar o cabo DVI ou desligar e, em seguida, ligar novamente o cabo DVI enquanto o sistema está em execução, uma vez que determinadas placas gráficas não enviam sinais de vídeo.<br>Ligue o cabo DVI e, em seguida, reinicie o sistema.  |
| Não vejo o OSD (sistema de apresentação no ecrã)   | Bloqueou o Menu OSD para evitar alterações?   | Desbloqueie o OSD premindo o botão [MENU /  ] durante pelo menos 5 segundos.   |
| O ecrã apresenta cores estranhas ou apenas preto e branco.                                 | O ecrã apresenta apenas uma cor, como se o utilizador estivesse a olhar para o ecrã através de um papel de celofane?      | Verifique a ligação do cabo de sinais.<br><br>Certifique-se de que a placa de vídeo está totalmente inserida na respectiva ranhura.   |
|  | As cores do ecrã tornaram-se estranhas após a execução de um programa ou devido a uma incompatibilidade entre aplicações? | Reinicie o computador.  |
|  | A placa de vídeo está correctamente configurada?  | Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.   |
| De repente, o ecrã tornou-se assimétrico.  | Mudou a placa de vídeo ou o controlador?  | Ajuste a posição e o tamanho consultando o OSD.   |
|  | Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?   | Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo.<br>(Consulte a secção <a href="#">Modos de apresentação predefinidos</a> .)  |
|  | O ecrã pode ficar desequilibrado devido ao ciclo dos sinais da placa de vídeo. Reajuste a posição consultando os OSD.     |   |
| O ecrã está desfocado ou não é possível ajustar o OSD.                                     | Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?   | Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo.<br>(Consulte a secção <a href="#">Modos de apresentação predefinidos</a> .)  |
| O LED está intermitente, mas não há imagens no ecrã.                                       | Quando se verifica a Frequência de Varredura no menu, a frequência está correctamente definida?                           | Ajuste a frequência correctamente consultando o manual da placa de vídeo e a secção <a href="#">Modos de apresentação predefinidos</a> .<br>(A frequência máxima por resolução pode diferir de produto para produto.)   |
| O ecrã apenas apresenta 16 cores. As cores alteraram-se depois de se ter mudado a placa de | As cores do Windows estão correctamente definidas?  | Windows XP :<br>Defina a resolução em Painel de controlo Aspecto e temas Visualização Definições.   |

vídeo.

Windows ME/2000 :  
Defina a resolução em Painel de controlo  
Visualização Definições.

A placa de vídeo está  
correctamente  
configurada?

Configure a placa de vídeo consultando o  
manual da mesma.

Aparece a  
mensagem "Monitor  
não reconhecido,  
monitor Plug & Play  
(VESA DDC)  
localizado".

Instalou o controlador do  
monitor?

[Instale o controlador do monitor](#) de acordo com  
as Instruções de Instalação do Controlador.

Consulte o manual da placa  
de vídeo para ver se a  
função Plug & Play (VESA  
DDC) tem suporte.

[Instale o controlador do monitor](#) de acordo com  
as Instruções de Instalação do Controlador.

#### Caso surjam problemas com o monitor, verifique os seguintes itens.

-  Verifique se o cabo de alimentação e o cabo estão correctamente ligados ao computador.
-  Verifique se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes.  
(Se o fizer, solicite uma operação pós-assistência para a motherboard do computador.)
-  Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o controlador do adaptador (de vídeo) e o controlador do monitor.
-  Verifique se o rácio de leitura do ecrã de vídeo está definido para 56 Hz ~75 Hz.  
(Ao utilizar a máxima resolução, não exceda os 75 Hz.)
-  Se tiver problemas com a instalação do controlador do adaptador (de vídeo), inicie o computador no modo de segurança, remova o adaptador de vídeo em "Painel de controlo Sistema Gestor de dispositivos" e, em seguida, reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (de vídeo).

✘ Se os problemas forem recorrentes, [contacte um centro de assistência autorizado](#).

[Lista de verificação](#) [P & R](#) [Teste automático](#)

#### P & R

| Perguntat   | Resposta  |
|---|---|
| Como posso alterar a frequência?                    | Pode alterar a frequência reconfigurando a placa de vídeo.<br><br>Repare que o suporte da placa de vídeo pode variar, consoante a versão do controlador utilizado.<br>(Para mais detalhes, consulte os manuais do computador ou da placa de vídeo.)   |
| Como posso ajustar a resolução?                     | Windows XP :<br>Defina a resolução em Painel de controlo Visualização Definições. Aspecto e temas<br><br>Windows ME/2000 :<br>Defina a resolução em Painel de controlo Visualização Definições.<br><br>✘ Para mais detalhes, <a href="#">contacte o fabricante da placa de vídeo</a> .                        |
| Como posso definir a função de poupança de energia? | Windows XP :<br>Defina a resolução em Painel de controlo Visualização Protecção de ecrã. Aspecto e temas<br>Defina a função em BIOS-SETUP do computador.<br><br>Windows ME/2000 :<br>Defina a resolução em Painel de controlo Visualização Protecção de ecrã.<br>Defina a função em BIOS-SETUP do computador. |

✘ Consulte o Manual do Windows/Computador.

Como posso limpar a caixa exterior/Painel LCD?

Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água.

Não deixe resíduos do detergente nem risque a caixa. Não deixe que a água penetre no monitor. ergent nor scratch the case.

[Lista de verificação](#) | [P & R](#) | [Teste automático](#)

## ▶ Teste automático

[Verificação através da função de teste automático](#) | [Mensagens de aviso](#) | [Ambiente](#) | [Sugestão Útil](#)

Existe a função de teste automático que lhe permite verificar o correcto funcionamento do monitor.

### ▶ Verificação através da função de teste automático ▲

- 1 Desligue o computador e o monitor.
- 2 Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
- 3 Ligue o monitor.

Se o monitor estiver a funcionar correctamente, aparece uma caixa na figura abaixo.




Esta caixa aparece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado.

- 4 Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligue o computador e o monitor.  
Se o ecrã do monitor permanece em branco depois de executar o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o sistema do computador. O monitor está a funcionar correctamente.

### ▶ Mensagens de aviso ▲

Se o sinal de entrada não estiver em bom estado, aparece uma mensagem no ecrã ou o ecrã fica em branco, apesar de o LED do indicador de energia continuar aceso. A mensagem pode indicar que o monitor está fora de sincronismo ou que tem de verificar o cabo de sinais



### ▶ Ambiente ▲

- ▶ A localização e posição do monitor pode influenciar a qualidade e outras funções do monitor.
  - ▶ Se existirem colunas woofers próximo do monitor, desligue o woofer e coloque-o noutra sala. Remova todos os dispositivos electrónicos, tais como rádios, ventiladores, relógios e telefones, que estejam a 1 metro do monitor.

### ▶ Sugestão Útil ▲

❏ Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentam problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, esteja fora de sincronismo, etc. Nesse caso, verifique primeiro a origem do problema e, em seguida, contacte um centro de assistência ou o seu representante.

❏ Ajuizar sobre o estado de funcionamento do monitor

Se o ecrã não apresenta qualquer imagem ou se surgir a mensagem "Modo não otimizado", "Modo recomendado 1680 X 1050 60 Hz", desligue o cabo do computador enquanto o monitor ainda está ligado.

▶ Se o ecrã apresenta uma mensagem ou se ficar branco, significa que o monitor está em perfeitas condições de funcionamento.  
Nesse caso, verifique possíveis problemas no computador.



# SyncMaster 206BW



A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software
- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação

## ○ Especificações

Especificações Poupança de energia Modos de apresentação predefinidos

### ▾ Especificações

#### Especificações Gerais

|  |   |
|--|---|
| Modelo   | SyncMaster 206BW                            |
| Painel LCD   |   |
| Tamanho  | diagonal de 20 polegadas de largura (51 cm) |
| Área de visualização   | 433,44 mm (H) x 270,9 mm (V)                |
| Pixel Pitch  | 0,258 mm (H) x 0,258 mm (V)                 |
| Sincronização  |   |
| Horizontal   | 30 ~ 81 kHz                                 |
| Vertical   | 56 ~ 75 Hz                                  |
| Cor de apresentação  |   |
| 16,7M Cores  |   |
| Resolução  |   |
| Resolução óptima   | 1680 X 1050@60 Hz                           |
| Resolução máxima   | 1680 X 1050@60 Hz                           |
| Sinal de Entrada, Terminado  |   |
| RGB Analógico, Digital RGB compatível com DVI,<br>0,7 Vp-p ± 5%, Nível TTL (V alta = 2,0V, V baixa = 0,8V) |   |
| Relógio de pixel máximo  |   |
| 146 MHz (Analógico / Digital)  |   |
| Consumo de energia   |   |
| 100 - 240 V CA (+/- 10 %) , 50/60 Hz ± 3 Hz  |   |
| Cabo de Sinal  |   |

Cabo D-sub de 15 pinos a 15 pinos, amovível  
Conector DVI-D-para-DVI-D, amovível (opcional)

Dimensões (LxAxP) / Peso

476,0 X 329,0 X 65,2 mm / 18,7 x 12,9 x 2,5 Ecrã (Depois de instalar o apoio)  
476,0 X 396,4 X 219,3 mm / 18,7 x 15,6 x 8,6 Ecrã (Depois de dobrar o apoio) / 6,1 kg / 13,4 lbs

Interface VESA

100 mm x 100 mm (para uso com hardware de montagem especial (braço))

Considerações Ambientais

Operação Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)  
Humidade : 10 % ~ 80 %, sem condensação

Armazenamento Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)  
Humidade : 5 % ~ 95 %, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milionésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 5.292.000.

✘ O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

#### ▶ Equipamento de classe B (equipamento de comunicação de informação para uso doméstico)

- ▶ Este produto está em conformidade com as Directivas de Compatibilidade Electromagnética para uso doméstico e pode ser utilizado em todas as zonas, incluindo áreas residenciais comuns.

(O equipamento de classe B emite menos ondas electromagnéticas do que o equipamento de classe A.)

[Especificações](#) [Poupança de energia](#) [Modos de apresentação predefinidos](#)

#### ▶ Poupança de energia

- ▶ Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

| Estado               | Funcionamento normal | Modo de poupança de energia | Desligar a Potência (Botão Ligação) EPA/ENERGY 2000 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| Indicador de energia | Azul                 | Azul, intermitente          | Preto   |

Consumo de energia

Menos de 55 W

Menos de 1 W  
(Modo Off [desligado])

Menos de 1 W



Este monitor é compatível com ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA DPMS.

Como parceiro da ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as diretrizes da ENERGY STAR® relativas à eficácia energética.

Especificações Poupança de energia Modos de apresentação predefinidos

## ▶ Modos de apresentação predefinidos

- ▶ Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

### ▶ Modos de apresentação predefinidos

| Modo de Apresentação | Frequência Horizontal (kHz) | Frequência Vertical (Hz) | Relógio de Pixel (MHz) | Polaridade de Sincronização (H/V) |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| IBM, 640 x 350       | 31,469                      | 70,086                   | 25,175                 | +/-                               |
| IBM, 640 x 480       | 31,469                      | 59,940                   | 25,175                 | -/-                               |
| IBM, 720 x 400       | 31,469                      | 70,087                   | 28,322                 | -/+                               |
| MAC, 640 x 480       | 35,000                      | 66,667                   | 30,240                 | -/-                               |
| MAC, 832 x 624       | 49,726                      | 74,551                   | 57,284                 | -/-                               |
| MAC, 1152 x 870      | 68,681                      | 75,062                   | 100,000                | -/-                               |
| VESA, 640 x 480      | 37,500                      | 75,000                   | 31,500                 | -/-                               |
| VESA, 640 x 480      | 37,861                      | 72,809                   | 31,500                 | -/-                               |
| VESA, 800 x 600      | 35,156                      | 56,250                   | 36,000                 | +/+                               |
| VESA, 800 x 600      | 37,879                      | 60,317                   | 40,000                 | +/+                               |
| VESA, 800 x 600      | 46,875                      | 75,000                   | 49,500                 | +/+                               |
| VESA, 800 x 600      | 48,077                      | 72,188                   | 50,000                 | +/+                               |
| VESA, 1024 x 768     | 48,363                      | 60,004                   | 65,000                 | -/-                               |
| VESA, 1024 x 768     | 56,476                      | 70,069                   | 75,000                 | -/-                               |
| VESA, 1024 x 768     | 60,023                      | 75,029                   | 78,750                 | +/+                               |
| VESA, 1152 x 864     | 67,500                      | 75,000                   | 108,000                | +/+                               |
| VESA, 1280 x 960     | 60,000                      | 60,000                   | 108,000                | +/+                               |
| VESA, 1280 x 1024    | 79,976                      | 75,025                   | 135,000                | +/+                               |
| VESA, 1680 X 1050    | 65,290                      | 59,954                   | 146,250                | -/+                               |

### Frequência Horizontal



O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade : kHz

### Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade : Hz



# SyncMaster 226BW



A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software
- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação

## ○ Especificações

Especificações Poupança de energia Modos de apresentação predefinidos

### ▾ Especificações

#### Especificações Gerais

Modelo SyncMaster 226BW

#### Painel LCD

Tamanho diagonal de 22 polegadas de largura (56 cm)

Área de visualização 473,8 mm (H) x 296,1 mm (V)

Pixel Pitch 0,258 mm (H) x 0,258 mm (V)

#### Sincronização

Horizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 75 Hz

#### Cor de apresentação

16,7M Cores

#### Resolução

Resolução óptima 1680 X 1050@60 Hz

Resolução máxima 1680 X 1050@60 Hz

#### Sinal de Entrada, Terminado

RGB Analógico, Digital RGB compatível com DVI,  
0,7 Vp-p ± 5%, Nível TTL (V alta 2,0V, V baixa 0,8V)

#### Relógio de pixel máximo

146 MHz (Analógico / Digital)

#### Consumo de energia

100 - 240 V CA (+/- 10 %) , 50/60 Hz ± 3 Hz

#### Cabo de Sinal

Cabo D-sub de 15 pinos a 15 pinos, amovível  
Conector DVI-D-para-DVI-D, amovível (opcional)

Dimensões (LxAxP) / Peso

514,6 X 353,3 X 63,0 mm / 20,2 x 13,9 x 2,4 Ecrã (Depois de instalar o apoio)  
514,6 X 422,0 X 219,3 mm / 20,2 x 16,6 x 8,6 Ecrã (Depois de dobrar o apoio) / 5,7 kg / 12,5 lbs

Interface VESA

100 mm x 100 mm (para uso com hardware de montagem especial (braço))

Considerações Ambientais

Operação Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)  
Humidade : 10 % ~ 80 %, sem condensação

Armazenamento Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)  
Humidade : 5 % ~ 95 %, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milionésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 5.292.000.

✘ O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

#### ▶ Equipamento de classe B (equipamento de comunicação de informação para uso doméstico)

- ▶ Este produto está em conformidade com as Directivas de Compatibilidade Electromagnética para uso doméstico e pode ser utilizado em todas as zonas, incluindo áreas residenciais comuns.

(O equipamento de classe B emite menos ondas electromagnéticas do que o equipamento de classe A.)

[Especificações](#) [Poupança de energia](#) [Modos de apresentação predefinidos](#)

#### ▶ Poupança de energia

- ▶ Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

| Estado               | Funcionamento normal | Modo de poupança de energia | Desligar a Potência (Botão Ligação) EPA/ENERGY 2000 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| Indicador de energia | Azul                 | Azul, intermitente          | Preto   |

Consumo de energia

Menos de 55 W

Menos de 1 W  
(Modo Off [desligado])

Menos de 1 W



Este monitor é compatível com ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA DPMS.

Como parceiro da ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as diretrizes da ENERGY STAR® relativas à eficácia energética.

Especificações Poupança de energia Modos de apresentação predefinidos

## ▶ Modos de apresentação predefinidos

- ▶ Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

### ▶ Modos de apresentação predefinidos

| Modo de Apresentação | Frequência Horizontal (kHz) | Frequência Vertical (Hz) | Relógio de Pixel (MHz) | Polaridade de Sincronização (H/V) |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| IBM, 640 x 350       | 31,469                      | 70,086                   | 25,175                 | +/-                               |
| IBM, 640 x 480       | 31,469                      | 59,940                   | 25,175                 | -/-                               |
| IBM, 720 x 400       | 31,469                      | 70,087                   | 28,322                 | -/+                               |
| MAC, 640 x 480       | 35,000                      | 66,667                   | 30,240                 | -/-                               |
| MAC, 832 x 624       | 49,726                      | 74,551                   | 57,284                 | -/-                               |
| MAC, 1152 x 870      | 68,681                      | 75,062                   | 100,000                | -/-                               |
| VESA, 640 x 480      | 37,500                      | 75,000                   | 31,500                 | -/-                               |
| VESA, 640 x 480      | 37,861                      | 72,809                   | 31,500                 | -/-                               |
| VESA, 800 x 600      | 35,156                      | 56,250                   | 36,000                 | +/+                               |
| VESA, 800 x 600      | 37,879                      | 60,317                   | 40,000                 | +/+                               |
| VESA, 800 x 600      | 46,875                      | 75,000                   | 49,500                 | +/+                               |
| VESA, 800 x 600      | 48,077                      | 72,188                   | 50,000                 | +/+                               |
| VESA, 1024 x 768     | 48,363                      | 60,004                   | 65,000                 | -/-                               |
| VESA, 1024 x 768     | 56,476                      | 70,069                   | 75,000                 | -/-                               |
| VESA, 1024 x 768     | 60,023                      | 75,029                   | 78,750                 | +/+                               |
| VESA, 1152 x 864     | 67,500                      | 75,000                   | 108,000                | +/+                               |
| VESA, 1280 x 960     | 60,000                      | 60,000                   | 108,000                | +/+                               |
| VESA, 1280 x 1024    | 79,976                      | 75,025                   | 135,000                | +/+                               |
| VESA, 1680 X 1050    | 65,290                      | 59,954                   | 146,250                | -/+                               |

### Frequência Horizontal



O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade : kHz

### Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade : Hz



A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Regular monitor
- Introdução
- Resolução de problemas
- Ligações
- Especificações
- Usar software
- Informação

## ○ Informação

Contacte SAMSUNG GLOBAL Terminologia Para melhor apresentação Autoridade

### ▣ Contacte SAMSUNG GLOBAL

✘ Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

#### North America

|        |                          |   |
|--------|--------------------------|---|
| U.S.A  | 1-800-SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | <a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a> |

#### Latin America

|                   |                        |   |
|-------------------|------------------------|---|
| ARGENTINE         | 0800-333-3733          | <a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>       |
| BRAZIL            | 4004-0000              | <a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>       |
| CHILE             | 800-726-7864 (SAMSUNG) | <a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>       |
| COLOMBIA          | 01-8000112112          | <a href="http://www.samsung.com.co">http://www.samsung.com.co</a>       |
| COSTA RICA        | 0-800-507-7267         | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| ECUADOR           | 1-800-10-7267          | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| EL SALVADOR       | 800-6225               | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| GUATEMALA         | 1-800-299-0013         | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| JAMAICA           | 1-800-234-7267         | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| PANAMA            | 800-7267               | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| PUERTO RICO       | 1-800-682-3180         | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| REP. DOMINICA     | 1-800-751-2676         | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-7267-864         | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| VENEZUELA         | 0-800-100-5303         | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |

#### Europe

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| BELGIUM             | 02 201 2418  | <a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> |
| CZECH REPUBLIC      | 844 000 844  | <a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a> |
|                     | Distributor pro Českou republiku:<br>Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4 |   |
| DENMARK             | 70 70 19 70  | <a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a> |
| FINLAND             | 030-6227 515   | <a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a> |
| FRANCE              | 3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)   | <a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a> |
| GERMANY             | 01805 - 121213 (€ 0,14/Min)  | <a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>         |
| HUNGARY             | 06-80-SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a> |
| ITALIA              | 800 SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a> |
| LUXEMBURG           | 0032 (0)2 201 24 18  | <a href="http://www.samsung.lu">http://www.samsung.lu</a>         |
| NETHERLANDS         | 0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)  | <a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a> |
| NORWAY              | 815-56 480   | <a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a> |
| POLAND              | 0 801 801 881  | <a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a> |
| PORTUGAL            | 80 8 200 128   | <a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a> |
| REPUBLIC OF IRELAND | 0818 717 100   | <a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a> |
| SLOVAKIA            | 0800-SAMSUNG (7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a> |
| SPAIN               | 902 10 11 30   | <a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a> |
| SWEDEN              | 0771-400 200   | <a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a> |
| SWITZERLAND         | 0800-7267864   | <a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> |
| U.K                 | 0870 SAMSUNG (7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a> |
| CIS                 |  |   |
| ESTONIA             | 800-7267   | <a href="http://www.samsung.ee">http://www.samsung.ee</a>         |
| LATVIA              | 800-7267   | <a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a> |
| LITHUANIA           | 8-800-77777  | <a href="http://www.samsung.lt">http://www.samsung.lt</a>         |
| KAZAKHSTAN          | 8 800 080 1188   | <a href="http://www.samsung.kz">http://www.samsung.kz</a>         |
| RUSSIA              | 8-800-200-0400   | <a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>         |
| UKRAINE             | 8-800-502-0000   | <a href="http://www.samsung.com/ur">http://www.samsung.com/ur</a> |
| UZBEKISTAN          | 140-1234   | <a href="http://www.samsung.uz">http://www.samsung.uz</a>         |
| Asia Pacific        |  |   |
| AUSTRALIA           | 1300 362 603   | <a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a> |
| CHINA               | 800-810-5858, 010- 6475 1880   | <a href="http://www.samsung.com.cn">http://www.samsung.com.cn</a> |
| HONG KONG           | 3698-4698  | <a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> |

|                      |                                   |   |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| INDIA                | 3030 8282, 1800 1100 11           | <a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>   |
| INDONESIA            | 0800-112-8888                     | <a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>   |
| JAPAN                | 0120-327-527                      | <a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>   |
| MALAYSIA             | 1800-88-9999                      | <a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>   |
| PHILIPPINES          | 1800-10-SAMSUNG (7267864)         | <a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>   |
| SINGAPORE            | 1800-SAMSUNG (7267864)            | <a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>   |
| THAILAND             | 1800-29-3232, 02-689-3232         | <a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>   |
| TAIWAN               | 0800-329-999                      | <a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>   |
| VIETNAM              | 1 800 588 889                     | <a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>   |
| Middle East & Africa |                                   |   |
| SOUTH AFRICA         | 0860 7267864 (SAMSUNG)            | <a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>   |
| U.A.E                | 800SAMSUNG (7267864)<br>8000-4726 | <a href="http://www.samsung.com/mea">http://www.samsung.com/mea</a> |

[Contacte SAMSUNG GLOBAL](#)   [Terminologia](#)   [Para melhor apresentação](#)   [Autoridade](#)

---

## Terminologia

### Distância entre pontos

- ▶ Num monitor, as imagens são compostas por pontos vermelhos, verdes e azuis. Quanto mais próximos os pontos, mais elevada a resolução. A distância entre dois pontos da mesma cor é designada por 'Distância entre pontos'. Unidade : mm

### Frequência Vertical

- ▶ O ecrã tem de ser redesenhado várias vezes por segundo, por forma a criar e apresentar uma imagem para o utilizador. A frequência desta repetição por segundo é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade : Hz

Exemplo : Se a mesma luz se repete 60 vezes por segundo, o valor correspondente é de 60 Hz.

### Frequência Horizontal

- ▶ O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal. O número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade : kHz

### Métodos Entrelaçado e Não Entrelaçado

- ▶ O método Não Entrelaçado apresenta as linhas horizontais do ecrã de cima a baixo, enquanto que o método Entrelaçado apresenta primeiro as linhas ímpares e depois as linhas pares. O método Não Entrelaçado é utilizado para a maioria dos monitores para garantir uma imagem clara. O método Entrelaçado é o método utilizado nos televisores.

### Plug & Play

- ▶ Trata-se de uma função que proporciona um ecrã da melhor qualidade pelo facto de permitir que o computador e o monitor troquem informação automaticamente. Este monitor segue a norma internacional VESA DDC para a função Plug & Play.

### Resolução

- ▶ O número de pontos horizontais e verticais utilizado para compor a imagem do ecrã é designado por 'resolução'. Esse número mostra a exactidão da apresentação. Uma resolução elevada é apropriada para a execução de várias tarefas, dado que possibilita a apresentação de mais informação de imagem no ecrã.

Exemplo :Se a resolução for 1680 X 1050, significa que o ecrã é composto por 1680 pontos horizontais (resolução horizontal) e 1050 linhas verticais (resolução vertical).

[Contacte SAMSUNG GLOBAL](#) [Terminologia](#) [Para melhor apresentação](#) [Autoridade](#)

---

## ▶ Para melhor apresentação

- ▶ Defina a frequência de atualização e resolução do computador no painel de controle do computador de acordo com os itens descritos abaixo para obter uma alta qualidade de imagem. A imagem da tela pode se tornar precária se o TFT (Thin Film Transistor) -LCD não garantir uma imagem superior.
  - ▶ Resolução : 1680 X 1050
  - ▶ Frequência Vertical (taxa de atualização) : 60 Hz
- ▶ O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milionésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.
  - ▶ Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 5.292.000.
- ▶ Ao limpar a caixa do monitor, favor aplicar a quantidade recomendada de produto de limpeza e usar um pano seco e macio para polimento. Limpe suavemente a superfície do LCD para não deixar nenhuma marca através de pressão excessiva. Se fizer muita força, pode manchar.
- ▶ Caso não esteja satisfeito com a qualidade da imagem, configure a "função ajuste automático" na tela do vídeo que aparece ao pressionar o botão de fechamento da janela. Se ainda aparecer ruído após o ajuste automático, utilize a função configuração NÍTIDA/INFERIOR.
- ▶ Se olhar para um ecrã fixo durante um longo período de tempo, poderão aparecer imagens residuais ou manchas. Altere o modo para poupança de energia ou defina uma protecção de ecrã para uma imagem em movimento quando tem de se afastar do monitor durante um longo período de tempo.

[Contacte SAMSUNG GLOBAL](#) [Terminologia](#) [Para melhor apresentação](#) [Autoridade](#)

---

## ▶ Autoridade

- ▶ As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificação sem aviso prévio.  
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

- ▶ A reprodução deste material por qualquer meio sem o consentimento por escrito da Samsung Electronics Co., Ltd. É estritamente proibida.

A Samsung Electronics Co., Ltd. não será responsabilizada por erros contidos aqui nem por danos incidentais ou conseqüentes relativos ao fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

*Samsung* é marca registrada da Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* e *Windows NT* são marcas registradas da Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* e *DDC* são marcas registradas da Video Electronics Standard Association; o nome e o logotipo *ENERGY STAR®* são marcas registradas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (U.S. Environmental Protection Agency - EPA). Como parceiro da ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR® relativas à eficácia energética. Todos os demais nomes de produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.



**MÉXICO**

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.  
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,  
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

## INFORMAÇÃO DO PRODUTO (Sem Retenção de Imagem)

Os monitores e aparelhos de televisão de LCD poderão ficar com retenção de imagem quando mudam de uma imagem para outra, em especial, depois de apresentarem uma imagem fixa durante muito tempo.

Este guia serve para demonstrar a utilização correcta de produtos de LCD, como forma de os proteger contra a retenção de imagem.

### ● **Garantia**

A garantia não cobre quaisquer danos causados por retenção da imagem.  
A garantia não cobre o efeito de 'imagem queimada'.

### ● **O que é a Retenção de imagem?**

Durante o funcionamento normal de um painel LCD, a retenção de imagem em pixels não ocorre. No entanto, se a mesma imagem for apresentada durante muito tempo, uma ligeira diferença na carga eléctrica acumula-se entre os dois eléctrodos que contêm o cristal líquido. Isto pode provocar a formação de cristal líquido em determinadas áreas do ecrã. Assim, a imagem anterior é retida quando muda para uma nova imagem de vídeo. Todos os produtos que apresentam imagens, incluindo LCD, estão sujeitos a retenção de imagem. Não se trata de um defeito do produto.

Siga as sugestões abaixo para proteger o seu LCD da retenção de imagem

### ● **Modo de Alimentação Desligada, de Protecção de Ecrã ou de Poupança de Energia**

Exemplo)

- Desligar a alimentação quando utiliza um padrão fixo.
  - Desligar a alimentação durante 4 horas após um período de utilização de 20 horas
  - Desligar a alimentação durante 2 horas após um período de utilização de 12 horas
- Se possível, utilizar uma protecção de ecrã
  - Recomenda-se uma protecção de ecrã numa cor ou uma imagem em movimento.
- Defina o Monitor para o estado de alimentação desligada através do esquema de alimentação de propriedades do ecrã de computador.

### ● **Sugestões para aplicações específicas**

Exemplo) Aeroportos, Estações de Trânsito, Bolsas de Valores, Bancos e Sistemas de Controlo


Recomendamos que siga as instruções de instalação do programa de sistema de apresentação, tal como abaixo indicado:

### ● **Apresentar Informações em conjunto com o Logótipo ou ciclo de Imagem em movimento.**

Exemplo) Ciclo : Apresentar Informações durante 1 hora a seguir a apresentação do logótipo ou imagem em movimento durante 1 minuto.

### ● **Alterar periodicamente as informações de cor (Utilize 2 cores diferentes).**

Exemplo) Efectue a rotação das informações da cor com 2 cores, a cada 30 minutos.



Evite a utilização de uma combinação de caracteres e de uma cor de fundo com uma grande diferença em termos de luminosidade.

Evite utilizar cores cinzentas, que poderão provocar facilmente a retenção de imagens.

- Evite: Cores com uma grande diferença em termos de luminosidade (Branco & Preto, Cinzento)

Exemplo)



- Definições recomendadas: Cores brilhantes com uma pequena diferença em termos de luminosidade
  - Altere a cor dos caracteres e a cor de fundo a cada 30 minutos
- Exemplo)



- A cada 30 minutos, altere os caracteres com movimento.
- Exemplo)




- **A melhor forma de proteger o monitor da Retenção de imagem consiste em definir o computador ou o sistema para utilizar um programa de protecção do ecrã quando não o está a utilizar.**

A Retenção de imagem pode não ocorrer quando um painel LCD é utilizado em circunstâncias normais.

Como circunstâncias normais entenda-se a alteração constante de padrões de vídeo. Quando o painel de LCD é utilizado durante um longo período de tempo com um padrão fixo (mais de 12 horas), poderá ocorrer uma ligeira diferença de tensão nos eléctrodos que utilizam o cristal líquido (LC) num pixel. A diferença de tensão entre os eléctrodos aumenta com o tempo, forçando o cristal líquido a ficar menor. Quando isto ocorre, a imagem anterior pode ser visualizada quando o padrão é alterado. Para impedir isto, a diferença de tensão acumulada tem de ser diminuída.





- O Monitor de LCD está em conformidade com a norma ISO13406-2, de falha de pixels, Classe II.