




Frigorífico manual do utilizador



O papel utilizado na execução deste manual é 100 % reciclado.

Português

imagine the possibilities

Obrigado por ter adquirido um produto da Samsung.

Aparelho não encastrável



informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.
- Use este eletrodoméstico somente para sua finalidade pretendida, conforme descrito neste manual de instruções. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças acima de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, motoras ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso do eletrodoméstico de uma forma segura e compreendam os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico.
A limpeza e a manutenção por parte do usuário não deverão ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Uma vez que as instruções de funcionamento seguintes abrangem vários modelos, as características do seu frigorífico podem diferir ligeiramente das descritas neste manual.

SÍMBOLOS DE AVISO/ATENÇÃO UTILIZADOS



Indica que existe o risco de morte ou ferimentos graves.



Indica que existe o risco de ferimentos ou danos materiais.

OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS



Representa algo que NÃO deve fazer.



Representa algo que NÃO deve desmontar.



Representa algo em que NÃO deve tocar.



Representa algo que deve respeitar.



Indica que deve desligar a ficha de alimentação da tomada.



Indica a necessidade de se efectuar uma ligação à terra para evitar choques eléctricos.



Recomenda-se que contacte um técnico da assistência quando este símbolo for apresentado.

Estes sinais de aviso servem para evitar que qualquer utilizador do aparelho sofra ferimentos. Siga-os rigorosamente.

Depois de ler esta secção, guarde as instruções num local seguro para referência futura.

- Antes de ser utilizado, este frigorífico deve ser instalado e localizado correctamente, de acordo com as instruções do manual.
- Utilize este aparelho apenas para o uso a que se destina, tal como é descrito neste manual.
- Recomendamos vivamente que todo o serviço de assistência seja efectuado por pessoal especializado.
- Os gases R-600a e R-134a podem ser utilizados como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte posterior do aparelho e a etiqueta de classificação no interior do frigorífico para saber qual o refrigerante utilizado neste frigorífico.



- O refrigerante R-600a é um gás natural com elevada compatibilidade ambiental, embora seja também combustível.

Durante o transporte e a instalação do aparelho deve ter-se o cuidado de garantir que nenhuma peça do circuito de refrigeração é danificada.

- Uma fuga de refrigerante das tubagens pode provocar um incêndio ou ferimentos oculares. Caso seja detectada uma fuga, evite criar chamas ou potenciais fontes de ignição e ventile a divisão em que o aparelho se encontra durante vários minutos.



- Para evitar a criação de uma mistura inflamável de gás e oxigénio em caso de fuga no circuito de refrigeração, o tamanho da divisão em que o aparelho se encontra deverá ser proporcional à quantidade de refrigerante utilizada.

- Nunca ligue um aparelho que aparente estar danificado. Em caso de dúvida, consulte o seu concessionário.
- A divisão deve ter 1 m³ por cada 8 g de refrigerante R-600a no interior do aparelho.
- A quantidade de refrigerante existente no seu aparelho é apresentada na placa de identificação situada no interior do aparelho.
- Elimine o material de embalagem deste produto de forma ecológica.

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou que não disponham da experiência ou conhecimentos necessários, excepto caso estejam acompanhadas por um responsável pela sua segurança que as supervisione ou as instrua acerca da utilização do aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Aviso CE

Determinou-se que este produto está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE), a Directiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Delegado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão, e a Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia. (Apenas para produtos vendidos em países europeus.)

SINAIS DE AVISO GRAVES



- Não instale o frigorífico num local húmido ou onde possa entrar em contacto com água.
- A deterioração do isolamento dos componentes eléctricos pode provocar choques eléctricos ou incêndios.
- Não coloque este frigorífico num local com exposição solar directa ou próximo de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que emanem calor.
- Não ligue diferentes aparelhos à mesma extensão. O frigorífico deve ser sempre ligado à sua própria tomada eléctrica, devendo esta ter uma classificação de tensão igual à indicada na placa sinalética.
- Isto garante o desempenho ideal do aparelho e evita a sobrecarga dos circuitos eléctricos da sua casa, que sobreaqueceria os fios e aumentaria o risco de incêndio.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação não é esmagada ou danificada pela parte posterior do frigorífico.
- Não dobre excessivamente nem coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Caso contrário, há o risco de incêndio.
- Se o cabo de alimentação estiver gasto ou danificado, solicite imediatamente a sua reparação ou substituição junto do fabricante ou do respectivo representante de assistência.
- Não utilize um cabo que apresente fissuras ou danos provocados por abrasão no ao longo da sua extensão ou nas extremidades.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, solicite imediatamente a sua substituição junto do fabricante ou do respectivo representante de assistência.
- Quando deslocar o frigorífico, tenha cuidado para não pisar ou danificar o cabo de alimentação.
- Não introduza a ficha de alimentação se tiver as

mãos molhadas.

- Desligue o frigorífico da tomada antes de o limpar ou efectuar qualquer reparação.
- Não utilize um pano molhado ou húmido para limpar a ficha.
- Remova quaisquer partículas de pó ou matérias estranhas dos pinos da ficha de alimentação.
- Caso contrário, existe o risco de incêndio.
- Se o frigorífico estiver desligado da fonte de alimentação, deve aguardar um mínimo de dez minutos antes de o voltar a ligar.
- Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha de alimentação.
- Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.
- O aparelho deve ser posicionado de forma a que seja possível aceder à ficha após a instalação.
- O frigorífico tem de estar ligado à terra.
- O frigorífico deve ter uma ligação à terra para evitar falhas de alimentação ou choques eléctricos provocados por fugas de corrente do frigorífico.
- Nunca utilize a tubagem do gás, linhas telefónicas ou outros potenciais pára-raios para estabelecer a ligação à terra.
- A utilização incorrecta da ficha de ligação à terra pode resultar em choques eléctricos.
- Não desmonte nem repare o frigorífico sem assistência.
- Poderá provocar um incêndio, avarias e/ou sofrer ferimentos.
- Se detectar um odor farmacêutico ou de fumo, retire imediatamente a ficha de alimentação e contacte o seu centro de serviço de dispositivos electrónicos da Samsung.
- Mantenha desobstruída a abertura de ventilação da caixa ou estrutura de montagem do aparelho.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou quaisquer outros meios (que não os recomendados pelo fabricante) para acelerar o processo de descongelação.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não coloque nem utilize aparelhos eléctricos dentro do frigorífico/congelador, a menos que sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas enfermas sem supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não permita que as crianças se pendurem na porta. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Não toque nas paredes interiores do congelador nem nos produtos guardados no congelador se tiver as mãos molhadas.
- Tal poderá provocar queimaduras causadas pelo frio.
- Se não pretender utilizar o frigorífico durante um longo período de tempo, desligue a ficha de alimentação.
- A deterioração do isolamento pode resultar num incêndio.



- Não coloque objectos em cima do aparelho.
- Ao abrir e fechar a porta, os objectos poderão cair e provocar ferimentos e/ou danos materiais.

SINAIS DE ATENÇÃO



ATENÇÃO

- Este produto destina-se apenas ao armazenamento de alimentos em ambiente doméstico.
- Os tempos de armazenamento recomendados pelo fabricante devem ser respeitados. Consulte as instruções relevantes
- As garrafas devem ser armazenadas juntas e bem acondicionadas para que não caiam.
- Não coloque bebidas gaseificadas no congelador.
- Não coloque garrafas ou recipientes de vidro no congelador.
- Quando o conteúdo congela, o vidro pode partir-se e provocar ferimentos.
- Não pulverize gás inflamável junto do frigorífico.
- Existe o risco de explosão ou incêndio.
- Não pulverize água directamente no interior ou exterior do frigorífico.
- Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não guarde substâncias voláteis ou inflamáveis no frigorífico.
- O armazenamento de benzeno, diluente, álcool, éter, gás de petróleo liquefeito (GPL), e produtos semelhantes pode provocar explosões.
- Caso tenha planeado um longo período de férias, deve esvaziar e desligar o frigorífico.
- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos, ou produtos com requisitos especiais de temperatura no frigorífico.
- Não guarde no frigorífico produtos que requeiram controlos de temperatura rigorosos.
- Não coloque um recipiente cheio de água sobre o frigorífico.
- Se a água se entornar, existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não sujeite a superfície de vidro a impactos fortes ou a força excessiva.
- Se o vidro partir, pode causar ferimentos e/ou danos materiais.

SINAIS DE ATENÇÃO PARA A LIMPEZA

- Nunca coloque os dedos ou outros objectos no orifício dispensador ou calha para gelo.
- Pode provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Não utilize panos húmidos ou molhados para limpar a ficha ou para remover matéria estranha ou pó existente nos pinos da ficha de alimentação.
- Caso contrário, existe o risco de incêndio.
- Se o frigorífico estiver desligado da fonte de alimentação, deve aguardar, no mínimo, cinco minutos antes de ligá-lo novamente.

04_ informações de segurança

SINAIS DE AVISO PARA A ELIMINAÇÃO

- Ao eliminar este ou outro(s) frigorífico(s), retire a porta/vedações da porta e o fecho de segurança, para que crianças pequenas ou animais não corram o risco de ficar presos no interior.
- Mantenha as prateleiras na devida posição, de forma a impedir que as crianças possam entrar facilmente para o aparelho.
- É utilizado gás R-600a ou R-134a como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte posterior do aparelho ou a etiqueta de classificação no interior do frigorífico para saber qual o refrigerante utilizado no seu frigorífico. Se o produto contiver gás inflamável (refrigerante R600a), contacte as autoridades locais responsáveis pela eliminação segura deste produto.
- O ciclopentano é utilizado como gás de sopro de isolamento. Os gases no material de isolamento requerem um procedimento especial de eliminação. Contacte as autoridades locais responsáveis pela eliminação segura para o ambiente deste produto. Antes de eliminar, certifique-se que nenhum dos tubos na parte posterior dos aparelhos se encontram danificados. Os tubos devem ser quebrados em espaço aberto.



ATENÇÃO

Em caso de falha de energia, contacte as instalações locais da sua empresa de electricidade para saber quanto tempo irá demorar.

Por norma, as falhas de energia que são resolvidas no espaço de uma a duas horas não afectam as temperaturas do frigorífico.

No entanto, deverá reduzir ao mínimo o número de vezes que abre o frigorífico enquanto a energia não for reposta.

No entanto, caso a falha de energia se prolongue por mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.

No caso de portas ou tampas com fechos e chaves, estas chaves devem ser mantidas fora do alcance das crianças e longe do frigorífico, de forma a evitar que as crianças fiquem fechadas no interior.

SUGESTÕES ADICIONAIS PARA UMA UTILIZAÇÃO ADEQUADA



- Deixe que o aparelho funcione durante 2 horas após a instalação.
- Para conseguir um melhor desempenho do aparelho:
 - não aproxime demasiadamente os alimentos das saídas de ventilação da parte posterior do aparelho, uma vez que poderão impedir a livre circulação do ar no interior do congelador.
 - embrulhe correctamente os alimentos ou coloque-os em recipientes hermeticamente fechados, antes de os colocar no congelador.
 - não coloque novos alimentos para congelamento junto de alimentos já congelados.

- Não coloque bebidas gaseificadas no congelador.
- Tenha em atenção os períodos máximos de armazenamento e os prazos de validade dos alimentos congelados.
- Não é necessário desligar o frigorífico da fonte de alimentação se se ausentar por um período inferior a três semanas. No entanto, deverá remover todos os alimentos se se ausentar por um período igual ou superior a três semanas.
Desligue o frigorífico e limpe, lave e seque.
- Por norma, as falhas de energia que são resolvidas no período de uma a duas horas não afectam as temperaturas do frigorífico.
No entanto, deverá reduzir ao mínimo o número de vezes que abre o frigorífico enquanto a energia não for reposta.
No entanto, caso a falha de energia se prolongue por mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se forem fornecidas chaves com o frigorífico, estas devem ser mantidas fora do alcance das crianças e longe do aparelho.
- O aparelho pode não funcionar de forma consistente (existe a possibilidade de descongelação dos produtos ou de a temperatura subir demasiado no congelador) se, durante um longo período de tempo, estiver definido para um valor fora do intervalo de temperatura para o qual o aparelho de refrigeração foi concebido.
- Não guarde alimentos que se estraguem facilmente a baixas temperaturas, tais como bananas ou melões.
- Coloque o compartimento de produção de gelo na posição original indicada pelo fabricante para obter um melhor congelamento.
- Este aparelho não acumula gelo, o que significa que não é necessário descongelá-lo manualmente, uma vez que tal será feito de forma automática.
- O aumento da temperatura durante a descongelação está em conformidade com os requisitos ISO.
Mas se pretender evitar um aumento excessivo da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelação do aparelho, embrulhe-os em várias camadas de papel (como papel de jornal).
- Qualquer aumento na temperatura dos alimentos congelados durante a descongelação pode reduzir o seu prazo de armazenamento.

Sugestões para poupança de energia

- Instale o aparelho numa divisão fresca, seca e com uma ventilação adequada.
Certifique-se de que este não fica exposto à luz solar directa e nunca o instale junto a fontes de calor directa (por exemplo, radiadores).
- Nunca bloqueie as saídas de ventilação ou as grelhas do aparelho.
- Deixe os alimentos arrefecer antes de os colocar no aparelho.
- Coloque os alimentos congelados no frigorífico para descongelarem.
Poderá depois aproveitar as baixas temperaturas dos produtos congelados para arrefecer os alimentos no frigorífico.
- Não mantenha a porta do aparelho aberta durante muito tempo para colocar ou retirar alimentos.
Quanto menos tempo a porta estiver aberta, menos gelo se acumulará no congelador.
- Limpe regularmente a parte posterior do frigorífico.
O pó aumenta o consumo de energia.
- Não regule a temperatura para um nível mais frio do que o necessário.
- Certifique-se de que a saída de ar do frigorífico é suficiente na base e na parede posterior do mesmo.
Não tape as aberturas para ventilação.
- No momento da instalação, deixe algum espaço livre à direita, à esquerda, atrás e em cima do frigorífico.
Se o fizer, ajudará a reduzir o consumo de energia, bem como os seus custos com electricidade.
- Visando ao uso mais eficiente de energia, mantenha todos os encaixes internos, como cestos, gavetas, prateleiras no lugar indicado pelo fabricante.

Este eletrodoméstico é destinado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:

- áreas de cozinha comunitária em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- chalés e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes no estilo cama e café da manhã;
- bufê e instalações não varejistas semelhantes.

índice

INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO SIDE-BY-SIDE (LADO A LADO)	06
FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO SIDE-BY-SIDE (LADO A LADO) DA SAMSUNG	15
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	21



instalação do frigorífico side-by-side (lado a lado)

PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO

Parabéns pela aquisição do seu frigorífico Samsung Side-By-Side (lado a lado). Esperamos que aprecie as diversas eficiências e funcionalidades topo de gama que este novo aparelho oferece.

Seleccionar o local adequado para o frigorífico

- Seleccionar um local de fácil acesso ao sistema de abastecimento de água.
- Seleccionar um local sem exposição directa à luz solar.
- Seleccionar um local com pavimento plano (ou tão plano quanto possível).
- Seleccionar um local com espaço suficiente para permitir uma abertura fácil da porta do frigorífico.
- Espaço total necessário em utilização. Consulte o esquema e dimensões abaixo.
- Certifique-se de que é possível deslocar o aparelho livremente caso seja necessário efectuar qualquer operação de manutenção ou assistência.




06_ Instalação



- No momento da instalação, deixe algum espaço livre à direita, à esquerda, atrás e em cima do frigorífico. Se o fizer, ajudará a reduzir o consumo de energia, bem como os seus custos com electricidade.
- Não instale o frigorífico num local onde as temperaturas descem abaixo de 50 °F (10 °C).
- Certifique-se que desliga o tubo de abastecimento de água ANTES de retirar a porta do congelador. Consulte a secção seguinte sobre “Separar o tubo de água” para evitar danos.



Durante a instalação, manutenção ou limpeza atrás do frigorífico, afaste-o da parede em linha recta e, quando o trabalho estiver concluído, volte a colocá-lo na sua posição em linha recta.




REMOÇÃO DAS PORTAS DO FRIGORÍFICO

Se o frigorífico não passar facilmente na porta de entrada, pode remover as portas do aparelho.


1. Remoção da cobertura do pé dianteiro

Primeiro, abra as portas do congelador e do frigorífico e, em seguida, retire a cobertura do pé dianteiro rodando os três parafusos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



Separação do tubo de abastecimento de água do frigorífico

1. Retire o tubo da água pressionando o acoplador **1** e puxando o tubo da água **2**.




 Não corte o tubo da água. Separe-o cuidadosamente do acoplador.

2. Remoção da porta do congelador


Algumas notas prévias.

- Certifique-se que eleva a porta na vertical, de modo a não dobrar ou partir as dobradiças.
- Tenha cuidado para não trilhar os tubos da água e a cablagem na porta.
- Coloque as portas sobre uma superfície protegida para evitar arranhões ou danos.


1. Com a porta do congelador fechada, retire a cobertura da dobradiça superior **1** utilizando uma chave de parafusos e, em seguida, desligue os fios, puxando-os cuidadosamente **2**.



2. Retire os parafusos da dobradiça **3** e o parafuso de ligação à terra **4** rodando-os no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire a dobradiça superior **5**. Tenha cuidado ao remover a porta para que esta não caia sobre si




3. Em seguida, remova a porta da dobradiça inferior **6** levantando cuidadosamente a porta na vertical **7**.




 Tenha cuidado para não trilhar os tubos da água e a cablagem na porta.

4. Retire a dobradiça inferior **8** utilizando uma chave sextavada.




Remoção da porta do frigorífico


1. Com a porta fechada, retire a cobertura da dobradiça superior **1** com uma chave de parafusos.




2. Retire os parafusos da dobradiça **2** e o parafuso de ligação à terra **3** rodando-os no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire a dobradiça superior **4**. Tenha cuidado ao remover a porta para que esta não caia sobre si.



3. Remova a porta da dobradiça inferior **5** levantando a porta na vertical **6**.



4. Retire a dobradiça inferior **7** do suporte **8** levantando cuidadosamente a dobradiça inferior.




08_ Instalação

REINSTALAÇÃO DAS PORTAS DO FRIGORÍFICO


Depois de ter colocado de forma segura o frigorífico no local pretendido, é altura de voltar a colocar as portas.

Reinstalação da porta do congelador


1. Reinstale a porta do congelador inserindo o tubo da água **1** no canto inferior da porta e, em seguida, no orifício na dobradiça inferior **2**. Puxe cuidadosamente o tubo da água para baixo, de modo a que fique disposto em linha recta, sem que fique dobrado ou preso.



2. Introduza o veio da dobradiça superior **3** no orifício no canto da porta do congelador **4**. Certifique-se que a dobradiça se encontra nivelada entre o orifício da dobradiça superior **5** e o orifício da estrutura **6** e volte a colocar os parafusos das dobradiças **7** e o parafuso de ligação à terra **8** rodando-os no sentido dos ponteiros do relógio. Volte a ligar os fios.




3. Coloque a parte dianteira da cobertura da dobradiça superior **9** na parte dianteira da dobradiça superior **10** e volte a fixá-la com o parafuso.




Reinstalação da porta do frigorífico


1. Volte a introduzir a dobradiça inferior **1** no suporte da dobradiça inferior **2**.




2. Alinhe o orifício no canto da porta do frigorífico **3** sobre a dobradiça inferior **4**.



3. Introduza o veio da dobradiça superior **5** no orifício na dobradiça **6**. Certifique-se que a dobradiça se encontra nivelada entre o orifício da dobradiça superior **7** e o orifício na parte superior da estrutura **8**. Em seguida, volte a fixar os parafusos da dobradiça **9** e o parafuso de ligação à terra **10** rodando-os no sentido dos ponteiros do relógio.




4. Coloque a parte dianteira da cobertura da dobradiça superior **11** na parte dianteira da dobradiça superior **12** e volte a fixá-la com o parafuso.




Ligar novamente o tubo de abastecimento de água

1. Introduza o tubo da água **2** no acoplador **1**.



2. O tubo da água deve ser totalmente introduzido no centro do acoplador transparente para evitar uma fuga de água no dispensador.
3. Introduza o grampo no encaixe e verifique se este está a segurar firmemente o tubo.



Reinstalação da cobertura do pé dianteiro



Antes de instalar a cobertura, verifique o conector da água quanto a fugas.

Volte a colocar a cobertura do pé dianteiro rodando os três parafusos no sentido dos ponteiros do relógio, conforme apresentado na figura.


NIVELAMENTO DO FRIGORÍFICO

Depois de colocar novamente as portas no frigorífico, certifique-se de que este se encontra nivelado para que possa efectuar os últimos ajustes. Se o frigorífico não se encontrar nivelado, as portas não ficarão à mesma altura.

 A parte dianteira do frigorífico também é ajustável.


Se a porta do congelador estiver mais baixa do que o frigorífico

Introduza uma chave de parafusos plana num dos entalhes do pé e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para nivelar o frigorífico.



Se a porta do congelador estiver mais alta do que o frigorífico

Introduza uma chave de parafusos plana num dos entalhes do pé e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para nivelar o frigorífico.




 Consulte a secção seguinte para conhecer a melhor forma de efectuar pequenos ajustes às portas.

EFFECTUAR PEQUENOS AJUSTES NAS PORTAS


Lembre-se, é necessário que o frigorífico esteja nivelado para alinhar perfeitamente as portas. Se necessitar de ajuda, consulte a secção anterior sobre como nivelar o frigorífico.

Se a porta do congelador estiver mais alta do que a do frigorífico




O processo de ajuste é igual para ambas as portas. Abra as portas e ajuste-as, uma de cada vez, da seguinte forma:

1. Desaperte a porca **1** da dobradiça inferior até que esta atinja a extremidade superior do parafuso **2**.




 Quando soltar a porca **1**, certifique-se de que utiliza a chave Allen fornecida **3** para soltar o parafuso **2** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Poderá então desapertar a porca **1** com os dedos.

2. Ajuste a diferença de altura entre as portas rodando o parafuso **2** no sentido dos ponteiros do relógio  ou no sentido contrário .



 Ao rodar no sentido dos ponteiros do relógio , a porta irá subir.

3. Depois de ajustar as portas, rode a porca **1** no sentido dos ponteiros do relógio  até que esta atinja a extremidade inferior do parafuso; em seguida, aperte novamente o parafuso com a chave **3** para fixar a porca **1**.



 Se não fixar devidamente a porca, o parafuso pode soltar-se.

VERIFICAÇÃO DO TUBO DO DISPENSADOR DE ÁGUA (OPCIONAL)


Um dispensador de água é uma das úteis funcionalidades do seu novo frigorífico Samsung. Para ajudar a promover um estilo de vida mais saudável, o filtro de água Samsung remove partículas indesejadas da sua água. Contudo, não esteriliza nem destrói microrganismos. Para isso, terá de adquirir um sistema de purificação de água. Para que o produtor de gelo funcione correctamente, é necessária uma pressão de água de 138 a 862 kPa. Em condições normais, é possível encher um copo de papel de 170 cc em 10 segundos. Se o frigorífico estiver instalado numa área com baixa pressão de água (inferior a 138 kPa), pode instalar uma bomba auxiliar para compensar a baixa pressão. Certifique que o depósito de água no interior do frigorífico está devidamente cheio. Para o fazer, pressione a alavanca do dispensador de água até que saia água pela saída de água.

-  São incluídos kits de instalação de tubo da água. Pode encontrá-los numa das gavetas do congelador.
-  Devem ser utilizados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho; os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser reutilizados.

INSTALAÇÃO DO TUBO DO DISPENSADOR DE ÁGUA

Para o modelo Interior

Peças para instalação do tubo da água




Ligação ao tubo de abastecimento de água

1. Primeiro, desligue a alimentação de água principal.
2. Localize o tubo de água potável fria mais próximo.
3. Siga as instruções de instalação do tubo da água no kit de instalação.

ATENÇÃO


O tubo da água tem de ser ligado ao tubo da água fria. Se estiver ligado ao tubo da água quente, pode provocar um funcionamento incorrecto do purificador.

4. Depois de ligar o abastecimento de água ao filtro da água, volte a ligar a alimentação de água principal e dispense cerca de 1 l para limpar e ferrar o filtro da água.



Ligar o tubo da água ao frigorífico


1. Retire a protecção contra poeiras do tubo da água na parte traseira da unidade e instale uma porca de compressão incluída no kit de instalação.
2. Retire o tubo da água do kit de instalação e instale uma porca de compressão numa das extremidades.
3. Una os dois tubos utilizando a junta de compressão incluída no kit de instalação, certificando-se que a junta está estanque.
4. Una a outra extremidade do tubo de instalação à alimentação de água principal e abra a água para verificar a presença de fugas.



-  Apenas deve ligar o tubo da água a uma fonte de água potável. Se tiver de reparar ou desmontar o tubo da água, corte 6,5 mm da tubagem de plástico para assegurar que obtém uma ligação justa e sem fugas.

 **ATENÇÃO** Antes de utilizar, deve verificar a presença de fugas em todos estes pontos


- A Garantia Samsung não abrange a **INSTALAÇÃO DO TUBO DA ÁGUA**.
- O custo da ligação a uma fonte de abastecimento de água é do encargo do cliente, a menos que incluído no custo da entrega (consulte o acordo de entrega com o vendedor)
- Se necessário, contacte um canalizador ou instalador autorizado para efectuar a instalação.
- Se ocorrer uma fuga de água devido a uma instalação inadequada, contacte o instalador.



INSTALAÇÃO DO TUBO DO DISPENSADOR DE ÁGUA

Para o modelo externo

Peças para instalação do tubo da água



Ligação ao tubo de abastecimento de água

Ligue o tubo da água com o acoplador e torneira.

1. Feche a torneira de água principal.
2. Ligue o acoplador "A" à torneira.

ATENÇÃO

O tubo da água tem de ser ligado ao tubo da água fria. Se estiver ligado ao tubo da água quente, pode provocar um funcionamento incorrecto do purificador.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA


Esta instalação do tubo da água não é coberta pela garantia do fabricante do frigorífico ou do produtor de gelo. Siga estas instruções cuidadosamente para minimizar o risco de danos de água dispendiosos.

Nota:

Se o acoplador não encaixar na torneira actual, dirija-se ao concessionário de serviço autorizado mais próximo e adquira as peças de montagem do acoplador adequadas.

Seleccione o local de instalação do purificador. (Modelo com purificador)

- Caso pretenda voltar a montar os lados de entrada e saída de água do purificador durante a instalação do mesmo, consulte a ilustração de referência.
- Corte o tubo da água ligado ao purificador até ao local apropriado depois de medir a distância entre o purificador e a torneira de água fria.



Instruções de substituição

1. Desligue o abastecimento de água
2. Anote a direcção de fluxo no filtro.
3. Introduza o tubo de abastecimento de água no lado de entrada do filtro até ao batente do tubo.



Nota: Tem também de assegurar que o corte é quadrado e sem ângulo, uma vez que isso pode provocar uma fuga


4. Depois de introduzir o tubo, volte a colocar o grampo de forma adequada. O grampo fixa o tubo.



5. Abra a água e verifique a presença de fugas. Se ocorrerem fugas, repita os passos 1, 2, 3 e 4. Se as fugas persistirem, interrompa a utilização e contacte o concessionário de apoio.
6. Lave o filtro durante 5 minutos antes de utilizar.


Remova quaisquer matérias residuais no interior do purificador. (Modelo com purificador)

- Abra a torneira da água principal para verificar se corre água pelo tubo no lado de entrada de água do purificador.
- Se não passar água pelo tubo, verifique se a torneira está aberta.
- Deixe a torneira aberta até correr água limpa e até remover quaisquer matérias residuais acumuladas durante o fabrico.




Ligue o grampo de encaixe do purificador.

- Fixe o grampo de encaixe do purificador na posição adequada (sob a banca, por exemplo) e fixe no local a aparafusar.




Fixe o purificador na posição adequada.

- Fixe o purificador na posição adequada, conforme apresentado na figura à direita.




Ligue o tubo da água ao frigorífico

- Retire a cobertura do compressor do frigorífico.
- Ligue o tubo da água à válvula, conforme apresentado na figura.
- Depois de ligar, verifique se existem fugas. Se existirem, volte a efectuar a ligação.
- Volte a instalar a cobertura do compressor do frigorífico.



Fixe o tubo da água.

- Utilizando o grampo "A", fixe o tubo da água na parede (na parte posterior do frigorífico).
- Depois de fixar o tubo da água, certifique-se que o tubo da água não está excessivamente dobrado, trilhado ou esmagado.



Remoção de quaisquer matérias residuais no interior do tubo de abastecimento de água depois de instalar o filtro.

1. ABRA a alimentação de água principal e FECHÉ a válvula para o tubo de abastecimento de água.
2. Deixe correr água pelo dispensador até correr água limpa (cerca de 1 l). Isto irá limpar o sistema de abastecimento de água e remover ar dos tubos.
3. Em algumas casas, poderá ser necessária uma lavagem adicional.
4. Abra a porta do frigorífico e certifique-se que não existem fugas no filtro de água.




Um cartucho do filtro de água instalado recentemente pode fazer com que o dispensador ejecte água durante alguns momentos. Tal deve-se à entrada de ar no tubo. Não deve colocar qualquer problema ao funcionamento.

14_ Instalação


Verifique a quantidade de água abastecida ao tabuleiro de gelo.

1. Levante a cobertura do produtor de gelo e puxe-a cuidadosamente para fora.
2. Ao premir o botão de teste durante 3 segundos, o contentor de cubos de gelo é enchido com água da torneira de abastecimento de água. Certifique-se que a quantidade de água é a correcta (consulte a ilustração abaixo). Se o nível de água for demasiado baixo, os cubos de gelo serão pequenos. Este é um problema de pressão de água de um dos tubos de água principais e não do frigorífico.



Utilização do interruptor do aquecedor anti-transpiração

Quando a humidade interior é elevada, poderá formar-se transpiração em torno da estação de bebidas e dispensador. Ligue o interruptor do aquecedor anti-transpiração para remover a transpiração e desligue o interruptor depois da transpiração desaparecer.




RS21/23H** (OPCIONAL)

Funcionamento do frigorífico side-by-side (lado a lado) da SAMSUNG

UTILIZAR O FRIGORÍFICO

Utilizar o painel de controlo / visor digital



O visor de temperatura desliga-se quando não se encontra em utilização (isto é normal).

<p>1 BOTÃO POWER FREEZE (Aumentar potência de congelação)</p>	<p>Acelera o tempo necessário para congelar produtos no congelador. Isto pode ser útil caso necessite de congelar rapidamente itens que se possam estragar com facilidade ou se a temperatura do congelador tiver aquecido drasticamente (por exemplo, se a porta tiver sido deixada aberta).</p>
<p>2 BOTÃO FREEZER (Congelador)</p>	<p>Prima o botão Freezer (Congelador) para definir a temperatura pretendida para o congelador. Pode definir a temperatura entre -14 °C (8 °F) e -25 °C (-14 °F).</p>

<p>3 BOTÃO ICE TYPE (Tipo de gelo)</p>	<p>Utilize este botão para seleccionar “Cubed” (Gelo em cubos), “Crushed” (Gelo picado) ou para desligar a funcionalidade de gelo.</p>
<p>4 BOTÃO FILTER CHANGE (Mudar filtro)</p>	<p> Ao mudar o filtro, carregue neste botão durante 3 segundos para repor a programação do filtro.</p>
<p>5 BOTÃO POWER COOL (Refrigeração rápida)</p>	<p>Prima este botão para colocar rapidamente o frigorífico à temperatura definida. Prima este botão de novo para cancelar o modo Power Cool (Refrigeração rápida).</p>
<p>6 FUNÇÃO CHILD LOCK (Bloqueio contra crianças)</p>	<p>Premir o botão Power Cool (Refrigeração rápida) e o botão Fridge (Frigorífico) em simultâneo durante 3 segundos bloqueia todos os botões. A alavanca do dispensador de água e a alavanca de gelo também não funcionam. Para cancelar esta função, prima novamente estes dois botões durante 3 segundos.</p>
<p>7 BOTÃO FRIDGE (Frigorífico)</p>	<p>Prima o botão Fridge (Frigorífico) para definir a temperatura pretendida para o seu frigorífico. Pode definir temperaturas entre 1 °C e 7 °C (34 °F e 45 °F).</p>

-  Se utilizar função Power Freeze (Aumentar potência de congelação), o consumo de energia do frigorífico aumentará. Quando já não necessitar desta função, certifique-se de que a desliga repõe a definição de temperatura original do frigorífico. Se precisar de congelar uma grande quantidade de alimentos, active a função Power Freeze (Aumentar potência de congelação) com uma antecedência mínima de 24 horas.

CONTROLO DA TEMPERATURA

CONTROLO DA TEMPERATURA DO CONGELADOR

A temperatura do congelador pode ser definida entre -14 °C (8 °F) e -25 °C (-14 °F) para ir de encontro às suas necessidades específicas. Prima repetidamente o botão Freezer (Congelador) até que a temperatura pretendida seja apresentada no visor de temperatura. Tenha em conta que alimentos como gelados podem derreter a -16 °C (4 °F).

O visor de temperatura move-se sequencialmente entre -14 °C (8 °F) e -25 °C (-14 °F) Quando visor atinge -14 °C (8 °F), começa de novo a -25 °C (-14 °F)

Cinco segundos depois de definir a nova temperatura, o visor irá apresentar a actual temperatura do congelador. Contudo, este número irá mudar à medida que o congelar é ajustado para a nova temperatura.

CONTROLAR A TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

A temperatura do frigorífico pode ser definida entre 7 °C (46 °F) e 1 °C (34 °F) para ir de encontro às suas necessidades

específicas. Prima repetidamente o botão Fridge (Frigorífico) até que a temperatura pretendida seja apresentada no visor de temperatura. O processo de controlo de temperatura para o frigorífico é idêntico ao processo para o congelador.

Prima o botão Fridge (Frigorífico) para definir a sua temperatura pretendida. Após alguns segundos, o frigorífico irá iniciar o ajuste para nova temperatura definida. Isto será reflectido no visor digital.


 A temperatura do congelador ou do frigorífico pode subir devido às portas serem abertas com demasiada frequência ou se for colocada comida morna ou quente num dos compartimentos.

Isto pode fazer com que o visor digital fique intermitente. Depois de o congelador e de o frigorífico regressarem às respectivas temperaturas normais definidas, o visor deixa de estar intermitente. Se continuar intermitente, pode ser necessário “reiniciar” o frigorífico.

Tente desligar o aparelho, aguarde 10 minutos e volte a ligá-lo.

UTILIZAÇÃO DO DISPENSADOR DE GELO E ÁGUA FRIA

Prima o botão Ice Type (Tipo de gelo) para seleccionar o tipo de gelo pretendido



O gelo é produzido em cubos. Quando selecciona “Crushed” (Picado), o produtor de gelo tritura os cubos de gelo.

Dispensar gelo

Coloque o seu copo sob a saída de gelo e pressione ligeiramente a alavanca do dispensador de gelo com o copo. Certifique-se que o copo está alinhado com o dispensador para evitar que o gelo caia.

Utilização do dispensador de água

Coloque um copo sob a saída de gelo e pressione ligeiramente a alavanca do dispensador de água com o copo. Certifique-se que o copo está alinhado com o dispensador para evitar entornar água.




AVISO

- Não coloque os dedos, mãos ou qualquer outro objecto inadequado na calha ou no balde do produtor de gelo.
- Isto pode resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Nunca coloque os dedos ou outros objectos na abertura do dispensador.
- Isso pode provocar ferimentos.
- Utilize apenas o produtor de gelo fornecido com o frigorífico.
- O abastecimento de água para este refrigerador apenas pode ser instalado/ligado por um técnico qualificado e apenas pode ser ligado a um abastecimento de água potável.
- Para que o produtor de gelo funcione correctamente, é necessária uma pressão de água de 138 a 862 kPa.



ATENÇÃO

- Se tiver planeado um período de férias longo ou uma viagem de negócios e não vai utilizar os dispensadores de água ou de gelo, feche a válvula da água.
- Caso contrário, podem ocorrer fugas de água.
- Limpe o excesso de humidade no interior e deixe as portas abertas.
- Caso contrário, pode ocorrer o desenvolvimento de odores e bolores.



Para obter mais espaço, pode remover a gaveta superior do congelador, uma vez que esta não afecta as características térmicas e mecânicas. O volume de armazenamento declarado do compartimento de alimentos congelados é calculado sem esta gaveta colocada.

UTILIZAÇÃO DA GAVETA COOLSELECT ZONE™ (OPCIONAL)

Quick Cool (Refrigeração rápida)



- Pode utilizar a funcionalidade Quick Cool (Refrigeração rápida) com a CoolSelect Zone™.
- A funcionalidade “Quick Cool” (Refrigeração rápida) permite arrefecer 1 a 3 bebidas em lata dentro de 60 min.
- Para cancelar esta função, pressione o botão “Quick Cool” (Refrigeração rápida) novamente. A CoolSelect Zone™ regressa à temperatura anterior.
- Quando a funcionalidade “Quick Cool” (Refrigeração rápida) termina, regressa à definição de temperatura “Cool” (Frio).

Thaw (Descongelar)



- A perda de líquidos e de qualidade leva à deterioração da carne e reduz a frescura dos alimentos.
- Depois de seleccionar “Thaw” (Descongelar), a gaveta CoolSelect Zone™ receberá ar quente e ar frio de forma alternada.
- Conforme o peso da carne, o tempo de descongelamento pode ser seleccionado para 4 hrs, 6 hrs, 10 hrs e 12 hrs sequencialmente.
- Quando a funcionalidade “Thaw” (Descongelar) termina, o visor da CoolSelect Zone™ regressa à condição “Zero Zone” (Zona zero).
- Quando a funcionalidade “Thaw” (Descongelar) termina, não existem líquidos nas carnes e, uma vez que se encontram num estado meio congelado, é fácil cortá-las para cozinhar.
- Para cancelar esta opção, prima qualquer botão excepto “Thaw” (Descongelar).
- O tempo aproximado de descongelamento de carne e peixe é indicado abaixo. (Com base numa espessura de 1 polegada)

TEMPO DE DESCONGELAÇÃO	PESO
4 horas	363 g (0,8 lb)
6 horas	590 g (1,3 lb)
10 horas	771 g (1,7 lb)
12 horas	1.000 g (2,2 lb)



Consoante o tamanho e espessura da carne ou peixe, o tempo de descongelamento pode variar.

A tabela acima representa o peso total de alimentos na gaveta CoolSelect Zone™.

Ex.) O tempo de descongelamento total para 400 g de carne de vaca congelada e para 600 g de carne de galinha congelada será de 10 horas.

Com a opção “Thaw” (Descongelar), alimentos que não pretenda descongelar devem ser retirados da gaveta CoolSelect Zone™.



AVISO

Funcionamento _17

Soft Freeze (Congelamento suave)



- Quando a funcionalidade “Soft Freeze” (Congelamento suave) é seleccionada, a temperatura no painel digital apresenta -5 °C, independentemente da temperatura definida do frigorífico.
- A temperatura “Soft-Freeze” (Congelamento suave) ajuda a manter as carnes e peixes frescos durante mais tempo.
- Pode cortar facilmente a carne sem que escorram líquidos.

Zero Zone (Zona zero) (0 °C)



- Quando a funcionalidade “Zero Zone” (Zona zero) é seleccionada, a temperatura da gaveta CoolSelect Zone™ é mantida a 0 °C, independentemente da temperatura definida do frigorífico.
- A temperatura “Zero Zone” (Zona zero) ajuda a manter a carne ou peixe frescos durante mais tempo.

Cool (Frio)



- Quando a funcionalidade “Cool” (Frio) é seleccionada, a temperatura será igual à temperatura definida do frigorífico. O painel digital apresenta a mesma temperatura que o visor.
- A gaveta CoolSelect Zone™ permite espaço adicional no frigorífico.



O tempo de refrigeração pode variar consoante as bebidas.




Para a opção “Quick Cool” (Refrigeração rápida), os alimentos guardados na gaveta CoolSelect Zone™ devem ser removidos.


REMOÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO CONGELADOR

Limpar e reorganizar o interior do congelador é simples.


1. Retire a prateleira de vidro, puxando ao máximo para fora. Em seguida, levante-a ligeiramente e retire-a.




2. Remova o compartimento da porta segurando-o com ambas as mãos e levantando-o cuidadosamente.



3. Remova a gaveta de plástico puxando-a para fora e levantando-a ligeiramente.



4. Remova o balde do produtor de gelo levantando-o e puxando-o para fora.




Não utilize uma força excessiva ao remover a tampa.


Caso contrário, poderá danificar a tampa ou provocar ferimentos.

REMOÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO FRIGORÍFICO


1. Remova a prateleira de vidro à prova de derrames puxando-a para fora até onde for possível. Em seguida, levante-a cuidadosamente e remova-a.



2. Remova a gaveta de frutas e vegetais pressionando os entalhes no interior, do lado esquerdo e direito da cobertura da caixa de vegetais/produtos secos, e retire-a puxando para fora. Segurando na gaveta com uma mão, levanta-a um pouco, puxando-a para frente e retire-a do frigorífico.




3. Remova o compartimento grande da porta segurando-o com ambas as mãos e levantando-o cuidadosamente.



4. A prateleira Z está fixada à parede da estrutura. Retire a prateleira de vinhos deslizando-a para cima e elevando cuidadosamente a prateleira para fora das patilhas.

- ATENÇÃO** Certifique-se que a prateleira Z está montado conforme indicado no diagrama e não voltada para baixo.



Antes de retirar qualquer acessório, certifique-se de não existirem alimentos a obstruir a sua passagem. Sempre que possível, retire todos os alimentos para reduzir o risco de acidentes.

LIMPEZA DO FRIGORÍFICO



AVISO Não utilize benzeno, diluente ou Clorox™ para limpar.

Estes produtos podem danificar a superfície do aparelho e provocar um risco de incêndio.



ATENÇÃO Não pulverize o frigorífico com água quando este estiver ligado à tomada, uma vez que tal pode provocar um choque eléctrico. Não limpe o frigorífico com benzeno, diluente ou detergente para automóveis, uma vez que tal pode provocar um risco de incêndio.

SUBSTITUIR A LÂMPADA INTERIOR

Contacte um técnico de assistência para substituir a lâmpada LED.



MUDANÇA DO FILTRO DA ÁGUA



Para reduzir o risco de danos provocados por água na sua propriedade NÃO utilize marcas genéricas de filtros no seu frigorífico SAMSUNG. UTILIZE APENAS FILTROS DA ÁGUA DA MARCA SAMSUNG. A SAMSUNG não será legalmente responsável por quaisquer danos, incluindo mas não se limitando a, danos de propriedade provocados por fuga de água devido à utilização de um filtro da água genérico. Os frigoríficos SAMSUNG são concebidos para trabalhar APENAS COM filtros da água SAMSUNG.

A luz "Filter Indicator" (Indicador do filtro) indica quando é altura de mudar o cartucho do seu filtro da água.


Quando a luz do indicador do filtro passa para vermelho, é altura de mudar o filtro.

Para lhe dar algum tempo para obter um filtro novo, a luz acende-se imediatamente antes da capacidade do filtro actual terminar.

Mudar o filtro a tempo fornece-lhe a água mais fresca e limpa no seu frigorífico.




1. Retire o filtro da água da caixa e coloque um autocolante a indicar o mês, conforme apresentado.
2. Coloque um autocolante no filtro com a data de seis meses no futuro. Por exemplo, se estiver a substituir o filtro da água em Março, coloque o autocolante "SEP" (Setembro) no filtro para lhe lembrar de o substituir em Setembro. A vida útil normal do filtro é de 6 meses.
3. Em seguida, retire a tampa fixa rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
4. Retire a tampa de protecção do filtro novo e retire o filtro antigo.
5. Posicione e introduza o filtro novo no alojamento do filtro. Rode lentamente o filtro da água 90° no sentido dos ponteiros do relógio para alinhar com a marca na cobertura, bloqueando o filtro na devida posição. Certifique-se que o indicador se encontra alinhado com a posição de bloqueio. Não aperte demasiado.



20_ Funcionamento

6. Depois de ter concluído este processo, mantenha o botão "Ice Type" (Tipo de gelo) premido durante 3 segundos para reiniciar a programação do filtro.
7. Por fim, dispense 1 l de água através do dispensador de água e deite fora. Certifique-se que a água corre limpa novamente antes de beber.



Um cartucho do filtro de água instalado recentemente pode fazer com que o dispensador ejecte água durante alguns momentos. Tal deve-se à entrada de ar no tubo. Não deve colocar qualquer problema ao funcionamento.

Encomendar filtros de substituição

Para encomendar mais cartuchos do filtro da água, contacte o seu concessionário Samsung autorizado.

UTILIZAÇÃO DAS PORTAS

As portas do frigorífico estão equipadas com uma funcionalidade de abertura e fecho que assegura que as portas fecham totalmente e ficam vedadas em segurança.

Ao abrir para lá de um determinado ponto, a porta "prende" e permanece aberta. Quando a porta é aberta para lá do ponto que lhe permite ficar aberta, será fechada automaticamente.

resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O frigorífico não funciona ou não refrigera o suficiente.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a ficha de alimentação está ligada correctamente.• O controlo de temperatura no visor está definido para a temperatura correcta? Tente defini-lo para uma temperatura mais baixa.• O frigorífico está exposto a luz solar directa ou está situado demasiado perto de uma fonte de calor?• A parte posterior do frigorífico está demasiado perto da parede, impossibilitando a circulação do ar?
Os alimentos no frigorífico estão congelados.	<ul style="list-style-type: none">• O controlo de temperatura no visor está definido para a temperatura correcta? Tente defini-lo para uma temperatura mais alta.• A temperatura na divisão é demasiado baixa?• Colocou alimentos com alto teor de água na parte mais fria do frigorífico? Experimente mover esses alimentos para a parte central do frigorífico em vez de os manter na gaveta CoolSelect Zone™.
Ouve ruídos ou sons estranhos.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o frigorífico está nivelado e estável.• A parte posterior do frigorífico está demasiado perto da parede, impossibilitando a circulação do ar?• Deixou cair alguma coisa para debaixo ou para trás do frigorífico?• É possível que ouça um estalido no interior do frigorífico. Trata-se de um ruído normal e ocorre porque vários acessórios se contraem ou expandem de acordo com a temperatura do interior do frigorífico.
Os cantos frontais e as partes laterais do aparelho estão quentes e ocorre condensação.	<ul style="list-style-type: none">• É normal que exista um pouco de calor, uma vez que os anti condensadores estão instalados nos cantos dianteiros do frigorífico, de forma a evitar a condensação.• A porta do frigorífico está entreaberta? Poderá ocorrer condensação se deixar a porta aberta durante um longo período de tempo.
Não é dispensado gelo.	<ul style="list-style-type: none">• Aguardou 12 horas após a instalação do tubo de abastecimento de água antes de produzir gelo?• O tubo da água está ligado e a válvula de corte está aberta?• Interrompeu manualmente a função de produção de gelo? Certifique-se que o tipo de gelo está definido para cubos ou picado.• Existe gelo bloqueado na unidade de armazenamento de gelo?• A temperatura do congelador é demasiado alta? Tente definir uma temperatura mais baixa do congelador.
Ouve-se o som do borbulhar de água no frigorífico.	<ul style="list-style-type: none">• Isto é normal. O som do borbulhar de água provém do líquido refrigerante que circula pelo frigorífico.
Há um mau cheiro no interior do frigorífico.	<ul style="list-style-type: none">• Existe algum alimento estragado?• Certifique-se de que os alimentos com um odor forte (peixe, por exemplo) estão embalados hermeticamente.• Limpe o congelador periodicamente e deite fora quaisquer alimentos estragados ou que suspeite já não estarem frescos.
As paredes do congelador acumulam gelo.	<ul style="list-style-type: none">• A abertura de ventilação está bloqueada? Retire todos os obstáculos para que o ar possa circular livremente.• Deixe espaço suficiente entre os alimentos armazenados para uma circulação de ar eficiente.• A porta do congelador está bem fechada?
O dispensador de água não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• O tubo da água está ligado e a válvula de corte está aberta?• A tubagem de abastecimento da água foi esmagada ou trilhada? Certifique-se que a tubagem está livre de obstruções.• O depósito de água está congelado porque a temperatura do frigorífico está demasiado baixa? Tente seleccionar uma definição mais quente no visor principal.

memo

memo

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico foi concebido para funcionar em temperaturas ambientes especificadas pela classe de temperatura indicada na placa de classificação.

Categoria	Símbolo	Faixa da temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperado ampliado	SN	+10 a +32	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43



As temperaturas internas podem ser afectadas por factores tais como a localização do frigorífico/ congelador, temperatura ambiente e frequência com que abre a porta. Regule a temperatura conforme seja necessário de forma a compensar os factores referidos.

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Portugal



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

SAMSUNG



DA68-02799A-02