


MANUEL

burley  **Fireball**

Poêles à bois



**Springdale (9103), Debdale (9104), Hollywell (9105),
Brampton (9108) and Wakerley (9112)**

Document reference BUR/12/13

Merci


Merci d'avoir acheté un feu à bois Burley; nous espérons que vous serez ravis de la performance super-efficace.



Avec votre poêle, vous recevez également le 'Burley Thank You Kit', qui contient:

- Une clé pour fixer et régler la tension du levier de commande d'air
- Un dessous de plat pour protéger le dessus de votre poêle
- Quatre protecteurs pour placer en dessous des pieds du poêle
- Un humidimètre pour assurer que votre bois est sec
- Nettoyant pour vitre
- Peinture au cas où vous préférez les poignées en noires ou si vous avez besoin de faire une retouche
- Un gant résistant à la Chaleur
- Une pelle pour enlever les cendres
- Une clé Allen si vous souhaitez ajuster la poignée
- Une tasse pour savourer une tasse de thé tout en admirant la magnifique image de la flamme

Le contenu du kit dépend de modèle à modèle.



Vous possédez maintenant le poêle le plus efficace au monde

ATTENTION

La série Burley Fireball est principalement pour chauffer du bois (en outre des bûches et bûchettes de sciure de bois). Dans les zones de contrôles de fumées, seulement des combustibles ligneux peuvent être utilisés.

D'autres combustibles, comme du charbon, combustibles non-fumigènes ou du coke de pétrole ne peut être utilisés que si la grille multi-combustibles est équipé (sur les modèles 9104 et 9105). Des combustibles liquides ne peuvent être utilisés en aucune circonstance. Si du bois traités (p.ex. peinture) est utilisé, la garantie sera immédiatement annuler.

Instructions pour l'installation

En installant ses appareils, toutes les réglementations locales, ainsi que celles qui réfèrent aux normes nationales et Européennes, doivent être respectées.

Ce manuel est pour les appareils: 9103, 9104, 9105, 9108 and 9112

La puissance nominale de chauffe est:

'Springdale' 9103: 3Kw

'Debdale' 9104: 4Kw

'Hollywell' 9105: 5Kw

'Brampton' 9108: 8Kw

'Wakerley' 9112: 12Kw

Chaque appareil noter ci-dessus doit être installé par un installateur agréée, conforme à la réglementation de la construction.

En suivant attentivement les instructions ci-dessous, nous sommes certains que vous apprécierez des années de chaleur et de plaisir de votre nouveau poêle Burley Fireball.

Attention de ne pas installer le poêle trop près de matériaux inflammable. Nous conseillons une distance d'au moins 20cm à l'arrière et 35 à 45cm à l'arrière et sur les côtés.

Si le poêle est installé près de matériaux non-inflammable, une distance d'au moins 50mm doit être respectée afin de permettre un passage pour la convection.

Données techniques


All built to EN13240	Springdale 9103	Debdale 9104	Hollywell 9105	Brampton 9108	Wakerley 9112
Efficacité (Net)	88.9%	89.8%	89.1%	85.5%	84.1%
CO concentration @ 13% Oxygène	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Exigence des combustibles utilisés dans les zones de contrôle de fumée	Bûches sèches <20% H ₂ O	Bûches sèches <20% H ₂ O	Bûches sèches <20% H ₂ O	Bûches sèches <20% H ₂ O	Bûches sèches <20% H ₂ O
	Longueur max. 170 -220mm de long	Longueur max. 200 -250mm de long	Longueur max. 250 -300mm de long	Longueur max. 250 -350mm de long	Longueur max. 300 -450mm de long
	Largeur max. 150mm	Largeur max. 150mm	Largeur max. 150mm	Largeur max. 150mm	Largeur max. 150mm
Carburant de qualité inf. peut être utilisée dans les zones contrôlées, mais ne donnera pas les meilleurs rendements	Bûches sèches < 25% H ₂ O	Bûches sèches < 25% H ₂ O	Bûches sèches < 25% H ₂ O	Bûches sèches < 25% H ₂ O	Bûches sèches < 25% H ₂ O
	220mm de long	250mm de long	310mm de long	430mm de long	580mm de long
Poids en kg	45 kg	57 kg	95 kg	105 kg	130 kg
Rend.nominale Kw	3kw	4kw	5kw	8kw	12kw
Exigence évacuation air	Non requis	Non requis	55mm min. pour maisons constr. après 2010	1,962mm sq min 50mm diamètre	7,850mm sq min 100mm diamètre
			Pas requis si chambre de comb. étanche	Pas requis si chambre de comb. étanche	Pas requis si chambre de comb. étanche
Tirage cheminees min. mm H ₂ O	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm
Temp. Gaz de combustion	162 °C	156 °C	122 °C	183 °C	237 °C
Temp. robinet	258 °C	253 °C	241 °C	274 °C	316 °C
Taille comb.	127mm (5")	127mm (5")	150mm (6")	150mm (6")	150mm (6")
Min. diam. cheminée	127mm (5")	127mm (5")	150mm (6")	150mm (6")	150mm (6")
Meilleur diam. cheminée	127mm (5")	127mm (5")	150mm (6")	150mm (6")	175mm (7")
Distance min. matériaux infl.	20cm behind (8")	20cm behind (8")	20cm behind (8")	20cm behind (8")	20cm behind (8")
	35cm at side (14")	40cm at side (14.5")	35cm at side (14")	40cm at side (16")	45cm at side (18")
	35cm to Top	40cm to Top	35cm to Top	40cm to Top	45cm to Top
Temp. max. foyer	<100 °C	<100 °C	<100 °C	<100 °C	<100 °C
Epaisseur min. foyer	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm

Dimensions poêle et options chambre étanche

GENERAL DIMENSIONS

Stove	A	B	C
9103	370	495	296
9104	422	560	340
9105	470	680	405
9108	595	680	405
9112	750	780	405

PLAN VIEW





FLUE SPIGOT DIMENSIONS

Stove	F	G
9103	97.5	127 (5")
9104	97.5	127 (5")
9105	105	152 (6")
9108	105	152 (6")
9112	105	152 (6")

ROOM SEALING DIMENSIONS

Stove	D	E
9103	140	80
9104	140	80
9105	140	80
9108	140	80
9112	140	80

REAR VIEW



SIDE VIEW

BURLEY WOOD BURNING STOVES ROOM SEALING OPTIONS

STANDARD REAR ROOM SEALING KIT THE KIT COMES WITH PARTS




- A PLENUM BOX ASSEMBLY
- B 1000MM X 80MM STEEL DUCT
- C 80MM VENT COVER

ANGLED ROOM SEALING BOX

- A PLENUM BOX ASSEMBLY
- D ADAPTOR BOX

THE ADAPTOR BOX (D) IS DESIGNED TO FIT THE FLAT CHANNEL DUCT SYSTEM 100 (SECTION 110MM X 54MM)

YOU WILL NEED TO SOURCE THE APPROPRIATE PARTS AS SHOWN ON THE RIGHT. EXAMPLES OF DIFFERENT ANGLED ARRANGEMENTS ARE SHOWN ON THE NEXT PAGE IN ILLUSTRATIONS 1, 2 & 3.



100MM
VENT
COVER




1000MM
FLAT
CHANNEL




CONNECTOR
CHANNEL




100MM
ROUND TO
RECTANGLE
ADAPTOR




VERTICAL
90 DEGREE
BEND



ELBOW BEND
WITH 100MM
SPIGOT



1000MM
ROUND
DUCT



Certifications


Tous nos poêles à bois sont certifiés EN13240:2001 et EN13240 A2:2004.

Certification DEFRA

Les modèles 9103, 9104, 9105 et 9108 ont été approuvés par DEFRA. Ils ont été dessinés et testés avec une plaque spécial air (voir ci-dessous).

La plaque restreint l'air à grande vitesse, mais autorise l'air dans le poêle quand il est à l'arrêt pour réduire le potentiel de production de fumées.

En raison de son énorme output de Chaleur, le 9112 n'a pas été approuvé DEFRA.



Leviers et poignées

Assurez-vous que tous les leviers et poignées bouchent correctement avant de positionner le poêle. Une fois le poêle installé, des ajustements seront difficile.

Foyers

Le foyer doit dépasser d'au moins 225 mm à l'avant du poêle et 150 mm sur les côtés.



La force et la résistance à la chaleur du foyer.

Des poêles sont très lourds et la plupart des matériaux utilisés pour des foyers craquent très facilement. C'est impossible pour Burley d'inspecter chaque foyer ou commenter chaque installation, nous comptons donc sur l'installateur pour s'assurer que la construction du foyer est approprié pour l'installation. En cas de doute, nous conseillons de glisser une plaque en vermiculite en dessous du poêle pour le protéger contre la chaleur.

A titre indicative:

- Évitez de marbre, le conglomerat ou micro foyers de marbre
- Plutôt que d'utiliser un grand morceau de matériel, utiliser des foyers ou des dalles en coupe qui se déplace de façon autonome et permettre la dilatation due à la chaleur.
- Si nécessaire, installer le poêle sur un lit en acier ou pierre pour assurer que le poids est réparti.
- Utilisez les carrés de protection du foyer.

L'entourage



Doit être capable de résister aux températures produites par le poêle et respecter les distances minimales par rapport aux combustibles.

Alimentation d'air et kit étanchéité de la chambre

Tous les appareils hydrocarbures nécessitent une alimentation d'air/d'oxygène.

Si le poêle est place contre un mur qui donne vers l'extérieur, l'alimentation d'air peut être prit directement de l'extérieur si on utilise le kit d'étanchéité. Un trou de 100 mm de diamètre doit être percé dans le bon endroit (138mm au-dessus du poêle) pour prendre le conduit externe 86mm (80mm interne) tel que fourni. Chaque trou peut être rempli avec du ciment ou mastic.

Une grille enregistrée est fourni avec le kit.

Un kit d'étanchéité de la pièce qui sort horizontalement est disponible.

Si le poêle n'est pas place contre un mur qui donne vers l'extérieur ou le kit d'étanchéité ne peut pas être utilisé, une arrivée d'air doit être prévue. Les dimensions de l'arrivée doit être :

- 3Kw – non requis
- 4Kw – non requis
- 5Kw – non requis pour les maisons bâtit avant 2010. Pour les maisons bâtit après 2010: 550mm²
- 8Kw - 1650mm² (50mm diamètre)
- 12Kw 4950mm² (100mm diamètre)

Seulement des arrivées d'air ouvert en permanence peuvent être utilisées.

Les caches de ventilations doivent être conforme aux règles de construction partie J et doivent être installés où elles ne peuvent pas être bloqués.


Plaque de recouvrement du tube de convection optionnelle

Cette plaque est une option pour les personnes qui n'aiment pas l'apparence des tubes de convection.

Facile de placer la plaque :

- (1) Placez la plaque sur le poêle et mettez les clips à l'arrière dans les tubes et poussez.
- (2) Assurez-vous que la plaque soit 'ouverte' au-dessus, pour un bon passage de l'air de convection via les tubes.


Le montage de la plaque n'influencera pas la capacité du poêle



Ajustement poignée

Il y a un mécanisme de CAM et LOBE afin que la porte puisse être serrée contre le joint de vitre.

La porte peut nécessiter un ajustement. Une clé Allen de 5mm sera nécessaire.



Cheminiées et conduits


Le **9103 et 9104** nécessitent un conduit de cheminée de 125mm, les modèles **9105, 9108 et 9112** un conduit de 150mm. Toutes les cheminées doivent avoir une hauteur minimale de 4 mètres et doivent être conforme aux règles de construction. Ne jamais partager le conduit avec un autre appareil.

Si la cheminée et le conduit ne sont pas conformes, il pourrait y avoir des problèmes avec le tirage, ce qui fait que le poêle ne brûle pas bien. Vu les températures basses des fumées sortantes, nous recommandons un conduit en double parois.

Si vous habitez dans une vallée ou si vous êtes entouré d'arbres, vous risquez de rencontrer des problèmes de courant d'air descendant. Un chapeau anti-refoulement pourra alors être utile.


Assemblage poêle

Avec l'aide de la clé Allen, retirer la vis de la porte et enlever le support de transport. Gardez la clé et vis près de vous, vu que vous allez encore en avoir besoin pour assembler la poignée. Déballez le contenu.




Assemblage levier d'air

Inclinez le poêle sur les pattes arrière et soutenez-le afin que vous puissiez accéder en-dessous du poêle (A).



Poussez le levier de l'air à travers la fente à l'avant du poêle, localisez la fin du levier sur la barre de la plaque d'air et embout fileté. Assemblez les rondelles et écrou comme indiqué sur le schéma (B) avec la clé 13mm. Voyez bien que le levier se déplace de gauche à droite avec juste un peu de résistance pour s'assurer qu'il reste en place.

Assemblage poignée



Montez la poignée et les pièces selon le schéma de montage (il est très important de monter les pièces dans le bon ordre).

Serrez la vis en utilisant la clé Allen.

Assemblage et installation des briques

Une fois votre Burley positionné et connecté à une cheminée, vous devez assembler l'intérieur.

Il y a cinq composants internes: pierre du dessus, deux de côtés, une pierre de dos et un pare-bûche en inox.

Montage des briques

Pour monter les briques en vermiculite:

Placez le côté gauche en sorte que le bord le plus long est à l'avant et le bord le plus court à l'arrière.


Mettez la brique du haut dans le poêle pour que les bords arrondis soient à l'arrière et la surface plane est vers le haut. La brique du haut doit rester en place en le posant sur la brique de côté et le haut des tubes métalliques carrés.

Placez-le côté droit de sorte que le bord le plus long est à l'avant.

Placez le dos.


Faites glisser la brique du haut vers l'arrière de sorte que le bord se trouve sur les briques arrière et latérales, les maintenant en place et en s'assurant qu'il n'y ait aucun espace à l'arrière.

La brique de base devrait déjà être installée.



Fixation du déflecteur en inox

Montez la plaque en mettant les pieds de la plaque au-dessus des tubes métalliques carrés arrière, vous pourriez avoir besoin de lever la brique du haut. Apportez la plaque vers l'avant de sorte qu'elle se trouve sur la corniche au-dessus de la porte. Vérifiez que la brique du haut est toujours à l'arrière du poêle et n'a pas avancé.




Lors du ramonage de la cheminée ou l'entretien du poêle, inverser la procédure ci-dessus, nettoyer la cheminée et la surface supérieure du déflecteur et la maille en inox, ensuite repositionner tous les composants.

Conduit de fumées

Nous recommandons un tuyau en inox de 1 mm peint en noir mat. N'utilisez que des tuyaux en émail vitrifié s'ils sont en inox.

Barre d'arrêt de bûches

Monter la barre d'arrêt de telle façon que le retour d'angle est orienté dans le poêle. Cela aidera à garder la vitre propre.



Mise-en-service de l'appareil

A la fin de l'installation, lorsque tout ciment ou peinture utilisée a séché, une bombe fumigène doit être brûlé, tous les joints contrôlés sur leurs étanchéité et le tirage de la cheminée doit être vérifiée avec toutes les portes et fenêtres fermées.


Au premier allumage, un petit feu doit être utilisé pour permettre à la peinture durcir correctement.

Aérez la pièce, vu que les fumées peuvent être âcres. Utilisez une petite quantité bois d'allumage pour allumer le feu. Si possible laisser la porte entrouverte, bien que le feu semble féroce, il est relativement frais à cause de tout l'air qui entre. Ajoutez un peu plus de bois d'allumage quand le feu diminue. Quand vous avez un petit lit de braises, placez une petite bûche dans le feu, permettez-le de bien prendre, puis fermer la porte avec le levier vers la droite. Restez près du feu lors de ce procès. Dès que cette bûche a brûlé, ajoutez une autre. Dès que celle-ci a brûlé, vous pouvez bouger le levier vers le milieu.

Si vous devez retirer des cendres, attendez qu'ils soient froids et retirez-les avec la pelle. Laissez toujours quelques centimètres de cendres, pour le prochain feu.

Utilisation du humidimètre

Afin que le poêle fonctionne avec une efficacité maximale, le bois doit avoir une humidité de moins de 18%. Brûlez du bois humide ou mouillé ne va pas seulement diminuer l'efficacité, mais va également créer un excès de fumées et tâcher la vitre.



Retirer le bouchon en plastique recouvrant les deux fiches de contact. Les fiches sont aigües pour une raison, donc utilisez-les avec précaution. Poussez les fiches dans la surface intérieure de la bûche (5mm) ce qui donnera une mesure précise.

MODE D'EMPLOI

Pour allumer le poêle :

Il est important de garder une profondeur minimale de ± 20 mm de cendres dans le poêle à tout moment.

Placez 1 ou 2 allume-feu dans le fond, puis ajouter un peu de bois d'allumages entrecroisés, et enfin une petite bûche sur le dessus. Allumez les allume-feu, ouvrez le levier au maximum (à droite) et fermez la porte au premier verrou, de sorte qu'il est un espace d'air autour.

Laissez-le comme ça pendant environ cinq minutes, le feu doit être bien allumé et la porte peut être fermée pour devenir étanche à l'air. Laissez le levier de commande d'air vers la droite pendant encore 10 à 20 minutes pour faire en sorte que le poêle atteigne la température de fonctionnement. Si le poêle s'éteint lorsque la porte est fermée, la cheminée est encore trop froide et ne tire pas. Dans ce cas, vous allez peut-être devoir laisser la porte ouverte. La traction de la cheminée va changer dépendant de la température et des conditions atmosphériques.

La meilleure position du levier pour obtenir une efficacité maximale dépendra du tirage de la cheminée, mais sera normalement à proximité du milieu. Chaque cheminée est différente, et vous finirez par trouver la position optimale de votre poêle. Si le levier est poussé trop loin vers la gauche, le feu va s'éteindre à cause de l'oxygène, ce qui provoque le noircissement de la vitre. Déplacez le levier un petit peu vers la droite jusqu'à ce que la vitre reste juste propre.

La meilleure manière pour brûler un poêle à bois c'est 'petit et souvent'. Si vous vous trouvez près du feu, il est mieux de mettre une petite bûche toute les 45 minutes qu'une grande toute les 2 heures.



LE POÊLE N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISER AVEC LA PORTE OUVERTE!

Pour recharger, ouvrez la porte doucement pour permettre l'équilibrage de la pression. Avec le gant, placez une bûche vers l'arrière du poêle. Fermez la porte.



Ne chargez pas le poêle à bois et fermez le clapet vers le bas, ceci produit beaucoup de créosote.

Mauvais fonctionnement d'appareils et dépannage:



Recharger sur un lit de feu faible

S'il n'y a pas assez de matériel de combustion dans le lit de feu pour allumer une nouvelle charge de carburant, les émissions de fumées excessives peuvent se produire. Le ravitaillement en carburant doit être effectué sur une quantité suffisante de braises et de cendres pour s'assurer que la nouvelle charge s'enflamme. Si le lit de combustible est trop faible ou frais, l'allumage approprié doit être utilisé pour rallumer.



Surcharge du lit de feu

La quantité maximale de carburant spécifié dans ce manuel ne doit pas être dépassée.

Le poids de bois sec par heure est de: 1.3kg pour le 9103, 1.8kg pour le 9104, 2.2kg pour le 9105, 3.5kg pour le 9108 and 5.25kg pour le 9112.

Une surcharge peut endommager les composants du poêle.



Laisser la porte ouverte

Fonctionnement avec la porte ouverte peut entraîner une fumée excessive et un risque potentiel d'incendie. L'appareil ne doit pas être utilisé avec la porte ouverte, sauf si indiqué dans les instructions.



Levier d'air complètement ouvert

Bien que le feu a l'air impressionnant, vous brûlerez plus de bois pour moins de chaleur. La vitre peut également être endommagée.



Emission substantielle de fumées

S'il y a une grande émission de fumée à tout moment pendant le fonctionnement de l'appareil, l'utilisateur doit s'assurer qu'il suit les instructions de fonctionnement et utilise le carburant approprié. Le conduit de fumée ne peut pas tirer s'il fait trop froid ou s'il est mal installé. Vérifiez que la brique du haut est à l'arrière du feu.



Ajustement de la porte

Le mécanisme de verrouillage de la porte est constitué d'un assemblage à came et lobe. La porte peut être desserré ou resserré avec une clé Allen (voir page 11). La porte devra être ajustée au fil du temps si le joint de porte comprime.

Soins de la vitre

Les premiers allumages vont durcir la peinture et nous vous recommandons de nettoyer la vitre après ceci.

Un nettoyant de verre en céramique devrait être utilisé pour nettoyer le verre.

Le poêle est à double vitrage; vérifiez régulièrement le joint de porte et les vis pour assurer une longue vie.



Ne pas utiliser avec la vitre cassée.



Trop serrez les clips de la vitre pourrait faire craquer la vitre intérieur.



Nettoyez la vitre que quand elle a froid.

Ramonage et entretien de la cheminée

Il serait mieux de contacter votre ramoneur local avant que le poêle est installé. Votre cheminée doit être ramoné au moins une fois par an par un ramoneur agréé, deux fois par an avec une utilisation intensive.

- La cheminée peut être nettoyée via le poêle.
- Les déflecteurs en fonte et la pierre du haut doivent être enlevés dans le sens inverse comme décrit sur la page 14.
- Le déflecteur doit être nettoyé au moins deux fois par an d'une utilisation intensive, vérifié, renouvelée selon les besoins et remplacé.
- Sauf si aviser par Burley, le poêle ne peut pas être utilisé sans le déflecteur.
- Tous les joints de vitre/porte doivent être vérifiés chaque année et remplacé si nécessaire.

Si le poêle n'a pas été utilisé pendant plus de 6 mois, la cheminée doit être ramonée pour vérifier si il n'y a pas de blocage, nid d'oiseaux, ... que bloquerait le tirage.

Sécurité



NOTE: Comme pour tous les appareils à combustible solide, un détecteur de monoxyde de carbone doit être acheté pour être utilisé dans la chambre. Tous les appareils à combustibles solides produisent beaucoup plus de monoxyde de carbone dans une utilisation normale que les appareils de pétrole ou de gaz, mais «l'odeur» générale de la fumée est beaucoup plus forte et plus facilement détectable par une personne en bonne santé.

Utilisez toujours votre appareil avec la porte fermée et rechercher des signes de fuite excessive: des taches de fumée au-dessus de la cheminée, de la fumée autour de la porte lorsque le poêle est en marche, forte odeur de suie à l'étage, etc.

Vérifiez l'étanchéité des joints annuellement. Vérifiez en particulier le joint du conduit de fumée à la plaque de registre, des craquelures sont ok, mais de morceaux de ciment manquants produisent une mauvaise étanchéité.

Ne jamais obstruer les bouches d'air soit en interne ou en externe.

Utilisez le gant pour recharger le poêle.

Dans le cas d'un feu de cheminée, fermez la porte et fermer la prise d'air à droite vers le bas. Si possible verser ½ tasse de sel de table sur le feu.

Ne jamais modifier des pièces ou parties de l'appareil qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

Ne jamais utiliser cet appareil sur le même conduit qu'un autre appareil.

La surface d'un poêle à bois devient extrêmement chaude en utilisation normale. Lorsque vous utilisez le poêle dans des situations où des enfants ou des personnes âgées et / ou handicapées sont présentes, un pare-feu doit être utilisé pour empêcher tout contact accidentel avec le poêle. Le pare-feu doit être fabriqué conformément à la norme BS 8423:2002.

Garantie

Tous nos poêles sont couverts par une garantie de la métallurgie de cinq ans.

(Si un combustible approprié est utilisé et que le poêle n'a pas été surchargé)

La garantie de cinq ans couvre le corps de poêle et ne comprend pas les pièces sujettes à l'usure telles que les grilles, les briques réfractaires, les panneaux en vermiculite, chicanes, pare-bûches, joint de la porte et de la vitre.

Toute demande de garantie doit être adressée à votre revendeur et accompagné de la date d'achat et du numéro de série de l'appareil.

Raisons pour usure prématurée des pièces internes

- Poêle utilisé/déclenché trop vigoureusement
- Trop peu d'air qui passe par le poêle
- Utilisation de bois trop sec (vieux meubles)
- Débris excessive sur chicane ou plaque de cheminée intérieure (voir la section sur le nettoyage)
- Trop de cendres dans le cendrier

Notes d'installation & de client

Date d'installation:	
----------------------	--

HETAS Nom installateur & contact

Ramonage cheminée	Date

Notes:



Made in the UK



Burley Appliances Limited
Lands End Way
Oakham
Rutland
LE15 6RB
United Kingdom

Further information can be found at:
burley.co.uk/woodburner.php

Email: sales@burley.co.uk
Phone: 01572 756956
Fax: 01572 724390