

CARICABATTERIE MULTIPLO DA TAVOLO PER VOICE PAGERS RP-800 ISTRUZIONI PER L'USO

Descrizione

Caricatore multiplo rapido da tavolo, può caricare simultaneamente fino a 50 pagers modello RP-800. Il caricatore è interamente automatico e controllato da CPU (microprocessore), con controllo dello stato delle batterie e del processo di carica, in modo indipendente per ogni singolo posto di ricarica. I LED multi-colore indicano lo stato di carica di ciascun ricevitore nel caricatore. Arresto automatico della carica e successiva attivazione di una leggera carica di mantenimento. Alimentatore interno 230VAC di tipo Switching. Ventola interna di raffreddamento a basso rumore.



Funzionamento generale

1. Collegare il caricatore da tavolo ad una presa di corrente 230VAC.
2. Accendere il caricatore tramite l'interruttore ON/OFF posto sul retro del caricatore.
3. Prima dell'inserimento nel caricatore, assicurarsi che tutti i pagers da ricaricare sino spenti.
4. Inserire quindi uno o più ricevitori nel caricatore.
5. Durante il processo di carica i LED saranno accesi in colore rosso.
6. A carica ultimata e quindi durante la successiva carica di mantenimento i LED saranno accesi in colore verde.
7. A carica ultimata (o durante la carica di mantenimento) estrarre i ricevitori dal caricatore.
8. Se un LED si accende in colore giallo (indicazione di errore), la batteria in carica in quella postazione è rilevata come difettosa o guasta e deve essere sostituita.

AVVERTENZE !

1. **Spegnere tutti i pagers prima di inserirli nel caricatore per la ricarica delle batterie.**
2. **Non ricaricare mai pile alcaline, per evitare l'esplosione delle stesse e il danneggiamento del caricatore e dei pagers !**
3. Per ottenere il massimo rendimento dalle batterie, le stesse dovrebbero essere caricate solo quando sono completamente scariche.
4. La massima resa delle batterie avviene dopo almeno 4 o 5 cicli di carica/scarica completi.
5. Il tempo necessario per una ricarica completa di un set di batterie al Ni-MH da 1500mAh è approssimativamente di circa 5 ore. Questo tempo è solamente indicativo e può risultare anche molto diverso (più breve o più lungo). Infatti esso è strettamente dipendente dalla capacità delle batterie utilizzate, dallo stato di carica attuale, dalle condizioni e dalla qualità delle batterie stesse.
6. **Si consiglia comunque di non lasciare i pagers in carica per più di 12 ore.**

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230VAC / 50 Hz
Capacità	Fino a 50 Voice Pagers (RP-800)
Controllo batterie	Automatico gestito da CPU per ciascun pager
Controllo di carica	Automatico gestito da CPU per ciascun pager
Tempo di carica	Circa 5 ore per batterie Ni-MH da 1500mAh
Indicatori LED	Colore rosso = processo di carica in corso Colore verde = processo di carica completo e carica di mantenimento Colore giallo = stato di errore batterie in carica
Dimensioni / Peso	mm 450 x 490 x 105 / kg 7.5

AVVERTENZA !

Spegnere sempre tutti i pagers prima dell'inserimento nel caricatore per la ricarica. Non tentare mai di ricaricare batterie alcaline, per evitare l'esplosione delle stesse e il danneggiamento del caricatore e dei pagers.

DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the product

INTEK MDC-800EU

is in compliance with the essential requirements of CE Mark Directive, the Low Voltage Directive (2006/95/EC), and Electromagnetic Compatibility Directives (2004/108/EC)

Type of product :

Desk Charger

Details of applied standards :

LVD EN 60950-1
EMC EN 55022:1998+A2:2003
EN 55024:1998+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Manufacturer :

INTEK S.R.L.
16 Via G. Marconi
20090 Segrate, Italy
Tel. 39-02-26950451 / Fax. 39-02-26952185
E-mail : intek.com@intek-com.it

Segrate, 28/07/2009

dr. Vittorio Zanetti
(General Manager)

