



- ① Consignes de sécurité
- ② Présentation du produit
- ③ Connexions
- ④ Réglage de l'écran
- ⑤ Dépannage
- ⑥ Autres informations



DLP PROJECTOR
Owner's Instructions
SP-A800B



1 Consignes de sécurité

- ✗ Pour éviter toute blessure et tout dommage matériel, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et utiliser le produit conformément.
- ✗ Les images n'ont qu'une valeur de référence et ne sont pas applicables à tous les cas (ni à tous les pays).

Avertissement

Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures ou même la mort.

Attention

Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures ou des dommages matériels (au produit ou à tout autre propriété).

[Instructions relatives](#)

[Instructions relatives](#)

[Instructions relatives à](#)

[à l'alimentation](#)

[à l'installation](#)

[l'utilisation et à](#)
[l'entretien](#)


[↑ TOP](#)

[↩ MAIN](#)

[↑ ↻](#)

Instructions relatives à l'alimentation

Avertissement



Vérifiez que la prise est correctement branchée.

- Un branchement incorrect peut déclencher un incendie.




N'utilisez pas de prise murale mal fixée ni de câble d'alimentation endommagé.

- Vous risquez un choc électrique ou un incendie.



Ne touchez en aucune circonstance la prise d'alimentation avec les mains mouillées.

- Vous risquez un choc électrique.



Ne branchez pas plusieurs appareils sur une même prise murale.

- Vous risqueriez de déclencher un incendie.



Ne déposez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Evitez de plier, de tirer ou de tordre le cordon d'alimentation.

- Vous risquez un choc électrique ou un incendie.

Avant de déplacer l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Assurez-vous également que tous les câbles de connexion sont débranchés des autres appareils avant de déplacer le produit.

- Déplacer le produit sans débrancher le cordon d'alimentation peut


endommager celui-ci et entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.



Pour déconnecter l'appareil du secteur, la prise doit être débranchée de la prise électrique du secteur. Par conséquent, la prise du secteur doit être en état de marche.

- Ceci peut causer un choc électrique ou un incendie.

Attention



Débranchez toujours l'appareil en tenant la prise et non en tirant sur le cordon d'alimentation.

- Vous risqueriez de déclencher un incendie.



Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

- Vous risquez un choc électrique ou un incendie.

Instructions relatives

Instructions relatives

Instructions relatives à

à l'alimentation

à l'installation

l'utilisation et à

l'entretien

Instructions relatives à l'installation

Avertissement




POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, VEILLES À GARDER CE PRODUIT LOIN DE BOUGIES OU D'AUTRES SOURCES DE FEU.

- Vous risqueriez de déclencher un incendie.



Lorsque vous installez l'appareil dans un placard ou sur une étagère, ne laissez pas la partie avant de l'appareil dépasser.

- Toute chute risquerait d'endommager l'appareil ou de blesser quelqu'un.



Tenez le cordon d'alimentation éloigné de tout radiateur.

- La gaine du cordon électrique pourrait fondre, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

N'installez pas l'appareil dans des endroits exposés à l'huile, la

fumée, l'humidité ou l'eau (pluie), ni dans un véhicule.



- Vous risquez un choc électrique ou un incendie.



N'installez pas l'appareil dans des endroits non ventilés, tels qu'une bibliothèque ou un placard mural.

- Cela pourrait causer un incendie ou endommager l'appareil.



N'installez pas l'appareil sur une surface non stable, par exemple sur un socle plus petit que l'appareil.

- Toute chute risquerait d'endommager l'appareil ou de blesser quelqu'un. Installez l'appareil sur une surface stable, car la partie avant est plus lourde.



En cas d'orage avec éclairs, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

- Vous risquez un choc électrique ou un incendie.



Assurez-vous que les aérations de l'appareil ne sont pas bloquées par une nappe ou un rideau.

- Cela pourrait causer un incendie ou endommager l'appareil.



Faites attention lorsque vous placez l'appareil au sol.

- Vous risquez de l'endommager ou de vous blesser.



Ne laissez pas tomber l'appareil lorsque vous le déplacez.

- Vous risquez de l'endommager ou de vous blesser.



Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

- La chute de l'appareil risquerait de les blesser. La partie avant de l'appareil étant plus lourde que la partie arrière, installez l'appareil sur une surface plate et stable.

Instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien

Avertissement



N'insérez pas d'objets en métal, de baguettes, de câbles, de vrilles ou de substances inflammables, telles que du papier et des allumettes, dans les orifices d'aération ou les ports auxiliaires de l'appareil.

- Vous risquez un choc électrique ou un incendie.
Si de l'eau ou une autre substance étrangère pénètre dans l'appareil, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez un [Centre de services](#)



Ne démontez jamais l'appareil et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier.

- Si l'appareil doit être réparé, contactez un [Centre de services](#).
Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager l'appareil ou de vous électrocuter.



Conservez l'appareil à distance de tout aérosol chimique ou de toute substance du même type.

- Vous risqueriez de déclencher un incendie ou une explosion.




Ne placez pas de récipient contenant de l'eau, de vase, de boisson, de produit chimique, de petites pièces de métal ou d'objet lourd sur l'appareil.

- Si un objet ou du liquide pénétrait à l'intérieur de l'appareil, cela risquerait d'entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures.



Ne laissez pas un enfant placer des objets, tels que des jouets ou des gâteaux, sur l'appareil.

- En cherchant à les attraper, l'enfant risquerait de faire tomber l'appareil et de se blesser.



Ne regardez jamais directement la lumière de la lampe située à l'avant de l'appareil et ne projetez jamais une image directement sur les yeux.

- Cela est très dangereux, surtout pour les enfants.



Lorsque vous ôtez les piles de la télécommande, veillez à ne pas les laisser à la portée des enfants qui pourraient les avaler. Tenez les piles hors de portée des enfants.

- En cas d'absorption, consultez un médecin immédiatement.

Attention



Si l'appareil émet de la fumée ou un bruit inhabituel ou s'il dégage une odeur de brûlé, éteignez-le immédiatement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez un [Centre de services](#).

- Vous risquez un choc électrique ou un incendie.

Si la fiche ou le câble du cordon d'alimentation est poussiéreux(se), mouillé

(e) ou sale, nettoyez-le(la).



- Vous risquez un choc électrique ou un incendie.



Faites appel à un Centre clientèle ou à un Centre de services pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, une fois par an au minimum.

- Si vous laissez la poussière s'accumuler à l'intérieur de l'appareil, cela risquerait d'endommager le produit ou de déclencher un incendie.



Nettoyez légèrement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec, après avoir débranché le cordon d'alimentation de la prise secteur.

- N'utilisez pas de produit chimique pour nettoyer l'appareil, notamment de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant à peinture, du produit anti-moustique, de l'huile aromatique, du lubrifiant, des solutions détergentes, etc.



Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, débranchez-le.

- Vous risquez un choc électrique ou un incendie.



Veillez à contacter un centre de services homologué lorsque vous installez votre écran dans un endroit très poussiéreux, humide, exposé à des températures élevées ou faibles ou à des produits chimiques, ou s'il fonctionne sans interruption, par exemple dans les aéroports, les gares, etc.

- Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager gravement votre écran.




Si le produit tombe ou que son boîtier se casse, éteignez l'appareil et débranchez-le, car cela risquerait d'entraîner un choc électrique ou un incendie.

- Dans un tel cas, contactez un [Centre de services](#).




Attention de ne pas perdre le cache de protection de la lentille.

- Utiliser la lentille sans son cache risquerait de l'endommager.



Lorsque vous remplacez les piles, placez-les dans la position de polarité correcte +/- comme indiqué sur le compartiment à piles.

- Une polarité incorrecte peut endommager ou provoquer une fuite de la pile et occasionner un incendie, des blessures ou des dégâts.



Utilisez uniquement les piles standard indiquées. N'utilisez pas de piles neuves avec des piles usées.

- Peut endommager ou provoquer une fuite de la pile et occasionner un incendie, des blessures ou des dégâts.

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) – Europe uniquement



(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

DLP PROJECTOR
SP-A800B



Caractéristiques du produit

01 Moteur optique adoptant une technologie DLP de pointe

- Un plein écran HD 1920x1080 a été adapté.
- Une roue chromatique 6 segments a été utilisée pour assurer des couleurs optimales.
- Lampe 300 W conçue pour améliorer la luminance.

[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

02 Couleurs vives

- Réglage de la qualité de l'image concentré sur l'amélioration de la couleur. Cette unité tend à réaliser des coordinations de couleur comparables aux normes d'émission de production vidéo.

03 Bruit de ventilateur et fuite de lumière minimisés

- La circulation d'air et la structure de l'installation du ventilateur sont optimisées pour réduire le bruit du ventilateur et la fuite du rayon lumineux.

04 Divers ports d'entrée

- De nombreuses bornes d'entrée sont disponibles, comme les deux bornes HDMI (prenant en charge HDCP) et les deux bornes de composant, etc., pour améliorer la connectivité avec les périphériques.

05 Réglages par l'utilisateur

- Cette unité permet un réglage individuel des ports d'entrée.
- L'unité dispose d'un diagramme de référence pouvant être utilisé pour le positionnement et le réglage.
- Pour le confort de l'utilisateur dans les environnements sombres, la télécommande est équipée d'un rétroéclairage.

Vues du produit

▶ Partie avant/ supérieure



1. Voyants

- TEMP (LED rouge)
- LAMP (LED bleue)
- STAND BY (LED bleue)

※ Reportez-vous aux [Indications de LED](#).

2. Bague de mise au point

Pour régler la mise au point.

3. Lentille

4. Cadran de déplacement de la position de la lentille

Vous pouvez ajuster les images de l'écran vers le haut et vers le bas en utilisant la plage de réglages de la lentille.

※ Reportez-vous à [Réglage du cadran de déplacement de la position de la lentille](#).

5. Récepteur du signal de la télécommande

6. Pieds réglables

Vous pouvez régler la position de l'écran en déplaçant vers le haut et vers le bas les pieds réglables.

7. Bouton de zoom

Utilisé pour agrandir ou réduire la taille de l'image.

8. Bouton POWER(⏻)

Permet de mettre le projecteur sous et hors tension.

9. Bouton SOURCE

Permet de sélectionner les signaux d'entrée des sources externes.

10. Bouton MENU

Utilisez ce bouton pour entrer ou quitter un menu ou pour avancer dans un menu.

11. Bouton Select and Move

(⏏ / ⏪ ⏩ ⏴ ⏵)

Utilisez ce bouton pour déplacer ou sélectionner un élément dans un menu.



Les boutons de la partie supérieure du projecteur sont des boutons tactiles. Touchez-les légèrement pour les utiliser.

Contenu de l'emballage



Garantie



Câble d'alimentation



Télécommande/ 2 piles



Tissu de nettoyage

2 Indications des LED

●: Le voyant est allumé ◐: Le voyant clignote ○: Le voyant est éteint

TEMP	LAMP	STAND BY	Informations
○	○	●	Si vous appuyez sur le bouton POWER de la télécommande ou du projecteur, l'écran s'affiche en 30 secondes.
○	●	●	Le projecteur se trouve en conditions de fonctionnement normal.
○	◐	●	Cet état apparaît lorsque le projecteur prépare une opération après une pression sur le bouton POWER du projecteur ou de la télécommande.
○	◐	○	Le bouton POWER est actionné pour arrêter le projecteur et le système de refroidissement fonctionne pour refroidir l'intérieur du projecteur. (Environ 1 minute 30)
◐	○	◐	Reportez-vous à la mesure 1 ci-dessous si le ventilateur de refroidissement à l'intérieur du projecteur ne fonctionne pas dans des conditions normales.
◐	◐	○	Reportez-vous à la mesure 2 ci-dessous si le cache de la lampe n'est pas correctement fermé.
◐	○	○	La mise hors tension est automatique lorsque la température à l'intérieur du projecteur dépasse la limite de contrôle. Reportez-vous à la mesure 3.
◐	◐	●	Un problème est survenu lors de l'utilisation du DDP IC avec le produit. Reportez-vous à la mesure 4.
◐	◐	◐	Un problème est survenu avec le fonctionnement de la lampe. Reportez-vous à la mesure 5.
●	◐	●	Expiration de la durée de vie de la lampe. Reportez-vous à la mesure 6.
○	◐	◐	La mémoire du produit ne fonctionne pas correctement. Contactez un centre de services .
●	◐	◐	L'alimentation du produit ne fonctionne pas correctement. Contactez un centre de services .
◐	●	◐	Un problème est survenu lors de l'utilisation de la roue chromatique avec le produit. Reportez-vous à la mesure 4.

2 Résolution des problèmes de témoin


Classification	Etat	Mesures
Mesure 1	Lorsque le système du ventilateur de refroidissement n'est pas en conditions de	Si le problème persiste après avoir débranché et rebranché le cordon d'alimentation et remis le projecteur sous tension, contactez votre fournisseur ou notre centre de services .

	fonctionnement normal.	
Mesure 2	Lorsque le cache de la lampe n'est pas correctement fermé ou lorsque le système de capteurs n'est pas en conditions de fonctionnement normal.	Vérifiez si les vis situées à l'arrière du projecteur sont bien serrées. Si ce n'est pas le cas, contactez le distributeur ou le centre de services .
Mesure 3	Lorsque la température à l'intérieur du projecteur est trop élevée.	Réglez l'état de l'installation de votre projecteur en vous référant aux précautions d'installation répertoriées ci-dessus. Laissez votre projecteur refroidir avant de vous en servir à nouveau. Si le même problème se produit de façon continue, contactez le distributeur ou le centre de services .
Mesure 4	Lorsque le DDP IC ou la roue chromatique ne fonctionne pas.	Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation et redémarrez le projecteur. Si le même symptôme persiste, contactez le distributeur ou le centre de services .
Mesure 5	La lampe fonctionne mal après une mise hors tension incorrecte ou après une mise hors tension suivie immédiatement d'une mise sous tension du projecteur.	Mettez le projecteur hors tension, attendez qu'il refroidisse et mettez-le de nouveau sous tension pour le faire fonctionner. Si le même problème se produit de façon continue, contactez le distributeur ou le centre de services .
Mesure 6	Lorsque l'écran s'assombrit	Vérifiez la durée de vie de la lampe sur l'écran d'informations. Si vous devez remplacer la lampe, contactez le distributeur ou le centre de services .



Ce projecteur utilise un système de ventilateur de refroidissement pour prévenir toute surchauffe de l'appareil. Son fonctionnement peut être bruyant, ce qui n'affecte en rien les performances du produit. Les nuisances sonores ne peuvent être invoquées comme motif d'échange ou de remboursement.


Partie arrière



1. Port d'entrée PC IN
2. Port d'entrée COMPONENT IN
3. Port d'entrée S-VIDEO IN
4. Port d'entrée POWER
5. Port RS-232C
(pour les bornes d'entrée de service)
6. Port d'entrée VIDEO IN
7. Récepteur du signal de la télécommande
8. Port d'entrée HDMI IN 2, HDMI 1/DVI IN

| [Caractéristiques du produit](#) | [Vues du produit](#) | [Télécommande](#) | [Caractéristiques techniques du produit](#) |

Télécommande



1. Bouton ON (|)
2. Bouton COMP1
3. Bouton VIDEO
4. Bouton S-VIDEO
5. Bouton PC
6. Bouton MENU
7. Bouton Déplacer (▲▼◀▶)/ENTER
8. Bouton INFO
9. Bouton P.SIZE
10. Bouton STILL
11. Bouton P.MODE
12. Bouton OFF (⏻)
13. Bouton Eclairage (💡)
14. Bouton HDMI1
15. Bouton HDMI2
16. Bouton COMP2
17. Bouton RETURN
18. Bouton EXIT
19. Bouton D.BLACK
20. Bouton USER
21. Bouton INSTALL

1. ON (|)
Permet d'allumer le projecteur.

2. COMP1
Pour basculer en mode COMPOSANT 1.

3. VIDEO
Pour basculer en mode Vidéo.

4. S-VIDEO
Pour basculer en mode S-VIDEO.

- 5. **PC**
Pour basculer en mode PC.
- 6. **MENU**
Pour afficher le menu à l'écran.
- 7. **Déplacer(▲▼◀▶)/ENTER**
Pour déplacer ou sélectionner les éléments de menu.
- 8. **INFO**
Pour contrôler les signaux de source, la configuration de l'image, le réglage de l'écran PC et la durée de vie de la lampe.
- 9. **P.SIZE**
Pour régler la taille de l'image à l'écran.
- 10. **STILL**
Pour voir les images figées.
- 11. **P.MODE**
Pour sélectionner le mode image.
- 12. **OFF (⏻)**
Permet d'éteindre le projecteur.
- 13. **Eclairage(☼)**
Pour utiliser la télécommande dans une pièce sombre.
- 14. **HDMI1**
Pour basculer en mode HDMI 1.
- 15. **HDMI2**
Pour basculer en mode HDMI 2.
- 16. **COMP2**
Pour basculer en mode COMPOSANT 2.
- 17. **RETURN**
Revient au menu précédent.
- 18. **EXIT**
Pour supprimer le menu à l'écran.
- 19. **D.BLACK**
Pour modifier la luminosité et le contraste de l'écran en réglant le diaphragme du système optique.
- 20. **USER**
Pour sélectionner le mode Réglage utilisateur.
- 21. **INSTALL**
Pour retourner ou inverser l'image projetée.

| [Caractéristiques du produit](#) | [Vues du produit](#) | [Télécommande](#) | [Caractéristiques techniques du produit](#) |

Caractéristiques techniques du produit

La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour une meilleure performance.

Caractéristiques

Modèle		SP-A800B
Ecran	Taille	24,1 mm / 0,9 pouce
	Résolution	1920 x 1080

	Fabricant	Texas Instrument	
	Type	300 W UHP	
Lampe	Durée de vie	2 000 h	
	Fabricant	Philips	
Couleur		62,2 millions (1 920 x 1 080 x 3 x 10 bits)	
Résolution	Résolution optimale	1920x1080 @ 60 Hz	
	Résolution maximale	1920 x 1200	
Signal vidéo d'entrée		Vidéo, S-Vidéo, Composant, PC analogique, HDMI	
Signal de synchronisation d'entrée		Sync H/V distincte, TTL	
Fréquence d'horloge maximale		162 MHz	
Taille de la diagonale de l'écran		1 016 mm ~ 7 620 mm (16:9, diagonale)	
Plage de projection		1,5 m ~ 14 m	
Alimentation	Consommation électrique	Moins de 410 W	
	Tension	110/ 220 V c.a. +/- 10 %, 50/ 60 Hz +/- 3 Hz	
Bruit		Théâtre : 24dB, Luminosité : 30dB	
Dimensions		431,3 mm(l)x468,5 mm(P)x198,8 mm(H)	
		17,0 pouce(l) x 18,4 pouce(P) x 7,8 pouce(H)	
Poids		9,8 Kg / 21,6 lb	
Fonctions clés	Luminosité	1,000 ANSI	
	Contraste	10000:1 (Full On / Off)	
	Distorsion trapézoïdale	Vertical	
Environnement de l'utilisateur	Température et humidité	En fonctionnement	Température 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F), Humidité (10 % ~ 80 %)
		Stockage	Température -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F), Humidité (5 % ~ 95 %)



Cet équipement de Classe B a été conçu pour une utilisation domestique et de bureau. Cet appareil a été enregistré en fonction des perturbations électromagnétiques pour une utilisation domestique. Il peut être utilisé dans toutes les zones. Les appareils de Classe A sont pour une utilisation de bureau. La classe A est destinée à une utilisation professionnelle tandis que la classe B émet moins d'ondes électromagnétiques que la classe A.



L'écran DMD utilisé pour les projecteurs DLP est composé de plusieurs centaines de micro miroirs. Comme pour d'autres éléments d'affichage visuel, le panneau DMD peut comporter quelques pixels morts. Samsung et le fabricant de panneau DMD disposent d'une procédure stricte de limitation et d'identification des pixels morts et les produits ne dépassent pas le nombre maximal de pixels morts défini par nos standards. De temps à autre, des pixels peuvent ne pas s'afficher. Néanmoins, cela n'affecte pas la qualité générale de l'image, ni la durée de vie du produit.

Mode d'affichage pris en charge

Source d'entrée	Résolution (HxV)	Résolution totale	Synchronisation horizontale		Synchronisation verticale		Fréquence de pixel [MHz]	Type sync
			Fréquence (KHz)	Polarité	Fréquence [Hz]	Polarité		
PC, DVI	640x350	800x449	31,5	P	70,1	N	25,2	Sep.
		832x445	37,9	P	85,1	N	31,5	Sep.
PC	640x400	832x445	37,9	N	85,1	P	31,5	Sep.
		800x525	31,5	N	59,9	N	25,2	Sep.
PC, DVI	640x480	800x525	31,5	N	60,0	N	25,2	Sep.
		816x500	35,0	N	70,0	N	28,6	Sep.

		832x520	37,9	N	72,8	N	31,5	Sep.
PC		840x500	37,5	N	75,0	N	31,5	Sep.
		832x509	43,3	N	85,0	N	36,0	Sep.
PC, DVI	720x400	900x449	31,5	N	70,1	P	28,3	Sep.
PC		1024x625	35,2	P	56,3	P	36,0	Sep.
PC, DVI		1056x628	37,9	P	60,3	P	40,0	Sep.
	800x600	1040x625	43,8	N	70,0	N	45,5	Sep.
		1040x666	48,1	P	72,2	P	50,0	Sep.
PC		1056x625	46,9	P	75,0	P	49,5	Sep.
		1048x631	53,7	P	85,1	P	56,3	Sep.
	848x480	1088x517	31,0	P	60,0	P	33,8	Sep.
PC, DVI		1344x806	48,4	N	60,0	N	65,0	Sep.
		1328x806	56,5	N	70,1	N	75,0	Sep.
	1024x768	1360x801	57,7	N	72,0	N	78,4	Sep.
		1312x800	60,0	P	75,0	P	78,8	Sep.
		1376x808	68,7	P	85,0	P	94,5	Sep.
		1520x897	53,8	N	60,0	P	81,8	Sep.
	1152x864	1536x900	63,0	N	70,0	N	96,8	Sep.
		1536x901	64,9	N	72,0	N	99,6	Sep.
		1600x900	67,5	P	75,0	P	108,0	Sep.
		1664x748	44,8	N	59,9	P	74,5	Sep.
	1280x720	1696x750	52,5	N	70,0	N	89,0	Sep.
PC		1696x751	54,1	N	72,0	N	91,7	Sep.
		1696x755	56,5	N	74,0	P	95,8	Sep.
		1664x798	47,8	N	59,9	P	79,5	Sep.
	1280x768	1696x805	60,3	N	74,9	P	102,3	Sep.
		1712x809	68,6	N	84,8	P	117,5	Sep.
		1800x1000	60,0	P	60,0	P	108,0	Sep.
		1728x999	69,9	N	70,0	P	120,8	Sep.
	1280x960	1728x1001	72,1	N	72,0	N	124,5	Sep.
		1728x1005	75,2	N	74,9	P	130,0	Sep.
		1728x1011	85,9	P	85,0	P	148,5	Sep.
PC, DVI		1688x1066	64,0	P	60,0	P	108,5	Sep.
		1728x1066	74,6	N	70,0	N	128,9	Sep.
	1280x1024	1728x1067	76,8	N	72,0	N	132,8	Sep.
		1688x1066	80,0	P	75,0	P	135,0	Sep.
		1728x1072	91,1	P	85,0	P	157,5	Sep.
	1360x768	1792x795	47,7	P	60,0	P	85,5	Sep.
PC		1864x1089	65,3	N	60,0	P	121,8	Sep.
	1400x1050	1896x1099	82,3	N	74,9	P	156,0	Sep.
		1904x934	55,9	N	59,9	P	106,5	Sep.
	1440x900	1936x942	70,6	N	75,0	P	136,8	Sep.
		1952x948	80,4	N	84,8	P	157,0	Sep.
	1600x1200	2160x1250	75,0	P	60,0	P	162,0	Sep.
PC, DVI		1920x1080	66,6	P	59,9	N	138,5	Sep.
		1920x1200	74,0	P	60,0	N	154,0	Sep.
	720x480	858x525	31,5	N	59,9	N	27,0	Sep.
		858x525	31,5	N	60,0	N	27,0	Sep.
	720x576	864x625	31,3	N	50,0	N	27,0	Sep.
		1980x750	37,5	P	50,0	P	74,3	Sep.
PC, HDMI	1280x720	1650x750	45,0	P	59,9	P	74,2	Sep.
(DVI)		1650x750	45,0	P	60,0	P	74,3	Sep.
	1920x1080	2640x1125	28,1	P	50,0	P	74,3	Sep.
		2200x1125	33,7	P	59,9	P	74,2	Sep.
	1920x1080i	2200x1125	33,8	P	60,0	P	74,3	Sep.
		2640x1125	56,3	P	50,0	P	148,5	Sep.
	1920x1080	2200x1125	67,4	P	59,9	P	148,4	Sep.
		2200x1125	67,5	P	60,0	P	148,5	Sep.
	720x480i	858x525	15,7	N	59,9	N	13,5	Sep.
HDMI		858x525	15,8	N	60,0	N	13,5	Sep.
	720x576i	864x625	15,6	N	50,0	N	13,5	Sep.

Composant	720x480	858x525	31,5	N	59,9	N	27,0	SOY
		858x525	31,5	N	60,0	N	27,0	SOY
	720x576	864x625	31,3	N	50,0	N	27,0	SOY
		1980x750	37,5	P	50,0	P	74,3	SOY
	1280x720	1650x750	45,0	P	59,9	P	74,2	SOY
		1650x750	45,0	P	60,0	P	74,3	SOY
	1920x1080	2640x1125	28,1	P	50,0	P	74,3	SOY
	1920x1080i	2200x1125	33,7	P	59,9	P	74,2	SOY
		2200x1125	33,8	P	60,0	P	74,3	SOY
		2640x1125	56,3	P	50,0	P	148,5	SOY
	1920x1080	2200x1125	67,4	P	59,9	P	148,4	SOY
		2200x1125	67,5	P	60,0	P	148,5	SOY
	720x480i	858x525	15,7	N	59,9	N	13,5	SOY
		858x525	15,8	N	60,0	N	13,5	SOY
	720x576i	864x625	15,6	N	50,0	N	13,5	SOY

Mode de prise en charge de la taille

◊ O : il est possible de configurer la taille et l'overscan :x: il est impossible de configurer la taille et l'overscan
 △ : il est possible de configurer la taille.

Source	Taille d'image						Ajuster à l'écran	
	Entrée	Type	Mode	16:9	Zoom1	Zoom2		4:3
HDMI		HD	1080p	O	O	O	O	O
			1080i	O	O	O	O	O
			720p	O	O	O	O	O
			576p	O	O	O	O	x
			480p	O	O	O	O	x
			576i	O	O	O	O	x
Composant		SD	480i	O	O	O	O	x
			1080p	O	O	O	O	O
			1080i	O	O	O	O	O
			720p	O	O	O	O	O
			576p	O	O	O	O	x
			480p	O	O	O	O	x
Vidéo et S-Vidéo		SD	576i	△	O	O	△	x
			480i	△	O	O	△	x
			1080p	△	x	x	△	x
			1080i	△	x	x	△	x
			720p	△	x	x	△	x
			576p	△	x	x	△	x
PC		SD	480p	△	x	x	△	x
			576i	△	x	x	△	x
			480i	△	x	x	△	x
			Mode 16:9	△	x	x	△	x
			Mode 4:3	△	x	x	△	x

Mode de prise en charge du déplacement de la position

◊ Overscan : Arrêt

Source	Position de l'image (H/V)						Ajuster à l'écran	
	Entrée	Type	Mode	16:9	4:3	Zoom 1		Zoom 2
HDMI		HD	1080p	x	x	O	O	O
			1080i	x	x	O	O	O
			720p	x	x	O	O	O
			576p	x	x	O	O	x

		640x480p	x	x	O	O	x
	SD	720x480p	x	x	O	O	x
		576i	x	x	O	O	x
		480i	x	x	O	O	x
HDMI		1280x1024/60	x	x	x	x	x
		1024x768/60	x	x	x	x	x
	PC	800x600/60	x	x	x	x	x
		720x400/70	x	x	x	x	x
		640x350/70	x	x	x	x	x
		1080p	O	O	O	O	O
	HD	1080i	O	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O	O
Composant		576p	x	x	O	O	x
		480p	x	x	O	O	x
	SD	576i	x	x	O	O	x
		480i	x	x	O	O	x
Vidéo et S-Vidéo	SD	576i	x	x	O	O	x
		480i	x	x	O	O	x

↳ Overscan : Marche

Entrée	Source		Position de l'image (H/V)				Ajuster à l'écran
	Type	Mode	16:9	4:3	Zoom 1	Zoom 2	
		1080p	x	x	O	O	O
	HD	1080i	x	x	O	O	O
		720p	x	x	O	O	O
		576p	x	x	O	O	x
		640x480p	x	x	O	O	x
	SD	720x480p	x	x	O	O	x
HDMI		576i	x	x	O	O	x
		480i	x	x	O	O	x
		1280x1024/60	x	x	x	x	x
		1024x768/60	x	x	x	x	x
	DVI	800x600/60	x	x	x	x	x
		720x400/70	x	x	x	x	x
		640x350/70	x	x	x	x	x
		1080p	O	O	O	O	O
	HD	1080i	O	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O	O
Composant		576p	O	O	O	O	x
		480p	O	O	O	O	x
	SD	576i	O	O	O	O	x
		480i	O	O	O	O	x
Vidéo et S-Vidéo	SD	576i	x	x	O	O	x
		480i	x	x	O	O	x
		1080p	O	O	O	O	O
	HD	1080i	O	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O	O
		576p	O	O	O	O	O
	PC	480p	O	O	O	O	O
		576i	x	x	x	x	x
		480i	x	x	x	x	x
		Mode 16:9	O	O	x	x	x
	PC	Mode 4:3	O	O	x	x	x

DLP PROJECTOR
SP-A800B



📁 Réglages de base

➤ Installation du projecteur

Installez le projecteur de manière à ce que le faisceau soit perpendiculaire à l'écran.



- Positionnez le projecteur de manière à ce que la lentille se trouve au centre de l'écran.
Si l'écran n'est pas installé verticalement, il est possible que l'image ne soit pas parfaitement rectangulaire.
- N'installez pas l'écran dans un environnement lumineux. L'image projetée risquerait de ne pas s'afficher clairement.
- Lors de l'installation de l'écran dans un environnement lumineux, utilisez des rideaux.
- Vous pouvez installer le projecteur aux emplacements suivants : Installation sol / Installation Plafond / Projection au sol / Proj. plaf.
([Pour afficher les différentes positions d'installation](#))

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↶

01 Pour afficher une image lors de l'installation du projecteur derrière l'écran,

utilisez un écran semi-transparent.

Sélectionnez **Menu > Configuration > Installer > Projection au sol**



02 Pour afficher une image lors de l'installation du projecteur à l'avant de l'écran,

placez le projecteur sur le côté lorsque vous regardez l'écran.

Sélectionnez **Menu > Configuration > Installer > Installation sol**



➤ Zoom et mise au point



- 1 Bouton de zoom 2 Bague de mise au point

01 Vous pouvez régler la taille de l'image dans la plage de zoom en actionnant le bouton de zoom.

02 Centrez l'image sur l'écran en utilisant la bague de mise au point.



Si votre produit est installé en dehors de la distance de projection spécifiée (consultez [Taille écran et distance de projection](#)), la mise au point ne peut pas être réglée correctement.

Mise à niveau avec pieds réglables



Pour mettre le projecteur à niveau, ajustez la hauteur des pieds réglables.



Vous pouvez régler le niveau du projecteur sur 3 degrés.

Selon la position du projecteur, une distorsion trapézoïdale de l'image peut apparaître.

Réglage du cadran de déplacement de la position de la lentille



Déplacez l'image projetée sur l'écran vers le haut et vers le bas dans la plage de la lentille en tournant avec vos doigts le bouton de déplacement de la lentille situé sur la partie supérieure du projecteur.

Taille de l'écran et distance de projection

Installez le projecteur sur une surface plane et mettez-le à niveau à l'aide des pieds réglables pour obtenir une qualité d'image optimum. Si les images ne sont pas nettes, réglez-les en utilisant le bouton de zoom ou la bague de mise au point ou en déplaçant le projecteur vers l'avant et vers l'arrière.

Taille de l'écran (M:pouce)	Horizontal (X : mm)	Vertical (Y : mm)	Min. (Z : mm)	Max. (Z : mm)	Décalage (Y' : mm)
40	886	498	1983,6	1523,1	50
50	1107	623	2479,5	1903,9	62
60	1328	747	2975,3	2284,6	75
70	1550	872	3471,2	2665,4	87
80	1771	996	3967,1	3046,2	100
90	1992	1121	4463	3427	112
100	2214	1245	4958,9	3807,7	125
110	2435	1370	5454,8	4188,5	137
120	2657	1494	5950,7	4569,3	149
130	2878	1619	6446,6	4950,1	162
140	3099	1743	6942,5	5330,8	174
150	3321	1868	7438,4	5711,6	187
160	3542	1992	7934,3	6092,4	199
170	3763	2117	8430,2	6473,2	212
180	3985	2241	8926	6853,9	224
190	4206	2366	9421,9	7234,7	237
200	4428	2491	9917,8	7615,5	249
210	4649	2615	10413,7	7996,3	262
220	4870	2740	10909,6	8377	274
230	5092	2864	11405,5	8757,8	286
240	5313	2989	11901,4	9138,6	299
250	5535	3113	12397,3	9519,3	311
300	6641	3736	14876,7	11423,2	374



➤ Ce projecteur est conçu pour un écran 100 ~ 120 pouces pour une qualité d'image optimale.



A. Ecran



➤ Z : Distance de portée

➤ Y' : Distance entre le centre de la lentille et le bas de l'image


➤ Configuration de l'environnement PC – Contrôlez les points suivants avant de brancher le PC au projecteur.

1. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le papier peint Windows, puis sur [Propriétés].
L'onglet <Propriétés d'affichage> s'affiche.


-
2. Cliquez sur l'onglet [Paramètres] et définissez la <Résolution d'écran> en vous référant à la <Résolution> décrite dans [le tableau de mode d'affichage pris en charge](#) par ce projecteur. Vous n'êtes pas obligé de modifier la configuration de la <Qualité couleur>.



-
-
3. Appuyez sur le bouton [Avancées]. Une autre fenêtre de propriétés s'affiche.



-
-
-
4. Cliquez sur l'onglet [Ecran] et définissez la <Fréquence d'actualisation de l'écran> en vous référant à la <Fréquence verticale> décrite dans [le tableau de mode d'affichage pris en charge](#) par ce projecteur. Réglez les deux fréquences verticale et horizontale plutôt que la <Fréquence d'actualisation de l'écran>.




-
-
-
-
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre, puis sur le bouton [OK] de la fenêtre <Propriétés d'affichage> pour fermer la fenêtre. L'ordinateur peut redémarrer automatiquement.

-
-
-
-
-
6. Eteignez le PC et connectez-le au projecteur.




- ❖ La procédure peut varier en fonction du type d'ordinateur et de la version de Windows. (Par exemple, [Propriétés] s'affiche à la place de [Propriétés (R)] comme illustré dans 1.)
- ❖ Cet appareil prend en charge jusqu'à 32 bits par pixel en qualité couleur lorsqu'il est utilisé comme écran PC.
- ❖ Les images projetées peuvent varier de celles de l'écran selon le type d'écran et les versions de Windows.
- ❖ Si une bande s'affiche ou si un signal anormal apparaît sur le projecteur lorsque votre PC est éteint ou déconnecté, basculez en mode "Vidéo" grâce aux boutons [VIDEO] ou vérifiez que votre PC est connecté correctement.
- ❖ Lors du branchement du projecteur au PC, vérifiez que les paramètres du PC correspondent aux paramètres d'affichage pris en charge par ce projecteur. Si ce n'est pas le cas, des problèmes de signaux peuvent survenir.

Branchement à l'alimentation




1. Arrière du projecteur

-  Raccordez le cordon d'alimentation à la borne d'alimentation située à l'arrière du projecteur.

Branchement à l'équipement vidéo

-  Branchement à un magnétoscope/ caméscope/ boîte de jonction



- 01** Branchez le port d'entrée [VIDEO IN (jaune)] du projecteur au port VIDEO OUT (jaune) de l'équipement vidéo en utilisant le câble vidéo.
- Si l'équipement vidéo dispose d'un port S-VIDEO OUT, branchez-le au port d'entrée [S-VIDEO IN] du projecteur. L'utilisation d'une connexion S-VIDEO permet d'obtenir une qualité visuelle supérieure.
- 02** Une fois les périphériques connectés, branchez l'alimentation du projecteur et le magnétoscope.


> Utilisation du projecteur

- 01** Mettez le projecteur sous tension et appuyez sur le bouton [VIDEO] pour sélectionner <Vidéo>.
- 02** Branchez le projecteur et l'équipement vidéo via le câble <S-Vidéo> et appuyez sur le bouton [S-VIDEO] pour sélectionner S-Vidéo.
- Si le mode Composite n'est pas disponible, vérifiez le branchement des câbles vidéo.



- ⇒ Contrôlez que le projecteur et l'équipement vidéo sont éteints avant de brancher les câbles.
- ⇒ Ce projecteur ne prend pas le son en charge. (un système audio séparé est requis pour le son.)

> Branchement à un lecteur de DVD



- 01 Connectez le port d'entrée [COMPONENT IN 1 (Y/Pb/ Pr)] ou [COMPONENT IN 2 (Y/Pb/ Pr)] situé à l'arrière du projecteur au port Composant situé à l'arrière du lecteur DVD avec le câble Composant.
- 02 Lorsque la connexion a été effectuée, connectez l'alimentation du projecteur et du lecteur DVD (ou de l'appareil connecté au périphérique de sortie numérique).


Utilisation du projecteur

- 01 Mettez le projecteur sous tension et appuyez sur le bouton [COMP1] pour sélectionner <Composant 1>.
- 02 Appuyez sur le bouton [COMP2] pour sélectionner <Composant 2> si [COMPONENT IN 2] est connecté. Si le mode Composant n'est pas disponible, vérifiez le branchement des câbles Composant.



Les ports Composant comportent les indications (Y/Pb/Pr), (Y, B-Y, R-Y) ou (Y, Cb, Cr) selon le fabricant.

Branchement au récepteur de télévision numérique



- 01** Branchez le câble d'antenne à la borne d'entrée du signal d'antenne du récepteur.
- 02** Connectez le port d'entrée [COMPONENT IN 1 (Y/PB/ PR)] ou [COMPONENT IN 2 (Y/PB/ PR)] situé à l'arrière du projecteur au port Composant situé à l'arrière du récepteur de diffusion numérique avec le câble Composant.
– Si le récepteur de diffusion numérique dispose d'un port de sortie PC, vous pouvez brancher un récepteur de diffusion numérique au port d'entrée [PC IN] du projecteur.
- 03** Une fois les périphériques connectés, branchez l'alimentation du projecteur et le récepteur DTV.


» Utilisation du projecteur

- 01** Mettez le projecteur sous tension et appuyez sur le bouton [COMP1] pour sélectionner <Composant 1>. Lors de la connexion du projecteur et du récepteur de diffusion numérique grâce à un câble D-SUB, sélectionnez [PC] en appuyant sur <PC> sur la télécommande.
- 02** Appuyez sur le bouton [COMP2] pour sélectionner <Composant 2> si [COMPONENT IN 2] est connecté. Si le mode Composant n'est pas disponible, vérifiez le branchement des câbles Composant.
– Si le récepteur est connecté au port [PC], appuyez sur le bouton [PC] pour sélectionner respectivement.



» Les ports Composant comportent les indications (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) ou (Y, Cb, Cr) selon le fabricant.

» Branchement à un PC



01 Branchez le port [PC IN] à l'arrière du projecteur sur la sortie de l'écran du PC à l'aide du câble vidéo du PC.

02 Une fois les connexions effectuées, connectez les deux cordons d'alimentation du projecteur et du PC.



➤ Ce produit prend en charge la technologie Plug and Play ; par conséquent, si vous utilisez Windows XP, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote sur votre PC.

➤ Utilisation du projecteur

01 Mettez-le projecteur sous tension et appuyez sur le bouton [PC] pour sélectionner <PC>. Si le mode PC n'est pas disponible, vérifiez le branchement du câble vidéo du PC.


02 Mettez le PC sous tension et [configurez l'environnement PC](#) si nécessaire.

03 Réglez l'écran. ([Réglage automatique](#))



➤ Le son est émis depuis les enceintes du PC.

➤ Branchement à HDMI/DVI



01 – Connexion grâce à un câble HDMI/DVI

Connectez la borne [HDMI 1/DVI IN] sur l'arrière du projecteur et la borne de sortie DVI du périphérique de sortie numérique grâce à un câble HDMI/DVI.

– Connexion grâce à un câble HDMI

Connectez la borne [HDMI 1/DVI IN] ou [HDMI IN 2] sur l'arrière du projecteur et la borne de sortie HDMI du périphérique de sortie numérique grâce à un câble HDMI.

02 Lorsque la connexion a été effectuée, connectez l'alimentation du projecteur et du lecteur DVD (ou de l'appareil connecté au périphérique de sortie numérique).

> Utilisation du projecteur

01 Mettez le projecteur sous tension et appuyez sur le bouton [HDMI1] pour sélectionner <HDMI 1>.


02 Appuyez sur le bouton [HDMI2] pour sélectionner <HDMI 2> si [HDMI2] est connecté.

S'il est impossible de sélectionner le mode "HDMI", vérifiez que le câble HDMI est connecté correctement.

DLP PROJECTOR
SP-A800B




Entrée







* Cliquez sur le bouton Play(▶)/Stop(⏏) dans le tableau ci-dessous pour voir le fichier vidéo.









Réglage de l'écran	Description	Play/Stop
Liste Source	Vous pouvez sélectionner un périphérique connecté au projecteur.	
1) Composant 1	5) PC	
2) Composant 2	6) HDMI 1	
3) S-Vidéo	7) HDMI 2	
4) Vidéo		
Modif. Nom	Vous pouvez modifier les noms des périphériques connectés au projecteur.	
1) Composant 1	5) PC	
2) Composant 2	6) HDMI 1	
3) S-Vidéo	7) HDMI 2	
4) Vidéo		

Image



* Cliquez sur le bouton Play(▶)/Stop(■) dans le tableau ci-dessous pour voir le fichier vidéo.

Réglage de l'écran	Description	Play/Stop
Mode	Sélectionnez un état d'écran personnalisé pour votre projecteur ou modifiez le mode d'écran si nécessaire.	
	<p>1) Mode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamique Sélectionnez ce mode si vous souhaitez que l'image soit plus lumineuse que la qualité standard. - Standard Vous pouvez regarder la projection confortablement si l'environnement est assez lumineux. - Cinéma, Cinéma 2 Sélectionnez ces modes si votre environnement est sombre. Cela économise de l'énergie et réduit la fatigue des yeux. - Utilisateur 1, Utilisateur 2, Utilisateur 3 Sélectionnez ces modes si vous souhaitez voir l'écran en mode personnalisé. 	 Mode
	<p>2) Contraste : Pour régler le contraste entre l'objet et son arrière-plan.</p> <p>3) Luminosité : Pour régler la luminosité de l'image entière.</p> <p>4) Netteté : Pour régler les contours de l'objet de manière plus ou moins nette. ▶ Le mode [PC] n'est pas pris en charge.</p> <p>5) Couleur : Permet de régler une couleur plus claire ou plus sombre.</p> <p>6) Teinte : Pour obtenir une couleur plus naturelle des objets à l'aide d'une amélioration du vert ou du rouge. ▶ Vous ne pouvez régler la teinte qu'en modes [S-Vidéo] et [Vidéo].</p>	 Contraste Luminosité Netteté Couleur Teinte
	<p>7) Temp. de Couleur : Vous pouvez modifier la teinte de l'ensemble de l'écran si besoin est.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5500K : Permet de garantir une qualité d'image optimale aux films noir et blanc. La température de la couleur du mode image de Cinéma2 est de 5500K. - 6500K : Cette température est utilisée pour la plupart des productions vidéo. Il est réglé sur Cinéma 1 à sa sortie d'usine et peut offrir la teinte la plus précise. - 8000K : Température de couleur appropriée aux endroits assez lumineux et enregistrée dans le mode image Dynamique. La netteté et la luminosité sont accentuées. - 9300K : Température de couleur appropriée à un endroit très éclairé comme un 	 Temp. de couleur  Régl. Rouge Régl. vert Régl. bleu

	magasin.		Aj. Rouge Aj. Vert Aj. Bleu
	<p>1) Temp. de Couleur</p> <p>2) Regl. Rouge</p> <p>3) Regl. vert</p> <p>4) Regl. bleu</p>	<p>5) Aj. Rouge</p> <p>6) Aj. Vert</p> <p>7) Aj. Bleu</p>	
	<p>8) Gamma : Une fonction de compensation de l'image qui contrôle les réglages en fonction des propriétés vidéo.</p> <p>– Film : Réglage de l'image Film.</p> <p>– Vidéo : Mode Gamma normal correspondant à un écran TV.</p> <p>– Graphique : Mode Gamma correspondant à un écran PC.</p>		 Gamma
	<p>9) DynamicBlack™ : Règle la luminosité et le contraste de l'écran en réglant le diaphragme du système optique.</p> <p>– Arrêt : Vous pouvez voir à l'écran lorsque la luminosité est accentuée en ouvrant entièrement le diaphragme.</p> <p>– Léger : Le diaphragme est moins ouvert que dans l'état Arrêt et davantage que dans les états Moyen et Foncé. Le contraste est plus accentué que dans l'état Arrêt.</p> <p>– Moyen : Le diaphragme est moins ouvert que dans l'état Léger et davantage que dans l'état Foncé. La luminosité est plus accentuée que dans l'état Foncé.</p> <p>– Foncé : Vous pouvez voir à l'écran lorsque le contraste est accentué en fermant entièrement le diaphragme.</p> <p>– Auto. : L'écran est plus dynamique lorsque les écrans d'entrée sont réglés automatiquement.</p>		 Dynamic Black™
	<p>10) Sauvegarder : Pour sauvegarder les paramètres d'image personnalisés.</p>		 Sauvegarder
	<p>11) Réinitialiser : Rétablit les paramètres d'usine.</p>		 Réinitialiser
Taille	<p>Vous pouvez sélectionner une taille d'écran selon le type de scène.</p> <p>► Consultez « Mode de prise en charge de la taille ».</p> <p>1) 16 : 9</p> <p>2) Zoom 1</p> <p>3) Zoom 2</p> <p>4) Ajuster à l'écran</p> <p>5) 4 : 3</p>		
Position	<p>Réglez la position de l'écran si les bords ne sont pas alignés.</p> <p>► Consultez « Mode de prise en charge du déplacement de la position ».</p>		
NR numérique	<p>Lorsqu'une ligne pointillée s'affiche ou que l'écran tremble, il est possible d'afficher l'image avec une meilleure qualité en activant la fonction Noise Reduction (Réduction du bruit).</p> <p>► Vous ne pouvez activer NR numérique que dans les modes [Vidéo], [S-Vidéo] et [Composant 1, 2].</p>		
Niveau noir	<p>A l'aide de la fonction Niveau noir, vous pouvez définir le niveau de lumière de la portion la plus sombre du signal vidéo afin d'afficher clairement les zones sombres à l'écran.</p> <p>1) 0IRE : Définit le niveau de lumière de la portion la plus sombre du signal vidéo sur bas. Si le réglage ne correspond pas au signal d'entrée, l'écran sombre peut s'afficher en blanc laiteux.</p> <p>2) 7,5IRE : Définit le niveau de lumière de la portion la plus sombre du signal vidéo sur élevé. Si le réglage ne correspond pas au signal d'entrée, l'écran sombre est saturé et peut ne pas s'afficher correctement.</p>		
Modèle de couleurs	<p>Vous pouvez filtrer la couleur de l'écran complet en fonction de vos goûts.</p>		

- 1) **Arrêt** : Affiche l'image dans sa couleur originale.
- 2) **Monochrome** : Affiche l'image en noir et blanc en filtrant tous les signaux de couleur.
- 3) **Rouge** : Affiche l'image en rouge en filtrant les signaux de couleur verts et bleus.
- 4) **Vert** : Affiche l'image en vert en filtrant les signaux de couleur rouges et bleus.
- 5) **Bleu** : Affiche l'image en bleu en filtrant les signaux de couleur rouges et verts.



Overscan

A l'aide de cette fonction, vous pouvez couper le bord de l'image lorsque des informations, des images ou des bruits inutiles y figurent.

- Consultez « [Mode de prise en charge de la taille](#) ».



- 1) **Arrêt**
- 2) **Marche**

Mode 1080P/24fps

Cette fonction affiche les signaux HD natifs complets 1080p à 24 Hz qui présentent 24 images par seconde avec des distorsions minimales de scène, comme dans un film. Bien que la différence soit minime, cette fonction produit la plus grande qualité d'image.

- Vous pouvez régler le mode 1080p/24 images dans les modes [HDMI 1] et [HDMI 2] uniquement.



- 1) **Arrêt** : Affiche les scènes où 24 images deviennent 60 images. Ce processus peut générer des scènes irrégulières.
- 2) **Marche** : Affiche les scènes où 24 images deviennent 48 images. Toutes les scènes sont affichées de manière régulière sans aucune scène irrégulière.

Mode Film


A l'aide de cette fonction, vous pouvez optimiser le mode d'affichage pour regarder un film. Le mode Film propose des réglages d'affichage optimaux pour les films.

- Le mode Film est uniquement pris en charge pour [Vidéo], [S-Vidéo] et [Composant 1, 2](480i, 576i).



- 1) **Arrêt**
- 2) **Marche**

Configuration



Réglage de l'écran	Description	Play/Stop
Installer	Afin de prendre en charge les imperfections éventuelles de l'emplacement d'installation, vous pouvez inverser les images projetées verticalement/ horizontalement.	
	1) Installation sol : Image normale	
	2) Installation plafond : Image retournée horizontalement	
	3) Projection au sol : Image retournée verticalement	
Regl. Lum.	4) Proj. plaf. : Image retournée horizontalement/ verticalement	
	Pour régler la luminosité de l'image en ajustant l'intensité lumineuse générée par la lampe.	
	1) Théâtre : A l'aide de cette fonction, vous pouvez régler le niveau de lumière de la lampe afin de pouvoir regarder confortablement des images à l'écran même dans un environnement sombre. Ce mode diminue également la consommation d'électricité et augmente la durée de vie de la lampe.	Théâtre
	2) Luminosité : Permet d'améliorer la luminosité dans une pièce relativement claire. Ce mode augmentant le niveau de lumière de la lampe, il est possible que le projecteur produise plus de bruit lorsqu'il refroidit.	Luminosité
Choix de la mire	Généré automatiquement par le projecteur. Base pour une installation du projecteur.	
	1) Modele hachuré : Vous pouvez contrôler l'absence de distorsion de l'image.	Modele hachuré
	2) Taille écran : Vous pouvez vous reporter aux formats d'image tels que 1.33 : 1 ou 1.78 : 1.	Taille écran
	3) Standard Couleur : Vous pouvez constater la différence en changeant la norme de couleur pour SMPTE_D/HD/EBU.	Standard Couleur
	4) Rouge : Ecran rouge, uniquement pour le réglage de la couleur.	Rouge
	5) Vert : Ecran vert, uniquement pour le réglage de la couleur.	Vert
	6) Bleu : Ecran bleu, uniquement pour le réglage de la couleur.	Bleu
	7) Blanc : Ecran blanc, uniquement pour le réglage de la couleur.	Blanc
	8) 6500K_Blanc : Ecran blanc, affiche la couleur blanche la plus lumineuse possible.	6500K_Blanc
	► Les modèles de hachure et de taille d'écran de ce projecteur sont fournis par JKP (JK Production).	
	► Les couleurs Rouge/ Vert/ Bleu du choix de la mire sont utilisées uniquement pour les procédures de réglage de la couleur, elles peuvent ne pas être conformes aux couleurs réelles affichées pendant la lecture d'une vidéo.	
	PC	Élimine ou réduit les parasites qui provoquent une qualité d'image non stable, comme le tremblement de l'écran. Si les parasites ne sont pas supprimés grâce au Réglage Précis, réglez la fréquence au maximum, puis procédez de nouveau au Réglage Précis.
1) Réglage Automatique : Pour régler automatiquement la fréquence et la phase de l'écran du PC.		Réglage Automatique
2) Regl. Base : Pour régler la fréquence lorsque des lignes verticales apparaissent sur l'écran du PC.		Regl. Base
3) Regl. Prec : Pour une syntonisation fine de l'écran du PC.		Regl. Prec
4) Zoom : Pour étendre l'écran du PC à partir du centre.		Zoom
5) Réinitialiser : A l'aide de cette fonction, vous pouvez rétablir les paramètres par défaut du menu PC.		Réinitialiser
Activation uniquement dans l'environnement PC.		
Standard Couleur	Vous devez régler la norme couleur selon la norme couleur du signal d'entrée.	
	1) SMPTE_C : Normalisées pour les équipements vidéo par la Société Motion Picture et par les ingénieurs de télévision	
	2) HD : Téléviseur à haute définition, 1 125 lignes de balayage, et à définition standard proposé à l'ITU-R par les États-Unis, le Japon et le Canada en 1986.	
	3) EBU : Réglementations et normes de Technologie et production de télédiffusion	


européenne, normalisées par l'Union européenne de télédiffusion (EBU).

Paramètres par défaut A l'aide de cette fonction, vous pouvez rétablir les paramètres par défaut.







| [Entrée](#) | [Image](#) | [Configuration](#) | [Option](#) |

Option



* Cliquez sur le bouton Play(▶)/Stop(■) dans le tableau ci-dessous pour voir le fichier vidéo.

Réglage de l'écran	Description	Play/Stop
Langue	Vous pouvez sélectionner la langue utilisée pour l'écran du menu.	
	1)English 6)Español 2)Deutsch 7)Nederlands 3)Français 8)Português 4)Italiano 9) 中国語 5)Svenska 10)한국어	
Position Menu	Vous pouvez déplacer Position Menu vers le haut/ le bas/ la gauche/ la droite.	
Transp. Menu	Vous pouvez régler la transparence du menu.	
	1) Opaque 2) Elevé 3) Moyen 4) Bas	
Durée d'affichage	Vous pouvez régler la durée d'affichage du menu.	
	1) 5 sec. 5) 90 sec. 2) 10 sec. 6) 120 sec. 3) 30 sec. 7) Fidélité	

4) 60 sec.

Voyant d'état Vous pouvez activer ou désactiver les voyants d'état de fonctionnement du produit.

1) **Arrêt** : Ce mode désactive le voyant d'état de fonctionnement. Le témoin s'allumera quel que soit le réglage du voyant lorsque l'appareil est mis sous ou hors tension ou lorsque le projecteur n'est pas dans un état normal.



2) **Marche** : Ce mode active le voyant d'état de fonctionnement afin qu'il puisse afficher l'état de fonctionnement actuel du projecteur.

Effet lumineux Vous pouvez allumer ou éteindre les voyants d'état sur votre projecteur selon vos besoins.

1) **Arrêt** : Le voyant ne s'allume pas.

2) **LED act. veille** : Allume le voyant en mode Veille.

3) **LED act. marche** : Permet d'allumer le voyant lorsque vous regardez la télévision.

4) **Toujours** : Le voyant s'allume lorsque vous éteignez le téléviseur.



Apparaît comme une ellipse dans la partie supérieure, à l'arrière du projecteur.

Ecran Bleu La fonction Ecran Bleu fait devenir l'écran bleu en cas d'absence d'entrée de signal à partir du périphérique externe connecté à votre projecteur.

1) **Arrêt**

2) **Marche**



Information Vous pouvez contrôler des signaux de source externes, la configuration de l'image, le réglage de l'image PC et le temps d'utilisation de la lampe.



DLP PROJECTOR
SP-A800B



Liste de contrôle avant de signaler un problème

➤ Installation et branchement

Symptômes	Dépannage
Absence de tension.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion du câble d'alimentation.
Je souhaite installer mon projecteur au plafond.	<ul style="list-style-type: none"> • Le support d'installation au plafond est vendu séparément. Contactez votre distributeur produit local.
La source externe n'est pas sélectionnée.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de branchement (vidéo) est correctement connecté au port correspondant. S'il n'est pas correctement branché, le périphérique n'est pas disponible.



➤ Menu et télécommande

Symptômes	Dépannage
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la source externe adéquate soit sélectionnée. • Vérifiez la batterie de votre télécommande. Si la dimension de la batterie n'est pas correcte, remplacez-la par une batterie de dimension recommandée. Vérifiez que la polarité de la batterie installée est correcte. • Vérifiez que votre télécommande se trouve à un angle et une distance corrects. Retirez tous les obstacles se trouvant entre la télécommande et le produit. • Un éclairage direct avec 3 lampes à incandescence ou toute autre pièce d'éclairage sur le télécapteur du projecteur peut affecter la sensibilité et entraîner un dysfonctionnement de la télécommande. • Vérifiez la batterie de votre télécommande. • Vérifiez que l'indicateur situé sur la partie supérieure du projecteur est allumé.
Je ne parviens pas à sélectionner un menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le menu s'affiche en gris. Un menu de couleur grise est un menu non disponible.

➤ Ecran et source externe

Symptômes	Dépannage
Impossible de voir les images.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le cordon d'alimentation du projecteur est en place. • Assurez-vous que la source d'entrée adéquate est sélectionnée. • Vérifiez que les connecteurs sont correctement raccordés à l'arrière du projecteur. • Vérifiez les piles de la télécommande. • Assurez-vous que les paramètres <Couleur> et <Luminosité> ne sont pas réglés au minimum.
Couleur non satisfaisante.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la <Teinte> et la <Contraste>.
Les images sont floues.	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuer la mise au point. • Contrôlez que la distance de projection n'est ni trop importante, ni trop restreinte par rapport à l'écran.
Bruit étrange.	<ul style="list-style-type: none"> • Si un son étrange persiste, contactez notre centre de service.
La LED de fonctionnement est	<ul style="list-style-type: none"> • Prenez les mesures nécessaires en vous référant au contenu de la section

allumée.

Des lignes apparaissent sur l'écran.

Impossible de voir l'image depuis les périphériques externes.

Seul un écran bleu apparaît.

L'écran apparaît en noir et blanc ou avec des couleurs étranges/l'écran est trop foncé ou trop clair.

Dysfonctionnement de la LED de fonctionnement – Contremesures.

- Des lignes peuvent survenir en mode PC en cas d'incohérence de fréquence. Réglez la fréquence verticale de votre carte vidéo sur la propriété d'affichage avancé.
- Vérifiez le fonctionnement du périphérique externe et vérifiez que les paramètres tels que Luminosité et Contraste, etc. du menu <Mode> du projecteur ont été modifiés.
- Veillez à ce que les périphériques externes soient correctement branchés. Vérifiez à nouveau les câbles de connexion.
- Les éléments réglables du menu Personnaliser image sont correctement réglés.
- Revenez aux <Paramètres par défaut> si vous souhaitez restaurer les valeurs par défaut.

DLP PROJECTOR
SP-A800B




Précautions d'entretien

Nettoyage de l'extérieur et de la lentille du projecteur

Nettoyez le projecteur à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- ⋄ Ne nettoyez pas le projecteur à l'aide d'une substance inflammable, telle que du benzène, du diluant pour peinture ou avec un chiffon mouillé, car cela pourrait causer des problèmes.
- ⋄ Ne touchez pas le projecteur avec un ongle ou un objet pointu, vous risqueriez d'en rayer la surface.



Nettoyage de l'intérieur du projecteur

Pour nettoyer l'intérieur du projecteur, faites appel à un centre de services ou à un distributeur. (Chargé)

- ⋄ Contactez votre distributeur ou un centre de services si de la poussière ou une autre substance a pénétré à l'intérieur du projecteur.



Remplacement de la lampe

Attention au remplacement de la lampe

- ⋄ La lampe du projecteur est remplaçable. Pour un meilleur fonctionnement, remplacez la lampe en fonction de la durée d'utilisation. Vous pouvez afficher la durée d'utilisation de la lampe dans l'écran d'informations (Bouton INFO).
- ⋄ Utilisez la lampe conseillée pour le remplacement. Les caractéristiques de la lampe sont définies dans le manuel d'utilisation. Remplacez par le même modèle que celui fourni avec le projecteur.
 - Nom du modèle de lampe : LAMPE MERCURE Philips
 - Fabricant : Philips Lighting
 - Durée de vie de la lampe : 2 000 heures
 - Type de lampe : 300 W UHP
- ⋄ Contrôlez que le cordon d'alimentation est débranché avant de remplacer les lampes.
- ⋄ La température de la lampe reste élevée, même après avoir débranché le cordon d'alimentation. Laissez-la refroidir au moins 1 h avant de la remplacer.
- ⋄ La lampe est située à l'arrière gauche de votre projecteur.
- ⋄ Avant de retourner le projecteur pour changer la lampe, couvrez-le d'un tissu doux et posez-le sur une surface plane.

- ❖ Ne placez pas l'ancienne lampe à proximité d'objets inflammables et tenez-la hors de portée des enfants. Il existe un risque de blessure ou de brûlure.
- ❖ Enlevez les saletés ou les corps étrangers autour ou à l'intérieur de la lampe en utilisant un aspirateur adapté.
- ❖ Lors de la manipulation de la lampe, évitez de la toucher, sauf par ses poignées. Si vous manipulez la lampe de manière incorrecte, cela peut affecter la qualité d'image et raccourcir la durée de vie de l'écran.
- ❖ Le projecteur ne fonctionnera pas normalement si le couvercle n'est pas complètement fermé à la suite du remplacement de la lampe. Si votre projecteur ne fonctionne pas normalement, consultez les **Indications de LED**.

Procédure de remplacement de la lampe

- 1 La lampe est très chaude et fonctionne à haute tension. Après avoir débranché le cordon d'alimentation, laissez-la refroidir au moins 1 h avant de la remplacer.
- 2 La lampe est située à l'arrière gauche de votre projecteur. Placez votre projecteur pour que son côté gauche soit visible, puis retirez les vis du cache de la lampe.
* Attention à ne pas faire tomber votre projecteur.
- 3 Ouvrez le cache en maintenant (A) enfoncé et en tirant (B) (voir figure).



- 4 Retirez les vis (A), puis maintenez et ouvrez (B) (voir figure).
- 5 Retirez les vis, comme indiqué sur la figure.
- 6 Comme illustré sur la figure, soulevez les poignées de la lampe en les maintenant et sortez la lampe.



❖ L'assemblage d'une nouvelle lampe se fait dans l'ordre inverse à celui du désassemblage.

| Précautions d'entretien | Contactez SAMSUNG WORLDWIDE | Autre | Droits |

 Contactez SAMSUNG WORLDWIDE

Si vous avez des questions ou des commentaires liés aux produits Samsung, veuillez contacter le centre d'assistance à la clientèle SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca

MEXICO

01-800-SAMSUNG (726-7864)

<http://www.samsung.com/mx>

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com/de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk

SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

➤ Glossaire

➤ **Diffusion analogique**

Signal de diffusion existant transmis par une station de diffusion conformément aux normes NTSC.

➤ **Port ENTREE ANTENNE**

Port permettant la connexion d'une antenne de télévision à l'aide d'un câble coaxial. Il est généralement utilisé pour regarder des programmes de diffusion publique.

➤ **Récepteur AV**

Un récepteur AV offre de nombreuses interfaces d'entrée et de sortie pour l'audio et la vidéo afin de permettre à l'utilisateur de connecter et d'utiliser différents périphériques d'entrée et de sortie.

➤ **Télécommande rétroéclairée**

Les boutons de la télécommande sont éclairés afin que les utilisateurs puissent facilement appuyer sur les boutons de la télécommande même dans l'obscurité.

➤ **Niveau noir**

Le niveau noir définit le niveau de lumière de la portion la plus sombre du signal vidéo pour correspondre à celui de la capacité de niveau noir de l'affichage afin que les utilisateurs puissent clairement voir les images sombres. Si le réglage ne correspond pas au signal d'entrée, l'écran sombre est saturé et peut ne pas s'afficher correctement ou apparaître en blanc laiteux.

➤ **Diffusion par câble**

Les programmes de diffusion par câble utilisent la diffusion par câble plutôt que les ondes radio. Pour accéder aux chaînes câblées, vous devez souscrire un abonnement auprès de votre fournisseur local de diffusion par câble et installer un récepteur supplémentaire.

➤ **Standard Couleur**

Norme de couleur prédéterminée par défaut par la norme de diffusion du pays ou de la région correspondante.

➤ **Temp. de couleur**

La température de couleur est une façon simplifiée de caractériser les propriétés spectrales d'une source lumineuse. Une température de couleur basse implique une lumière plus chaude (plus de jaune/ rouge), tandis qu'une température de couleur élevée implique une lumière plus froide (plus de bleu).

➤ **Port ENTREE COMPOSITE**

Un port ENTREE COMPOSITE est un port d'entrée vidéo général (jaune). La chrominance et la luminance sont transmises par le même câble 75 ohms.

➤ **Port Composante (Vert, Bleu, Rouge)**

Le port Composante transmet séparément le signal de luminance et fournit la meilleure qualité parmi tous les types de connexion vidéo.

➤ **Diffusion numérique**

La diffusion numérique est un signal de diffusion télévisée numérisé et transmis conformément aux caractéristiques de diffusion numérique terrestre américaines ou ATSC.

➤ **DVD (Digital Versatile Disc)**

Le DVD est un support de grande capacité qui permet d'enregistrer du contenu multimédia tel que de la vidéo, des jeux, des applications audio, etc., sur un disque de la taille d'un CD grâce à la technologie de compression vidéo MPEG-2.

➤ **DLP (Digital Light Processing)**

Le DLP est une technologie d'affichage numérique utilisant un panneau DMD conçu par TI (Texas Instruments) aux Etats-Unis.

➤ **DLP HD2, DC2, DC3**

Degré de panneau DMD.

➤ **DMD (Digital Micromirror Device)**

Un panneau DMD est une application de la technologie DLP qui se base sur des miroirs microscopiques représentant chacun un pixel.

➤ **Entrée externe**

L'entrée externe permet la connexion de périphériques externes tels qu'un magnétoscope, un caméscope, un

récepteur DTV, un lecteur DVD, etc., au projecteur en tant que source vidéo.

» **Mode Gamma**

Le mode Gamma compense le signal vidéo produit pour les périphériques d'affichage analogique tels qu'un CRT (Cathode Ray Tube) de façon à ce que le signal vidéo s'affiche distinctement sur un périphérique d'affichage numérique.

» **Overscan**

L'overscan coupe le bord de l'image lorsque des informations, des images ou des bruits inutiles figurent au bord de l'image. Pour les signaux vidéo extrêmement faibles, certains signaux vidéo inutiles peuvent s'afficher à l'écran.

» **Port RS-232C (Port d'entrée de service)**

Ce port est proposé à des fins de service. Il assure une communication de données conformément à la norme de communication RS-232C.

» **Port S-Vidéo IN**

Connu aussi sous le nom de super vidéo, le S-Vidéo est un type de signal vidéo qui sépare la luminosité vidéo et le signal de couleur afin de fournir une meilleure qualité d'image.

» **Diffusion par satellite**

Les programmes de diffusion par satellite ont l'avantage de pouvoir être vus dans toutes les régions et ce, avec une qualité sonore et visuelle supérieure. La diffusion par satellite permet la réception d'environ 100 chaînes, y compris les chaînes de diffusion publique. Pour accéder aux chaînes diffusées par satellite, vous devez installer un récepteur supplémentaire.

» **Roue chromatique 6 segments, 5 vitesses**

Pièce optique qui permet de décomposer les rayons blancs

| [Précautions d'entretien](#) | [Contactez SAMSUNG WORLDWIDE](#) | [Autre](#) | [Droits](#) |



Les informations contenues dans ce document sont soumises à des changements sans préavis.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Toute reproduction effectuée sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics Co., Ltd. est strictement interdite.

Samsung Electronics Co., Ltd. ne pourra pas être tenu pour responsable des erreurs contenues dans le présent document, ni pour les dommages accidentels ou induits résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ce matériel.

DLP PROJECTOR
SP-A800B

